

SEVERIN



ART.-NO. **HT 0165**



Sušič vlasov

Vážený zákazník, pred použitím spotrebiča si, prosím, starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať len osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený len do riadne nainštalovanej zásuvky so zemnením. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča. Tento výrobok je v súlade so všetkými platnými nariadeniami o označení CE.

Zoznámenie s ovládacími prvkami

1. Bočná vstupná mriežka vzduchu
2. Zadná vstupná mriežka vzduchu
3. Tlačidlo pre navíjanie kábla
4. Tlačidlo pre studený vzduch
5. Ovládanie teploty

6. Ovládanie rýchlosti
7. Napájací kábel so zástrčkou
8. Difuzér
9. Tvarovacia tryska
10. Výstup vzduchu

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla musí vykonávať náš zákaznícky servis. V prípade potreby opravy kontaktujte náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri samostatné vyhlásenie o záruke).
- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od napájania a úplne vychladnutý.
- Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, spotrebič nečistite vodou a neponárajte ho do vody.
- Elektrické výhrevné spotrebiče sa počas prevádzky veľmi zahrievajú a môžu spôsobiť popáleniny pri dotyku. Preto ich uchopujte len za rukoväť.
- Počas používania sa uistite, že je spotrebič umiestnený na tepelne odolnom, stabilnom a rovnom povrchu.
- Riziko popálenia! Spotrebič musí byť mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, najmä počas používania alebo krátko po ňom.
- Tento spotrebič môžu používať deti (minimálne od 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak boli poučené o používaní spotrebiča a plne rozumejú všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam.
- Deťom nie je dovolené hrať sa so spotrebičom.
- Deťom nie je dovolené čistiť ani udržiavať spotrebič bez dozoru.
- **UPOZORNENIE!** Tento symbol označuje, že spotrebič sa nesmie používať v blízkosti vaní, sprchových kútov, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.
- V blízkosti akéhokoľvek zdroja vody hrozí riziko aj pri vypnutom spotrebiči. Preto po každom použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, najmä ak používate spotrebič v kúpeľni.
- Ďalšiu ochranu možno zabezpečiť inštaláciou prúdového chrániča (RCD) s menovitou prúdovou hodnotou nepresahujúcou 30 mA do vašej kúpeľňovej elektroinštalácie.
- Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený alebo v prevádzke.
- Upozornenie: Držte všetok obalový materiál mimo dosahu detí – môže predstavovať nebezpečenstvo, napríklad riziko udusenía.
- Chráňte spotrebič pred vlhkosťou a striekajúcou vodou a nepoužívajte ho s mokrými rukami.
- Elektrické výhrevné spotrebiče pracujú pri veľmi vysokých teplotách. Nedotýkajte sa žiadnej časti spotrebiča okrem rukoväti – hrozí reálne riziko popálenia.
- Nepoužívajte spotrebič na syntetických parochňách alebo príčeskoch, pretože teplo môže

poškodiť ich vlákna.

- Nepoužívajte laky na vlasy obsahujúce horľavé látky počas používania spotrebiča.
- Upchatie vzduchového systému môže spôsobiť aktiváciu integrovaného tepelného bezpečnostného spínača, ktorý spotrebič vypne. Ak sa tak stane, okamžite spotrebič odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť, než odstránite upchatie a spotrebič opäť zapnete.
- Pred každým použitím dôkladne skontrolujte hlavné telo spotrebiča vrátane napájacieho kábla a akéhokoľvek príslušenstva na možné poškodenia. Ak spotrebič spadol na tvrdý povrch alebo bol nadmerne zaťažovaný (napr. ťahaním za kábel), ďalej ho nepoužívajte – aj neviditeľné poškodenie môže ovplyvniť bezpečnosť prevádzky.

Aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla, dodržujte nasledovné:

- Nenechajte kábel ohýbať ani krútiť, najmä v miestach, kde vychádza z tela spotrebiča.
- Neťahajte za kábel.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Po použití vždy spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aj v prípade poruchy.
- Pri odpájaní spotrebiča vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov.
- Spotrebič nie je určený na komerčné použitie.

Funkcia navíjania kábla

Pred použitím najskôr kábel úplne odviňte. Pri odvíjaní ťahajte kábel smerom nadol, ale dávajte pozor, aby ste ho neodvinuli za červenú značku.

Na automatické navinutie kábla stlačte tlačidlo navíjania, pričom držte zástrčku v ruke.

Tvarovacia tryska

Tvarovacia tryska môže byť pripojená k výstupu vzduchu, aby uľahčila tvarovanie vlasov počas sušenia.

Difuzér na objem

Difuzér na objem je taktiež možné pripojiť k výstupu vzduchu. Je vhodný na zachovanie objemu a prirodzeného vzhľadu kučeravých vlasov. Pohybujte difuzérom nad hlavou jemnými krúživými pohybmi.

Ovládanie prúdenia vzduchu a teploty

Pomocou rôznych kombinácií ovládania prúdenia vzduchu a teploty môžete nastaviť rôzne režimy sušenia vlasov.

Ovládanie prúdenia vzduchu reguluje intenzitu prúdu vzduchu, zatiaľ čo ovládanie teploty nastavuje teplotu vzduchu.

Ak je ovládanie prúdenia vzduchu nastavené na pozíciu „0“, sušič je vypnutý.

Funkcia studeného vzduchu

Funkciu studeného vzduchu môžete aktivovať kedykoľvek počas sušenia. Poskytuje chladnejší vzduch, ktorý pomáha zafixovať a vytvárať účes.

Údržba a čistenie

- Pred čistením sušič odpojte zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, sušič nečistite vodou ani ho neponárajte.
- Ak je to potrebné, utrite sušič suchou, nevláknivou handričkou.
- Vždy skontrolujte vstupné otvory vzduchu, či nie sú upchaté vlasmi alebo vláknami. V prípade potreby ich odstraňte.
- Na jednoduchšie čistenie možno mriežku na vstupnom otvore odstrániť otočením proti smeru hodinových ručičiek a následným zložením. Po vyčistení mriežku znovu nasadíte a otočíte po smere hodinových ručičiek na uzamknutie.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od bežného komunálneho odpadu, pretože obsahujú cenné recyklovateľné materiály. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie ľudí. O spôsobe likvidácie sa informujte u miestnych úradov alebo u predajcu.

Použitie

Nasadíte požadované príslušenstvo, zapojte sušič do zásuvky a nastavte požadovaný režim pomocou prepínačov na rukoväti.

www.severin.com

