

Roborock F25 Ultra

Používateľská príručka pre vysávač na mokré a suché vysávanie

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

003	Bezpečnostné informácie
003	Vysvetlenie medzinárodných symbolov
004	Predstavenie výrobku
004	Inštalácia výrobku
005	Pripojenie k aplikácii
005	Návod na použitie
007	Bežná údržba
008	Základné parametre
009	Bežné problémy
010	EÚ vyhlásenie o zhode
010	Informácie o OEEZ
010	Informácie o záruke

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia týkajúce sa používania

- Nepoužívajte tento výrobok vo vonkajšom prostredí ani v komerčnom alebo priemyselnom prostredí. Je určený len na domáce použitie.
- Výrobok neukladajte nikde v aute, aby výsavač alebo nízke teploty neovplyvnili životnosť batérie.
- Batériu tohto čističa nemožno používať na nabíjanie alebo vybijanie v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo teplotami nad 40 °C alebo pod 4 °C.
- Údržbovú kefku používajte opatrne, aby ste sa vyhlí poraneniu. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že nebudú manipulovať so spotrebičom.
- So spotrebičom sa nehrajte.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť (CB).
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumujú príslušným bezpečnostným. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívatelskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (EÜ).
- Aby sa splnili požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám, mala by sa počas prevádzky dodržiavať vzdialenosť medzi týmto spotrebičom a osobami najmenej 20 cm.
- Na zabezpečenie súladu sa neodporúča prevádzkovať zariadenie v menšej vzdialenosti, ako je táto vzdialenosť.
- Anténa používaná pre tento vysielací nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou inou anténou.
- Viasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela držte mimo otvorov a pohyblivých častí.
- Aby ste predišli zraneniu, držte končatiny a domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od rotujúcich hláv kefy.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla ani výrobok neobsľuhujte mokrymi rukami, aby ste predišli zraneniu.

- Nevysávajte žiadne horiace alebo fajčiace látky (napr. nezapálené cigaretové ohrorky).
- Nevysávajte žiadne tvrdé alebo špicaté predmety (napr. stavebné materiály, sklo a klince).
- Tento výrobok sa môže používať len v oblastiach s nadmorskou výškou nižšou ako 3 000 metrov.
- ⚠ Počas a po samočistení a sušení parou alebo horúcou vodou bude teplota prístupných povrchov nabíjacieho doku, valca, čistiacej hlavy a výsavača vysoká.
- ⚠ Aby ste predišli popáleninám a obnareniu parou, nedotýkajte sa ich povrchov ani nevyberajte čistiacu nádrž.
- Čistiacu hlavu, najmä výstupy pary, nenasmerujte na zariadenia obsahujúce elektrické komponenty, ako je napríklad vnútro rúry.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, netahajte za šnúry ani iné káble.
- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Spoločnosť Roborock a jej predajcovia odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za neprimerané, trestné, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať tento výrobok. Toto zrieknutie sa zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktorých sa podľa platných zákonov nemožno vzdať.
- Ak tvrdosť vody vo vašej domácnosti presahuje 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäččenú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- UPOZORNENIE: Funkciu stierania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neosetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.
- UPOZORNENIE: Pred začatím čistenia (či už manuálneho alebo plánovaného) skontrolujte podlahu či na nej nenachádzajú predmety, ktoré by mohli roboticky výsavač nasať. Takéto predmety môžu spôsobiť poškodenie hlavnej kefy alebo iných častí stroja.

UPOZORNENIE

O batérii a nabíjaní

- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môžu nahradiť len kvalifikované osoby.
- Na účely nabíjania batérií používajte len odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock MDS27HRR dodávanú s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte žiadne batérie, napájacie káble ani dokovacie stanice od iných výrobcov.
- Aby ste znížili riziko poranenia pohyblivými časťami, pred vykonávaním servisných prác nechajte vypnuté napájanie.
- Batériu, napájací kábel ani dokovaciu stanicu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Nenabíjajte výsavač ani neinštalujte dokovaciu stanicu v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých priestoroch (napr. radiátory alebo kúpeľne).
- Neutierajte napájací kábel ani dokovaciu stanicu mokrou handričkou ani sa ich nedotýkajte mokrymi rukami.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo zlomený, okamžite prestaňte ho používať a kontaktujte popredajný servis.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, úplne ho nabite, odpojte jeho napájanie a umiestnite ho na chladné a suché miesto.
- Nezabudnite ho dobiť raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.
- Použitie batérie nevyhadzujte. Odneste ich do odborného recyklačnej organizácii.

Preprava

- Odporúčaný spôsob prepravy výrobku je v jeho originálnom balení.

Poznámka

- Filter prepláchnite vodou aspoň raz za mesiac z vodovodného kohútika. Podrobnosti nájdete v časti Bežná údržba.

Vysvetlenie medzinárodnej symbolov

- 🏠 - Len na použitie v interiéri.

A Úvod produktu

A1 Vysávač

-Prepínanie režimov

- Stlačte tlačidlo: prepínanie medzi režimami AUTO/Parný/ Horúca voda/Sponge.
- Stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy počas nabíjania: Prepnutie na režim Tiché sušenie/Rýchle sušenie.

-Napájanie

- Stlačte tlačidlo: spustenie prevádzky / vstup do režimu
Čakanie na príkazy
- Stlačte a podržte 2 sekundy, keď vysávač čaká na objednávku: Vypnutie napájania

-Samočistenie

- Stlačte počas nabíjania:
Spustenie/zastavenie samočistenia
- Stlačte a podržte 2 sekundy počas Spustenie/zastavenie sušenia.

Poznámka: Ak chcete zastaviť samočistenie alebo sušenie, počas nabíjania stlačte .

A1-1-Reproduktor

A1-2-Rukoväť

A1-3-Otvor na uvoľnenie rukoväte

A1-4-Otvor na uvoľnenie kolesa

A1-5-Adaptívne hnacie koleso

A1-6-LED indikátor

A1-7-Tlačidlo uvoľnenia špinavej nádrže

A1-8-Rukoväť špinavej nádrže

A1-9-Znečistená nádrž

A1-10-Otvor na plnenie čistej nádrže

A1-11-Čistá nádrž

A1-12-Výstupy pary

A1-13-Tlačidlo uvoľnenia nádrže na čistiaci prostriedok

A1-14-Priestor na doplnenie čistiaceho prostriedku

A1-15-Svietidlo na hlavicu

A1-16-Valcová kefa

A2 Nabíjací dok

A2-1-Sušiaci zásobník

A2-2- Výstupy na sušenie vzduchu

A2-3-Nabíjacie kontakty

A3 Napájací kábel

A4 Filter

A5 Údržbová kefa

Poznámka: Údržbovú kefu možno umiestniť do drážky na zadnej strane nabíjacieho doku.

A6 LED indikátor

A6-1-Svetelná lišta

A6-2- Indikátor WiFi

- Vypnuté: WiFi je vypnuté
- Pomaly bliká: Čaká na pripojenie
- Bliká rýchlo: Pripája sa
- Stále: WiFi je pripojené

A6-3-Stav batérie

A6-4-Režim odpojenia

A6-5-AUTO režim

A6-6-Indikátor nabíjania

A6-7-Indikátor chyby

A6-8-Režim horúcej vody

A6-9-Režim pary

B Inštalácia výrobku

B1 Montáž rukoväte

B1-1-Pripojte rukoväť k hlavnému telesu, kým nezačvakne na miesto. Tlačidlá na rukoväti by mali smerovať dopredu.

B1-2-Ak chcete rukoväť odpojiť, vložte do uvoľňovacieho otvoru rukoväte predmet v tvare pera. na zadnej strane hlavného telesa a stlačte ho. Držte rukoväť a vytiahnite ju.

B2 Pripojenie nabíjacieho doku

B2-1-Položte nabíjaciu dokovaciu stanicu hore nohami a pripojte napájací kábel k doku.

Poznámka: Napájací kábel môže vychádzať z pravého alebo ľavého úložného priestoru pre kábel.

B2-2-Umiestnite nabíjaciu dokovaciu stanicu na rovnú, tvrdú podlahu a zapojte ju.

Poznámky:

- Neumiestňujte nabíjaciu dokovaciu stanicu na vlhké miesta alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú kúpeľne, kuchyne a radiátory.
- Údržbovú kefu môžete umiestniť do drážky v zadnej časti nabíjacieho doku.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Roborock" v obchode App Store alebo Google Play alebo naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



2. Opätovné pripojenie k sieti WIFI

Zariadenie nechajte v režime nabíjania alebo v režime čakania na objednávku so zapnutou obrazovkou. Stlačte tlačidlo , a podržte súčasne stlačené tlačidlá (a), kým sa nezovze hlasová správa "Resetting WiFi (Resetovanie WiFi)". Resetovanie je dokončené, keď indikátor WiFi pomaly bliká. Vysávač potom bude čakať na pripojenie.

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo iného dôvodu, resetujte WiFi a pridajte vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridať zariadenie

Otvorte aplikáciu Roborock, klepnite na "Add Device" (Pridať zariadenie) alebo na tlačidlo "+" na domovskej stránke a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku prebiehajúcich aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii.
- Podporovaná je iba 2,4 GHz sieť WiFi.

C Návod na použitie

C1 Plnenie nádržky na vodu

C1-1-Zachyťte rukoväť čistej nádržky, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite čistú nádržku pod miernym uhlom smerom nahor, aby ste ho mohli vybrať.

C1-2-Otvorte uzáver plnacej nádrže čistej nádrže, pridajte vodu z vodovodu a potom uzáver pevne zatvorte.

C1-3-Otvorte uzáver plnacej nádrže čistiaceho prostriedku, pridajte primerané množstvo čistiaceho prostriedku a potom uzáver pevne zatvorte.

C1-4-Vráťte nádržku na čistiaci roztok do čistiacej hlavy. Jemne ju zatlačte nadol, kým nezacvakne na svoje miesto.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii nádržky na čistiaci prostriedok, nepoužívajte horúcu vodu.
- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky. Používajte len čistiace prostriedky odporúčané spoločnosťou Roborock.
- Na zlepšenie čistiaceho výkonu sa odporúča pred použitím pridať do plnaceho otvoru čistiaci prostriedok. Počas čistenia stroj automaticky zmieša roztok s čistou vodou na základe nastaveného pomeru. Tento krok vynechajte, ak počas každodenného čistenia nie je potrebný čistiaci prostriedok na podlahy.

C2 Blokovanie a odblokovanie

Opatrne stlačte čistiacu hlavu a držte rukoväť. Stlačením ju zablokuje a potiahnutím odomknete vysávač.

C2-1 - Uzamknúť

C2-2 - Odomknúť

C3 Spustenie vysávača

Stlačte tlačidlo a zariadenie prejde do režimu čakania na objednávku. Opatrne stúpte na hlavu vysávača a držte rukoväť.

Potom nakloňte rukoväť dozadu, aby ste stroj zapli. Začne pracovať automaticky.

C4 Čistenie naplocho

Vysávač možno položiť na plochu a čistiť pod nábytkom a spotrebičmi. Ak to chcete urobiť, pri používaní prístroja spustíte rukoväť. Pri nízkooprofilovom čistení sa znižuje dostupná kapacita nádob na nečistoty. Pred čistením pod nábytkom a spotrebičmi sa preto odporúča vyprázdniť nádobu na nečistoty.

Poznámka: Vysávač vždy udržiavajte vo vodorovnej polohe pomocou tlačidiel na rukoväti smerujúce nahor.

C5 Prepínanie režimov

Stlačením tlačidla môžete prepínať medzi režimami AUTO, Steam, Hot-water a Sponge. Na displeji sa zobrazí ikona aktuálneho režimu.

Poznámka: Je normálne, že po použití parného režimu zostane malé množstvo pary.

Čakanie na príkazy a vypnutie

1. Keď je zariadenie počas čistenia umiestnené vo zvislej polohe, prestane pracovať a prejde do režimu Čakanie na príkazy.

2. Ak vysávač zostane počas čakania na príkazy 5 minút nečinný, automaticky sa vypne.
Na ho vypnúť ručne, stlačte a podržte tlačidlo  tlačidlo na 2 sekundy počas čakania na objednávky.

C6 Upozornenie na hladinu vody

Keď je nádrž na špinavú vodu plná alebo nádrž na čistú vodu počas používania prázdna, vysávač vydá zvukové a vizuálne upozornenie. V takom prípade pred pokračovaním v čistení naplňte nádrž na čistú vodu alebo vyprázdňte nádrž na špinavú vodu.

C6-1-Bliká indikátor chyby: došlo k chybe.

C7 Vyprázdnenie nádrže na nečistoty

C7-1- Podržte rukoväť nádrže na nečistoty, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a naklonením nádrže dozadu ju vyberte.

C7-2- Potiahnite rukoväť veka nádrže smerom nahor, aby ste odstránili veko, a potom vyprázdňte nádrž na nečistoty.

C7-3- Nainštalujte späť veko nádrže. Vyklopte nádrž na špinavú bielizeň, zasuňte dno nádrže späť do vysávača a potom ju jemne zatlačte, kým nezacvakne na miesto.

C8 Nabíjanie a samočistenie

1. Keď vysávač čaká na príkazy, uzamknite ho, a položte ho na nabíjaciu stanicu. Nabíjanie sa spustí,

hneď ako počujete hlasovú správu: "Nabíjanie sa začalo. Spustíte prosím samočistenie. Prosím, spustite samočistenie."

2. Stlačením tlačidla  spustíte/zastavíte inteligentné samočistenie.

3. Po dokončení samočistenia a sušenia postupujte podľa hlasovej správy a okamžite vyprázdňte znečistenú nádržku, aby ste zabránili zápachu.

Poznámky:

- Uistite sa, že čistá nádržka a špinavá nádržka sú na mieste, aby sa dosiahol optimálny výkon samočistenia a sušenia.
- Výrobok je vybavený vstavanou vysoko výkonnou lítium-iónovou batériou. Na zachovanie výkonu batérie udržiavajte výrobok počas bežného používania nabitý.
- Po použití vysávača vždy vlozte späť do nabíjacieho doku, aby ste zabránili vzniku škvŕn od vody na podlahe.
- Ak je režim nabíjania a spánku vypnutý a pracka je vypnutá, uistite sa, že je pracka v nabíjacom doku, stlačením tlačidla  ju zapnite a potom spustite samočistenie.

Sušenie

Po dokončení samočistenia sa automaticky spustí sušenie. Počas nabíjania stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy, aby ste prepínali medzi režimami sušenia. Ak chcete spustiť sušenie priamo, počas nabíjania stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo .

Poznámky:

- Automatické sušenie môžete vypnúť v aplikácii.
- V aplikácii môžete nastaviť alebo vytvoriť plán samočistenia a sušenia.
- Samočistenie a sušenie sú k dispozícii len vtedy, keď sa vysávač nabíja a má dostatočnú úroveň nabitia batérie. Požadovaná úroveň nabitia batérie sa líši v závislosti od

režimu samočistenia a sušenia. Ak je vysávač nastavený na parné samočistenie alebo rýchle sušenie, ale batéria je málo nabitá, automaticky sa prepne na horúcovodné samočistenie alebo tiché samočistenie a sušenie sa nepribližuje k nabíjaciemu doku.

- **Puškáč** samočistenia a sušenia sa nepribližuje k nabíjaciemu doku.
- Ak je režim nabíjania a spánku vypnutý a pracka je vypnutá, uistite sa, že je pracka v nabíjacom doku, stlačením tlačidla  ju zapnite a potom začnite sušiť.

Zapnutie/vypnutie režimu nabíjania a spánku

Režim nabíjania a spánku je predvolene vypnutý. Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť, stlačte počas nabíjania tlačidlo  na 5 sekúnd, kým nebudete počuť hlasovú správu: "Charge & Sleep mode enabled" alebo "Charge & Sleep mode disabled".

Poznámky:

- WiFi nie je pripojené, nabíjanie a režim spánku je vypnutý: päť minút po úplnom nabití sa zariadenie automaticky vypne. Ak chcete spustiť samočistenie a sušenie, zapnite ho stlačením tlačidla  a potom stlačte tlačidlo .
- V opačnom prípade: po 5 minútach nabíjania bez použitia LED diódy. indikátor zhasne. Po úplnom nabití sa zariadenie automaticky nevypne. Ak chcete spustiť funkciu samočistenia a sušenia, stlačte tlačidlo .

Nastavenie hlasových správ

Po pridaní vysávača do aplikácie môžete v aplikácii nastaviť hlasitosť a zmeniť jazyk hlasových hlásení.

Obnovenie výrobných nastavení

Keď vysávač čaká na príkazy, stlačte a podržte tlačidlo a potom  stlačte a podržte tlačidlo  na 5 sekúnd, kým nebudete počuť hlasovú správu "Restoring factory settings. (Obnovenie továrenského nastavenia)". Následne sa obnovia výrobné nastavenia zariadenia.

Deaktivácia siete WiFi

Ak chcete vysávač odpojiť od siete WiFi, stlačte tlačidlo  a , kým nebudete počuť hlasovú správu. Potom počkajte 5 minút a WiFi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

D Bežná údržba

Poznámky: V prípade potreby vykonajte aktualizáciu WiFi:

- Pred čistením alebo údržbou výrobku sa uistite, že je vysávač vypnutý alebo zastavený a nabíjač dok je odpojený od elektrickej siete.
- Frekvencia výmeny sa môže líšiť podľa skutočného používania. Ak pozorujete akékoľvek neobvyklé opotrebenie, diely okamžite vymeňte.
- Vlákná filtra a valca boli ošetrené antimikrobiálnou látkou s iónmi iónmi striebra, ktoré odolávajú bakteriálnym zápachom.

Údržba výrobku

Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíva, úplne ho nabite, odpojte zo zásuvky a uložte ho na chladnom a suchom mieste. Neumiestňujte ho na vlhké miesta ani na priame slnečné svetlo. Nabíjajte ho aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zabránili jeho nadmernému vybitiu.

Vysávač

Vysávač utierajte a čistíte mäkkou, suchou handričkou. Pred čistením vyberte vysávač z nabíjacieho doku a vypnite ho.

D1 Znečistená nádrž a filter

* Znečistená nádrž: Vyčistite ju podľa potreby.

* Filter: Podľa potreby vyčistite alebo vymeňte.

D1-1-Vyberte znečistenú nádrž, potiahnite ruku veka nádrže smerom nahor, aby ste odstránili veko, a vyberte filter z veka nádrže. Na vyčistenie nečistôt na filtri použite priloženú kefkú na údržbu. Ak je filter znečistený, opláchnite ho studenou vodou a zvyšky vytrepajte vodu.

D1-2-Pred inštaláciou všetkých dielov späť na miesto ich dôkladne vysušte.

Poznámky:

- Pred opätovnou inštaláciou nechajte filter úplne vyschnúť najmenej 24 hodín.
- Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami alebo ostrými predmetmi, aby nedošlo k poškodeniu.

D2 Odľučovač pevných látok a kvapalín

* Čistite podľa potreby.

1. Ak chcete oddeľovač tuhých látok a kvapaliny vybrať, uchopíte zacvakávacie uzávery na oboch stranách a oddelte ich.
2. Ak chcete separátor nainštalovať, uistite sa, že je otočený smerom k prívodu nečistôt, správne vyrovnajte zacvakávacie uzávery a stlačte ich, kým nezapadnú na miesto.

D3 Čistenie nádrže a valca

* Čistenie nádrže: Čistite ju každé 2 až 4 týždne.

* Valec: v prípade potreby ho vyčistite a každé 3 mesiace vymeňte.

D3-1-Zachytíte rukoväť čistiaceho zásobníka, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite čistiaci zásobník pod miernym uhlom smerom nahor, aby ste ho mohli vybrať.

D3-2-Opláchnite dno nádrže čistou vodou.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, skontrolujte, či nie sú vývody pary znečistené, a po dlhšom používaní ich podľa potreby prepláchnite.

D3-3-Zatlačte uvoľňovač valca a vytiahnite valec pozdĺž hlavy čističa. Pomocou priloženej údržbovej kefy odstráňte z valca nečistoty a potom ho opláchnite čistou vodou.

D3-4-Pre výmenu valca uchopíte kryt valca a stiahnite ho z valca. Potom nasadíte kryt valčeka na nový valček.

D3-5-Nasadíte valček a postupne vyčistíte zásobník.

Poznámky:

- D3-6-Po použití parného režimu sa nedotýkajte znázorneného na obrázku.
- D3-7 - Nedotýkajte sa vodných bodov pri používaní režimu teplej vody znázorneného na obrázku.
- Aby ste predišli zraneniu, opatrne používajte údržbovú kefkú.
- Pri odnímaní uzáveru valca netahajte za rukoväť.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu, držte uzáver valca pri čistení valca nasadený.

D4 Adaptívne hnacie kolesá

Adaptívne hnacie kolesá pravidelne čistite.

D5 Čistiaca hlava a dráha znečistenej vody

* Čistite podľa potreby.

1. Vypnite vysávač, umiestnite ho do stabilnej polohy a potom odstráňte znečistenú nádrž, vyčistite nádrž a valec.
2. Vyčistite štrbinu valca a dráhu znečistenej vody priloženou kefkou na údržbu.
3. Opätovne nainštalujte valec, vyčistite nádrž a znečistite nádrž.

Poznámka: Čistiacu hlavu neoplachujte priamo vodou.

D6 Nabíjací dok

* Čistite podľa potreby.

Odpojte nabíjaciu dokovaciu stanicu od elektrickej siete a očistite jej povrch a nabíjacie kontakty mäkkou, suchou handričkou.

Poznámky:

- Nabíjaciu dokovaciu stanicu neponárajte priamo do vody.
 - Ak sa na povrchu nabíjacieho doku nachádza voda, utrite ho mäkkou suchou handričkou.
- A neprevracajte ju, aby ste zabránili jej poškodeniu.

Základné parametre

Vysávač

Model	WD6Y3A
Menovité napätie/prúd	21,6 VDC 20 A
Batérie	21,6 V/4600 mAh (TYP) Litium-iónová batéria

Nabíjací dok

Model	MDS27HRR
Menovité vstupné napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitý príkon (nabíjanie)	0,65 A
Menovitý príkon (sušenie)	3 A
Menovitý výkon	29 VDC 2,07 A
Nabíjanie batérie	21,6 V/4600 mAh (TYP) Litium-iónová batéria

Špecifikácie Wi-Fi

Služba	WiFi
Protokol	802.11b/g/n
Frekvenčný rozsah	2400-2483,5 MHz
Max. výstup napájania	≤20dBm

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Na podlahe sú veľké vodné škvrny, z hlavy vysávača vyteká voda alebo sa nedá vysávať voda z podlahy.	• Vyberte valec a nádrž na nečistoty, skontrolujte cestu k nádrži na nečistoty a nasávací otvor vo vnútri štrbiny valca, či nie sú upchaté, a skontrolujte filter, či nie je upchatý alebo mokrý. Skontrolujte, či sú nádrž na nečistoty a filter správne nainštalované, a potom skúste vysávať znova.
LED indikátor sa nerozsvieti a vysávač nemožno spustiť.	• Vybítá batéria. Pred použitím ju nabite.
Nepríjemný zápach počas používania.	• Vyčistite valcovú kefu, nádrž na nečistoty a filter.
Počas čistenia sa vytvorí veľké množstvo peny.	• Do čistiacej nádoby nepridávajte žiadne dezinfekčné prostriedky ani ju nestriekajte na podlahu. Používajte iba čistiace prostriedky odporúčané spoločnosťou Roborock, pretože iné môžu spôsobiť poškodenie výrobku. • Nepridávajte viac čistiaceho prostriedku, ako je odporúčané množstvo.
Vysávač sa nenabíja správne alebo sa preruší proces sušenia alebo samočistenia.	• Vyčistite nabíjacie kontakty na nabíjacom doku a na vysávači.
LED indikátor sa rozsvieti, ale vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla.	• Stlačením a podržaním tlačidla  na 10 sekúnd vynúťte vypnutie, potom zariadenie reštartujte.
Nie je možné sa pripojiť k sieti WiFi.	• Funkcia WiFi je vypnutá. Obnovte funkciu WiFi a skúste to znova. • Zlý signál WiFi. Skontrolujte, či sa vysávač nachádza v oblasti s dobrým WiFi signálom. • Abnormálne pripojenie WiFi. Obnovte WiFi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. • Nie je možné sa náhle pripojiť k sieti WiFi. Môže ísť o chybu v nastaveniach smerovača. Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Roborock, aby vám pomohla vyriešiť problém.
Energia sa odoberá vždy, keď sa vysávač nachádza v nabíjacom doku?	• Vysávač spotrebúva energiu, keď je v doku, aby sa zachovala energia batérie, ale spotreba energie je veľmi nízka.
V parnom režime nevychádza para.	• Skontrolujte, či je v nádrži čistá voda a či je nádrž správne nainštalovaná.

Vyhlasenie o zhode EÚ

Spoločnosť Shenzhen Roborock Innovation Technology Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Spoločnosť Shenzhen Roborock Innovation Technology Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu WD6Y3A je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Ak si chcete pozrieť sieťové rozhrania vystavené výrobkom, služby vystavené prostredníctvom sieťových rozhraní a informácie o externých snímačoch, navštívte nasledujúce prepojenie: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Informácie o OEEZ

Správna likvidácia tohto výrobku. Tento štítok uvádza, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Tí môžu výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Informácie o záruke

Záručná doba závisí od zákonov krajiny, v ktorej sa výrobok predáva, a za záruku zodpovedá predajca. Záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu alebo spracovania.

Záručné opravy môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Pri uplatnení záručnej reklamácie je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe (s dátumom nákupu). Záruka sa nevzťahuje na prípady:

- Bežné opotrebenie.
- Nesprávneho použitia, napr. preťaženie spotrebiča, použitie neschváleného príslušenstva, použitie sily.
- Poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.
- Poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, napr. pripojením k nevhodnému zdroju napájania alebo nedodržaním pokynov na inštaláciu.
- Čiastočne alebo úplne demontované spotrebiče.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.beryko.cz



beryko