



Návod na použitie



Výrobca sendvičov PC-ST 1315



Bezpečnostné pokyny pre vaflovače a toastovače na sendviče Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



UPOZORNENIE: Horúci povrch! Riziko popálenín!

Počas a po prevádzke môže byť teplota prístupných povrchov



UPOZORNENIE: Len pre sendvičové toastovače

Chlieb sa môže spáliť. Preto by sa tento spotrebič nemal používať v blízkosti alebo pod závesmi a inými horľavými materiálmi.

- Zariadenie nesmie byť ovládané pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Tento spotrebič je navrhnutý pre domáce a podobné aplikácie, ako sú:
 - personálne kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch ;
 - Typ penziónového prostredia.

Nie je určený na použitie v farmárskych domoch ani pre klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach.



UPOZORNENIE:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Riadťte sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel . Tento spotrebič nie je určený na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokrymi rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Umiestnite spotrebič na rovný, tepelne odolný povrch. Položte na citlivé povrchy
Pod ňou bola tepelne odolná doska.
- Pozor, stúpajúca horúčava! Nikdy nepoužívajte spotrebič blízko alebo pod závesmi či inými horľavými materiálmi! Uistite sa, že je dost' voľného miesta!
- Dávajte pozor, aby počas pečenia a otvárania pečiacích plôch neunikla para.
- Vždy vypnite spotrebič a vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky (vyberte hlavnú zástrčku, nie kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pripojte prístupové zásuvky na čistenie alebo v prípade poruchy.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Vždy spotrebič vypnite, keď opúšťate miestnosť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a hlavný kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.

- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.

**UPOZORNENIE:**

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusenía!**

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajú na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symboly v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybal'ovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásy a kartónové obaly.
3. Skontrolujte spotrebič na možné poškodenie počas prepravy, aby ste sa vyhli nebezpečenstvám. Nepoužívajte poškodený spotrebič. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Upozornenie pri používaní spotrebiča



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

Dávajte pozor, aby počas pečenia a otvárania pečiacích plôch neunikla para.



UPOZORNENIE:

Pozor, stúpajúca horúčava! Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti závesov alebo iných horľavých materiálov! Uistite sa, že je dost' voľného miesta!

Uvedenie zariadenia do prevádzky

Elektrické pripojenie

Skontrolujte, či sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá napätiu spotrebiča. Informácie sa nachádzajú na typovej tabuľke.

Nepriľnavý povlak

Predtým, než pripravíte prvé sendviče na konzumáciu:

1. Obal a povrch pečeného mäsa vyčistite vlhkou handričkou.
2. Obsluhujte spotrebič so zatvorenými plochami na pečenie približne 10 minút (pozri "Používanie spotrebiča").
 - Počas tohto obdobia je normálny mierny dym a zápach. Zabezpečte dostatočné vetranie.
3. Upečte 3-4 sendviče na test.
 - **Nejedz prvé sendviče!**
4. Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
5. Keď spotrebič vychladne, utrite kuchynský papier na pečenie.

Poznámky k používaniu

- Počas zahrievania majte plochy na pečenie zatvorené.
- Keď je fáza ohrievania ukončená, zelená kontrolka zhasne.
- Červená kontrolka svieti, pokiaľ je zástrčka zapojená do zásuvky.
- Zelená kontrolka sa počas pečenia rozsvieti a vypne. To naznačuje, že spotrebič sa zohrieva, aby udržal teplotu pečenia.
- Povrchy na pečenie by mali byť počas varenia vždy zatvorené.

Používanie spotrebiča

1. Zapojte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky. Rozsvietia sa červené a zelené svetlá.
2. Uvoľnite zámok veka a zložte veko, kým zostane otvorené.
3. Daj tam každý kusok dvojitého toastu.
4. Jemne stiahni viečko a zatvor zámok viečka.
 - Čas pečenia závisí od vašich individuálnych preferencií. Čím dlhšie sendviče zostávajú v stroji, tým intenzívnejšie bude hnednutie.
5. Opatrne otvorte zámok veka a potom ho zdvihnite.
6. Hotové sendviče vyberte drevenou vidličkou alebo podobne.

Ukončenie prevádzky

Na zastavenie alebo prerušenie prevádzky vyberte zástrčku zo zásuvky.

Čistenie

UPOZORNENIE:

- Spotrebič vždy odpojte pred čistením. Počkajte, kým spotrebič vychladne.
- Neponorte spotrebič do vody! To môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace

Povrchy na pečenie

- Zvyšky jedla odstráňte ešte teplé vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou.
- Povrchy na pečenie umyte mäkkou špongiou a mydlovou vodou, utrite čistou vodou a dôkladne osušte mäkkou handričkou.

Bývanie

Po použití vyčistite obal mierne vlhkou handričkou.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Technické údaje

Model: PC-ST 1315

Power Doručenie: 220-240 V~, 50 / 60 Hz

Sila Spotreba: 900 W

Spotreba energie v režime vypnutia: *

Ochranná trieda: I

Čistá hmotnosť: Približne 1,7 kg

* Zariadenie nemá režim vypnutia ani pohotovostného režimu kvôli svojmu dizajnu. Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

