

XIOMI Bluetooth Speaker Essential Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Specifikace

Název: Portable Bluetooth Speaker

Vstup: (Type-C) 5 V = 1 A

Stupeň krytí IP: IP66

Provozní frekvence a výkon v rádiovém pásmu

BT 2402 MHz–2480 MHz (≤ 10 dBm)

BLE 2402 MHz–2480 MHz (≤ 10 dBm)

Model: OH3RG

Jmenovitá kapacita baterie: 1 000 mAh

Bezdrátová konektivita: Bluetooth 6.0

*Technické parametry a bezpečnostní informace o reproduktoru jsou uvedeny v uživatelské příručce a na spodní straně reproduktoru.

*Kód SN reproduktoru najdete na jeho obalu a v blízkosti nabíjecího portu.

Důležité bezpečnostní informace

Tento kompaktní přenosný Bluetooth reproduktor je určen pro venkovní poslech hudby, nabízí stupeň krytí IP66 a podporu stereo propojení.

Před používáním zařízení si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Pokyny k odolnosti proti prachu a vodě

- Reproduktor splňuje požadavky normy IP66 na odolnost proti prachu a vodě, pokud je krytka nabíjecího portu pevně uzavřena.
- Ujistěte se, že je krytka nabíjecího portu vždy pevně uzavřena, s výjimkou doby nabíjení.
- Při uzavírání krytky nabíjecího portu dbejte na to, aby do portu nevnikly žádné cizí předměty.
- Během nabíjení udržujte reproduktor mimo dosah vody, vlhkého prostředí nebo prostředí s vysokými teplotami.
- Nepoužívejte reproduktor na místech s vysokým tlakem vody, jako je sprcha, a neponořujte jej do vody ani na něj nestříkejte horkou vodou.
- Odolnost reproduktoru proti prachu a vodě není trvalá a bude se snižovat v důsledku každodenního opotřebení.

Způsoby údržby

- Pokud je povrch reproduktoru znečištěný, včas jej otřete hadříkem, abyste předešli vyblednutí nebo jiným poruchám.
- Pokud povrch reproduktoru přijde do styku s vodou, co nejdříve jej osušte a umístěte na chladné a větrané místo, aby zcela vyschl.
- Pokud se do reproduktoru dostanou cizí předměty, jako je prach a písek, opatrně je odstraňte. Reprodukter nerozebírejte sami. V případě potřeby kontaktujte tým poprodejšího servisu.
- Na reproduktor nepoužívejte vysavač, fén ani jiná zařízení, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Bezpečnostní pokyny

- Pokud držíte reproduktor v ruce, držte jej pevně, abyste zabránili jeho upuštění a způsobení zranění.
- Při umístění reproduktoru jej položte na rovnou vodorovnou plochu a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od cenných předmětů. V opačném případě by se mohl kvůli vlastním vibracím převrátit a způsobit zranění nebo poškození předmětů.
- Abyste předešli nebezpečí, neumísťujte reproduktor na následující místa: místa s vysokou teplotou (např. na přímé sluneční světlo, pod svítidla, do blízkosti zdrojů tepla nebo do saun), do vozidel se zavřenými okny (zejména v létě), na místa s nadměrným množstvím prachu nebo na místa vystavená silným vibracím.
- Nepoužívejte ani neumísťujte reproduktor do extrémně chladného nebo horkého prostředí, do prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Rozsah provozních teplot tohoto zařízení je 0 °C až 40 °C.
- V prostředí s nízkými nebo vysokými teplotami se reproduktor nemusí správně nabíjet nebo se může během používání automaticky snížit hlasitost, aby se chránila baterie.
- Pokud reproduktor delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej jednou za šest měsíců plně nabít, aby se zachoval výkon baterie.

Upozornění týkající se dobíjecí baterie

- Nevystavujte baterii extrémně vysokým teplotám, například přímému slunečnímu záření, ohni, mikrovlnné troubě nebo troubě. V opačném případě může dojít k explozi baterie nebo k úniku hořlavých kapalin či plynů.
- Baterii nerozebírejte, nevystavujte nárazům, nemačkejte ani nerozřezávejte. Nikdy se baterie nedotýkejte ani do ní nezasahujte ostrými předměty nebo šroubováky. V opačném případě může dojít k explozi baterie.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému atmosférickému tlaku. V opačném případě může dojít k explozi baterie nebo úniku hořlavých kapalin či plynů.
- Nezkratujte baterii spojením jejich kovových kontaktů s kovovými dráty. Zkrat může způsobit přehřátí baterie, což může vést k úrazům, jako jsou popáleniny a opaření.
- Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Jakýkoli pokus o vlastní demontáž, vyjmutí, výměnu nebo úpravu baterie může baterii poškodit, což může způsobit její přehřátí, únik bateriové kapaliny nebo dokonce explozi, což povede ke zranění. Proto se o nic z výše uvedeného nepokoušejte. Upozorňujeme, že nesprávná výměna baterie může představovat riziko exploze.
- Baterii neházejte do vody ani ji do ní neponořujte. Na demontáž nebo úpravu baterie se nevztahuje záruka. Vestavěné baterie mohou vyměňovat pouze autorizovaní servisní technici společnosti Xiaomi a musí být recyklovány nebo likvidovány odděleně od domovního odpadu. Nesprávná likvidace baterie může způsobit požár nebo výbuch. Ujistěte se, že baterii likvidujete v souladu s uživatelskou příručkou a místními předpisy a nařízeními.

Informace o elektrické bezpečnosti

Napájecí a komunikační kabely mohou být pod napětím. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Během bouřky nepoužívejte reproduktor ani nevykonávejte žádné úkony související s instalací, údržbou nebo připojením/odpojením kabelů.
- K nabíjení reproduktoru používejte certifikovaný nabíjecí kabel (prodává se samostatně).
- K nabíjení používejte certifikovaný napájecí adaptér (prodává se samostatně), který splňuje požadavky reproduktoru na napájení.
- Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení použijte kvalitní napájecí adaptér splňující příslušné bezpečnostní normy, například ČSN EN 62368-1, a vybavený ochranami proti přepětí, přehřátí, zkratu a přetížení.

- Použití nepovolených kabelů a napájecích adaptérů může způsobit požár, výbuch nebo představovat další rizika.
- Po dokončení nabíjení odpojte adaptér jak od zařízení, tak od elektrické zásuvky.
- U adaptérů AC/DC musí být elektrická zásuvka umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Není-li uvedeno jinak, před otevřením krytu reproduktoru vždy odpojte napájecí kabel a ostatní kabely.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako zákazník společnosti Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické záruční výhody pro spotřebitele, které doplňují, nikoli nahrazují, zákonné záruky stanovené vnitrostátními spotřebitelskými předpisy. Doba trvání a podmínky zákonných záruk se řídí příslušnými místními právními předpisy. Další informace o záručních výhodách pro spotřebitele naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo kdy společnost Xiaomi slíbila něco jiného, se poprodejní služby omezují na zemi nebo region původního nákupu. V rámci záruky pro spotřebitele společnost Xiaomi v maximálním rozsahu povoleném zákonem podle svého uvážení opraví, vymění nebo vrátí peníze za váš produkt. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo zaviněním uživatele. Kontaktní osobou pro záruční servis může být kdokoli z autorizované servisní sítě společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkt prodal. V případě pochybností se prosím obraťte na příslušnou osobu, kterou určí společnost Xiaomi. Tyto záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně zakoupeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Informace o shodě s předpisy

Prohlášení o shodě EU



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu OH3RG je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2009/125/ES. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informace o OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odvezdáte své odpadní zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které bylo jmenováno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se prosím obraťte na instalačního technika nebo místní úřady.

Předpisy FCC:

- Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v domácím prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:
 - Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
 - Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
 - Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

- Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění!

- Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.
- Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.
- Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com



Výkon nabíječky musí být mezi minimální hodnotou [2,5] W, kterou vyžaduje rádiové zařízení, a maximální hodnotou [5] W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.



Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Xiaomi Inc. je používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Spotřeba energie v režimu vypnutí: $\leq 0,3$ W

Doba do dosažení stavu: ≤ 1 min

Poznámka:

K napájení produktu používejte kompatibilní a certifikovaný adaptér s výstupem

5 V $\dashv$ 2 A / 5 V $\dashv$ 1 A

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. patro, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, China

Další informace naleznete na www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.1

Verze uživatelské příručky: V1.1

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



7.13.H3RG.SMS4