

HP 220 - bezdrátová klávesnice

Rychlý uživatelský návod

PartNo: 805T2AA



Obsah balení

- Bezdrátová klávesnice
- 1x baterie AAA
- USB přijímač
- Dokumentace

Rychlé nastavení

- 1 Otevřete prostor pro baterii a vložte jednu baterii AAA se správnou polaritou.
- 2 Připojte dodaný USB přijímač k volnému portu USB-A počítače.
- 3 Zapněte klávesnici, pokud je vybavena vypínačem. Klávesnice a přijímač jsou spárovány z výroby.
- 4 Po automatickém rozpoznání operačním systémem je klávesnice připravena k použití.

Ovládání a funkce

Funkční zkratky	Kombinace klávesy Fn s horní řadou zpřístupňuje ovládání médií, hlasitosti, domovské stránky, záložek a dalších funkcí.
Kontrolky	Samostatné kontrolky informují o funkcích Caps Lock a Num Lock a o stavu baterie.
Bezdrátové připojení	Klávesnice komunikuje přes 2,4GHz USB přijímač s dosahem až 10 m v otevřeném prostoru.

Software a kompatibilita

Zařízení používá standardní ovladače operačního systému a pro základní funkce nevyžaduje instalaci dalšího softwaru.

Důležité pokyny

- Před čištěním zařízení vypněte nebo odpojte. Používejte měkký, mírně navlhčený hadřík; kapalinu nenanášejte přímo na zařízení.
- Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti, vysokým teplotám ani mechanickým nárazům.
- U zařízení s výměnnými bateriemi dodržujte polaritu a nekombinujte nové a použité baterie.

Tento český lokalizovaný návod vychází z originálního anglického návodu a produktové dokumentace společnosti HP. V případě rozdílů je rozhodující originální dokumentace HP.

Zdroj / Zdroj: <https://www.hp.com/gb-en/shop/products/accessories/hp-220-wireless-keyboard-805t2aa-abu>