

HLAVNÍ KOMPONENTY

1. Rotační holicí strojek.
2. Blok čepele.
3. Přepínač napájení/rychlost.
4. Ovládací obrazovka.
 - a. Úroveň baterie.
 - b. Indikátor čištění.
 - c. Indikátor zámku.
5. Kabel USB.
6. Ochrana čepele.
7. Kartáč.

TECHNICKÁ DATA

MOD. JBMA1444	Vstup: 100-240 V 50/60 Hz 0,2A	Výstup: 5 V  1A	DC 3,7 V 1200 mAh
---------------	-----------------------------------	--	-------------------

Texty, fotografie, barvy, obrázky a data odpovídají technické úrovni v době jejich tisku. Vyhrazujeme si právo provádět změny v důsledku neustálého vývoje technologií v našich produktech.

POZOR

- Před uvedením spotřebiče do provozu si prosím pečlivě přečtete tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí použití
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dostatečně dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí spojeným rizikům.
- Nenechávejte plastové tašky ani obalové předměty v dosahu dětí. Mohou být potenciálními zdroji nebezpečí.
- Nezapojujte ho do zásuvky, aniž byste se ujistili, že napětí uvedené na adaptéru (mezi 100 a 240 V) a napětí vašeho domu odpovídá.
- Nepoužívejte ani nedoplňujte vodu v blízkosti vody obsažené ve vaně, umyvadlech nebo jiných nádobách.
- Je třeba dbát na to, aby si děti s tímto spotřebičem nehrály.
- Držte se dál od zdrojů tepla.
- Nepoužívejte, pokud jsou řezná vodítka zlomená nebo čepele nemají zuby v perfektním stavu. Nepoužívejte **tento přístroj**, pokud je holicí fólie poškozená nebo poškozená. Mohou dojít ke zranění.
- Nenechávejte ho běžet na oblečení nebo jiném předmětu, abyste předešli riziku ucpání. Nenechávejte ho běžet na rovných plochách (stoly, pracovní desky atd.), protože vibrace spotřebiče ho mohou posunout a způsobit, že spadne.
- Nepoužívejte na poraněnou kůži ani pokud trpíte dermatologickými potížemi.
- Toto zařízení bylo navrženo pouze pro domácí použití.
- **VELMI DŮLEŽITÉ: Spotřebič by nikdy neměl být ponořen do vody nebo jiné kapaliny.**



-  Lopatky vhodné k čištění pod vodou
- Pokud se používá v koupelně, doporučuje se instalovat zařízení s reziduálním proudem (DDR) s přiděleným diferenciálním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém obvodu. Zeptejte se instalatéra na radu.
- Úklid a údržbu, kterou má provádět uživatel, by neměly provádět děti bez dohledu
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento přístroj může obsahovat stopy přírodních vláken na čepelích díky kontrolě kvality řezu jednotkou.

NÁVOD K POUŽITÍ

Strojek lze použít, připojit k síti kabelem nebo použít samostatně (bez připojení k síti)

Tento stroj má uzamykací systém, který zabraňuje náhodnému zapálení. K tomu stiskněte a podržte vypínač (3) po dobu 3 sekund a na ovládacím panelu (4) začne odpočítávání. Po dokončení se objeví zamčený symbol (c). Pro odemčení opakujte operaci a symbol zamčení zmizí.

POUŽITÍ S NAPÁJECÍM KABELEM

- Připojte konektor USB kabelu (5) na **zadní straně** spotřebiče a USB kabel spolu s adaptérem (není součástí balení) k síti.
- Odstraňte kryt čepele (6) a stiskněte spínač (3), abyste zahájili provoz

NABÍJENÍ BATERIE / PROVOZ BEZ KABELU.

- Před prvním uvedením do služby musí být baterie nabita.
- Připojte konektor USB kabelu (5) na **zadní straně** stroje a USB konektor vedle adaptéru (**není součástí**) k síti. Úroveň **baterie (a)** na ovládacím panelu (4) **bliká**. Po dokončení nabíjení zůstane pevně daný .
 - První nabíjení baterie by mělo probíhat během 2–3 hodin. Při dalších dobíjeních stačí nabíjet 2 hodiny
 - Pro použití přístroje odpojte adaptér. Baterie umožňuje provoz až 120 minut.
 - Pro optimalizaci výdrže baterie mějte na paměti následující tipy:
 - Nikdy nepřekračujte uvedené doby nabíjení.
 - Je důležité strojek proplachovat, dokud se nezastaví nebo dokud výkon výrazně neklesne.
 - Pokud jste během této doby holiaci strojek nepoužili, musíte se dobíjet každých 6 měsíců.
 - Také si před použitím nabít, pokud jste ho měsíc nepoužili.
 - Když je potřeba strojek vyčistit, rozsvítí se indikátor čištění (b)

PROVOZ

- Blok čepele (2) je připevněn magnety.
- Pro přesné holení by měly být chlupy krátké.
- Sundejte kryt čepele (6).
- Zapněte ho stisknutím spínače napájení/rychlosti (3)
 - 1 Stisk - Rychlost 1
 - 2 Stisky – Rychlost 2
 - 3 stisky - vypnuto
- Klouzejte po obličejí malými kruhovými pohyby, jemně, a stále.
- Hlavy se pohybují různými směry, aby usnadnily holení na nejobtížnějších místech.
- Pro odstranění bloku čepele (2) jej opatrně vyjměte na čištění. Lze je čistit pod vodou nebo kartáčem (7)
- Po dokončení připevněte kryt čepele (6).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před jakoukoli operací se ujistěte, že je přístroj odpojen od sítě.
- Použijte kartáč k odstranění zbytků. Můžete ho nechat pod vodou a důkladně vyčistit lopatky. IPX5 voděodolný
- Na vnější čištění použijte mírně vlhký hadřík.
- Nepoužívejte chemické ani abrazivní přípravky, kovové drhací podložky apod., které by mohly poškodit povrchy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Pokud chcete spotřebič zlikvidovat, zlikvidujte ho k dalšímu zpracování v sběrném centru nebo kontejneru určeném k tomuto účelu.

- Nikdy nevyhazujte spotrebič ani batérie do koše. Týmto spôsobom prispějete k péči a zlepšení životného prostredia.
 - Batérie by neměly být míšeny s ostatním domácím odpadem



JBMA1444 – Návod (SK verze)

HLAVNÉ KOMPONENTY

1. Rotačný holiaci strojček
2. Blok čepelí
3. Prepínač napájania / rýchlosti
4. Ovládací
 - a. Úroveň
 - b. Indikátor
 - c. Indikátor zámku
5. USB kábel
6. Kryt čepelí
7. Kefka

**displej
batérie
čistenia**

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOD.	JBMA1444						
Vstup:	100–240	V	~	50/60	Hz	0,2	A
Výstup:	5	V	—			1	A
Batéria:	DC 3,7 V 1200 mAh						

Texty, fotografie, farby, obrázky a údaje zodpovedajú technickej úrovni v čase tlače. Vyhradzuje si právo na zmeny v dôsledku neustáleho vývoja technológií v našich produktoch.

POZOR

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na budúce použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Nenechávajte plastové vrecká ani obalové materiály v dosahu detí. Môžu predstavovať nebezpečenstvo.
- Nezapájajte prístroj do zásuvky bez toho, aby ste sa uistili, že napätie uvedené na adaptéri (100–240 V) zodpovedá napätiu vašej elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody vo vani, umývadle alebo iných nádobách.
- Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
- Udržiavajte prístroj mimo zdrojov tepla.
- Nepoužívajte, ak sú vodiace prvky zlomené alebo ak nie sú čepele v perfektnom stave. Nepoužívajte prístroj, ak je holiaca fólia poškodená – hrozí poranenie.
- Nenechávajte prístroj bežať na oblečení alebo inom predmete (riziko upchatia). Nenechávajte ho bežať na rovných plochách (stôl, pracovná doska atď.), vibrácie ho môžu posunúť a môže spadnúť.
- Nepoužívajte na poranení pokožku ani pri dermatologických ťažkostiach.
- Prístroj je určený iba na domáce použitie.
- **VEĽMI DÔLEŽITÉ:** Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Čepele sú vhodné na čistenie pod vodou.
- Pri použití v kúpeľni sa odporúča inštalovať prúdový chránič (RCD) s menovitým rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Poradte sa s odborníkom.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servis alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento prístroj môže obsahovať stopy prírodných vlákien na čepeliach v dôsledku kontroly kvality.

NÁVOD NA POUŽITIE

Strojček je možné používať pripojený k sieti káblom alebo samostatne (bez pripojenia). Tento prístroj má zámkový systém, ktorý zabráňuje náhodnému zapnutiu. Stlačte a podržte vypínač (3) po dobu 3 sekúnd – na ovládacom paneli (4) sa spustí odpočítavanie. Po dokončení sa zobrazí symbol zámku (c). Pre odomknutie zopakujte postup – symbol zámku zmizne.

NABÍJANIE BATÉRIE / PREVÁDZKA BEZ KÁBLA

- Pred prvým použitím musí byť batéria nabitá.
- Pripojte USB konektor kábla (5) do zadnej časti prístroja a druhý koniec cez adaptér (nie je súčasťou) do siete. Úroveň batérie (a) na ovládacom paneli (4) bliká. Po dokončení nabíjania svieti trvalo.
- Prvé nabíjanie trvá 2–3 hodiny. Pri ďalších nabíjaníach postačia 2 hodiny.
- Na používanie odpojte adaptér. Batéria umožňuje prevádzku až 120 minút.
- Pre optimalizáciu životnosti batérie:
 - Nikdy neprekračujte uvedené časy nabíjania.
 - Je dôležité strojček dobíjať, kým sa nezastaví alebo kým výkon výrazne neklesne.
 - Ak ste holiaci strojček dlhšie nepoužívali, dobite ho každých 6 mesiacov.
 - Dobite ho aj pred použitím, ak ste ho mesiac nepoužívali.
 - Keď je potrebné strojček vyčistiť, rozsvieti sa indikátor čistenia (b).

POUŽITIE S NAPÁJACÍM KÁBLOM

- Pripojte USB konektor kábla (5) do zadnej časti prístroja a USB kábel spolu s adaptérom (nie je súčasťou balenia) do siete.
- Odstráňte kryt čepelí (6) a stlačte prepínač (3) na spustenie.

PREVÁDZKA

- Blok čepelí (2) je pripevnený magnetmi.
- Pre presné holenie by mali byť chlípky krátke.
- Zložte kryt čepelí (6).
- Zapnite strojček stlačením prepínača napájania/rýchlosti (3):
 - 1 stlačenie – rýchlosť 1
 - 2 stlačenia – rýchlosť 2
 - 3 stlačenia – vypnutie
- Pohybujte strojčekom po tvári jemne a plynulo, malými krúživými pohybmi.
- Hlavy sa pohybujú rôznymi smermi, aby uľahčili holenie aj na ťažko dostupných miestach.
- Na odstránenie bloku čepelí (2) ho opatrne vyberte kvôli čisteniu. Možno ho čistiť pod vodou alebo kefkou (7).
- Po použití nasadte kryt čepelí (6).

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred akoukoľvek manipuláciou sa uistite, že je prístroj odpojený od siete.
- Pomocou kefy odstráňte zvyšky. Blok čepelí môžete opláchnuť pod vodou a dôkladne vyčistiť. Vodoodolnosť IPX5.
- Na vonkajšie čistenie použite mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte chemické ani abrazívne prípravky, kovové drôtenky a pod., ktoré by mohli poškodiť povrchy.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Ak chcete spotrebič zlikvidovať, odovzdajte ho na ďalšie spracovanie v zbernom dvore alebo do určeného kontajnera.
- Nikdy nevyhadzujte spotrebič ani batérie do komunálneho odpadu – prispějete tým k ochrane životného prostredia.
- Batérie sa nesmú miešať s ostatným domácim odpadom.