

VÝROBNÍK LEDU

Návod k použití CZ

TMAG-1306, 1310

Vážený uživateli, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití, dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení. Upozorněte všechny potenciální uživatele na tyto pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Spotřebič vybalte a ponechte si po dobu záruky všechny obaly. **Sledujte obrázky v originálním návodu!**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, než začnete spotřebič používat.

Uschovejte tento návod.

Zkontrolujte, zda napětí elektrické instalace odpovídá údajům na spotřebiči.

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a podobné účely: kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovištích, ubytování hostů v hotelech a motelech, domácnosti a penziony.

Používejte pouze podle pokynů v návodu.

Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani nádob s vodou.

Nevystavujte stříkající vodě.

Nepoužívejte s mokřima či vlhkýma rukama.

Pokud se spotřebič namočí, ihned odpojte zástrčku ze zásuvky.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.

Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi, pokud byly poučeny a rozumějí rizikům.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (výjimka: děti nad 8 let pod dohledem).

Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let, i během chladnutí.

Obaly (sáčky, karton, polystyren) udržujte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Pravidelně kontrolujte kabel, zda není poškozený.

Nepotápějte do vody ani jiných kapalin.

Nemývejte v myčce.

Neinstalujte v blízkosti horkých povrchů.

Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič spadl nebo je viditelně poškozený.

Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba.

Při čištění, údržbě nebo montáži příslušenství vždy odpojte ze sítě.

Používejte v suchém prostředí, ne venku za deště.

Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

Nepoužívejte jiný kabel než dodaný.

Nepřenášejte za kabel a dbejte, aby nebyl skřípnutý.

Kabel neomotávejte kolem spotřebiče a nelámejte ho.

Zabraňte kontaktu kabelu s horkými částmi.

Nechte spotřebič vychladnout před čištěním a uložením.

Nedotýkejte se horkých částí – hrozí popálení.

Dbejte, aby horké části nebyly v kontaktu s hořlavinami (záclony, látky).

Spotřebič není určen pro použití s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.

Umísťujte na rovný a stabilní povrch.

Nezakrývejte a nic na spotřebič nepokládejte.

Pokud není používán, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při použití prodlužovačky vždy zcela odviňte kabel.

Používejte pouze prodlužovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).

Nesprávné použití může vést k poškození nebo zranění.

Nepoužívejte, pokud spotřebič spadl, teče z něj kapalina nebo je poškozený.

OBECNÉ INFORMACE

 doporučení číst důležité informace v návodu.

 výrobek nepatří do komunálního odpadu.

 shoda s evropskými normami.

 vhodné pro styk s potravinami.

 omezení nebezpečných látek.

 výrobek patří do tříděného odpadu.

 upozornění na horké části přístroje.

 shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNÍM NÁVODU!

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO VÝROBNÍK LEDU

- Děti ve věku od 3 do 8 let smějí vkládat a vyjímat potraviny z chladicích spotřebičů.
- Ponechání dveří otevřených po delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Pokud nebyly nádržky na vodu používány 48 hodin, vyčistěte je; pokud nebyla voda odebírána 5 dní, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody (je-li to relevantní).
- Pokud je chladicí spotřebič ponechán dlouho prázdný, vypněte jej, odmrázte, vyčistěte, osušte a ponechte dveře otevřené, aby se uvnitř spotřebiče netvořila plíseň.
- UPOZORNĚNÍ – Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné konstrukci volné, bez překážek.
- UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení odmrázování, než ty, které doporučuje výrobce.
- UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí okruh. Toto upozornění platí pouze pro spotřebiče s chladicími okruhy, které jsou uživateli přístupné.
- UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor pro skladování potravin, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- U spotřebičů používajících hořlavé plyny pro nadouvání izolační pěny musí návod obsahovat informace o likvidaci spotřebiče.
- V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích.
- UPOZORNĚNÍ: Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že není přívodní kabel přiskřípnutý nebo poškozený.
- UPOZORNĚNÍ: Neumísťujte více přenosných zásuvek ani přenosných napájecích zdrojů za spotřebič.
- UPOZORNĚNÍ: Plňte pouze pitnou vodou. Používejte pouze vodu určenou k pití.
- Tento výrobek je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy: vypněte spotřebič, odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

Vnější část přístroje čistěte houbičkou nebo mírně navlhčenou utěrkou.

Odnímatelné části lze umýt v horké vodě houbičkou a jemným mycím prostředkem.

Nikdy přístroj neponořujte do vody ani jiné kapaliny!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drsné/pískové přípravky, kovové kartáče ani jiné ostré předměty.

Spotřebič vždy odpojte od napájení, pokud jej ponecháváte bez dozoru, a také před montáží, demontáží nebo čištěním.

Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k částem, které se během provozu pohybují, spotřebič vypněte a odpojte od napájení.

Vyjměte koš na led.

Vnitřek vyčistěte zředěným čisticím prostředkem, teplou vodou a měkkým hadříkem.

Poté vnitřní části vypláchněte vodou a vodu vypusťte vytážením vypouštěcí zátky na přední spodní straně.

Vnější část výrobníku ledu pravidelně čistěte roztokem jemného čisticího prostředku a teplé vody.

Vnitřní i vnější část osušte čistým měkkým hadříkem.

Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, vodu zcela vypusťte a vnitřek osušte.

POPIS

1. Lopatka na led
2. Senzor plného koše ledu

3. Koš na led
4. Horní kryt s průhledným okénkem
5. Výstup vzduchu
6. Vypouštěcí zátky vody: na přední spodní straně přístroje
7. MAXIMÁLNÍ HLADINA VODY: ▼

Po vyjmutí koše na led uvidíte značku hladiny vody

PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím opatrně vyjměte přístroj a veškeré příslušenství a dávejte pozor na ostré části.

Nádoby a veškeré příslušenství umyjte mýdlem a vodou. Důkladně opláchněte a osušte. Vnější i vnitřní část skříně přístroje očistěte vlhkým hadříkem a vytřete dosucha.

Připojte přístroj do zásuvky, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na ovládacím panelu na více než 5 sekund pro spuštění programu samočištění (trvá 30 minut). Během čištění střídavě blikají kontrolky „Plný koš ledu“ a „Přidat vodu“. Po dokončení čištění vypusťte vodu z vnitřní nádržky přes vypouštěcí otvor na spodní straně přístroje.

1. Odstraňte vnější i vnitřní obaly. Zkontrolujte, zda jsou uvnitř koš na led a lopatka na led. Pokud některé části chybí, kontaktujte zákaznický servis.
2. Odstraňte pásky, které fixují lopatku na led, koš na led a lopatku. Vyčistěte nádrž a koš na led.
3. Umístěte výrobce ledu na rovnou a stabilní pracovní plochu mimo přímé sluneční světlo a jiné zdroje tepla (např. sporák, trouba, radiátor). Zajistěte, aby byla mezi zadní a levou/pravou stranou přístroje a stěnou mezera alespoň 10 cm.
4. Před připojením do zásuvky nechte chladivo alespoň 1 hodinu ustálit.
5. Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná.

UPOZORNĚNÍ: Plňte pouze pitnou vodou. Používejte pouze vodu určenou k pití.

POUŽITÍ

- Zcela odviňte napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda napětí v dané zemi odpovídá údajům uvedeným na přístroji.
- Připojte přístroj do správné zásuvky (a je-li přístroj třídy I, do uzemněné zásuvky), aby se předešlo nebezpečí.
- Před jakoukoli činností (čištění, údržba, montáž příslušenství) odpojte napájecí kabel od zdroje.
- Nikdy přístroj nijak neupravujte.

Užitečné tipy:

Poloha ovládacího panelu a funkce

Ovládací panel: snadné použití, viditelné funkce, dotykové ovládání nastavení.

A. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje

B. Kontrolka napájení

C. Kontrolka plného koše ledu

D. Kontrolka nedostatku vody

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE

Nesprávné použití uzemněné zástrčky může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel poškozen, kontaktujte zákaznický servis.

1. Tento přístroj musí být z důvodu bezpečnosti řádně uzemněn. Napájecí kabel je vybaven tříkolíkovou zástrčkou, která odpovídá standardním tříkolíkovým zásuvkám, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Připojte spotřebič do samostatné, správně instalované a uzemněné nástěnné zásuvky. Za žádných okolností neodstraňujte ani neodřezávejte třetí (uzemňovací) kolík ze zástrčky. Jakékoli dotazy týkající se napájení a/nebo uzemnění konzultujte s kvalifikovaným elektrikářem.
3. Spotřebič vyžaduje standardní elektrickou zásuvku 220–240 V, 50 Hz s řádným uzemněním.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBNÍKU LEDU

1. Otevřete kryt, vyjměte koš na led a nalijte vodu do nádrže. Udržujte hladinu vody pod značkou hladiny vody.
2. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na ovládacím panelu a zahajte cyklus výroby ledu.
3. Cyklus výroby ledu trvá přibližně 6 až 13 minut, v závislosti na zvolené velikosti kostek ledu a teplotě v místnosti. Doporučená teplota v místnosti je 10 °C až 43 °C.
4. Pokud čerpadlo nemůže načerpat vodu, výrobce ledu se automaticky zastaví a rozsvítí se kontrolka „Přidat vodu“. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, doplňte vodu po značku maximální hladiny a znovu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro opětovné spuštění přístroje. Před opětovným spuštěním nechte chladivo uvnitř kompresoru alespoň 3 minuty ustálit.

5. Výrobek ledu se zastaví, když je koš na led plný, a rozsvítí se kontrolka „Plný koš ledu“. Upozornění: Přímé sluneční světlo nebo jeho odraz může způsobit poruchu infračerveného senzoru. Pokud se přístroj nezastaví, i když kostky ledu senzor blokuje, přesuňte přístroj na místo bez slunečního světla.
6. Vodu v nádrži vyměňujte každých 24 hodin, aby byla zajištěna odpovídající úroveň hygieny. Pokud se přístroj nebude používat, vypusťte veškerou vodu a nádrž osušte.

SKLADOVÁNÍ

Ujistěte se, že je přístroj zcela vychladlý a suchý. Neomotávejte kabel kolem přístroje – mohlo by dojít k jeho poškození. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Spotřebič má 24měsíční záruku od data nákupu. K uplatnění je nutná faktura a záruční list. Skleněné a plastové díly nejsou kryty zárukou. Opatřitelné části a údržba jdou na náklady uživatele. Po zásahu neoprávněné osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a specifikace jsou uvedené v originálním návodu.

UZEMNĚNÍ

Spotřebič má zástrčku se zemněním. Připojte do řádně uzemněné zásuvky. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Při poruše neotvírejte kryt – obraťte se na servis. Spotřebič splňuje směrnice CE (EMC, LVD)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Je-li spotřebič nefunkční a rozhodnete se ho již neopravovat nebo dále používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci, která nezatěžuje a nepoškozuje životní prostředí. Baterie se likvidují odděleně. Přístroj odevzdejte na určená sběrná místa v místě vašeho bydliště. Zajistíte tím zdravé životní prostředí. Nikdy je nevyhazujte do směsného odpadu a do přírody!



VÝROBNÍK LADU

Návod na použití SK

TMAG-1306, 1310

Vážený uživatel, před prvním použitím si pozorně přečítajte tento návod na použitie, dodržujte bezpečnostné pokyny a odporúčania. Upozornite všetkých potenciálnych používateľov na tieto pokyny. Návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Spotrebič vybaľte a ponechajte všetky obaly. **Sledujte obrázky v originálnom návodu!**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pozorne si přečítajte tento návod na použitie pred začatím používania spotrebiča.

Tento návod uschovajte.

Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá údajom na spotrebiči.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie a podobné účely: kuchynky zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách, ubytovanie hostí v hoteloch a motelloch, domácnosti a penzióny.

Používajte len podľa pokynov v návode.

Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani nádob s vodou.

Nevystavujte striekajúcej vode.

Nepoužívajte s mokrými alebo vlhkými rukami.

Ak sa spotrebič namočí, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.

Spotrebič používajte len na určený účel. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Spotřebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami, ak boli poučené a rozumejú rizikám.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (výnimka: deti nad 8 rokov pod dohľadom).

Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Spotřebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, aj počas chladnutia.

Obaly (vrecká, kartón, polystyrén) uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený.

Neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Neumývajte v umývačke riadu.

Neinštalujte v blízkosti horúcich povrchov.

Nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, spotřebič spadol alebo je viditeľne poškodený.

Poškodený kábel musí vymeniť výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba.

Pred čistením, údržbou alebo montážou príslušenstva vždy odpojte zo siete.

Používajte len v suchom prostredí, nie vonku v daždi.

Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo.

Nepoužívajte iný kábel ako dodaný.

Nepremiestňujte spotřebič ťahaním za kábel a dbajte, aby nebol pricviknutý.

Kábel neomotávajte okolo spotrebiča a nelámete ho.

Zabraňte kontaktu kábla s horúcimi časťami.

Pred čistením a uložením nechajte spotřebič vychladnúť.

Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí popálenie.

Dbajte, aby horúce časti neboli v kontakte s horľavými materiálmi (záclony, textílie).

Spotřebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.

Umiestnite na rovný a stabilný povrch.

Nezakrývajte a nič na spotřebič nepokladajte.

Ak nie je používaný, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri použití predlžovacieho kábla vždy úplne odviňte kábel.

Používajte iba predlžovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).

Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu.

Nepoužívajte, ak spotřebič spadol, uniká z neho kvapalina alebo je poškodený.

OBEČNÉ INFORMACE



doporučení číst důležité informace v návodu.



výrobek nepatří do komunálního odpadu.



shoda s evropskými normami.



vhodné pro styk s potravinami.



omezení nebezpečných látek.



výrobek patří do tříděného odpadu.



upozornění na horké části přístroje.



shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNO M NÁVODE!

ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE PRE VÝROBNÍK ĽADU

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú vkladať a vyberať potraviny z chladiacich spotrebičov.
- Ponechanie dverí otvorených na dlhší čas môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, a prístupné odtokové systémy.
- Ak nádrčky na vodu neboli používané 48 hodín, vyčistite ich; ak sa voda neodoberala 5 dní, prepláchnite vodný systém pripojený k prívodu vody (ak je to relevantné).
- Ak je chladiaci spotřebič ponechaný dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrázte, vyčistite, osušte a nechajte dvere otvorené, aby sa vo vnútri spotrebiča netvorila pleseň.

- **UPOZORNENIE** – Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo vo vstavanom priestore voľné, bez prekážok.
- **UPOZORNENIE** – Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky na urýchlenie odmrazovania, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- **UPOZORNENIE** – Nepoškodzujte chladiaci okruh. Toto upozornenie platí iba pre spotrebiče s chladiacimi okruhmi, ktoré sú používateľovi prístupné.
- **UPOZORNENIE** – Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priestorov na skladovanie potravín, ak nie sú typu odporúčaného výrobcom.
- Pri spotrebičoch používajúcich horľavé plyny na nadúvanie izolačnej peny musia pokyny obsahovať informácie o likvidácii spotrebiča.
- V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných prostrediach.
- **UPOZORNENIE:** Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že prírodný kábel nie je pritlačený alebo poškodený.
- **UPOZORNENIE:** Neumiestňujte viac prenosných zásuviek ani prenosných napájacích zdrojov za spotrebič.
- **UPOZORNENIE:** Plňte iba pitnou vodou. Používajte iba vodu určenú na pitie.
- Tento výrobok je určený iba na súkromné použitie v domácnosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením vždy: vypnite spotrebič, odpojte prístroj zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Vonkajšiu časť prístroja čistite hubkou alebo mierne navlhčenou utierkou.

Odnímateľné časti možno umyť v horúcej vode hubkou a jemným umývacím prostriedkom.

Nikdy prístroj neponárajte do vody ani do inej kvapaliny!

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drsné/pieskové prípravky, kovové kefy ani iné ostré predmety.

Spotrebič vždy odpojte od napájania, ak ho ponechávate bez dozoru, a tiež pred montážou, demontážou alebo čistením.

Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k častiam, ktoré sa počas prevádzky pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte od napájania.

Vyberte kôš na ľad.

Vnútro vyčistite zriedeným čistiacim prostriedkom, teplou vodou a mäkkou handričkou.

Potom vnútorné časti vypláchnite vodou a vodu vypustite vytiahnutím vypúšťacej zátky na prednej spodnej strane.

Vonkajšiu časť výrobníka ľadu pravidelne čistite roztokom jemného čistiaceho prostriedku a teplej vody.

Vnútornú aj vonkajšiu časť osušte čistou mäkkou handričkou.

Ak sa prístroj nebude dlhší čas používať, vodu úplne vypustite a vnútro osušte.

POPIS

1. Lopatka na ľad
2. Senzor plného koša ľadu
3. Kôš na ľad
4. Horný kryt s priehľadným okienkom
5. Výstup vzduchu
6. Vypúšťacia zátka vody: na prednej spodnej strane prístroja
7. **MAXIMÁLNA HLADINA VODY:** ▼

Po vybratí koša na ľad uvidíte značku hladiny vody

PRVÉ POUŽITIE

Pred prvým použitím opatrne vyberte prístroj a všetko príslušenstvo a dávajte pozor na ostré časti.

Nádobu a všetko príslušenstvo umyte mydlom a vodou. Dôkladne opláchnite a osušte. Vonkajšiu aj vnútornú časť skrine prístroja očistite vlhkou handričkou a utrite dosucha.

Pripojte prístroj do zásuvky, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na ovládacom paneli na viac ako 5 sekúnd na spustenie programu samočistenia (trvá 30 minút). Počas čistenia striedavo blikajú kontrolky „Plný kôš ľadu“ a „Pridať vodu“. Po dokončení čistenia vypustite vodu z vnútornej nádržky cez vypúšťací otvor na spodnej strane prístroja.

1. Odstráňte vonkajšie aj vnútorné obaly. Skontrolujte, či sú vo vnútri kôš na ľad a lopatka na ľad. Ak niektoré časti chýbajú, kontaktujte zákaznícky servis.
2. Odstráňte pásky, ktoré fixujú lopatku na ľad, kôš na ľad a lopatku. Vyčistite nádrž a kôš na ľad.
3. Umiestnite výrobníka ľadu na rovnú a stabilnú pracovnú plochu mimo priame slnečné svetlo a iné zdroje tepla (napr. sporák, rúra, radiátor). Zabezpečte, aby bola medzi zadnou a ľavou/pravou stranou prístroja a stenou medzera aspoň 10 cm.
4. Pred pripojením do zásuvky nechajte chladivo aspoň 1 hodinu ustáliť.

5. Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná.

UPOZORNENIE: Plňte iba pitnou vodou. Používajte iba vodu určenú na pitie.

POUŽITIE

- Úplne odviňte napájací kábel.
- Skontrolujte, či napätie v danej krajine zodpovedá údajom uvedeným na prístroji.
- Pripojte prístroj do správnej zásuvky (a ak je prístroj triedy I, do uzemnenej zásuvky), aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred akoukoľvek činnosťou (čistenie, údržba, montáž príslušenstva) odpojte napájací kábel od zdroja.
- Nikdy prístroj nijako neupravujte.

Užitočné tipy:

Poloha ovládacieho panelu a funkcie

Ovládací panel: jednoduché použitie, viditeľné funkcie, dotykové ovládanie nastavení.

A. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie prístroja

B. Kontrolka napájania

C. Kontrolka plného koša ľadu

D. Kontrolka nedostatku vody

PRIPOJENIE PRÍSTROJA

Nesprávne použitie uzemnenej zástrčky môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel poškodený, kontaktujte zákaznícky servis.

1. Tento prístroj musí byť z dôvodu bezpečnosti riadne uzemnený. Napájací kábel je vybavený trojkoľíkovou zástrčkou, ktorá zodpovedá štandardným trojkoľíkovým zásuvkám, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
2. Pripojte spotřebič do samostatnej, správne nainštalovanej a uzemnenej nástennej zásuvky. Za žiadnych okolností neodstraňujte ani neodrezávajte tretí (uzemňovací) kolík zo zástrčky. Akékoľvek otázky týkajúce sa napájania a/alebo uzemnenia konzultujte s kvalifikovaným elektrikárom.
3. Spotřebič vyžaduje štandardnú elektrickú zásuvku 220–240 V, 50 Hz s riadnym uzemnením.

POUŽÍVANIE VÝROBNÍKA ĽADU

1. Otvorte kryt, vyberte kôš na ľad a nalejte vodu do nádrže.
Udržujte hladinu vody pod značkou hladiny vody.
2. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na ovládacom paneli a spustíte cyklus výroby ľadu.
3. Cyklus výroby ľadu trvá približne 6 až 13 minút, v závislosti od zvolenej veľkosti kociek ľadu a teploty v miestnosti. Odporúčaná teplota v miestnosti je 10 °C až 43 °C.
4. Ak čerpadlo nedokáže načerpať vodu, výrobnik ľadu sa automaticky zastaví a rozsvieti sa kontrolka „Pridať vodu“. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, doplňte vodu po značku maximálnej hladiny a znova stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na opätovné spustenie prístroja. Pred opätovným spustením nechajte chladivo vo vnútri kompresora aspoň 3 minúty ustáliť.
5. Výrobnik ľadu sa zastaví, keď je kôš na ľad plný, a rozsvieti sa kontrolka „Plný kôš ľadu“. Upozornenie: Priame slnečné svetlo alebo jeho odraz môže spôsobiť poruchu infračerveného senzora. Ak sa prístroj nezastaví, aj keď kocky ľadu senzor blokujú, premiestnite prístroj na miesto bez slnečného svetla.
6. Vodu v nádržke vymieňajte každých 24 hodín, aby sa zabezpečila primeraná úroveň hygieny. Ak sa prístroj nebude používať, vypustite všetku vodu a nádrž osušte.

SKLADOVANIE

Uistite sa, že je prístroj úplne vychladnutý a suchý. Neomotávajte kábel okolo prístroja – mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

ZÁRUKA

Spotřebič má 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu. Na uplatnenie záruky je nutná faktúra a záručný list. Sklenené a plastové diely nie sú kryté zárukou. Opatrebiteľné časti a údržba sú na náklady používateľa. Po zásahu neoprávnenej osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a špecifikácie su uvedené v originálnom návodu.

UZEMNENIE

Spotřebič má zástrčku so zemněním. Pripájajte do riadne uzemnenej zásuvky.

Zemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. V případě poruchy neotvírajte kryt – obraťte sa na servis. Spotřebič splňa smernice CE (EMC, LVD).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Ak je spotřebič nefunkčný a rozhodnete sa ho už neopravovať alebo ďalej používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu, ktorá nezaťažuje a nepoškodzuje životné prostredie. Batérie sa likvidujú oddelene. Prístroj odovzdajte na určené zberné miesta v mieste vášho bydliska. Zaisťte tým zdravé životné prostredie. Nikdy ich nevyhadzujte do zmiešaného odpadu a do prírody!