

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Trojkulma Huslog se zámkem

Verze.: 613103

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččivice 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzká 31
Varšava 00-511
Polsko
Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

OBSAH

1. Safety of use	1
2. Specification.....	3
2.1 Technical data	3
2.2 Contents.....	3
3. Structure of the device.....	4
4. Use of the device.....	4
5. Troubleshooting	6
6. Cleaning and maintenance of the device	6
7. Explanation of symbols	7
8. Use of the manual.....	7
9. Warranty and Service.....	8
10. Declaration of conformity with EU directives.....	8

1. Bezpečnost používání



VAROVÁNÍ

Povrchy zařízení se mohou velmi zahřát!
Při používání dbejte zvýšené opatrnosti!

–POUŽITÍ–

Zařízení je určeno k mávání lidskými vlasy. Výrobek není určen k použití na zvířecí srst nebo předměty. Zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru a nesmí být používáno ke komerčním účelům - jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné, a tudíž nebezpečné.

Výrobce neodpovídá za zranění způsobená nesprávným používáním přístroje.

– DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY –

Přístroj mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými dispozicemi pouze pod dohledem pečovatelů nebo po předání návodu k použití přístroje bezpečným způsobem, s vědomím nebezpečí, které používání přístroje představuje. Zařízení není hračkou pro děti. Před čištěním nebo údržbou přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Údržbu a čištění výrobku smí provádět pouze dospělé osoby nebo pod jejich dohledem. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovanými osobami.

– NERISKUJTE –

Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Zařízení nepoužívejte v místech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení a kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepokládejte na přístroj žádné hořlavé předměty - mohlo by dojít k poškození přístroje nebo dokonce k požáru. Zapnutý přístroj nepřemísťujte. Nedotýkejte se okolí topných těles výrobku bezprostředně po ukončení provozu, aby nedošlo k popálení. Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa i po použití.

– OKOLÍ –

Dbejte na to, aby se v blízkosti přístroje nenacházely bez dozoru děti mladší 8 let a domácí zvířata, protože během provozu se vnitřní i vnější povrch přístroje silně zahřívá - hrozí nebezpečí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiné zranění.

– VODA A JINÉ KAPALINY –

Spotřebič nevystavujte působení vody nebo jiných kapalin. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Nepracujte v prostředí s vysokou vlhkostí - zapařené kuchyně, koupelny, stejně jako kapky vody z jiných zdrojů mohou způsobit, že se v krytu přístroje objeví vlhkost, a to může vést k poškození přístroje a v krajním případě i k úrazu elektrickým proudem.

Při používání spotřebiče v koupelně odpojte po použití napájecí kabel ze zásuvky. Blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.

– AUTORIZOVANÝ SERVIS –

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava přístroje nekvalifikovaným servisem nebo

neautorizovaným servisním místem může mít za následek poškození přístroje a ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené vlastními úpravami provedenými uživatelem.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Trojkulma Huslog	
Model	BE-500234
Seriové číslo	613103
Výkon	100W
Napájení	220-240V ~ 50-60 Hz

2.2 Obsah balení

- ☐ Trojkulma
- ☐ Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.

Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis zařízení



4. Použití zařízení



Před použitím přístroje se ujistěte, že nemáte mokré ruce. Zařízení by mělo zůstat odpojené od zdroje napájení.



Zajistěte, aby byl kabel veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, přetržení, nárazu nebo vytažení, což by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění uživatele či okolních osob.



Pokud zjistíte, že je kryt, kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nezapínejte.



Dávejte pozor, aby se do krytu přístroje nedostala voda! Jedná se o elektrický přístroj a voda může způsobit zkrat, který může poškodit přístroj nebo způsobit úraz elektrickým proudem.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ POUŽITÍ

Vyměte spotřebič z obalu, odstraňte ochranný fóliový sáček a odviňte napájecí kabel. Ujistěte se, že se v blízkosti místa určeného k použití výrobku nenacházejí žádné předměty a jiné materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.

Pokud není kryt spotřebiče a napájecí kabel viditelně poškozen, zapojte zástrčku do síťové zásuvky.

Přístroj má otočný napájecí kabel pro snadné použití. Pokud přístroj nepoužíváte,

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund. Ihned po zapnutí nastavte požadovanou provozní teplotu krátkým stisknutím tlačítek pro nastavení teploty. Nastavení lze provádět v rozsahu čtyř předdefinovaných teplotních nastavení - 160-180-200-210 °C. Výchozí provozní teplota je 200 °C. Po zvolení teploty bude na teplotní stupnici na krytu přístroje blikat bílá LED dioda při zvolené teplotě. Po dosažení teploty začne kontrolka LED svítit nepřerušovaným světlem.

Ve spodní části krytu se nachází posuvník pro nastavení výšky ústředního topného tělesa. Čtyři úrovně nastavení odpovídají postupně výšce 18-22-26-32 mm. Vyšší výška topného tělesa znamená delší vlny.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund. Zařízení se automaticky vypne 60 minut po zapnutí.

Po použití odpojte zařízení od zdroje napájení, nechte jej vychladnout a poté jej uložte na bezpečné místo.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ



Přístroj by se měl používat na čisté a zcela vysušené přírodní vlasy.



Při používání přístroje dbejte zvýšené opatrnosti - jeho povrch se může velmi zahřát. Vyvarujte se kontaktu desek zařízení s odhalenou pokožkou. Zejména v oblasti uší, obličeje a krku.

Široká škála regulace provozní teploty výrobku a technologie okamžitého nahřátí zajišťují všestrannost stylingu pro všechny typy vlasů. Pokud máte řídké vlasy, nejlepší výsledky zajistí nízká teplota. Pokud máte husté vlasy, nastavte vysokou teplotu.

Rozdělte vlasy do snadno upravitelných pramenů, horní vrstvy upněte na temeni hlavy tak, aby nepřekážely. Zapněte přístroj a nastavte vlnovou délku. Nejprve se postarejte o spodní vrstvu. Otevřete přístroj na tvorbu vln a vložte pramen vlasů mezi vyhřívané topné prvky. Pevným stisknutím rukojetí uchopíte vlasy za topné desky. Pro větší pohodlí můžete použít zámek tak, že jej po sevření rukojetí zavřete. Přibližně po 10 sekundách (v závislosti na tloušťce a hustotě vlasů se tato doba může mírně lišit) uvolněte zámek, uvolněte rukojeti a posuňte topné desky

dále podél pramene vlasů. Nejlépe je začít u kořínků vlasů a vlnovod posouvat směrem ke konečkům vlasů. Vyplatí se také pramen vlasů jemně natáhnout, což usnadní pohyb zařízení podél tohoto pramene.

Opakujte pro zbývající prameny vlasů. V případě potřeby použijte lak na vlasy k zafixování vln. Jakmile vlasy vychladnou, můžete začít s jejich úpravou.

Po použití přípravků vypněte, odpojte jej od zdroje napájení a nechte jej vychladnout na bezpečném místě.

Naučit se používat produkt vyžaduje určitý cvik. Po několikerém použití přístroje se naučíte perfektní způsob úpravy vlasů. Naučit se používat produkt vyžaduje určitý cvik. Po několikerém použití přístroje se naučíte perfektní způsob úpravy vlasů.

5. Řešení problémů

V případě problémů se zařízením se řiďte následujícími radami.



Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by mohli uživatelé opravovat.

Zařízení se nezapne, ani když je připojeno k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda není poškozena zástrčka nebo napájecí kabel. Zkontrolujte správné připojení zástrčky k síťové zásuvce. Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická zásuvka - vyberte jinou.
Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na servis výrobce.	

6. Čištění a údržba zařízení



VAROVÁNÍ! Spotřebič nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce a že spotřebič vychladl a je odpojen od elektrické sítě.



Zařízení je bezúdržbové.

Spotřebič čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou a poté jej osušte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

K čištění nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla ani abraziva.

7. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat podle následujících pravidel místních požadavků.



Symbol označující vlnitou lepenku (obal).



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, který je třeba si před použitím přečíst.



POZOR! Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádrží naplněných vodou.



Pouze pro vnitřní použití



Symbol označující zařízení třídy ochrany II s dvojitou izolací (pro napájení).



Značka umístěná na výrobku znamená, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími ustanoveními Evropské unie.



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Výrobky označené tímto symbolem by se po uplynutí doby jejich používání neměly vyhazovat nebo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení jejich odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Hromadění tohoto druhu odpadu na označených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, by měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, ve sběrném místě odpadů nebo v místě prodeje, kde zařízení zakoupil.

8. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku. Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

9. Záruka

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.