

POPIS

1. Spouštěcí páka.
2. Regulace intenzity opékání.
3. Táč na sběr drobků.
4. Chlebový automat.
5. Prostor pro uložení kabelu.
6. Víčko.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte si ho pro budoucí dotazy.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 a více let, stejně jako osoby s fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dostatečně dohlíženy nebo instruktovány ohledně bezpečného používání spotřebičů a rozumí spojeným nebezpečím.
- Všechny plastové tašky a obalové materiály udržujte mimo dosah dětí. Jsou potenciálně nebezpečná.
- Nepřipojujte spotřebič k síti, aniž byste zkontrolovali, zda napětí na jmenovité desce a napětí vaší domácnosti je stejné.
- Ověřte, že zástrčka má dostatečnou zemní základnu.
- **VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy spotřebič neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.**
- Nedovolte dětem si s tímto spotřebičem hrát. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí.
- Udržujte spotřebič a kabelový kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Kovové části spotřebiče mohou dosáhnout vysokých teplot, když je spotřebič zapnutý.
- Toustovač nepoužíváte, ale jen k opékání chleba.
- Před vložením do toustovače na chléb nenatírájte máslo ani jiný tuk.
- Chléb může hořet; toustovače na chléb nesmí být používány v blízkosti závěsů nebo jiných hořlavých materiálů. Musí být pod dohledem.
- Tento přístroj není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Úklid a údržbu prováděnou uživateli nemohou provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis či podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.

NÁVOD POUŽITÍ

- Před zapnutím spotřebiče na hlavní síť sundej víko (6).
- Připojte spotřebič k síti a nastavte úroveň opékání pomocí regulátoru (2).
- Abychom si zkontrolovali, jaké toastování potřebujete na začátku, doporučujeme nastavit knoflík regulátoru (2) do střední polohy a později ho upravit podle potřeb.
- Vložte chléb do otvoru (4) a stiskněte páku (1) dolů.
- Jakmile je chléb opečený, plátky toastu se objeví v horní části otvoru (4).
- Pokud chcete zastavit proces opékání, otočte knoflík regulátoru (2) do polohy "0". Toustovač se automaticky vypne a plátky toastu se objeví v horním slotu.
- Během práce toustovače je důležité, aby zásobník na sběr drobků (3) byl na místě v přístroji.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Než začnete čistit, ujistěte se, že je toustovač odpojený od sítě a nechte ho vychladnout.
- Otevřít zásobník na sběr drobků (3) tak, že spojka bude stále přitlačena.
- Vraťte zásobník do původní polohy a ujistěte se, že spojka je správně upevněná.
- Nevkládejte žádný typ předmětu.
- Použijte suchý hadřík k vyčištění exteriéru.
- Nepoužívejte abrazivní ani chemické prostředky, jako jsou kovové drážky, které by mohly poškodit povrch spotřebiče.
- Na skladování toustovače počkejte, až bude úplně studený, pak zasuňte víko a můžete srolovat kabel v sběrači kabelu (5) umístěném na spodní části spotřebiče.
-

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Spotřebič likvidujte podle místních předpisů o odvozu odpadu.
- Nikdy přístroj nevyhazujte do koše do směsného odpadu. Tím přispějete ke zlepšení životního prostředí.

POPIS

1. Spúšťacia páka
2. Regulácia intenzity opekania
3. Zásuvka na omrvinky
4. Otvor na chlieb (toustovacie štrbiny)
5. Priestor na uloženie kábla
6. Veko

UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce otázky.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Všetky plastové vrecká a obalové materiály udržiavajte mimo dosahu detí. Sú potenciálne nebezpečné.
- Nepripájajte spotrebič do siete bez toho, aby ste skontrolovali, či napätie na typovom štítku zodpovedá napätiu vašej domácnosti.
- Overte, že zásuvka má funkčné uzemnenie.
- **VEĽMI DÔLEŽITÉ:** Nikdy spotrebič neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Nedovoľte deťom hrať sa s týmto spotrebičom. Udržiavajte spotrebič mimo dosahu detí.
- Spotrebič a napájací kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Kovové časti spotrebiča môžu počas prevádzky dosahovať vysoké teploty.
- Toustovač používajte iba na opekание chleba.
- Pred vložením chleba do toustovača ho nenatierajte maslom ani iným tukom.
- Chlieb môže horieť; toustovače sa nesmú používať v blízkosti záclon alebo iných horľavých materiálov. Počas prevádzky musia byť pod dohľadom.
- Tento prístroj nie je určený na použitie s externým časovačom ani so samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Spotrebič je určený iba na domáce použitie.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servis alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete zložte veko (6).
- Pripojte spotrebič do siete a nastavte úroveň opekania regulátorom (2).
- Na začiatok odporúčame nastaviť regulátor (2) do strednej polohy a neskôr ho upraviť podľa potreby.
- Vložte chlieb do otvoru (4) a stlačte páku (1) smerom nadol.
- Keď je chlieb opečený, plátky toastu sa vysunú do hornej časti otvoru (4).
- Ak chcete opekание zastaviť, otočte regulátor (2) do polohy „0“. Toustovač sa automaticky vypne a plátky toastu sa vysunú do hornej časti.
- Počas prevádzky je dôležité, aby bola zásuvka na omrvinky (3) správne nasadená v prístroji.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením sa uistite, že je toustovač odpojený od siete, a nechajte ho vychladnúť.
- Vytiahnite zásuvku na omrvinky (3) tak, aby poistka zostala pritlačená.
- Zasuňte zásuvku späť do pôvodnej polohy a uistite sa, že je poistka správne upevnená.
- Nevkladajte do prístroja žiadne predmety. Na čistenie vonkajšej časti použite suchú handričku.
- Nepoužívajte abrazívne ani chemické prostriedky (napr. kovové drôtenky), ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča.
- Pred uskladnením počkajte, kým bude toustovač úplne vychladnutý. Potom nasadte veko a kábel môžete zrolovať do úložného priestoru na kábel (5) na spodnej strane spotrebiča.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Spotrebič likvidujte podľa miestnych predpisov o nakladaní s odpadom.

Nikdy nevyhadzujte prístroj do zmesového komunálneho odpadu – prispějete tým k ochrane životného prostredia.

