

Vajíčkovar SEVERIN EK 3166

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s tímto návodem.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy.

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Tento výrobek vyhovuje všem závazným směrnícím o označování CE.

Obsahuje:

1. Víčko
2. Miska na vodu
3. Základní zařízení
4. Otočný ovladač s kontrolkou pro nastavení tvrdosti a pro zapnutí/vypnutí
5. Držák na vejce
6. Pohár s propichovačem vajec
7. Štítek s hodnocením (na spodní straně)
8. Napájecí kabel se zástrčkou
9. Rukojeť víka
10. Parní otvor

Důležité bezpečnostní pokyny

Aby se předešlo nebezpečí, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí provést náš zákaznický servis. Pokud je nutná oprava, zašlete prosím spotřebič našemu zákaznickému servisu oddělení (viz příloha). Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojený od napájení a zcela vychladl. Jednotlivé díly otřete vlhkým hadříkem. Držáky lze čistit v oplachové vodě nebo v myčka. Poté důkladně osušte.

Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části Čištění a péče.

Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte ohřívač vajec vodou a neponořujte jej. Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako je např

- personální kuchyně v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích,
- zemědělské pracovní prostředí,
- zákaznicky hotelů, motelů atd. a podobných ubytování,
- v prostředí typu nocleh se snídaní.

Pozor! Bud'te opatrní při manipulaci s propichovačem vajec. Varování! Vnější povrchy a miska na vodu se během používání zahřejí a ještě nějakou dobu poté zůstanou horké. Horký spotřebič uchopte pouze za rukojeť.

Varování! Z víka může unikat horká pára.

Varování! Jakékoli nesprávné použití může způsobit vážné zranění.

Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem. Dětem nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu spotřebiče, pokud nejsou pod dozorem a minimálně 8 let. Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy uchovávány mimo dosah dětí mladších 8 let.

Upozornění: Veškeré obalové materiály uschovejte dostatečně daleko od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. udušení.

Při každém použití spotřebiče je třeba důkladně zkontrolovat hlavní tělo včetně napájecího kabelu a veškeré namontované nástavce, zda nejsou závadné. Pokud by přístroj například spadl na tvrdý povrch nebo pokud byla k vytažení napájecího kabelu použita nadměrná síla, nesmí se dále používat: i neviditelné poškození může mít nepříznivý vliv na provozní bezpečnost přístroje. V tomto případě kontaktujte náš zákaznický servis.

Nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých částí zařízení. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče, dokud úplně nevychladne. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky

- v případě jakékoli poruchy,
- po použití a také
- před čištěním spotřebiče.

Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku. Během provozu musí být spotřebič umístěn na rovném povrchu odolném vůči teplu a vodě. Neumísťujte spotřebič na horké povrchy nebo do blízkosti otevřeného ohně, jako např. plotýnky nebo plynové plameny. Spotřebič neprovozujte pod citlivými předměty nebo nábytkem, jako jsou nástěnné skříňky, protože z víka během používání vychází horká pára. Za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů neneseme žádnou odpovědnost.

Před prvním použitím

· Vybalte zařízení a odstraňte z něj veškerý obalový materiál a případné reklamní nálepky. Typový štítek nesmí být odstraněn. Provozujte zařízení jednou s držákem na vejce, ale bez vajec, s /střední nastavení, jak je popsáno v části „Provoz“.

Vaření vajec

Šálek zcela naplňte studenou vodou a odměřené množství nalijte do misky na vodu.

Propíchněte tupý konec každého vajíčka propichovačem; tím se sníží riziko prasknutí vajec během varu. Vložte vejce do držáku, nasad'te držák na misku s vodou a nasad'te víko. Zapojte napájecí zástrčku. Nastavte požadovaný stupeň tvrdosti pomocí otočného ovladače:

- měkký
- střední
- těžké

Označení platí pro ledničku vychlazená vejce velikosti M. Individuální plynulé nastavení je možné v závislosti na počtu a velikosti vajec: Pro menší vejce a vejce pokojové teploty otočte ovladač ještě o něco více doleva. U větších vajec otočte ovladač ještě o něco více doprava. Po uplynutí doby vaření pro nastavený stupeň tvrdosti se ozve pípnutí a kontrolka bliká. Otočte otočným ovladačem. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Otevřete víko. Upozornění: Při otevření víka uniká horká pára. Vyjměte držák na vejce s vejci z misky a ihned jej vložte pod studenou tekoucí vodu. Poznámka: pokud vejce bez prodlení nevyjmete z kotle, budou dále tvrdnout.

Čištění a péče

Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nechejte spotřebič vychladnout a předtím vylijte zbývající vodu čištění. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou a neponořujte jej do vody. Abyste zabránili poškození nebo poškrábání leštěných povrchů, nepoužívejte abrazivní prostředky ani drsné čisticí roztoky. Nádobu na vodu otírejte pouze vlhkým hadříkem. Zbytky vápna, které se objeví v misce na vodu, lze odstranit roztokem vody s trochou octa. Vařit v poloze s čistou vodou. Opláchněte držák na vejce a poté jej osušte nebo vyčistěte v myčce nádobí. Pokud je víko velmi znečištěné, můžete jej sundat a vyčistit v oplachové vodě. Chcete-li víko sejmut, mírně jej nadzvedněte a sejmete směrem dopředu. Nečistěte víko v myčce na nádobí.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o této záležitosti vám může poskytnout váš místní úřad nebo prodejce.