



1

GB | Transformer

Technical Specifications

Colour: black

Power: 24 W

Enclosure rating: IP44

Supply voltage: 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

Device Description

The Connecting System Premium is a system of string lights that can be extended to a maximum of 2,000 Premium LEDs. Use only with EMOS Premium Connect string lights. Do not connect to the EMOS Standard Connect lighting system.

Installation and Assembly

The light sources are not replaceable.

If the conductor isolation is damaged, do not connect to the power supply.

Do not connect the light chain to power supply if it is still in packaging. Do not link parts of these string lights to parts of string lights made by a different manufacturer or string lights from the EMOS Standard Connect system. I.e. the product must not be connected to string lights, transformers or cabling connection systems of other brands. Connection is made using only the supplied connectors. All open ends must be sealed before use. I.e. before using the device, check that the end plug around the socket connector is closed.

In case the connecting cable or the string light has to be replaced due to damage, use only cables approved by the manufacturer.

Should the light source rupture or become damaged, do not use the product or leave it connected to the power supply. Instead, dispose of it in a safe, environmentally friendly way.

The appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability, or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must always be supervised to ensure they do not play with the appliance.

This product contains button cells. Button cells pose a serious risk if swallowed. Keep out of the reach of children. If a cell is swallowed or you suspect that a cell has been swallowed, seek medical assistance immediately.

The product is designed for decorative lighting.

The product is not a toy; do not put it in the hands of children!

WARNING – OBSERVE POLARITY. THE CHAIN CONNECTORS MUST BE JOINED ACCORDING TO PICTURE NUMBER 1.

WARNING – THIS PRODUCT MUST NOT BE USED WITHOUT THE APPROPRIATE GASKETS.

WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT USE WITH MISSING OR DAMAGED LIGHT SOURCES.

Controls and Functions

Timer (T):

These string lights have a built-in timer. You can choose from timers set for 2, 4, 6 or 8 hours. To activate the timer, press the button on the adapter body; it will light up green when activated.

The first press of the adapter button makes the string lights light up continuously.

The second press of the adapter button makes the string lights flash twice, indicating that you have activated the timer for 2 hours. Once the timer activates, a green LED will light up on the adapter and the string lights will stay on for 2 hours, after which they will switch off automatically and remain off for 22 hours.

Similarly, you can set the timer for 4, 6 or 8 hours. The string lights will always flash the number of times corresponding to the number of hours you set on the timer; they will then continue to operate at the set intervals until you unplug them from the mains or press the button on the adapter for the sixth time, thereby deactivating the timer and switching off the string lights.

The adapter has a memory function that retains the last selected timer mode.

Example:

The string light is turned on on 1st December at 18:00. After the timer activates, the light will remain on for 6 hours until 00:00, then turns off automatically. On 2nd December, it will turn on automatically at 18:00 and turn off again at midnight. That means that the string light only has to be turned on once and it will automatically keep lighting up in this fashion until you turn it off.

Changing the timer settings while running:

If you wish to change the time when the light automatically turns on and off (e.g. 19:00–01:00), simply press the button to switch the timer off at the desired time (if it is on) and then switch it back on.

Warning: The timer may deviate by a few minutes per month. If you want to adjust the turn-on timer back to the original time, set the timer again.

The string light can be switched to different modes using a remote.

Remove the protective battery foil from the rear of the remote before use.

ON – switch on the lights/activate the string light

2H – activate the timer for 2 hours

4H – activate the timer for 4 hours

6H – activate the timer for 6 hours

8H – activate the timer for 8 hours

OFF – turn off the lights

CZ | Transformátor

Technická specifikace

Barva: černá

Výkon: 24 W

Krytí: IP44

Napájecí napětí: 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

Popis zařízení

Connecting System Premium* je systém světelných řetězů, který je možné rozšířit maximálně na 2 000 LED Premium. Používejte pouze se světelnými řetězy systému EMOS Premium Connect. Nepropojíte se světelným systémem EMOS Standard Connect.

Instalace a montáž

Světelné zdroje nejsou vyměnitelné.

Pokud dojde k poškození izolace vodiče, nepřipojujte k napájení.

Nepřipojujte světelný řetěz k napájení, pokud je ještě v obalu.

Nepropojovat části tohoto světelného řetězu s částmi světelných řetězů jiného výrobce nebo se světelnými řetězy systému EMOS Standard Connect. Tzn. tento výrobek nesmí být připojen ke světelnému řetězu, transformátoru nebo propojovacímu systému kabelů jiné značky.

Propojení se provádí pouze pomocí dodávaných konektorů. Všechny otevřené konce musí být před použitím utěsněny. Tzn. před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je koncová zátka kolem zásuvkového konektoru uzavřena.

V případě, že propojovací kabel nebo světelný řetěz musí být vyměněn z důvodu poškození, použijte pouze kabely schválené výrobcem.

Při prasknutí nebo poškození světelného zdroje nesmí být tento výrobek používán nebo ponechán pod napětím, ale bezpečně zlikvidován. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Tento výrobek obsahuje knoflíkové baterie. Knoflíkové baterie představují vážné riziko při spolknutí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde ke spolknutí nebo podezření na spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Tento výrobek je určen k dekorativnímu osvětlení.

Tento výrobek není hračka, nedávejte jej do rukou dětem!

UPOZORNĚNÍ – DODRŽUJTE POLARITU. KONEKTORY ŘETĚZU MUSÍ BÝT SPOJENY PODLE OBRÁZKU ČÍSLO 1.

UPOZORNĚNÍ – TENTO VÝROBEK SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ PATŘIČNÝCH TĚSNĚNÍ.

UPOZORNĚNÍ – NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEPOUŽÍVAT POKUD JSOU SVĚTELNÉ ZDROJE POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ.

Ovládání a funkce

Časovač (T):

Tento světelný řetěz má zabudovaný časovač. Na výběr máte z časovače na 2, 4, 6 nebo 8 hodin. Časovač aktivujete stiskem tlačítka na těle adaptéru, které se při aktivaci rozsvítí zeleně.

Prvním stisknutím tlačítka na adaptéru bude řetěz svítit nepřetržitě. Druhým stisknutím tlačítka na adaptéru řetěz dvakrát problikne, což znamená, že jste aktivovali časovač na dobu 2 hodin. Po aktivaci časovače se na adaptéru rozsvítí zelená dioda a řetěz bude svítit po dobu 2 hodin, poté se automaticky vypne a bude 22 hodin vypnutý. Obdobně časovač aktivujete na 4, 6 a 8 hodin. Řetěz vždy problikne tolikrát, na kolik hodin časovač nastavujete a dále již řetěz pracuje v nastavených intervalech, dokud jej neopojíte ze sítě nebo dokud nestisknete tlačítko na adaptéru po šesté a tím časovač deaktivujete a zároveň řetěz vypnete.

Adaptér má funkci paměti posledního zvoleného módu časovače.

Příklad:

Řetěz bude zapnut 1. prosince v 18:00 h. Při aktivaci časovače na 6 hodin bude svítit do 00:00 h a poté se automaticky vypne. 2. prosince se automaticky zapne v 18:00 h a opět o půlnoci vypne. To znamená, že řetěz stačí zapnout jednou a takto bude automaticky pracovat do doby, dokud jej nevynete.

Změna nastavení času v provozu:

Pokud chcete změnit čas automatického zapínání a vypínání na jiný (např. 19:00–01:00 h), stáčí časovač v požadovaný čas tlačítkem vypnout (pokud je zapnutý) a znovu zapnout.

Upozornění: Časovač se může vychýlit o několik minut měsíčně. Pokud chcete vrátit čas zapínání na původní čas, tak časovač nastavte znovu.

Světelný řetěz lze ovládat pomocí dálkového ovladače.

Před prvním použitím je třeba vytáhnout ze zadní strany ovladače ochrannou fólii baterie.

ON – zapnutí svícení/aktivace řetězu

2H – aktivace časovače na dobu 2 hodin

4H – aktivace časovače na dobu 4 hodin

6H – aktivace časovače na dobu 6 hodin

8H – aktivace časovače na dobu 8 hodin

OFF – vypnutí svícení

SK | Transformátor

Technické údaje

Farba: čierna

Výkon: 24 W

Krytie: IP44

Napájacie napätie: 100 – 240 V (AC)/50 – 60 Hz/80 V (DC)

Opis zariadenia

„Connecting System Premium“ je systém svetelných reťazí, ktorý je možné rozšíriť maximálne na 2 000 LED Premium. Používajte výhradne so svetelnými reťazami systému EMOS Premium Connect. Neprepájajte so svetelným systémom EMOS Standard Connect.

Instalácia a montáž

Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné.

Ak dôjde k poškodeniu izolácie vodiča, nepripájajte ho k napájaniu.

Svetelnú reťaz nepripájajte k napájaciumu zdroju, kým je v obale.

Nepripájajte časti tejto svetelnej reťaze s časťami svetelných reťazí iného výrobcu ani so svetelnými reťazami systému EMOS Standard Connect. To znamená, že tento výrobok nesmie byť pripojený k svetelnej reťazi, transformátoru ani k prepojovaciemu systému káblov inej značky.

Pripojenie sa vykonáva výlučne pomocou dodávaných konektorov. Všetky otvorené konce je potrebné pred použitím utesniť. To znamená, že pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či je koncová zátka okolo zásuvkového konektora uzavretá.

Ak je potrebné vymeniť prepojovací kábel alebo svetelnú reťaz z dôvodu poškodenia, používajte výhradne káble schválené výrobcom. V prípade prasknutia alebo poškodenia svetelného zdroja sa tento výrobok nesmie používať ani ponechať pod napätím, ale musí sa bezpečne zlikvidovať.

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom používaní spotrebiča, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Tento výrobok obsahuje okrúhle gombíkové batérie. Gombíkové batérie predstavujú vážne riziko v prípade prehltutia. Uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltutiu batérie alebo existuje podozrenie na jej prehltutie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Tento výrobok je určený na dekoratívne osvetlenie.

Tento výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom!

UPOZORNENIE – DODRŽUJTE POLARITU. KONEKTORY REŤAZA MUSIA BYŤ SPOJENÉ PODĽA OBRÁZKU ČÍSLO 1.

UPOZORNENIE – TENTO VÝROBOK SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ PRÍSLUŠNÝCH TESNENÍ.

UPOZORNENIE – NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEPOUŽÍVAŤ, AK SÚ SVETELNÉ ZDROJE POŠKODENÉ ALEBO CHÝBAJÚ.

Ovládanie a funkcie

Časovač (T):

Táto svetelná reťaz má integrovaný časovač. Na výber je časovač na 2, 4, 6 alebo 8 hodín. Časovač aktivujete stlačením tlačidla na telese adaptéra, ktoré sa pri aktivácii rozsvieti nazeleno.

Pri prvom stlačení tlačidla na adaptéri bude reťaz svietiť neprerušovane.

Po druhom stlačení tlačidla na adaptéri reťaz dvakrát blikne, čo znamená, že ste aktivovali časovač na 2 hodiny. Po aktivácii časovača

sa na adaptéri rozsvieti zelený indikátor a reťaz bude svietiť 2 hodiny, potom sa automaticky vypne a zostane vypnutý 22 hodín.

Podobne môžete časovač nastaviť na 4, 6 a 8 hodín. Reťaz vždy blikne toľkokrát, na koľko hodín nastavíte časovač. Potom už pracuje v nastavených intervaloch, kým ju neodpojíte z elektrickej siete, alebo kým nestlačíte tlačidlo na adaptéri šiestykrát, čím sa časovač deaktivuje a zároveň sa reťaz vypne.

Adaptér si pamätá naposledy zvolený režim časovača.

Príklad:

Reťaz sa zapne 1. decembra o 18:00. Ak nastavíte časovač na 6 hodín, bude svietiť do 00:00 a potom sa automaticky vypne. 2. decembra sa automaticky zapne o 18:00 a opäť sa vypne o polnoci. To znamená, že reťaz stačí zapnúť len raz a bude tak automaticky fungovať, až kým ju nevypnete.

Zmena nastavenia času v prevádzke:

Ak chcete zmeniť čas automatického zapnutia a vypnutia na iný (napr. 19:00 – 01:00), stlačte časovač v požadovanom čase vypnúť stlačením tlačidla (ak je zapnutý) a znovu zapnúť.

Upozornenie: Časovač sa môže mesačne odchýliť o niekoľko minút. Ak chcete obnoviť čas zapínania na pôvodný čas, nastavte časovač znova.

Svetelná reťaz sa dá ovládať pomocou diaľkového ovládača.

Pred prvým použitím je potrebné odstrániť ochrannú fóliu z batérie na zadnej strane ovládača.

ON (Zap.) – zapnutie svietenia/aktivácia reťaze

2H – aktivácia časovača na 2 hodiny

4H – aktivácia časovača na 4 hodiny

6H – aktivácia časovača na 6 hodín

8H – aktivácia časovača na 8 hodín

OFF (Vyp.) – vypnutie svietenia

PL | Transformator

Specifikácia technická

Kolor: czarny

Moc: 24 W

Stopień ochrony: IP44

Napięcie zasilania: 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

Opis urządzenia

System Connecting System Premium to zestaw łańcuchów świetlnych, który można rozbudować do maksymalnie 2000 diod LED Premium. Należy używać wyłącznic z łańcuchami świetlnymi EMOS Premium Connect. Nie podłączaj do systemu oświetleniowego EMOS Standard Connect.

Instalacja i montaż

Źródła światła nie są wymienne.

W przypadku uszkodzenia izolacji przewodu nie podłączaj urządzenia do zasilania.

Nie podłączaj łańcucha świetlnego do źródła zasilania, jeśli znajduje się on nadal w opakowaniu.

Nie łączyc elementów tych łańcuchów świetlnych z elementami łańcuchów świetlnych innego producenta ani z łańcuchami świetlnymi z

systemu EMOS Standard Connect. Oznacza to, że produktu nie wolno podłączyć do łańcuchów świetlnych, transformatorów ani systemów okablowania innych marek.

Podłączenie należy wykonać wyłącznie za pomocą dołączonych złączy. Przed użyciem należy uszczelnzić wszystkie otwarte końcówki. Oznacza to, że przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy zaśleпка wokół złącza gniazdowego jest zamknięta.

W przypadku konieczności wymiany kabla przyłączeniowego lub łańcucha świetlnego z powodu uszkodzenia, należy używać wyłącznie kabli zatwierdzonych przez producenta.

W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia źródła światła nie należy używać produktu ani pozostawiać go podłączonego do zasilania. Należy go natomiast utylizować w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym brak sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne korzystanie z urządzenia, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź osoba ta nie udzieliła im instruktażu.

Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Ten produkt zawiera baterie guzikowe. Baterie guzikowe stanowią poważne zagrożenie w przypadku połknięcia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia baterii lub podejrzania, że bateria została połknięta, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Produkt jest przeznaczony do oświetlenia dekoracyjnego.

Ten produkt nie jest zabawką; nie należy go pozostawiać w zasięgu dzieci!

OSTRZEŻENIE – ZACHOWAJ POLARYZACJĘ. ZŁĄCZA ŁAŃCUCHA MUSZĄ BYĆ POŁĄCZONE ZGODNIE Z RYSUNKIEM NUMER 1.

OSTRZEŻENIE – NIE WOLNO UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU BEZ ODPWIEDNICH USZCZELEK.

OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORĄŻENIA PRĄDEM. NIE UŻYWAĆ Z BRAKUJĄCYMI LUB USZKODZONYMI ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA.

Obsługa i funkcje

Timer (T):

Ten łańcuch świetlny ma wbudowany timer. Można wybrać ustawienia na 2, 4, 6 lub 8 godzin. Aby włączyć timer, należy nacisnąć przycisk na obudowie zasilacza; po włączeniu zaświeci się on na zielono.

Pierwsze naciśnięcie przycisku na zasilaczu powoduje, że łańcuch świetlny zaczyna świecić światłem ciągłym.

Drugie naciśnięcie przycisku na zasilaczu powoduje dwukrotne zamknięcie łańcucha świetlnego, co oznacza, że timer został włączony na 2 godziny. Po uruchomieniu timera na zasilaczu zapali się zielona dioda LED, a łańcuch świetlny będzie świecił przez 2 godziny, po czym wyłączy się automatycznie i pozostanie wyłączony przez 22 godziny. W podobny sposób można ustawić timer na 4, 6 lub 8 godzin. łańcuch świetlny będzie zawsze migać tyle razy, ile wynosi liczba godzin ustawiona na timerze; następnie będzie działał w ustalonych odstępach czasu, dopóki nie odłączysz ich od zasilania lub nie naciśniesz przycisku na zasilaczu po raz szósty, co spowoduje wyłączenie timera i lampek.

Zasilacz posiada funkcję pamięci, która zapamiętuje ostatnio wybrany tryb timera.

Przykład:

Łańcuch świetlny zostanie włączony 1 grudnia o godz. 18:00. Po uruchomieniu będzie świecił przez 6 godzin, aż do godz. 00:00, a następnie wyłączy się automatycznie. 2 grudnia urządzenie włączy się automatycznie o godz. 18:00 i wyłączy się ponownie o północy. Oznacza to, że wystarczy raz włączyć łańcuch świetlny, a będzie on automatycznie świecił w ten sposób, dopóki nie zostanie wyłączony.

Zmiana ustawień timera podczas pracy:

Jeśli chcesz zmienić godzinę, o której światło automatycznie się włączy i wyłączy (np. 19:00–01:00), po prostu naciśnij przycisk, aby wyłączyć timer o wybranej godzinie (jeśli jest włączony), a następnie włącz go ponownie.

Uwaga: Czas na zegarze może odbiegać o kilka minut co miesiąc. Jeśli chcesz przywrócić pierwotny czas włączenia timera, ustaw go ponownie.

Łańcuch świetlny można przełączać między różnymi trybami za pomocą pilota.

Przed użyciem należy zdjąć folię ochronną z tyłu pilota.

ON – włączenie światła/uruchomienie łańcucha świetlnego

2H – ustawienie timera na 2 godziny

4H – ustawienie timera na 4 godziny

6H – ustawienie timera na 6 godzin

8H – ustawienie timera na 8 godzin

OFF – wyłączenie światła

HU | Transzformátor

Műszaki jellemzők

Szín: fekete

Teljesítmény: 24 W

Védettségi fokozat: IP44

Tápfeszültség: 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

A berendezés leírása

A „Connecting System Premium” egy fényfűző-rendszer, amely legfeljebb 2 000 Premium LED-re bővíthető. Kizárólag EMOS Premium Connect rendszerű fényfűzőkkel használja. Ne kapcsolja össze EMOS Standard Connect világítási rendszerrel.

Felszerelés és üzembe helyezés

A fényforrások nem cserélhetők.

Ne csatlakoztassa a tápfeszültségre, ha a vezetékek szigetelése megsérült.

Ne csatlakoztassa a tápfeszültségre, amíg a fényfűző a csomagolásában van.

Ne csatlakoztassa ennek a fényfűzőnek a részeit más gyártók fényfűzőinek részeihez, illetve az EMOS Standard Connect rendszerű fényfűzőkhez. Vagyis a fényfűzőt ne csatlakoztassa más márkájú fényfűzőkhez, transzformátorokhoz vagy csatlakozóvezetékhez. A csatlakoztatáshoz kizárólag a mellékelt csatlakozókat használja. Használat előtt a szabad vezetékeket szigeteléssel kell ellátni. Azaz, üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozóhúvely le lett-e zárva a záródugóval.

Ha a csatlakozóvezetékét vagy a fényfűzért sérülés miatt cserélni kell, kizárólag a gyártó által engedélyezett vezetékét használjon. Ha egy fényforrás eltörik vagy megsérül, a fűzért tilos tovább használni vagy feszültség alatt hagyni, azt biztonságosan ártalmatlanítani kell.

A készüléket felügyelet nélkül vagy a biztonságukért felelős személyektől kapott megfelelő tájékoztatás hiányában nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeik vagy tapasztalatlanúságuk okán nem képesek a készülék biztonságos használatára.

Gondoskodjon a gyerekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A termék gombkelembeket tartalmaz. A gombkelembek lenyelése komoly veszélyt jelent. Tartsa a gyermekektől távol. Ha az elemet valaki lenyelte, vagy felmerül a lenyelés gyanúja, azonnal forduljon orvoshoz! A termék dekorációs világításra szolgál.

A termék nem játék, ne adja gyermekek kezébe!

FIGYELMEZTETÉS: A TERMÉK BE A POLARITÁST, A LÁNC KONEKTO-RAIT AZ 1. ÁBRA SZERTINT KELL ÖSSZEKAPCSOLNI.

FIGYELMEZTETÉS – EZT A TERMÉKET A MEGFELELŐ SZIGETELÉSEK NÉLKÜL TILOS HASZNÁLNI.

FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! NE HASZNÁLJA, HA A FÉNYFORRÁSOK MEGSÉRÜLTEK VAGY HIÁNYOZNAK.

Vezérlés és funkciók

Időzítő (T):

A fényfűzér beépített időzítővel rendelkezik. 2, 4, 6 vagy 8 órás időzítő közül választhat. Az időzítőt az adapter házában található gomb megnyomásával lehet bekapcsolni; a gomb bekapcsolás után zölden világít.

Az adapter gombjának első megnyomására a lánc folyamatosan világítani fog.

Ha másodszor is megnyomja az adapteren található gombot, a lánc kétszer felvillan, jelezve, hogy 2 órás időzítőt állított be. Az időzítő bekapcsolása után az adapteren felgyullad a zöld LED, a fényfűzér pedig 2 órán át világít, majd automatikusan kikapcsol, és 22 órán át kikapcsolva marad.

Hasonlóképpen beállíthatja az időzítőt 4, 6 és 8 órára. A fényfűzér mindig annyiszor villan fel, ahány órára az időzítőt beállítja, majd a beállított időközönként működik, amíg le nem csatlakoztatja a hálózatról, vagy amíg hatszor meg nem nyomja az adapteren lévő gombot, amivel kikapcsolja az időzítőt és egyúttal a fényfűzért is.

Az adapter megjegyzi az utoljára kiválasztott időzítő módot.

Példa:

A fűzér december 1-jén 18:00 órakor kerül bekapcsolásra. Ha az időzítőt 6 órára állítja be, a készülék 00:00 óráig világít, majd automatikusan kikapcsol. December 2-án 18:00 órakor automatikusan újra bekapcsol, majd éjjelkor ismét kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a fűzért csak egyszer kell bekapcsolni és automatikusan a fenti ütemezéssel fog működni, amíg ki nem kapcsolja.

Ütemidők beállításának módosítása:

Ha az automatikus fel- és lekapcsolási időt módosítani szeretné (pl. 19:00–01:00 óra között) elegendő a kívánt időpontban a gombbal kikapcsolni az időzítőt (ha be van kapcsolva), majd újra bekapcsolni.

Figyelmeztetés: Az időzítő havonta néhány percnyit elállítható. Ha vissza kívánja állítani az eredeti bekapcsolási időt, állítsa be az időzítőt újra.

A fényfűzér üzemmódjait távirányítóval is kapcsolhatja.

Használat előtt távolítsa el a távirányító hátoldalán az elemet védő biztonsági fóliát.

ON – a világítás felkapcsolása/fűzér aktiválása

2H – az időzítő beállítása 2 órára

4H – az időzítő beállítása 4 órára

6H – az időzítő beállítása 6 órára

8H – az időzítő beállítása 8 órára

OFF – a világítás lekapcsolása

SI | Transzformátor

Tehnične specifikacije

Barva: črna

Moč: 24 W

Stopnja zaščite ohišja: IP44

Napajalna napetost: 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

Opis naprave

Sistem Connecting System Premium je sistem lučk v vrsti, ki ga je mogoče razširiti na največ 2.000 LED-diod Premium. Uporabljajte izključno z verigami lučk EMOS Premium Connect. Ne priključujte na sistem razsvetljave EMOS Standard Connect.

Namestitvev in montaža

Svetlobnih virov ni mogoče zamenjati.

Če je izolacija vodnika poškodovana, naprave ne priključujte na napajanje.

Svetilke ne priključujte na napajanje, če je še v embalaži.

Delov teh lučk ne povežite z deli lučk drugega proizvajalca ali z lučkami iz sistema EMOS Standard Connect. To pomeni, da izdelka ne smete priključiti na lučke, transformatorje ali sisteme za priključitev kablov drugih blagovnih znamk.

Povezava se vzpostavi izključno s priloženimi priključki. Vse odprtje konce je treba pred uporabo zapreti. Torej, pred uporabo naprave preverite, ali je pokrovček okoli vičnice zaprt.

Če je treba zaradi poškodb zamenjati priključni kabel ali verigo lučk, uporabljajte izključno kable, ki jih je odobril proizvajalec.

Če se svetlobni vir razpoči ali poškoduje, izdelka ne uporabljajte in ga ne puščajte priključenega na napajanje. Namesto tega ga odstranite na varen in okolju prijazen način.

Naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki), ki jim telesna, senzorična ali duševna motnja ali pomanjkanje izkušenj in znanja onemogoča varno uporabo, razen če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroci morajo biti vedno pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo. Ta izdelek vsebuje gumbaste baterije. Gumbaste baterije predstavljajo resno nevarnost v primeru zaužitja. Hranite izven dosega otrok. Če ste pogotnili tableto ali sumite, da je bila tableta pogotnjena, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Izdelek je namenjen dekorativni razsvetljavi.

Izdelek ni igračka; hranite ga izven dosega otrok!

OPOZORILO – UPOŠTEVAJTE POLARNOST. KONEKTORJI VERIGE MORAJU BITI POVEZANI U SKLADU S SLIKO ŠTEVILKA 1.

OPOZORILO – TEGA IZDELKA NE SMETE UPORABLJATI BREZ USTREZNIH TESNIL.

**OPOZORILO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE UPO-
RABLJAJTE, ČE SO SVETILNI VIRI MANJKAJOČI ALI POŠKODOVANI.**

Upravljalni elementi in funkcije

Časovnik (T):

Te vrvične lučke imajo vgrajen časovnik. Izbirate lahko med časovniki, nastavljenimi na 2, 4, 6 ali 8 ur. Za vklop časovnika pritisnete gumb na ohišju adapterja; ob vklopu se bo zasvetilo zeleno.

Ob prvem pritisku na gumb na adapterju se lučke na vrviči prižgejo in svetijo neprekinjeno.

Če gumb na adapterju pritisnete še enkrat, se lučke dvakrat utripajo, kar pomeni, da ste vklopili časovnik za 2 uri. Ko se časovnik vklopi, se na adapterju prižge zelena LED-lučka, veriga lučk pa bo gorela 2 uri, nato pa se bo samodejno izklopila in ostala izklopljena 22 ur. Prav tako lahko nastavite časovnik na 4, 6 ali 8 ur. Lučke bodo vedno utripale tolikokrat, kolikor ur ste nastavili na časovniku; nato bodo delovale v nastavljenih intervalih, dokler jih ne izklopite iz omrežja ali šestič pritisnete gumb na adapterju, s čimer boste izklopili časovnik in lučke.

Adapter ima funkcijo pomnjenja, ki shrani zadnji izbrani način delovanja časovnika.

Primer:

Lučna veriga se prižge 1. decembra ob 18.00. Po vklopu bo luč gorela 6 ur, do polnoči, nato pa se samodejno ugasne. 2. decembra se bo samodejno vklopil ob 18.00 in se ponovno izklopil ob polnoči. To pomeni, da je treba verigo lučk vklopiti le enkrat, nato pa bo samodejno svetila na ta način, dokler je ne izklopite.

Spreminjanje nastavitev časovnika med delovanjem:

Če želite spremeniti čas, ko se luč samodejno vklopi in izklopi (npr. 19:00–01:00), preprosto pritisnete gumb, da časovnik izklopite ob želenem času (če je vklopljen), nato pa ga ponovno vklopite.

Opozorilo: Ura se lahko mesečno odkloni za nekaj minut. Če želite časovnik za vklop ponovno nastaviti na prvotni čas, ga nastavite na novo.

Lučke je mogoče z daljinskim upravljalnikom nastaviti na različne načine delovanja.

Pred uporabo odstranite zaščitno folijo z baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika.

VKLOP – prižgi luči/vklopi lučke

2H – vklopite časovnik za 2 uri

4H – vklopite časovnik za 4 uri

6H – vklopite časovnik za 6 uri

8H – vklopite časovnik za 8 uri

IZKLOP – ugasni luči

RS|HR|BA|ME | Transformator

Tehnične specifikacije

Boja: crna

Jačina: 24 W

Stupanj zaščite kučista: IP44

Napon napajanja: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz / 80 V DC

Opis uređaja

Connecting System Premium je sustav svjetlosnih lanaca koji se može proširiti na maksimalno 2000 Premium LED dioda. Upotreba samo sa svjetlosnim lancima EMOS Premium Connect. Nije prikladno za spajanje na rasvjetni sustav EMOS Standard Connect.

Instalacija i sastavljanje

Izvori svjetlosti ne mogu se zamijeniti.

Ako je izolacija vodiča oštećena, nemojte priključivati napajanje.

Ne priključujte svjetlosni lanac na napajanje dok je još u ambalaži.

Ne spajajte dijelove ovog svjetlosnog lanca ni s dijelovima svjetlosnog lanca drugog proizvođača ni sa svjetlosnim lancima iz sustava EMOS Standard Connect. To znači da se proizvod ne smije povezivati sa svjetlosnim lancima, transformatorima ili sustavima kablskih priključaka drugih marki.

Povezivanje se izvodi samo uz upotrebu isporučених priključaka. Svi otvoreni završni dijelovi moraju biti zatvoreni prije upotrebe uređaja. To znači da prije upotrebe uređaja trebati provjeriti je li završni utikač oko priključka za utičnicu zatvoren.

Ako zbog oštećenja treba zamijeniti priključni kabel ili neko od svjetla svjetlosnog lanca, upotrebljavajte samo kabele koje je odobrio proizvođač.

Ako je došlo do kvara ili oštećenja izvora svjetlosti, ne upotrebljavajte proizvod i ne priključujte ga na napajanje električnom strujom. Umjesto toga, zbrinite ga na siguran, ekološki prihvatljiv način.

Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetljivih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu, osim ako nisu pod nadzorom ili ne dobivaju upute od osobe zadužene za njihovu sigurnost.

Djeca moraju uvijek biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Proizvod sadrži gumbaste baterije. Gumbaste baterije predstavljaju ozbiljnu opasnost ako se progutaju. Držite izvan doseg djece. Ako je baterija progutana ili vjerujete da je baterija progutana, odmah potražite liječničku pomoć.

Proizvod je dizajniran za dekorativnu rasvjetu.

Proizvod nije igračka. Nemojte ga davati u ruke djeteli

POZOR – POŠTUJTE POLARNOST. KONEKTORI LANCA MORAJU BITI SPOJENI PREMA SLICI BROJ 1.

POZOR – PROIZVOD SE NE SMIJE UPOTREBLJAVATI BEZ ODGOVARAJUĆIH BRTVI.

POZOR – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. NE UPOTREBLJAVAJTE AKO SU IZVORI SVJETLOSTI OŠTEĆENI ILI NEDOSTAJU.

Upravljanje i funkcije

Tajmer (T):

Ovaj svjetlosni lanac ima ugrađen tajmer. Možete birati između tajmera postavljenih na 2, 4, 6 ili 8 sati. Ako želite aktivirati tajmer, pritisnete gumb na tijelu adaptera. Kada se aktivira, zasvijetlit će zeleno. Kada prvi put pritisnete gumb adaptera, svjetlosni lanac svijetlit će bez prekida.

Kada drugi put pritisnete gumb adaptera, svjetlosni lanac zatrepit će dva puta, čime vam daje znak da ste aktivirali tajmer na 2 sata.

Nakon što se tajmer aktivira, na adapteru će zasvijetliti zelena LED lampica, a svjetlosni lanac svijetliti će 2 sata, nakon čega će se automatski isključiti i ostati isključen 22 sata.

Na sličan način tajmer možete postaviti na 4, 6 ili 8 sati. Svjetla svjetlosnog lanca uvijek će zatreperti onoliko puta koliko ste sati postavili na tajmeru, a zatim će nastaviti raditi u postavljenim intervalima dok ih ne isključite iz električne mreže ili dok ne pritisnete gumb na adapteru šesti put, čime se tajmer deaktivira, a svjetlosni lanac isključuje.

Adapter ima funkciju memorije i pamti posljednji odabrani način rada tajmera.

Primjer:

Svjetlosni lanac uključen je 1. prosinca u 18:00 sati. Nakon što se aktivira odbrojavanje vremena, svjetlo će ostati uključeno 6 sati do 00:00 sati, a zatim će se automatski isključiti. Sljedećeg dana, 2. prosinca, automatski će se uključiti u 18:00 sati, a zatim ponovno isključiti u ponoć. To znači da se svjetlosni lanac mora uključiti samo jednom i nastaviti će raditi na isti način sve dok ga sami ne isključite.

Primjena postavki tajmera tijekom rada:

Ako želite promijeniti vrijeme automatskog uključivanja i isključivanja svjetla (npr. od 19:00 do 01:00 sati), jednostavno pritisnite gumb kako biste isključili tajmer u željeno vrijeme (ako je uključen), a zatim ga ponovno uključite.

Upozorenje: Tajmer može odstupati po nekoliko minuta mjesečno. Ako želite vratiti vrijeme uključivanja tajmera na izvorno vrijeme, ponovno postavite tajmer.

Svjetlosni lanac može se prebaciti na različite načine rada putem daljinskog upravljača.

Prije upotrebe uklonite zaštitnu foliju baterije sa stražnjeg dijela daljinskog upravljača.

ON – uključivanje svjetla / aktiviranje svjetlosnog lanca

2H – aktiviranje tajmera na 2 sata

4H – aktiviranje tajmera na 4 sata

6H – aktiviranje tajmera na 6 sati

8H – aktiviranje tajmera na 8 sati

OFF – isključivanje svjetla

DE | Trafo

Technische Spezifikation

Farbe: schwarz

Leistung: 24 W

Schutzart: IP44

Versorgungsspannung: 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

Gerätebeschreibung

Das „Connecting System Premium“ ist ein Lichterkettensystem, das auf maximal 2 000 LED Premium erweitert werden kann. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit Lichterketten des Systems EMOS Premium Connect. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Beleuchtungssystem EMOS Standard Connect.

Installation und Montage

Die Lichtquellen sind nicht austauschbar.

Wenn die Isolierung des Leiters beschädigt ist, nicht an die Versorgungsquelle anschließen.

Die Lichterkette nicht an die Versorgungsquelle anschließen, wenn sie sich in der Verpackung befindet.

Teile dieser Lichterkette dürfen nicht mit Teilen von Lichterketten anderer Hersteller oder mit Lichterketten des Systems EMOS Standard Connect verbunden werden. Das bedeutet, dieses Produkt darf nicht an eine Lichterkette, einen Trafo oder an ein Kabelanschlusssystem einer anderen Marke angeschlossen werden.

Die Verbindung darf nur über die mitgelieferten Stecker erfolgen. Alle offenen Enden müssen vor dem Einsatz abgedichtet werden. Vor der Inbetriebnahme bitte kontrollieren, ob der Verschluss bei der Steckverbindung verschlossen ist.

Sofern das Anschlusskabel oder die Lichterkette wegen Beschädigung ausgewechselt werden muss – dann nur gegen Kabel, welche seitens des Herstellers genehmigt wurden.

Bei Bruch oder Beschädigung der Lichtquelle darf dieses Produkt nicht benutzt oder unter Spannung gelassen, sondern muss sicher entsorgt werden.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die aufgrund verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder aufgrund unzureichender Erfahrungen und Kenntnisse nicht dazu in der Lage sind, das Gerät sicher zu verwenden, außer sie haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Knopfzellen stellen bei Verschlucken eine ernsthafte Gefahr dar. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sollte eine Batterie verschluckt worden sein oder der Verdacht auf Verschlucken bestehen, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Dieses Produkt ist nur zu dekorativen Beleuchtungszwecken bestimmt.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder fernhalten!

ACHTUNG – ACHTEN SIE AUF DIE POLARITÄT. DIE KETTENSTECKER MÜSSEN GEMÄSS ABDABILDUNG NUMMER 1 VERBUNDEN WERDEN.

HINWEIS – DIESES PRODUKT DARF NICHT OHNE DIE ENTSPRECHENDEN DICHTUNGEN VERWENDET WERDEN.

ACHTUNG – UNFALLGEFAHR DURCH STROMSCHLAG. NICHT VERWENDEN, WENN LICHTQUELLEN BESCHÄDIGT SIND ODER FEHLEN.

Bedienung und Funktionen

Timer (T):

Diese Lichterkette verfügt über einen integrierten Timer. Sie können zwischen Timern für 2, 4, 6 oder 8 Stunden wählen. Sie aktivieren den Timer durch Drücken der Taste am Gehäuse des Adapters, die bei Aktivierung grün aufleuchtet.

Nach dem ersten Drücken der Taste am Adapter leuchtet die Kette ununterbrochen.

Над час другого натискання кнопки на адаптері світлодіодний індикатор блиматиме двічі, що означає, що ви увімкнули таймер на 2 години. Після увімкнення таймера на адаптері загоряється зелений індикатор, після чого гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Над час другого натискання кнопки на адаптері світлодіодний індикатор блиматиме двічі, що означає, що ви увімкнули таймер на 2 години. Після увімкнення таймера на адаптері загоряється зелений індикатор, після чого гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Над час другого натискання кнопки на адаптері світлодіодний індикатор блиматиме двічі, що означає, що ви увімкнули таймер на 2 години. Після увімкнення таймера на адаптері загоряється зелений індикатор, після чого гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Над час другого натискання кнопки на адаптері світлодіодний індикатор блиматиме двічі, що означає, що ви увімкнули таймер на 2 години. Після увімкнення таймера на адаптері загоряється зелений індикатор, після чого гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Зміна налаштування в режимі роботи:

Якщо ви встановили таймер на 2 години, а потім натиснули кнопку на адаптері, гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Якщо ви встановили таймер на 2 години, а потім натиснули кнопку на адаптері, гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Якщо ви встановили таймер на 2 години, а потім натиснули кнопку на адаптері, гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Якщо ви встановили таймер на 2 години, а потім натиснули кнопку на адаптері, гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Якщо ви встановили таймер на 2 години, а потім натиснули кнопку на адаптері, гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Якщо ви встановили таймер на 2 години, а потім натиснули кнопку на адаптері, гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Якщо ви встановили таймер на 2 години, а потім натиснули кнопку на адаптері, гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Якщо ви встановили таймер на 2 години, а потім натиснули кнопку на адаптері, гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Якщо ви встановили таймер на 2 години, а потім натиснули кнопку на адаптері, гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

Якщо ви встановили таймер на 2 години, а потім натиснули кнопку на адаптері, гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

UA | Трансформатор

Технічні характеристики

Колір: чорний

Потужність: 24 Вт

Захист: IP44

Напруга живлення: 100–240 В зм. стр./50–60 Гц/80 В пост. стр.

Опис приладу

Connecting System Premium — це система світлових гірлянд, яку можна розширити до 2 000 світлодіодів EMOOS. Використовуйте виключно зі світловими гірляндами EMOOS Premium Connect. Не підключайте до системи EMOOS Standard Connect.

Встановлення та монтаж

Світлодіоди у системі не підлягають заміні.

Якщо ізоляція дротів пошкоджена, не підключайте прилад до джерела живлення.

Не підключайте гірлянду до джерела живлення, не розпакувавши її. Не слід з'єднувати частини гірлянди з частинами гірлянд інших виробників або з гірляндами системи EMOOS Standard Connect. Тобто прилад не можна підключати до гірлянди, трансформатора або системи з'єднувальних кабелів іншої марки.

Підключення дозволяється виключно через роз'єми з комплекту. Усі відкриті кінці дротів необхідно заізолювати перед використанням гірлянди. Тож перед введенням системи в експлуатацію перевірте, чи закритий відповідний роз'єм заглушкою.

Якщо з'єднувальний кабель або частину гірлянди треба замінити через пошкодження, використовуйте лише кабелі, схвалені виробником.

У разі розриву або пошкодження гірлянди її не можна використовувати або залишати під напругою; натомість її слід безпечно утилізувати.

Використання приладу особами (включаючи дітей), чий фізичний, сенсорний або розумовий стан або відсутність досвіду і знань не дозволяють їм безпечно користуватися ним, допускається, тільки якщо такі особи перебувають під наглядом або проінструктовані щодо експлуатації приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.

Не залишайте дітей без нагляду, щоб вони не гралися з приладом. Прилад містить кнопки батарейки. У разі проковтування кнопок батарейки становлять серйозну небезпеку. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці. У разі проковтування або підозри на проковтування батарейки негайно зверніться за медичною допомогою.

Гірлянда призначена для декоративного освітлення.

Прилад не є грашкою — не дайте його в руки дітям!

УВАГА! ДОТРИМУЙТЕСЯ ПОЛЯРНОСТІ. РОЗ'ЄМИ ЛАНЦЮГА МАЮТЬ БУТИ З'ЄДНАНІ ВІДПОВІДНО ДО МАЛЮНКА № 1.

УВАГА! ПРИЛАД НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ БЕЗ ВІДПОВІДНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ.

УВАГА! РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГІРЛЯНДУ, ЯКЩО ЛАМПОЧКИ ПОШКОДЖЕНІ АБО ВІДСУТНІ.

Елементи керування та функції

Таймер (T):

Гірлянда має вбудований таймер. Таймер можна встановити на 2, 4, 6 або 8 годин. Таймер активується натисканням кнопки на корпусі адаптера — при цьому на кнопку загоряється зелений індикатор. Перше натискання кнопки на адаптері вмикає безперервне світло гірлянди.

Після повторного натискання гірлянда блиматиме двічі, що означає, що ви увімкнули таймер на 2 години. Після увімкнення таймера на адаптері загоряється зелений індикатор, після чого гірлянда світитиметься протягом 2 годин, потім автоматично вимикається на 22 години. Аналогічним чином можна встановити таймер на 4, 6 та 8 годин. Гірлянда завжди блиматиме стільки разів, на скільки годин ви встановлюєте таймер, а потім працює з відповідними інтервалами, доки

ви не відключите її від мережі або не натиснете кнопку на адаптері вшосто, тим самим вимкнувши таймер і одночасно саму гірлянду.

Адаптер запам'ятовує останній обраний режим таймера.

Приклад:

Ви вмикаєте гірлянду 1 грудня о 18:00. Якщо встановити таймер на 6 годин, гірлянда буде світитися до 00:00, а потім автоматично вимкнеться. 2 грудня система автоматично увімкнеться о 18:00 і знову вимкнеться опівночі. Це означає, що гірлянду достатньо увімкнути один раз, і вона працюватиме в автоматичному режимі, доки ви її не вимкнете.

Зміна налаштувань таймера під час роботи:

Якщо ви хочете змінити час автоматичного увімкнення та вимкнення гірлянди (наприклад, 19:00–01:00), достатньо вимкнути таймер у потрібний час кнопкою (якщо він увімкнений) і знову увімкнути.

Примітка. Робота гірлянди за таймером може відхилитися від встановленого часу на кілька хвилин на місяць. Щоб відновити початковий час увімкнення гірлянди, налаштуйте таймер заново.

Гірляндю можна керувати з пульта дистанційного керування.

Перед першим використанням необхідно зняти захисну плівку з батарейки на задній панелі пульта.

ON – увімкнення світла/активація гірлянди

2H – активація таймера на 2 год

4H – активація таймера на 4 год

6H – активація таймера на 6 год

8H – активація таймера на 8 год

OFF – вимкнення гірлянди

RO|MD | Transformator

Specificații tehnice

Culoare: negru

Putere: 24 W

Grad de protecție: IP44

Tensiune de alimentare: 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

Descrierea dispozitivului

„Connecting System Premium” este un sistem de instalații luminoase care poate fi extins până la maximum 2 000 LED Premium. Utilizați numai împreună cu instalațiile luminoase ale sistemului EMOS Premium Connect. Nu conectați la sistemul luminos EMOS Standard Connect.

Instalare și montaj

Sursele de lumină nu sunt înlocuibile.

Dacă izolația conductorului este deteriorată, nu conectați la alimentare.

Nu conectați instalația luminoasă la alimentare dacă aceasta se află încă în ambalaj.

Nu conectați părți ale acestei instalații luminoase cu părți ale instalațiilor luminoase ale altui producător sau cu instalații luminoase ale sistemului EMOS Standard Connect. Aceasta înseamnă că acest produs nu trebuie conectat la o instalație luminoasă, un transformator sau un sistem de cabluri de conectare de altă marcă.

Conectarea se realizează exclusiv cu ajutorul conectorilor furnizați. Toate capetele deschise trebuie etanșate înainte de utilizare. Aceasta

înseamnă că înainte de punerea în funcțiune trebuie să verificați dacă dopul terminal din jurul conectorului de priză este închis.

În cazul în care cablul de conectare sau instalația luminoasă trebuie înlocuite din cauza deteriorării, utilizați numai cabluri aprobate de producător.

În cazul spargerii sau deteriorării sursei de lumină, acest produs nu trebuie utilizat sau lăsat sub tensiune, ci trebuie eliminat în siguranță. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror incapacitate fizică, senzorială sau mentală, ori lipsă de experiență și cunoștințe, le împiedică să îl folosească în siguranță, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite privind utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesară supravegherea copiilor pentru a vă asigura că nu se vor juca cu dispozitivul.

Acest produs conține baterii tip pastilă. Bateriile tip pastilă prezintă un risc grav în caz de înghițire. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. În cazul înghițirii sau al suspiciunii de înghițire a bateriei, solicitați imediat asistență medicală.

Acest produs este destinat iluminatului decorativ.

Acest produs nu este o jucărie, nu îl lăsați la îndemâna copiilor!

ATENȚIE – RESPECTAȚI POLARITATEA. CONECTORII LANȚULUI TREBUIE SĂ FIE CONECTAȚI CONFORM IMAGINII NUMĂRUL 1.

ATENȚIE – ACEST PRODUS NU TREBUIE UTILIZAT FĂRĂ ETANȘĂRILE CORESPUNZĂTOARE.

ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE. NU UTILIZAȚI DACĂ SURSELE DE LUMINĂ SUNT DETERIORATE SAU LIPSESC.

Control și funcții

Temporizator (T):

Această instalație luminoasă are un temporizator integrat. Puteți selecta un temporizator de 2, 4, 6 sau 8 ore. Temporizatorul se activează prin apăsarea butonului de pe corpul adaptorului, care se aprinde verde la activare.

La prima apăsare a butonului de pe adaptor, instalația luminoasă va lumina continuu.

La a doua apăsare a butonului de pe adaptor, instalația luminoasă va lumina intermitent de două ori, ceea ce înseamnă că ați activat temporizatorul pentru o durată de 2 ore. După activarea temporizatorului, pe adaptor se va aprinde un LED verde, iar instalația luminoasă va funcționa timp de 2 ore, după care se va opri automat și va rămâne oprită timp de 22 de ore.

În mod similar activați temporizatorul pentru 4, 6 și 8 ore. Instalația luminoasă va lumina intermitent de atâtea ori câte ore setați pentru temporizator, după care va funcționa în intervalele setate până când o deconecțiați de la rețea sau până când apăsați pentru a șasea oară butonul de pe adaptor, dezactivând astfel temporizatorul și oprind simultan instalația luminoasă.

Adaptorul are funcție de memorare a ultimului mod de temporizare selectat.

Exemplu:

Instalația luminoasă va fi pornită pe 1 decembrie la ora 18:00. La activarea temporizatorului pentru 6 ore, aceasta va funcționa până la ora 00:00, după care se va opri automat. Pe 2 decembrie se va porni automat la ora 18:00 și se va opri din nou la miezul nopții. Aceasta

įsėmą, kad instaliacija luminoasă trebuie pornită o singură dată și va funcționa automat în acest mod până când o opriți.

Modificarea setării timpului în timpul funcționării:

Dacă doriți să modifiți ora de pornire și oprire automat la o altă valoare (de ex. 19:00–01:00), este suficient să opriți temporizatorul la ora doriți prin apăsarea butonului (dacă este activat) și apoi să îl reactivați.

Avertizare: Temporizatorul poate avea o abatere de câteva minute pe lună. Dacă doriți să redauți ora de pornire la valoarea inițială, setați din nou temporizatorul.

Instalația luminoasă poate fi controlată cu ajutorul telecomenzii.

Înainte de prima utilizare este necesar să îndepărtați folia de protecție a bateriei din partea din spate a telecomenzii.

ON – pornirea iluminării/activarea instalației luminoase

2H – activarea temporizatorului pentru 2 ore

4H – activarea temporizatorului pentru 4 ore

6H – activarea temporizatorului pentru 6 ore

8H – activarea temporizatorului pentru 8 ore

OFF – oprire iluminării

LT | Transformatorius

Techninės specifikacijos

Spalva: juoda

Galia: 24 W

Korpuso apsaugos klasė: IP44

Maitinimo įtampa: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 80 V DC

Įrenginio aprašymas

„Connecting System Premium“ – tai giriandinių lempučių sistema, kurią galima prailginti iki 2 000 „Premium“ šviesos diodų. Naudokite tik su „EMOS Premium Connect“ giriandinių lempučių. Nejunkite prie „EMOS Standard Connect“ apšvietimo sistemų.

Montavimas ir surinkimas

Šviesos šaltiniai nėra keičiami.

Jei laidų izoliacija pažeista, nejunkite prie maitinimo šaltinio.

Nejunkite giriandos prie maitinimo šaltinio, jei ji vis dar yra pakabota. Nejunkite šių giriandų dalių su kito gamintojo giriandų dalimis arba su „EMOS Standard Connect“ sistemos giriandomis. T. y. gaminio negalima jungti prie kitų gamintojų giriandinių lempučių, transformatorių ar laidų jungimo sistemų.

Prijungimas atliekamas naudojant tik pridėdamas jungiklius. Prieš naudojimą reikia užsandarinti visus atvirus galus. T. y. prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar lizdo jungties galinis kištukas yra uždarytas.

Jei jungiamąjį kabelį ar giriandines lemputes tenka pakeisti dėl sugadinimo, naudokite tik gamintojo patvirtintus kabelius.

Jei šviesos šaltinis įtrūkęs ar būty pažeistas, nenaudokite gaminio ir nepalikite jo prijungto prie elektros tinklo. Vietoj to šalinkite jį saugiu ir aplinkai nekenksmingu būdu.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinė, jutiminė ar protinė negalia arba patirties ir žinių stoka trukdo

saugiai naudoti prietaisą, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba naudojimo instrukcijas paaiškina asmuo, atsakingas už jų saugumą. Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Šiame gaminyje yra mygtukinių baterijų. Prarijus mygtukinės baterijos kelia rimtą pavojų. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. Jei nurijote bateriją arba įtariate, kad ji buvo nurijta, nedelsdami kreipkitės pagalbos į gydytoją.

Šis gaminys skirtas dekoratyviniam apšvietimui.

Šis gaminys nėra žaistas; neduokite jo į rankas vaikams!

ĮSPĖJIMAS: LAIKYKITĖS POLIARIŠKUMO. GRINDINĖS JUNGTYS TURI BŪTI SUJUNGTOS PAGAL 1 PAVEIKSLĄ.

ĮSPĖJIMAS: ŠIO GAMINIO NEGALIMA NAUDOTI BE TINKAMŲ TARPIKLIŲ.

ĮSPĖJIMAS: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. NENAUDOKITE, JEI ŠVIESOS ŠALTINIŲ TRŪKSTA ARBA JIE YRA SUGADINTI.

Valdikliai ir funkcijos

Laikmatis (T):

Šios giriandos lemputės turi įmontuotą laikmatį. Galite pasirinkti iš laikmačių, nustatytų 2, 4, 6 arba 8 valandoms. Norėdami įjungti laikmatį, paspauskite mygtuką ant adapterio korpuso; įjungus jis įsižiebė žalia spalva.

Pirmą kartą paspaudus adapterio mygtuką, giriandinės lemputės pradeda šviesti nepertraukiamai.

Antrą kartą paspaudus adapterio mygtuką, giriandinės lemputės du kartus sumirksės, taip parodydamos, kad įjungėte 2 valandų laikmatį. Kai laikmatis įsijungs, ant adapterio įsižiebė žalias šviesos diodas, o giriandinės lemputės švies 2 valandas. Po to jos automatiškai įsijungs ir liks išjungtos 22 valandas.

Be to, laikmatį galima nustatyti 4, 6 arba 8 valandoms. Giriandinės lemputės visada mirksės tiek kartų, kiek valandų nustatytas laikmatis. Po to jos toliau veiks nustatytais intervalais, kol jas atjungsite iš elektros tinklo arba šeštą kartą paspausite mygtuką ant adapterio, taip išaktyvindami laikmatį ir išjungdami giriandines lemputes.

Adapteris turi atminties funkciją, kuri įsimeina paskutinį pasirinktą laikmacio režimą.

Pavyzdys:

Giriandinės lemputės bus įjungtos gruodžio 1 d. 18.00 val. Atėjus šiam laikui, lemputės švies 6 valandas iki 00.00 val., o tada automatiškai išsijungs. Gruodžio 2 d. jos įsijungs automatiškai 18.00 val. ir vėl išsijungs vidurnaktį. Tai reiškia, kad giriandines lemputes reikia įjungti tik vieną kartą, ir jos automatiškai toliau švies, kaip nustatyta, kol jas išjungsite.

Laikmacio nustatymų keitimas įrenginiui veikiant:

Jei norite pakeisti laiką, kada šviesa automatiškai įsijungia ir išsijungia (pvz., 19.00–01.00), tiesiog paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte laikmatį norimu laiku (jei jis įjungtas), o tada vėl jį įjunkite.

Įspėjimas. Laikmacio nustatymas per mėnesį gali nukrypti keliomis minutėmis. Jei norite, kad įjungimo laikmatis vėl rodytų pradinį laiką, nustatykite jį iš naujo.

Girliandēņi šviesā galima perjungti ī skirtingus režimus naudojant nuotolinio valdymo pultą.

Prieš naudodami nuimkite apsauginę baterijos plėvelę nuo nuotolinio valdymo pultelio nugarėlės.

ON – įjunkite lemputes / įjunkite girliandą

2H – nustatykite laikmatį 2 valandoms

4H – nustatykite laikmatį 4 valandoms

6H – nustatykite laikmatį 6 valandoms

8H – nustatykite laikmatį 8 valandoms

OFF – išjunkite lemputes

LV | Transformators

Tehniskās specifikācijas

Krāsa: melns

Jauda: 24 W

Korpusa aizsardzības klase: IP44

Barošanas spriegums: 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

Ierīces apraksts

Connecting System Premium ir lampiņu virtenes sistēma, kuru var pagarināt līdz pat 2000 Premium LED spuldžiem. Lietot tikai kopā ar EMOS Premium Connect lampiņu virtēnēm. Nepievienot EMOS Standard Connect apgaismojuma sistēmai.

Uzstādīšana un montāža

Gaismas avoti nav nomaināmi.

Ja vadu izolācija ir bojāta, izstrādājumu nedrīkst pieslēgt strāvas avotam.

Nepievienojiet lampiņu virtēni strāvas avotam, ja tā joprojām atrodas iepakojumā.

Nesavienojiet šo lampiņu virtēni ar citu ražotāju lampiņu virtēnēm vai ar sistēmas EMOS Standard Connect lampiņu virtēnēm. T. i., izstrādājumu nedrīkst pieslēgt citu ražotāju lampiņu virtēnēm, transformatoriem vai vadu savienojumu sistēmām.

Savienojumu veido, izmantojot tikai komplektācijā iekļautos savienotājus. Pirms lietošanas visi valējie gali ir jāaizver. T. i., pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, vai spraudnīs ap kontaktligzdas savienotāju ir aizvērts.

Ja savienojuma vads vai gaismas virtene ir jānomaina bojājuma dēļ, izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus vadus.

Ja gaismas avots saplīst vai tiek bojāts, nelietojiet izstrādājumu un neatstāiet to pieslēgtu strāvas avotam. Tā vietā izlietojiet to drošā un videi draudzīgā veidā.

Šo ierīci nav paredzēti lietot personām (tostarp bērniem), kuru fiziskās, sensorās vai garīgās attīstības traucējumi vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to droši lietot, ja vien šīs personas neuzrauga vai neinstruē par viņu drošību atbildīga persona.

Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci. Šajā produktā ir pogas veida baterijas. Pogas veida baterijas rada nopietnu apdraudējumu, ja tās norij. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ja pogas veida baterija ir norīta vai ir aizdomas, ka tā ir norīta, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

Šis izstrādājums ir paredzēts dekoratīvajam apgaismojumam.

Šis izstrādājums nav rotālieta; neļaujiet tam nonākt bērnu rokās!

BRIDINĀJUMS – IEVĒROJIET POLARITĀTI. KĒDES SAVIENOTĀJI JĀPIESLĒDZ SASKAŅĀ AR 1. ATĒLU.

BRIDINĀJUMS – ŠO IZSTRĀDĀJUMU NEDRĪKST LIETOT BEZ ATBILSTOŠĀM STARPLIKĀM.

BRIDINĀJUMS – PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NELIETOJIET, JA GAISMAS AVOTI IR PAZUDUŠI VAI BOJĀTI.

Vadības ierīces un funkcijas

Taimeris (T):

Šai lampiņu virtenei ir iebūvēts taimeris. Jūs varat izvēlēties taimerī, kas iestatīts uz 2, 4, 6 vai 8 stundām. Lai ieslēgtu taimerī, nospiediet pogu uz adaptera korpusa; aktivizējot tas iedegsies zaļā krāsā.

Pirmo reizi nospiežot adaptera pogu, lampiņu virtene degs nepārtraukti.

Otrreiz nospiežot adaptera pogu, virtenes lampiņas divreiz nomirs, norādot, ka ir aktivizēts 2 stundu taimeris. Kad taimeris ir aktivizēts, uz adaptera iedegsies zaļš LED indikators, un lampiņu virtene degs 2 stundas, pēc tam tā automātiski izslēgsies un paliks izslēgta 22 stundas.

Tāpat varat iestatīt taimerī uz 4, 6 vai 8 stundām. Lampiņu virtene vienmēr nomirsogs tik reizi, cik stundu taimeris ir aktivizēts; pēc tam tā turpinās darboties iestatītajos intervālos, līdz to atvienosiet no elektrotīkla vai sešto reizi nospiediet pogu uz adaptera, tādējādi izslēdzot taimerī un izslēdzot lampiņu virtēni.

Adapterim ir atmiņas funkcija, kas saglabā pēdējo izvēlēto taimera režīmu.

Piemērs.

Lampiņu virtēni ieslēdz 1. decembrī plkst. 18.00. Pēc ieslēgšanās lampiņu virtene darbosies 6 stundas līdz plkst. 00.00, pēc tam automātiski izslēgsies. 2. decembrī tā plkst. 18.00 ieslēgsies automātiski un pusnakti atkal izslēgsies. Tas nozīmē, ka lampiņu virtēni ir jāieslēdz tikai vienu reizi, un tā turpinās degt šādos intervālos, līdz to izslēgsiet.

Taimera iestatījumu maiņa darbības laikā:

Ja vēlaties mainīt laiku, kad lampiņas automātiski iedegas un nodziest (piem., 19.00–01.00), vienkārši nospiediet pogu, lai izslēgtu taimerī brīdāmajā laikā (ja tas ir ieslēgts), un pēc tam atkal ieslēdziet. *Bridinājums! Taimerim mēneša laikā var rasties dažu minūšu nobīde. Ja vēlaties noregulēt ieslēgšanās taimeri atpakaļ uz sākotnējo laiku, iestatiet to no jauna.*

Lampiņu virtēni var pārslēgt uz dažādiem režīmiem, izmantojot tālvadības pulti.

Pirms lietošanas noņemiet bateriju aizsargplēvi tālvadības pults aizmugurē.

ON – ieslēgt apgaismojumu/ieslēgt lampiņu virtēni

2H – aktivizēt taimerī uz 2 stundām

4H – aktivizēt taimerī uz 4 stundām

6H – aktivizēt taimerī uz 6 stundām

8H – aktivizēt taimerī uz 8 stundām

OFF – izslēgt lampiņas

Tehnilised andmed

Värv: must

Toide: 24 W

Ümbrise kaitseklass: IP44

Toitepinge: 100–240 V vahelduvtoide/50–60 Hz/80 V alalistoid

Seadme kirjeldus

Connecting System Premium on valgustusketi süsteem, mida on võimalik laiendada kuni 2000 Premium-LED-ini. Kasutada ainult koos EMOS Premium Connect valgustusahelatega. Ärge ühendage seda EMOS Standard Connect valgustussüsteemiga.

Paigaldus ja kokkupanek

Valgusti pinne ei saa vahetada.

Ärge ühendage toitevõrku, kui juhtme isolatsioon on kahjustatud.

Ärge ühendage valgusketti toitevõrku siis, kui see on pakendis.

Ärge ühendage neid valgusketi osi teise tootja valgusketi osadega ega EMOS Standard Connect süsteemi valgusketiga. See tähendab, et toodet ei tohi ühendada muude kaubamärkide valguskettide, trafode ega kaablite ühendussüsteemidega.

Ühendage ainult kaasasolevate pistikute abil. Enne kasutamist tuleb kõik avatud otsad sulgeda. See tähendab, et enne seadme kasutamist kontrollige, et pistikupea ümbrisev otsaks oleks suletud.

Juhul, kui ühenduskabael või valguskett tuleb kahjustuste tõttu asendada, kasutage ainult tootja heakskiidetud kaableid.

Kui valgusallikas on rikutud või saab kahjustada, ärge kasutage seadet ega jätke seda toiteallikaga ühendatuks. Selle asemel kõrvaldage see ohutult ja keskkonnasõbralikult viisil.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kelle füüsilise, sensoorne või vaimne puue või kogemuste ja teadmiste puudumine takistab selle ohutut kasutamist, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik kontrollib või juhendab neid seadme kasutamisel.

Lapsi tuleb alati jälgida, et nad ei saaks seadmega mängida.

See toode sisaldab nõopparaisid. Nõopparaid kujutavad endast allaneelamisel tõsist ohtu. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Kui olete nõopparai alla neelanud või kahtlustate, et olete seda teinud, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Toode on mõeldud dekoratiivseks valgustuseks.

Toode ei ole mänguasja; ärge andke seda laste kätte!

HOIATUS – JÄRGIGE POLAARISUST. AHELA KONNEKTORID TULEB ÜHENDADA VASTAVALT JOONISELE NUMBER 1.

HOIATUS – SEDA TOODET EI TOHI KASUTADA ILMA SOBIVATE PIRNIPESADETA.

HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI OHT. ÄRGE KASUTAGE PUUDUVATE VÕI KAHJUSTATUD VALGUSALLIKATEGA.

Juhtnupud ja funktsioonid

Taimer (T):

Valgusketil on sisseehitatud taimer. Võite valida 2-, 4-, 6- või 8-tunnise ajastuse vahel. Taimeri sisselülitamiseks vajutate adapteri korpusel olevat nuppu; aktiveerimisel süttib see roheliselt.

Adapteri nupu esimesel vajutamisel hakkavad valgusketid pidevalt põlema.

Kui vajutate adapteri nuppu teist korda, vilguvad valgusketid kaks korda, mis näitab, et olete aktiveerinud 2-tunnise taimeri. Kui taimer käivitub, süttib adapteril roheline LED-tuli ja valgusketid jäävad põlema 2 tunniks, mille järel need lülituvad automaatselt välja ja jäävad 22 tunniks välja lülitatuks.

Samamoodi saate ajastada taimeri 4, 6 või 8 tunnile. Valguskett vilgutab alati nii mitu korda, kui on taimeriga ajastatud tundide arv; seejärel jätkab töötamist seatud intervallidega, kuni te ühendate selle vooluvõrgust lahti või vajutate adapteril olevat nuppu kuusendat korda, millega lülitate ajastuse välja ja valguskett kustub.

Adapteril on mälu funktsioon, mis salvestab viimasena valitud taimerirežiimi.

Näide.

Valguskett lülitatakse sisse 1. detsembril kell 18:00. Pärast sisselülitamist jääb valgus põlema 6 tunniks kuni kella 00:00-ni, seejärel lülitub see automaatselt välja. 2. detsembril kell 18:00 lülitub valgusti taas automaatselt sisse ja järgmisel keskööl lülitub jälle välja. Seega piisab vaid ühekordsest sisselülitamisest, et valguskett sellise intervalliga automaatselt seni edasi töötaks kuni te selle välja lülitate.

Taimeriseadete muutmine lambi töö ajal:

Kui soovite muuta aega, mil valgus automaatselt sisse ja välja lülitub (nt 19:00–01:00), vajutage lihtsalt nuppu, et lülitada taimer soovitud ajal välja (kui see on sisse lülitatud), ja lülitage see seejärel uuesti sisse.

Hoiatus! Taimeri arvestus võib kuu lõikes paari minuti võrra nihkuda.

Soovides muuta taimeri sisselülitumisaega tagasi algsele kellajaale, seadistage see uuesti.

Pulti kasutades saab valgusketti lülitada eri režiimidesse.

Enne kasutamist eemaldage pulti tagaküljel olev aku kaitsekile.

ON – lülitage tuled sisse / lülitage valguskett sisse

2H – lülitage taimer 2 tunniks sisse

4H – lülitage taimer 4 tunniks sisse

6H – lülitage taimer 6 tunniks sisse

8H – lülitage taimer 8 tunniks sisse

OFF – lülitage valgusti välja

BG | Захранващ блок

Технически характеристики

Цвят: черен

Захранване: 24 W

Степен на защита: IP44

Захранващо напрежение: 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/80 V DC

Описание на устройството

Системата „Connecting System Premium“ представлява система от светлини вериги, която може да бъде разширена до максимум 2000 LED-а от серията „Premium“. Използвайте само с верижни лампички EMOS Premium Connect. Не свързвайте със системата за осветление EMOS Standard Connect.

Монтиране и сглобяване

Светлинните източници не са сменяеми.

Не свързвайте към захранването, ако изолацията на проводника е повредена.

Не свързвайте гирляндата към захранването, ако не е извадена от опаковката.

Не свързвайте части от тези светлинни вериги с части от светлинни вериги на друг производител или със светлинни вериги от системата EMOS Standard Connect. т.е. продуктът не трябва да се включва към гирлянди, захранващи блокове и кабелни системи за свързване от други марки.

За свързване използвайте само доставените конектори. Всички отворени краища трябва да се уплътнят преди включване. т.е. преди да започнете да използвате устройството, проверете дали са затворени капачките на неизползваните гнезда за свързване. Ако се наложи смяна на повреден свързващ кабел или гирлянда, използвайте само одобрени от производителя кабели.

При счупване или повреда на светодиод престанете да използвате изделиято и не го оставяйте включено към електрическата мрежа. Вместо това я изхвърлете по безопасен и природосъобразен начин. Устройството не е предназначено за използване от лица (включително деца), чиито ограничени физически, сетивни или умствени способности или липсата на опит и знания не гарантират осигуряване на безопасност, освен когато те са наблюдавани или ръководени от лице, отговарящо за тяхната безопасност.

Деца трябва винаги да се наблюдават и да не се допуска да си играят с уреда.

Този продукт съдържа батерии тип „бутон“. Кръглите батерии представляват сериозна опасност при поглъщане. Пазете далеч от достъп на деца. Ако погълнете клетка или подозирате, че сте погълнали клетка, незабавно потърсете медицинска помощ. Изделието е предназначено за декоративно осветление.

Продуктът не е играчка; не го давайте в ръцете на деца!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – СПАЗВАЙТЕ ПОЛЯРИТЕТА. КОНЕКТОРИТЕ НА ВЕРИГАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ СВЪРЗАНИ СПОРЕД ФИГУРА № 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПРОДУКТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА БЕЗ ПОДХОДЯЩИ УПЛЪТНЕНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – РИСК ОТ ТОКОВ УДАР. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИ ЛИПСВАЩИ ИЛИ ПОВРЕДЕНИ СВЕТИЛНИНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Устройства за управление и функции

Таймер (T):

Тези светлинни вериги имат вграден таймер. Можете да избирате между таймери, настроени на 2, 4, 6 или 8 часа. За да включите таймера, натиснете бутона върху корпуса на адаптера; при включване той ще светне в зелено.

При първото натискане на бутона на адаптера светлинната верига започва да свети непрекъснато.

При второто натискане на бутона на адаптера светлинната верига мига два пъти, което показва, че сте активирали таймера за 2 часа. След като таймерът се задейства, на адаптера ще светне зелен светодиод, а светлинната верига ще остане включена в продълже-

ние на 2 часа, след което ще се изключи автоматично и ще остане изключена в продължение на 22 часа.

По същия начин можете да настроите таймера на 4, 6 или 8 часа. Гирляндата винаги ще мига толкова пъти, колкото е броят на часовете, които сте задали на таймера; след това тя ще продължи да работи на зададените интервали, докато не я изключите от електрическата мрежа или не натиснете бутона на адаптера за шести път, като по този начин деактивирате таймера и изключите гирляндата.

Адаптерът има функция за запаметяване, с която се запазва последно избрания режим на таймера.

Пример:

Светлинната верига се включва на 1 декември в 18:00 ч. След като се включи, осветлението ще остане включено в продължение на 6 часа до 00:00 ч., след което ще се изключи автоматично. На втори декември ще се включи автоматично в 18:00 ч. и отново се включва в пълнощ. Това означава, че трябва да включите гирляндата само веднъж; след това тя автоматично работи по описания начин, докато я изключите.

Промяна на настройките на таймера по време на работа:

Ако желаете да промените времето, в което осветлението се включва и изключва автоматично (например 19:00–01:00), просто натиснете бутона, за да изключите таймера в желания час (ако той е включен), и след това го включете отново.

Предупреждение: Интервалът, отмерван от таймера, може да се променя с няколко минути на месец. Ако желаете да възстановите първоначалните моменти на включване и изключване, отново изключете и включете устройството.

Светлинната верига може да се превключва на различни режими с помощта на дистанционно управление.

Преди да започнете да използвате устройството за дистанционно управление, махнете фолиото за предпазване на батерията от задната част на устройството.

ВКЛ – включете осветлението/активирайте верижката с лампички

2Н – включете таймера за 2 часа

4Н – включете таймера за 4 часа

6Н – включете таймера за 6 часа

8Н – включете таймера за 8 часа

OFF – изключване на всички светодиоди

FR|BE | Transformateur

Spécifications techniques

Couleur : noir

Puissance : 24 W

Indice de protection : IP44

Tension d'alimentation : 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

Description de l'appareil

« Connecting System Premium » est un système de guirlandes lumineuses pouvant être étendu jusqu'à 2 000 LED Premium. À utiliser uniquement avec les guirlandes lumineuses du système EMOS Premium Connect. Ne le connectez pas au système d'éclairage EMOS Standard Connect.

Installation et montage

Les sources lumineuses ne peuvent pas être remplacées.

Si l'isolation du câble est endommagée, ne le branchez pas au secteur. Ne branchez pas la guirlande électrique au secteur avant de la sortir de son emballage.

Ne pas raccorder des sections de cette guirlande lumineuse à des sections de guirlandes lumineuses d'autres fabricants ni à des guirlandes lumineuses du système EMOS Standard Connect. Cela signifie que ce produit ne doit pas être branché à une guirlande lumineuse, à un transformateur ou à un système de câbles de raccordement d'une autre marque.

Le raccordement s'effectue uniquement à l'aide des connecteurs fournis. Toutes les extrémités ouvertes doivent être bouchées avant utilisation. En d'autres termes, avant la mise en service, vérifiez que le bouchon d'extrémité autour du connecteur est bien fermé.

Si le câble de raccordement ou la guirlande lumineuse doit être remplacé(e) en raison d'un dommage, utilisez uniquement des câbles homologués par le fabricant.

Au cas où la source lumineuse aurait été brisée ou endommagée, ce produit ne doit pas être utilisé ni rester sous tension, mais doit être éliminé en toute sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, les empêchent de l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions sur son utilisation par une personne responsable de leur sécurité.

Il est indispensable de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ce produit contient des piles boutons. Les piles boutons présentent un risque grave en cas d'ingestion. Tenir hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion ou de suspicion d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.

Ce produit a été conçu pour réaliser un éclairage décoratif.

Ce produit n'est pas un jouet, ne le laissez pas à la portée des enfants !

AVERTISSEMENT – RESPECTEZ LA POLARITÉ. LES CONNECTEURS DE LA CHAÎNE DOIVENT ÊTRE ASSEMBLÉS SELON L'IMAGE NUMÉRO 1.

AVERTISSEMENT – CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS LES JOINTS APPROPRIÉS.

AVERTISSEMENT – RISQUE DE BLESSURE PAR ÉLECTROCUTION. NE PAS UTILISER SI LES SOURCES LUMINEUSES SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES.

Commandes et fonctions

Minuterie (T) :

Cette guirlande lumineuse dispose d'une minuterie intégrée. Vous avez le choix entre des minuteries de 2, 4, 6 ou 8 heures. Pour activer la minuterie, appuyez sur le bouton situé sur le boîtier de l'adaptateur ; celui-ci s'allume en vert lorsqu'il est activé.

Lorsque vous appuyez une première fois sur le bouton de l'adaptateur, la chaîne s'allume en continu.

En appuyant une deuxième fois sur le bouton de l'adaptateur, la chaîne clignote deux fois, ce qui signifie que vous avez activé la

minuterie pour une durée de 2 heures. Une fois la minuterie activée, le voyant vert s'allume sur l'adaptateur et la guirlande reste allumée pendant 2 heures, puis s'éteint automatiquement et reste éteinte pendant 22 heures.

De la même manière, vous pouvez régler la minuterie sur 4, 6 et 8 heures. La guirlande clignote toujours autant de fois que le nombre d'heures pour lequel vous réglez la minuterie, puis elle fonctionne selon les intervalles définis jusqu'à ce que vous la débranchez du secteur ou que vous appuyiez une sixième fois sur le bouton de l'adaptateur, ce qui désactive la minuterie et éteint la guirlande.

L'adaptateur dispose d'une fonction de mémorisation du dernier mode de minuterie sélectionné.

Exemple :

La guirlande sera allumée le 1er décembre à 18 h. Si vous réglez la minuterie sur 6 heures, elle restera allumée jusqu'à minuit, puis s'éteindra automatiquement. Le 2 décembre, elle s'allumera automatiquement à 18 h et s'éteindra à nouveau à minuit. Cela signifie qu'il suffit d'allumer la guirlande une seule fois et qu'elle fonctionnera automatiquement jusqu'à ce que vous l'éteigniez.

Modification du réglage des heures de fonctionnement :

Si vous souhaitez modifier l'heure à laquelle la lampe doit s'allumer et s'éteindre automatiquement (par exemple de 19 h à 1 h), il suffit d'éteindre la minuterie à l'heure souhaitée à l'aide du bouton (si elle est allumée), puis de la rallumer.

Avertissement : La minuterie peut présenter un écart de quelques minutes par mois. Si vous souhaitez rétablir l'heure de mise en marche initiale, réglez à nouveau la minuterie.

La guirlande lumineuse peut être commandée à l'aide d'une télécommande.

Avant la première utilisation, retirez le film protecteur de la pile situé à l'arrière de la télécommande.

ON – allumage de l'éclairage / activation de la guirlande

2H – activation de la minuterie pour une durée de 2 heures

4H – activation de la minuterie pour une durée de 4 heures

6H – activation de la minuterie pour une durée de 6 heures

8H – activation de la minuterie pour une durée de 8 heures

OFF – extinction de l'éclairage

IT | Trasformatore

Specifiche tecniche

Colore: nero

Potenza: 24 W

Isolamento: IP44

Tensione di alimentazione: 100-240 V AC/50-60 Hz/80 V DC

Descrizione del dispositivo

Connecting System Premium® è un sistema di ghirlanda luminosa estendibile fino a un massimo di 2 000 LED Premium. Da utilizzare esclusivamente con le catene luminose del sistema EMOS Premium Connect. Non collegarlo al sistema luminoso EMOS Standard Connect.

Installazione e montaggio

Le sorgenti luminose non sono sostituibili.

Se l'isolamento del cavo risulta danneggiato, non collegarlo all'alimentazione.

Non collegare la ghirlanda luminosa all'alimentazione se è ancora nell'imballaggio.

Non collegare parti di questa ghirlanda luminosa con parti di ghirlande luminose di altri produttori o con ghirlande luminose del sistema EMOS Standard Connect. Ciò significa che questo prodotto non deve essere collegato a ghirlande luminose, trasformatori o sistemi di cavi di collegamento di altre marche.

Il collegamento va effettuato esclusivamente utilizzando i connettori in dotazione. Prima dell'uso, tutte le estremità aperte devono essere sigillate. Questo significa che, prima della messa in funzione, occorre verificare che il tappo terminale attorno al connettore a spina sia ben chiuso.

Nel caso in cui il cavo di collegamento o la ghirlanda luminosa debbano essere sostituiti a causa di un guasto, utilizzare esclusivamente cavi approvati dal produttore.

In caso di rottura o danneggiamento della sorgente luminosa, il presente prodotto non deve essere utilizzato né lasciato sotto tensione, ma smaltito in modo sicuro.

Questo apparecchio non è destinato a essere usato da persone (compresi i bambini) la cui disabilità fisica, sensoriale o mentale o la mancanza di esperienza e conoscenza impediscono loro l'uso sicuro dell'apparecchio, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

È necessario tenere d'occhio i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Questo prodotto contiene batterie a bottone. Le batterie a bottone rappresentano un grave pericolo in caso di ingestione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione o sospetta ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.

Questo prodotto è destinato all'illuminazione decorativa.

Questo prodotto non è un giocattolo, non lasciarlo in mano ai bambini!

AVVISO – RISPETTARE LA POLARITÀ. I CONNETTORI DELLA CATENA DEVONO ESSERE COLLEGATI SECONDO L'IMMAGINE NUMERO 1.

AVVISO – QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO SENZA LE GUARNIZIONI ADEGUATE.

ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA. NON UTILIZZARE SE LE FONTI LUMINOSE SONO DANNEGGIATE O MANCANO.

Controllo e funzioni

Timer (T):

Questa ghirlanda luminosa ha un timer incorporato. È possibile scegliere tra timer da 2, 4, 6 o 8 ore. Per attivare il timer, premere il pulsante situato sul corpo dell'adattatore, che si accende di verde una volta attivato.

Premendo una prima volta il pulsante sull'adattatore, la ghirlanda rimarrà accesa in modo fisso.

Premendo una seconda volta il pulsante sull'adattatore, la ghirlanda lampeggerà due volte, a indicare che è stato attivato il timer per una durata di 2 ore. Una volta attivato il timer, sul trasformatore si accenderà un LED verde e la ghirlanda rimarrà accesa per 2 ore, dopodiché si spegnerà automaticamente e resterà spenta per 22 ore.

Allo stesso modo, è possibile impostare il timer su 4, 6 e 8 ore. La ghirlanda lampeggia sempre per un numero di volte pari alle ore impostate sul timer; successivamente, la ghirlanda continua a funzionare agli intervalli impostati fino a quando non la si scollega dalla rete elettrica o fino a quando non si preme il pulsante sull'adattatore per la sesta volta, disattivando così il timer e spegnendo contemporaneamente la ghirlanda.

L'adattatore è dotato di una funzione di memoria che memorizza l'ultima modalità del timer selezionata.

Esempio:

La ghirlanda sarà accesa il 1° dicembre alle ore 18:00. Attivando il timer per 6 ore, la luce rimarrà accesa fino alle 00:00, dopodiché si spegnerà automaticamente. Il 2 dicembre si accenderà automaticamente alle 18:00 per spegnersi nuovamente a mezzanotte. Ciò significa che basta accendere la ghirlanda una volta sola e continuerà a funzionare automaticamente finché non la si spegnerà.

Modifica delle impostazioni dell'ora mentre è in funzione:

Se desideri modificare l'orario di accensione e spegnimento automatico per impostarne uno diverso (ad es. dalle 19:00 alle 01:00), basta spegnere il timer all'ora desiderata premendo il pulsante (se è acceso) e riaccenderlo.

Avvertenza: Il timer può avere uno scarto di alcuni minuti al mese. Se si desidera riportare l'ora di accensione a quella originale, impostare nuovamente il timer.

La ghirlanda luminosa può essere controllata tramite telecomando.

Prima di usarla la prima volta, è necessario rimuovere la pellicola protettiva della batteria dal retro del telecomando.

ON – accensione delle luci/attivazione della ghirlanda

2H – attivazione del timer per una durata di 2 ore

4H – attivazione del timer per una durata di 4 ore

6H – attivazione del timer per una durata di 6 ore

8H – attivazione del timer per una durata di 8 ore

OFF – spegnimento delle luci

NL | Transformator

Technische specificatie

Kleur: zwart

Vermogen: 24 W

Dekking: IP44

Voedingsspanning: 100-240 V AC/50-60 Hz/80 V DC

Beschrijving van het apparaat

„Connecting System Premium” is een lichtslingersysteem dat kan worden uitgebreid tot maximaal 2 000 Premium-leds. Gebruik uitsluitend met lichtslingers van het EMOS Premium Connect-systeem. Sluit dit niet aan op het EMOS Standard Connect-verlichtingssysteem.

Installatie en montage

Lichtbronnen zijn niet vervangbaar.

Als de isolatie van de kabel beschadigd is, sluit het apparaat dan niet aan op de stroomvoorziening.

Sluit de slinger niet aan zolang deze nog in de verpakking zit.

Sluit de onderdelen van deze lichtslinger niet aan op onderdelen van lichtslingers van andere fabrikanten of op lichtslingers van het EMOS Standard Connect-systeem. Dit betekent dat dit product niet mag worden aangesloten op een lichtslinger, transformator of kabelsysteem van een ander merk.

De aansluiting gebeurt uitsluitend met behulp van de meegeleverde stekkers. Alle open uiteinden moeten vóór gebruik worden afgedicht. Controleer dus vóór het in gebruik nemen of de afsluitdop rond de stekker goed is vastgedraaid.

Mocht de aansluitkabel of de lichtslinger vanwege beschadiging moeten worden vervangen, gebruik dan uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde kabels.

Als de lichtbron breekt of beschadigd raakt, mag u de lichtslingerniet gebruiken of onder spanning laten staan, maar moet u deze op een veilige manier vernietigen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die door een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke onvermogen of door een gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen, dat zij niet met het apparaat spelen.

Dit product bevat knoopcelbatterijen. Knoopcelbatterijen vormen een ernstig gevaar bij inslikken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Als een batterij is ingestikt of als u vermoedt dat dit is gebeurd, zoek dan onmiddellijk medische hulp op.

Dit product is bedoeld voor decoratieve verlichting.

Dit product is geen speelgoed, geef het dus niet aan kinderen!

WAARSCHUWING – HOUD REKENING MET DE POLARITEIT. DE KETTINGCONNECTOREN MOETEN WORDEN VERBODEN VOLGENS AFBEELDING NUMMER 1.

WAARSCHUWING – DIT PRODUCT MAG NIET ZONDER DE JUISTE AFDICHTINGEN WORDEN GEBRUIKT.

WAARSCHUWING – GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN. NIET GEBRUIKEN ALS DE LICHTBRONNEN BESCHADIGD ZIJN OF ONTBREKEN.

Bedieningen en functies

Timer (T):

Deze lichtslinger is voorzien van een ingebouwde timer. U kunt kiezen uit timers van 2, 4, 6 of 8 uur. U activeert de timer door op de knop op de behuizing van de adapter te drukken; deze gaat bij activering groen branden.

Als u de knop op de adapter voor het eerst indrukt, gaat de slinger continu branden.

Als u nogmaals op de knop op de adapter drukt, knippert de slinger twee keer, wat betekent dat u de timer voor 2 uur hebt ingeschakeld. Zodra de timer is geactiveerd, gaat het groene lampje op de adapter branden en blijft de lichtslinger 2 uur branden; daarna schakelt hij automatisch uit en blijft hij 22 uur uitgeschakeld.

Op dezelfde manier stelt u de timer in op 4, 6 en 8 uur. De lichtslinger knippert altijd even vaak als het aantal uren dat u op de timer instelt; daarna blijft de lichtslinger met de ingestelde intervallen branden

totdat u de stekker uit het stopcontact haalt of totdat u de knop op de adapter voor de zesde keer indrukt, waardoor de timer wordt uitgeschakeld en de lichtslinger wordt gedoofd.

De adapter onthoudt de laatst geselecteerde timerfunctie.

Voorbeeld:

De slinger wordt op 1 december om 18:00 uur aangezet. Als de timer op 6 uur wordt ingesteld, blijft het licht branden tot 00:00 uur en gaat het daarna automatisch uit. Op 2 december gaat het om 18:00 uur automatisch aan en om middernacht weer uit. Dat betekent dat u de slinger maar één keer hoeft in te schakelen; daarna blijft hij automatisch werken totdat u hem uitschakelt.

Wijziging van de instelling van de bedrijfstijd:

Als u de tijd voor het automatisch aan- en uitschakelen wilt wijzigen (bijvoorbeeld tussen 19:00-01:00 uur), hoeft u de timer op het gewenste tijdstip alleen maar uit te schakelen met de knop (als deze is ingeschakeld) en weer in te schakelen.

Waarschuwing: De timer kan enkele minuten per maand afwijken. Als u de inschakeltijd wilt terugzetten naar de oorspronkelijke tijd, stelt u de timer opnieuw in.

De lichtslinger kan met een afstandsbediening worden bediend.

Voor het eerste gebruik moet u de beschermfolie van de batterij aan de achterkant van de afstandsbediening verwijderen.

ON – verlichting inschakelen/slinger activeren

2H – de timer instellen op 2 uur

4H – de timer instellen op 4 uur

6H – de timer instellen op 6 uur

8H – de timer instellen op 8 uur

OFF – verlichting uitschakelen

ES | Transformador

Especificaciones técnicas

Color: negro

Potencia: 24 W

Protección: IP44

Voltaje de alimentación: 100-240 V CA/50-60 Hz/80 V CC

Descripción del dispositivo

"Connecting System Premium" es un sistema de cadenas de iluminación que se puede ampliar hasta un máximo de 2000 LED Premium. Utilizar únicamente con cadenas de iluminación EMOS Premium Connect. No conectar al sistema de iluminación EMOS Standard Connect.

Instalación y montaje

Las fuentes de luz no se pueden cambiar.

Si el aislamiento del cable está dañado, no lo conecte a la fuente de alimentación.

No conecte la cadena de luces a la fuente de alimentación si está dentro del embalaje.

No conecte partes de esta cadena de luces con partes de cadenas de luces de otro fabricante ni con cadenas de luces del sistema EMOS Standard Connect. Esto significa que este producto no debe conectarse a una cadena de luces, transformador o sistema de conexión por cable de otra marca.

La conexión se realiza únicamente mediante los conectores suministrados. Todos los extremos abiertos deben sellarse antes de su uso. Es decir, antes de ponerlo en marcha, compruebe que el tapón del extremo que rodea el conector esté bien cerrado.

En caso de que sea necesario sustituir el cable de conexión o la cadena de luces debido a daños, utilice únicamente cables homologados por el fabricante.

Si la fuente de luz sufre roturas o daños, este producto no se debe utilizar ni debe quedar bajo la tensión eléctrica. Se debe eliminar de forma segura.

Este dispositivo no está destinado para su uso por niños u otras personas cuya capacidad física, sensorial o mental o su experiencia o conocimientos no sean suficientes para utilizar el dispositivo de forma segura, a menos que lo hagan bajo supervisión o tras recibir instrucciones sobre el uso adecuado del dispositivo por parte del responsable de su seguridad.

Es necesario vigilar que los niños no jueguen con el dispositivo.

Este producto contiene pilas de botón. Las pilas de botón suponen un grave peligro si se ingieren. Mantenga fuera del alcance de los niños. Si se ingiere una pila o se sospecha que se ha ingerido, acuda inmediatamente al médico.

Este producto está diseñado para una iluminación decorativa.

Este producto no es un juguete. ¡Manténgalo fuera del alcance de los niños!

ADVERTENCIA: RESPETE LA POLARIDAD. LOS CONECTORES DE LA CADENA DEBEN UNIRSE SEGÚN LA IMAGEN NÚMERO 1.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE SIN LAS JUNTAS ADECUADAS.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO UTILIZAR SI LAS FUENTES DE LUZ ESTÁN DAÑADAS O FALTAN.

Control y funciones

Temporizador (T):

Esta cadena luminosa tiene un temporizador incorporado. En el temporizador puede elegir entre 2, 4, 6 u 8 horas. El temporizador se activa pulsando el botón situado en el cuerpo del adaptador, que se iluminará en verde al activarse.

La primera vez que pulse el botón del adaptador, la cadena se iluminará de forma continua.

Al pulsar el botón del adaptador por segunda vez, la cadena parpadeará dos veces, lo que indica que ha activado el temporizador para 2 horas. Tras activar el temporizador se encenderá el LED verde del adaptador y la cadena permanecerá iluminada durante 2 horas; después, se apagará automáticamente y permanecerá apagada durante 22 horas.

Del mismo modo, puede activar el temporizador para 4, 6 y 8 horas. La cadena parpadeará tantas veces como horas haya programado en el temporizador, y luego funcionará en los intervalos establecidos hasta que la desconecte de la red eléctrica o hasta que pulse el botón del adaptador por sexta vez, desactivando así el temporizador y apagando la cadena al mismo tiempo.

El adaptador dispone de una función de memoria que guarda el último modo de temporizador seleccionado.

Ejemplo:

La cadena se pondrá en marcha el 1 de diciembre a las 18:00 horas. Cuando se activa el temporizador para 6 horas, permanecerá encendido hasta las 00:00 y luego se apagará automáticamente. El 2 de diciembre se encenderá automáticamente a las 18:00 y se apagará de nuevo a medianoche. Esto significa que basta con encender la cadena una vez y funcionará automáticamente hasta que la apague.

Cambio de configuración del tiempo durante el funcionamiento:

Si desea cambiar la hora de encendido y apagado automático a otra diferente (por ejemplo, 19:00-01:00 h), simplemente apague el temporizador a la hora deseada pulsando el botón (si está encendido) y vuelva a encenderlo.

Advertencia: El temporizador se puede desajustar unos minutos al mes. Si desea volver a la hora de encendido original, vuelva a configurar el temporizador.

La cadena de luces se puede controlar con un mando a distancia.

Antes de utilizarlo por primera vez, debe retirar la película protectora de la batería de la parte posterior del mando.

ON – encender las luces/activación de la cadena

2H – activación del temporizador durante 2 horas

4H – activación del temporizador durante 4 horas

6H – activación del temporizador durante 6 horas

8H – activación del temporizador durante 8 horas

OFF – apagar las luces

PT | Transformador

Especificações técnicas

Cor: preto

Potência: 24 W

Classificação da caixa: IP44

Tensão de alimentação: 100-240 V CA/50-60 Hz/80 V CC

Descrição do dispositivo

O Sistema de Ligação Premium é um sistema de correntes de luzes que pode ser expandido até um máximo de 2000 LEDs Premium. Utilize apenas com correntes de luzes EMOS Premium Connect. Não ligue ao sistema de iluminação EMOS Standard Connect.

Instalação e montagem

As fontes de luz não são substituíveis.

Se o isolamento do condutor estiver danificado, não ligue à fonte de alimentação.

Não ligue a corrente de luzes à fonte de alimentação enquanto esta ainda estiver dentro da embalagem.

Não interligue componentes destas correntes de luzes com componentes de correntes de luzes de outro fabricante ou de correntes de luzes do sistema EMOS Standard Connect. Ou seja, o produto não deve ser ligado a correntes de luzes, transformadores ou sistemas de ligação por cabos de outras marcas.

A ligação deve ser efetuada exclusivamente com os conectores fornecidos. Todas as extremidades abertas devem ser vedadas antes da utilização. Ou seja, antes de utilizar o dispositivo, verifique se o tampão terminal do conector fêmea está fechado.

Caso seja necessário substituir o cabo de ligação ou a corrente de luzes devido a danos, utilize apenas cabos aprovados pelo fabricante. Caso a fonte de luz se parta ou fique danificada, não utilize o produto nem o deixe ligado à fonte de alimentação. Em vez disso, elimine-o de forma segura e ecológica.

O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cuja incapacidade física, sensorial ou mental, ou a falta de experiência e conhecimentos impeçam uma utilização segura, exceto se forem supervisionadas ou instruídas na utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças têm de ser constantemente supervisionadas, para garantir que não brincom com o aparelho.

Este produto contém pilhas de botão. As pilhas de botão representam um risco grave em caso de ingestão. Mantenha fora do alcance das crianças. Se engolir uma pilha ou suspeitar que uma pilha foi engolida, procure assistência médica imediatamente.

O produto foi concebido para a iluminação decorativa.

O produto não é um brinquedo; não permita que seja manipulado por crianças!

AVISO – RESPEITE A POLARIDADE. OS CONECTORES DA CORRENTE DEVEM SER LIGADOS DE ACORDO COM A IMAGEM NÚMERO 1.

AVISO – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER UTILIZADO SEM OS VEDANTES ADEQUADOS.

AVISO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO UTILIZE COM FONTES DE LUZ EM FALTA OU DANIFICADAS.

Comandos e funções

Temporizador (T):

Este conjunto de luzes tem um temporizador incorporado. Pode seleccionar temporizadores definidos para 2, 4, 6 ou 8 horas. Para ativar o temporizador, prima o botão no corpo do adaptador; este acender-se-á a verde quando ativado.

Ao premir o botão do adaptador pela primeira vez, as correntes de luzes acendem-se de forma contínua.

Ao premir o botão do adaptador pela segunda vez, as correntes de luzes piscam duas vezes, indicando que ativou o temporizador para 2 horas. Depois de ativado o temporizador, acender-se-á um LED verde no adaptador e as correntes de luzes permanecerão acesas durante 2 horas, após o que se desligarão automaticamente e permanecerão desligadas durante 22 horas.

Do mesmo modo, pode definir o temporizador para 4, 6 ou 8 horas. As correntes de luzes piscam sempre o número de vezes correspondente ao número de horas definido no temporizador; em seguida, continuarão a funcionar nos intervalos definidos até serem desligadas da rede elétrica ou até premir o botão do adaptador pela sexta vez, desativando assim o temporizador e desligando as correntes de luzes.

O adaptador dispõe de uma função de memória que conserva o último modo de temporizador selecionado.

Exemplo:

A corrente de luzes é ligada no dia 1 de dezembro, às 18:00. Após a ativação do temporizador, a corrente de luzes permanecerá acesa durante 6 horas, até às 00:00, desligando-se depois automaticamente.

No dia 2 de dezembro, ligar-se-á automaticamente às 18:00 e voltará a desligar-se às 00:00. Isto significa que a corrente de luzes só tem

de ser ligada uma vez e continuará a acender-se automaticamente desta forma até ser desligada.

Alterar as definições do temporizador durante o funcionamento:

Se pretender alterar a hora a que a luz se liga e desliga automaticamente, por exemplo das 19:00 às 01:00, basta premir o botão para desligar o temporizador à hora pretendida, caso este esteja ligado, e, em seguida, voltar a ligá-lo.

Aviso: o temporizador pode apresentar um desvio de alguns minutos por mês. Se pretender ajustar novamente a hora de ligação para a hora original, defina novamente o temporizador.

A corrente de luzes pode ser alternada entre diferentes modos através do telecomando.

Antes da utilização, retire a película protetora da pilha situada na parte posterior do telecomando.

ON – ligar as luzes/ativar a corrente de luzes

2H – ativar o temporizador para 2 horas

4H – ativar o temporizador para 4 horas

6H – ativar o temporizador para 6 horas

8H – ativar o temporizador para 8 horas

OFF – desligar as luzes

GR|CY | Μετασχηματιστής

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρώμα: μαύρο

Ισχύς: 24 W

Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP44

Τάση τροφοδοσίας: 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

Περιγραφή συσκευής

To Connecting System Premium είναι ένα σύστημα χιρλάντας φωτισμού που μπορεί να επεκταθεί με έως και 2.000 Premium LED. Χρησιμοποιείται μόνο με τη χιρλάντα φωτισμού EMOS Premium Connect. Μην το συνδέετε με το σύστημα φωτισμού EMOS Standard Connect.

Εγκατάσταση και συναρμολόγηση

Τα λαμπάκια δεν επιδέχονται αντικατάσταση.

Αν η μόνωση του αγωγού έχει υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να συνδέεται στο ρεύμα.

Μην συνδέετε τη χιρλάντα φωτισμού στο ρεύμα ενώ είναι μέσα στη συσκευή.

Μην συνδέετε τμήματα αυτής της χιρλάντας φωτισμού με τμήματα χιρλάντας φωτισμού άλλου κατασκευαστή ή με τη χιρλάντα φωτισμού του συστήματος EMOS Standard Connect. Δηλαδή, το προϊόν δεν πρέπει να συνδέεται με χιρλάντες φωτισμού, μετασχηματιστές ή συστήματα σύνδεσης καλωδίωσης άλλης μάρκας.

Η σύνδεση πραγματοποιείται με χρήση μόνο των παρεχόμενων συνδέσμων. Όλα τα ανοιχτά άκρα πρέπει να σφραγίζονται πριν από τη χρήση. Δηλαδή, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το ακραίο βύσμα γύρω από το φως της πρίζας είναι κλειστό.

Σε περίπτωση που το καλώδιο σύνδεσης ή η γιρλάντα φωτισμού πρέπει να αντικατασταθεί λόγω ζημιάς, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Σε περίπτωση που κάποιο λαμπάκι σπάσει ή υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και μην το αφήσετε συνδεδεμένο στο ρεύμα. Απορρίψτε το με ασφαλή τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική υστέρηση ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση της, εκτός εάν επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να τελούν πάντοτε υπό επιτήρηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες τύπου κουμπιού. Οι μπαταρίες τύπου κουμπιού ενέχουν σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης. Φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης μιας μπαταρίας τύπου κουμπιού ή αν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία τύπου κουμπιού, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση ως διακοσμητικός φωτισμός.

Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, μην το δίνετε σε παιδιά!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΘΡΕΠΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΑ. ΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ Ή ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ.

Χειριστήρια και λειτουργίες

Χρονοδιακόπτης (Τ):

Αυτές οι γιρλάντες φωτισμού έχουν ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις ρυθμίσεις 2, 4, 6 ή 8 ωρών στον χρονοδιακόπτη. Για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί στο σιάμα του τροφοδοτικού. Όταν ενεργοποιηθεί, θα ανάψει με πράσινο χρώμα.

Με το πρώτο πάτημα του κουμπιού του τροφοδοτικού, η γιρλάντα φωτισμού ανάβει συνεχώς.

Με το δεύτερο πάτημα του κουμπιού του τροφοδοτικού, η γιρλάντα φωτισμού αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύοντας ότι έχετε ενεργοποιήσει τον χρονοδιακόπτη για 2 ώρες. Μόλις ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, θα ανάψει ένα πράσινο LED στο τροφοδοτικό, και η γιρλάντα φωτισμού θα παραμείνει αναμμένη για 2 ώρες, και κατόπιν θα σβήσει αυτόματα και θα παραμείνει σβηστή για 22 ώρες.

Ομοίως, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη στις 4, 6 ή 8 ώρες. Η γιρλάντα φωτισμού θα αναβοσβήνει πάντα τόσες φορές όσες είναι οι ώρες που ρυθμίσατε στον χρονοδιακόπτη. Θα συνεχίσει να λειτουργεί στα ρυθμιζόμενα χρονικά διαστήματα μέχρι να την απενεργοδέσετε από το ρεύμα ή μέχρι να πατήσετε το κουμπί του τροφοδοτικού έκτι φορά, απενεργοποιώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον χρονοδιακόπτη και σβήνοντας τη γιρλάντα φωτισμού.

Το τροφοδοτικό διαθέτει μια λειτουργία μνήμης που διατηρεί την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Παράδειγμα:

Η γιρλάντα φωτισμού ανάβει την 1η Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Όταν ενεργοποιηθεί, θα παραμείνει αναμμένη για 6 ώρες, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, και μετά θα σβήσει αυτόματα. Στις 2 Δεκεμβρίου θα ανάψει αυτόματα στις 6 το απόγευμα και θα σβήσει ξανά τα μεσάνυχτα. Αυτό σημαίνει ότι η γιρλάντα φωτισμού πρέπει να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά και θα συνεχίσει να ανάβει αυτόματα με αυτόν τον τρόπο μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την ώρα που θα ανάβει και θα σβήνει αυτόματα η γιρλάντα φωτισμού (π.χ. 19:00 – 01:00), πατήστε απλώς το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη την επιθυμητή ώρα (εάν είναι ενεργοποιημένος) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά.

Προειδοποίηση: Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να αποκλίνει κατά λίγα λεπτά ανά μήνα. Αν θέλετε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη να ενεργοποιηθεί ξανά την αρχική ώρα, ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία της γιρλάντας φωτισμού χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη της μπαταρίας από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου πριν από τη χρήση.

ON – άναμμα της γιρλάντας/ενεργοποίηση της γιρλάντας φωτισμού

2H – ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη για 2 ώρες

4H – ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη για 4 ώρες

6H – ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη για 6 ώρες

8H – ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη για 8 ώρες

OFF – σβήσιμο της γιρλάντας

SE | Transformer

Tekniska specifikationer

Färg: svart

Effekt: 24 W

Kapslingsklass: IP44

Matningsspänning: 100–240 V AC/50–60 Hz/80 V DC

Beskrivning av enheten

Connecting System Premium är ett ljusslingssystem som kan utökas till maximalt 2 000 Premium-ljussioder. Använd endast tillsammans med EMOS Premium Connect-ljusslingor. Får inte anslutas till belysningssystemet EMOS Standard Connect.

Installation och montering

Ljuskällorna går inte att byta.

Om ledarens isolering är skadad får du inte ansluta den till elnätet. Anslut inte slingan till elnätet då den fortfarande ligger i förpackningen.

Koppla inte ihop delar av dessa ljusslingor med delar av ljusslingor från en annan tillverkare eller med ljusslingor från EMOS Standard Connect-systemet. Det innebär att produkten inte får anslutas till ljusslingor, transformatorer eller anslutningssystem av andra märken. Anslutning får endast utföras med hjälp av de medföljande anslutningsdonen. Alla öppna ändar måste förslutas före användning. Dvs. innan du använder enheten ska du kontrollera att pluggen runt uttagskontakten är stängd.

Om anslutningskabeln eller ljusslingan måste bytas ut på grund av skador, använd endast kablar som godkännts av tillverkaren.

Om ljuskällan går sönder eller skadas ska du inte använda produkten eller låta den vara ansluten till elnätet. Ska kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet, vilket förhindrar säker användning. Detta såvida de inte övervakas eller instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet under användningen av produkten.

Barn måste alltid hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Denna produkt innehåller knappbatterier. Knappbatterier utgör en allvarlig risk om de sväljs. Förvaras oåtkomlig för barn. Om en cell sväljs eller om du misstänker att en cell har sväljits, sök omedelbart läkarhjälp.

Produkten är framtagna som dekorativ belysning.

Produkten är ingen leksak; sätt den inte i händerna på barn!

VARNING – FÖLJ POLARITETEN. KEDJEKONTAKTERNA MÅSTE ANSLUTAS ENLIGT BILD NUMMER 1.

VARNING – DENNA PRODUKT FÅR INTE ANVÄNDAS UTAN LÄMPLIGA PÅCKNINGAR.

VARNING – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. FÅR INTE ANVÄNDAS OM LJUSKÄLLORNA SAKNAS ELLER ÄR SKADADE.

Kontroller och funktioner

Timer (T):

De här ljusslingorna är försedda med en inbyggd timer. Du kan välja mellan timers inställda på 2, 4, 6 eller 8 timmar. För att aktivera timern trycker du på knappen på adaptern. Den lyser med ett grönt sken när den är aktiverad.

När du trycker på adapterknappen en gång tänds ljusslingan med ett fast sken.

När du trycker på adapterknappen en andra gång blinkar ljusslingan två gånger, vilket visar att du har aktiverat timern för 2 timmar. När

timern aktiveras tänds en grön lysdiod på adaptern och ljusslingan lyser i 2 timmar, varefter den stängs av automatiskt och förblir släckt i 22 timmar.

På samma sätt kan du ställa in timern på 4, 6 eller 8 timmar. Ljusslingan blinkar alltid det antal gånger som motsvarar det antal timmar du har ställt in på timern. Därefter fortsätter den att lysa enligt de inställda intervallen tills du kopplar bort den från elnätet eller trycker på knappen på adaptern för sjätte gången, varvid timern avaktiveras och ljusslingan slås av.

Adaptren har en minnesfunktion som lagrar det senast valda timerläget.

Exempel:

Ljusslingan tänds den 1 december kl. 18:00. När den har tänds lyser den i 6 timmar fram till kl. 00:00, varefter den slöcknar automatiskt. Den 2 december slås den på automatiskt kl. 18:00 och stängs av igen vid midnatt. Det innebär att ljusslingan bara behöver tändas en gång, varefter den automatiskt fortsätter att lysa på detta sätt tills du stänger av den.

Ändra timerinställningarna under drift:

Om du vill ändra tiden då lampan automatiskt tänds och släcks (t.ex. kl. 19:00–01:00) trycker du helt enkelt på knappen för att stänga av timern vid önskad tidpunkt (om den är påslagen) och slår sedan på den igen.

Varning: Timern kan avvika med några minuter per månad. Om du vill återställa starttimern till den ursprungliga tiden, ställer du in timern på nytt.

Ljusslingan kan ställas in i olika lägen med hjälp av en fjärrkontroll.

Ta bort skyddsfilmerna från batteriet på fjärrkontrollens baksida innan du använder den.

ON – tänd lamporna/sätt på ljusslingan

2H – ställ in timern på 2 timmar

4H – ställ in timern på 4 timmar

6H – ställ in timern på 6 timmar

8H – ställ in timern på 8 timmar

OFF – släck lamporna

FI | Muuntaja

Tekniset tiedot

Väri: musta

Teho: 24 W

Kotelon luokitus: IP44

Syöttöjännite: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 80 V DC

Laitteen kuvaus

Connecting System Premium on valosarja, jota voidaan laajentaa enintään 2 000 Premium-LED-valoon. Käytä vain EMOS Premium Connect -valosarjojen kanssa. Älä liitä laitteita EMOS Standard Connect -valaistusjärjestelmään.

Asentaminen ja kokoaminen

Valonlähteitä ei voi vaihtaa.

Jos johdon eristys on vaurioitunut, älä kytke laitetta verkkovirtaan.

Älä liitä valosarjoja virransyöttöön, kun se on vielä pakkaussessaan. Älä yhdistä näiden valosarjojen osia toisen valmistajan valosarjojen osiin tai EMOS Standard Connect -järjestelmän valosarjoihin. Toisin sanoen, tuotetta ei saa kytkä muiden valmistajien valosarjoihin, muuntajiin tai kaapelointijärjestelmiin.

Liitäntä tehdään käyttämällä ainoastaan mukana toimitettuja liittimiä. Kaikki avoimet päät on suljettava ennen käyttöä. Toisin sanoen, ennen laitteen käyttöä tarkista, että pistorasian liittimen ympärillä oleva suojus on kiinni.

Jos liitoskaapeli tai valosarja on vaihdettava vaurion vuoksi, käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä kaapeleita.

Jos valonlähde rikkoutuu tai vaurioituu, älä käytä tuotetta tai jätä sitä kytkettynä virtalähteeseen. Hävitä se sen sijaan turvallisella ja ympäristöstävällisellä tavalla.

Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen vajavaisuus tai kokemuksen ja asiantuntemuksen puute estää turvallisen käytön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.

Lapsia on aina valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

Tämä tuote sisältää nappiparistoja. Nappiparistot ovat vakava ajava, jos ne nielaistetaan. Pidettävä pois lasten ulottuvilta. Jos paristo niellään tai epäilet, että sellainen on nieltty, hakeudu välittömästi lääkäriin.

Tuote on tarkoitettu sisustusvaloksi.

Tuote ei ole lelu; älä anna sitä lasten käsiin!

VAROITUS – NOUDATA NÄPÄJÄ. KETJUJEN LIITTIMET ON KYTKETÄVÄ KUVA 1:N MUKAISESTI.

VAROITUS – TÄTÄ TUOTETTA EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN SOPIVIA TIIVISTEITÄ.

VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ KÄYTÄ, JOS VALONLÄHTEET PUUTTUVAT TAI OVAT VUORIOITUNEET.

Ohjaimet ja toiminnot

Ajastin (T):

Tässä valosarjassa on sisäänrakennettu ajastin. Voit valita ajastimista, jotka on asetettu 2, 4, 6 tai 8 tunniksi. Käynnistä ajastin painamalla sovitimen rungossa olevaa painiketta; se syttyy vihreäksi, kun ajastin on käynnistynyt.

Kun adapterin painiketta painetaan ensimmäisen kerran, valosarja syttyy palamaan jatkuvasti.

Kun painat sovitinpainiketta toisen kerran, valosarja vilkkuu kahdesti, mikä osoittaa, että olet asettanut ajastimen kahdeksi tunniksi. Kun ajastin käynnistyy, sovitimessa syttyy vihreä LED-valo ja valosarja palaa 2 tuntia, minkä jälkeen se sammuu automaattisesti ja pysyy sammutettuna 22 tuntia.

Vastaavasti voit asettaa ajastimen 4, 6 tai 8 tuntiin. Valosarja vilkkuu aina niin monta kertaa kuin ajastimeen on asetettu tunteja; sen jälkeen se jatkaa toimintaansa asetetuin väliajoin, kunnes irrotat sen pistorasiasta tai painat adapterin painiketta kuudetta kertaa, jolloin ajastin kytketty pois päältä ja valosarja sammuu.

Sovittimessa on muistitoiminto, joka tallentaa viimeksi valitun ajastintilan.

Esimerkki:

Valosarja sytytetään 1. joulukuuta klo 18.00. Valot pysyvät päällä 6 tuntia klo 00.00 asti, minkä jälkeen ne sammuvat automaattisesti. 2. joulukuuta se kytketty päälle automaattisesti klo 18.00 ja sammuu taas keskiyöllä. Tämä tarkoittaa, että valosarja tarvitsee kytkä päälle vain kerran, ja se pysyy automaattisesti päällä tällä tavalla, kunnes kytket sen pois päältä.

Ajastinasetusten muuttaminen käytön aikana:

Jos haluat muuttaa valon automaattisen syttymis- ja sammutusajan (esim. klo 19.00–01.00), paina painiketta, jotta ajastin sammuu haluttuna ajankohtana (jos se on päällä), ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Varoitus: Ajastin voi poiketa muutaman minuutin verran kuukaudessa. Jos haluat palauttaa käynnistysajastimen alkuperäiseen aikaan, aseta ajastin uudelleen.

Valosarjaa voi ohjata kaukosäätimellä eri tiloihin.

Poista kaukosäätimen takapuolelta paristo suojaava kalvo ennen käyttöä.

ON – kytke valot päälle/kytke valosarja päälle

2H – aseta ajastin 2 tunniksi

4H – aseta ajastin 4 tunniksi

6H – aseta ajastin 6 tunniksi

8H – aseta ajastin 8 tunniksi

OFF – sammuta valot

DK | Transformer

Tekniske specifikationer

Farve: sort

Effekt: 24 W

Kapslingsklasse: IP44

Forsyningsspænding: 100-240 V AC/50-60 Hz/80 V DC

Beskrivelse af enheden

Connecting System Premium er et system af lyskæder, der kan udvides til maksimalt 2.000 førsteklases LED'er. Må kun bruges sammen med EMOS Premium Connect-lyskæder. Må ikke sluttes til EMOS Standard Connect-belysningsystemet.

Installation og samling

Lyskilderne kan ikke udskiftes.

Hvis lederens isolering er beskadiget, må den ikke sluttes til strømforsyningen.

Slut ikke lyskæden til strømforsyningen, hvis den stadig er i emballagen.

Du må ikke forbinde dele af disse lyskæder med dele af lyskæder fra en anden producent eller med lyskæder fra EMOS Standard Connect-systemet. Det vil sige, at produktet ikke må forbindes med lyskæder, transformere eller kabeltilslutningssystemer af andre mærker.

Tilslutning sker kun ved hjælp af de medfølgende stik. Alle åbne ender skal lukkes før brug. Det vil sige, at du skal kontrollere, at endeproppen omkring stikkontakten er lukket, før du bruger enheden.

Hvis tilslutningskablet eller lyskæden skal udskiftes på grund af skader, må du kun bruge kabler, der er godkendt af producenten. Hvis lyskæden går i stykker eller bliver beskadiget, må du ikke bruge produktet eller lade det være tilsluttet strømforsyningen. Bortskaf den i stedet på en sikker og miljøvenlig måde.

Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller manglende erfaring og ekspertise forhindrer sikker brug, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Dette produkt indeholder knapceller. Knapceller udgør en alvorlig fare, hvis de sluges. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis en knapcelle er blevet slugt, eller hvis du har mistanke om, at en knapcelle er blevet slugt, skal du straks søge lægehjælp.

Produktet er designet til dekorativ belysning.

Produktet er ikke et legetøj. Overlad det aldrig til børn!

ADVARSEL – OVERHOLD POLARITETEN. KÆDEFORBINDELSERNE SKAL SAMLES I HENHOLD TIL BILLEDE NUMMER 1.

ADVARSEL – DETTE PRODUKT MÅ IKKE BRUGES UDEN PASSENDE PÅKNINGER.

ADVARSEL – RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE BRUGES MED MÅNGLENDE ELLER BESKADIGEDE LYSKILDER.

Betjeningslementer og funktioner

Timer (T):

Disse lyskæder har en indbygget timer. Du kan vælge mellem timere indstillet til 2, 4, 6 eller 8 timer. For at aktivere timeren skal du trykke på knappen på adapteren; den lyser grønt, når den er aktiveret.

Når du trykker på adapterknappen for første gang, lyser lyskæden med fast lys.

Når du trykker på adapterknappen for anden gang, blinker lyskæden to gange, hvilket angiver, at du har indstillet timeren til 2 timer. Når timeren aktiveres, lyser en grøn LED på adapteren, og lyskæden forbliver tændt i 2 timer, hvorefter den slukkes automatisk og forbliver slukket i 22 timer.

På samme måde kan du indstille timeren til 4, 6 eller 8 timer. Lyskæden vil altid blinke det antal gange, der svarer til det antal timer, du har indstillet på timeren; den vil derefter fortsætte med at lyse med de indstillede intervaller, indtil du trækker stikket ud af stikkontakten eller trykker på knappen på adapteren for sjette gang, hvorved timeren deaktiveres, og lyskæden slukkes.

Adapteren har en hukommelsesfunktion, der gemmer den senest valgte timertilstand.

Eksempel:

Lyskæden tændes den 1. december kl. 18.00. Når tiden er gået, forbliver lyset tændt i 6 timer indtil kl. 00.00, hvorefter det slukkes automatisk. Den 2. december tændes den automatisk kl. 18.00 og slukkes igen ved midnat. Det betyder, at lyskæden kun skal tændes én gang, og den vil automatisk fortsætte med at lyse på denne måde, indtil du slukker den.

Ændring af timerindstillingerne under drift:

Hvis du ønsker at ændre det tidsrum, hvor lyset automatisk tændes og slukkes (f.eks. kl. 19.00-01.00), skal du blot trykke på knappen for at slukke timeren på det ønskede tidspunkt (hvis den er tændt) og derefter tænde den igen.

Advarsel: Timeren kan afvige med et par minutter pr. måned. Hvis du vil justere tændingstimeren tilbage til det oprindelige tidspunkt, skal du indstille timeren igen.

Lyskæden kan skiftes til forskellige tilstande ved hjælp af en fjernbetjening.

Fjern den beskyttende batterifolie fra bagsiden af fjernbetjeningen før brug.

ON – tænd lyset/tænd lyskæden

2H – indstil timeren til 2 timer

4H – indstil timeren til 4 timer

6H – indstil timeren til 6 timer

8H – indstil timeren til 8 timer

OFF – sluk lyset

GARANCIJSKI LIST

1. Firma in naslov sedeža garanta: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago:

ZNAMKA: LED povezovalni sistem _____

TIP: _____

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije:

Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled blaga.

Ob prijavi mora priložiti kopijo računa o nakupu in natančno navesti razloge oziroma zahtevek.

V primeru upravičenega zahtevka bo podjetje najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni odgovorilo stranki glede rešitve reklamacije.

7. Rok za rešitev zahtevka: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščen servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Tel: +386 8 205 17 21 ; E-mail: reklamacije@emos-si.si