

SUPERDRIVE

220 RS

Návod v češtině

Pokyny v slovenčine

Használati útmutató magyar nyelven



WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM

Rozložení tlačítek Rozloženie tlačidiel Gombok elrendezése

Řídicí osa
Osa riadenia
Vezérlő tengely



Pádla řazení
Pádla na riadenie
prevodových stupňov
Váltókarok

USB port pro připojení oficiálního ovladače PS4/XBOX
USB port pre pripojenie oficiálneho ovládača PS4/XBOX
USB port az hivatalos PS4/XBOX vezérlő csatlakoztatásához



Port pro pedálovou desku
Port pre pedálovú dosku
Port for pedal board

Brzda
Brzda
Fék



Plyn (akcelerace)
Plyn (akcelerácia)
Gáz (gyorsulás)



Dvojité joysticky s programovatelnými LED diodami
 Dvojité joysticky s programovatelnými LED diódami
 Kettős joystick programozható LED-ekkel



Port pro volitelnou řadicí páku (prodává se samostatně)
 Port pre voliteľnú radiaciu páku (predáva sa samostatne)
 Port for optional gear lever (sold separately)

**TABULKA OVLÁDACÍCH PRVKŮ / TABULKA OVLÁDACÍCH PRVKOV / A VEZÉRLŐ
ELEMÉK TÁBLÁZATA**

TYPE	PS4	XBOX	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)	SWITCH
Action keys	×	A	A	3	B
	O	B	B	2	A
	□	X	X	4	Y
	△	Y	Y	1	X
	R1	RB	RB	6	R
	L1	LB	LB	5	L
	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	LT	LT	7	ZL
D-PAD	UP	UP	UP	UP	UP
	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
Functions keys	OPTIONS	Menu	START	10	+
	SHARE	View	BACK	9	-
		SHARE			
Direction	LX	←/→	←/→	←/→	LX
L-paddle	L1	LB	LB	7	L
R-paddle	R1	RB	RB	8	R
L-pedal	L2	LT	LT	Y-	B
R-pedal	R2	RT	RT	Y+	A
Mode	MODE	X-Guide	X-Guide	MODE	HOME
PROG	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG
L-Joystick	LX-	LX-	LX-	LX-	LX-
	LX+	LX+	LX+	LX+	LX+
	LY-	LY-	LY-	LY-	LY-
	LY+	LY+	LY+	LY+	LY+
	L3	SL	SL	11	L
	(press-down)	(press-down)	(press-down)	(press-down)	(press-down)
R-Joystick	RX-	RX-	RX-	RX-	RX-
	RX+	RX+	RX+	RX+	RX+
	RY-	RY-	RY-	RY-	RY-
	RY+	RY+	RY+	RY+	RY+
	R3	SR	SR	12	R
	(press-down)	(press-down)	(press-down)	(press-down)	(press-down)



1. Před prvním použitím

Děkujeme vám za zakoupení závodního volantu 220RS.

Před použitím volantu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

2. Vlastnosti

- 220RS je kompatibilní s XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, SWITCH, SWITCH 2 a PC (X-Input & Direct Input).
- Je kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách.
- K použití volantu s XBOX a PS4 je vyžadován oficiální ovladač.
- Dva joysticky
- Programovatelné RGB LED podjoysticky
- Kompatibilní s Windows 8/10/11
- 180stupňový úhel natočení volantu
- Ovládání citlivosti řízení (3polohy)
- 6 programovatelných tlačítek pro přizpůsobení konfigurace tlačítek pro použití s různými závodními hrami
- Vibrační efekt dvou motorů
- Plně analogové ovládání řízení pro realističtější zážitek z jízdy
- Pružinové pedály pro ovládání a kcelerace a brzd

3. Výchozí konfigurace tlačítek

Výchozí konfigurace tlačítek je přednastavena podle konfigurace tlačítek GRANTURISMO. Viz tabulka na předchozí straně

4. Instalace

Nastavení volantu na PS4

1. Ujistěte se, že je PS4 vypnutá.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Připojte oficiální ovladač PS4 do USB portu umístěného na volantu pomocí dodaného kabelu USB/Micro USB. **DŮLEŽITÉ:** ovladač musí být vypnutý.
5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na PS4.
6. Červená LED kontrolka na volantu zůstane svítit. Stiskněte tlačítko HOME na volantu, abyste jej připojili ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.

Nastavení volantu na XBOX SERIES X/S a XBOX ONE

1. Ujistěte se, že je XBOX vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapojte oficiální ovladač XBOX do USB portu na volantu pomocí dodaného kabelu. **DŮLEŽITÉ:** ovladač musí být vypnutý.
5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na XBOXu.
6. Červená LED kontrolka na volantu zůstane svítit, stejně jako tlačítko XBOX na ovladači. Stiskněte tlačítko HOME na volantu, abyste jej připojili ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.



Nastavení volantu na PC

1. Zapněte PC.
2. Zapojte kabel pedálů do volantu.
3. Připojte USB kabel volantu k libovolnému USB portu PC. Automaticky se spustí nástroj Windows pro instalaci zařízení. Po dokončení této operace zůstane červená LED dioda svítit a volant je připraven k použití.

DŮLEŽITÉ

Volant ve výchozím nastavení používá protokol X-Input, takže je kompatibilní s nejnovějšími hrami. Některé starší hry používají protokol Direct Input. Chcete-li přepnout do režimu Direct Input, stiskněte a podržte tlačítko Home/Mode po dobu 3 sekund. LED dioda jednou zabliká, aby signalizovala změnu. Tento režim bude poté použit jako výchozí.

Mezi režimy můžete kdykoli přepínat podržením tlačítka Home/Mode po dobu 3 sekund.

Chcete-li nastavit volant v režimu Direct Input, nainstalujte ovladač před připojením volantu k počítači: www.superdrive-gaming.com

Nastavení volantu na SWITCH a SWITCH 2

DŮLEŽITÉ: Před připojením volantu zapněte konzoli a přejděte do:

Systémová nastavení / Ovladače a senzory / Pro Controller – Kabelová komunikace

Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Zapnuto.

- Ujistěte se, že je vypínač vypnutý.
- Zapojte kabel volantu do USB portu na konzoli.
- Zapojte kabel pedálů do volantu.
- Zapněte konzoli.
- Červená LED kontrolka na volantu svítí – volant je nyní připraven k použití.

Programovací funkce

Nyní můžete hrát GRAN TURISMO nebo jakékoli jiné závodní hry, které používají výchozí konfiguraci tlačítek.

U ostatních her máte dvě možnosti, jak nastavit správnou konfiguraci tlačítek:

- Možnost 1 - Přejít do nabídky Options / Controllers (Možnosti / Ovladače) ve hře a vytvořit si vlastní konfiguraci. Výhodou je, že ji můžete uložit pro pozdější hraní.

DŮLEŽITÉ: Model 220 RS je v nabídce příkazů her označen jako „herní ovladač“.

Pokud chcete změnit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce „herní ovladač“, nikoli do sekce „volant“.

• Možnost 2

Použít programovací funkci „on-the-go“ modelu 220 RS. Ta vám umožní vytvořit požadovanou konfiguraci, aniž byste museli přecházet do nabídky „Options“ hry, ale tato konfigurace nebude uložena.

Tento volant má vestavěnou programovací funkci: některým tlačítkům můžete přiřadit novou funkci, abyste si vytvořili vlastní pohodlí a zážitek z jízdy.

Lze naprogramovat 6 tlačítek:

- Levá páčka
- Pravá páčka
- Levý pedál
- Pravý pedál
- L3
- R3



Postup programování

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Poté stiskněte libovolné z 6 programovatelných tlačítek (uvedených výše) a nastavte novou funkci. Červená LED dioda bude pomalu blikat.
- Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit programovatelnému tlačítku (□, ×, ○, ¶, L1, R1, L2, R2). LED dioda se opět rozsvítí červeně — tlačítko je nyní naprogramováno.
- V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky pro naprogramování dalších tlačítek.

Resetování naprogramovaného tlačítka

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Poté stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete resetovat. Červená LED dioda bude pomalu blikat.
- Stiskněte tlačítko, které chcete znovu resetovat. LED dioda se opět rozsvítí červeně — tlačítko je nyní resetováno na výchozí nastavení.

Reset všech naprogramovaných kláves

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda začne rychle blikat.
 - Stiskněte tlačítko OPTIONS po dobu 4 sekund. LED dioda se opět rozsvítí červeně a všechna tlačítka se resetují do výchozího nastavení.
- Citlivost se také vrátí do původního výchozího stavu (nízká na PC, střední na konzolích).

Poznámka: Vzhledem k tomu, že programovací funkce zahrnuje paměť, všechna naprogramovaná nastavení zůstanou zachována i po vypnutí volantu.

6. Nastavení citlivosti

Ovládání citlivosti je navrženo pro lepší řízení přizpůsobené různým typům prostředí závodních her, jako jsou Off-Road, Grand Prix atd.

Chcete-li nastavit citlivost, přesuňte přepínač umístěný na levé straně volantu.

- Stiskněte PROG, červená LED bliká, stiskněte levé nebo pravé tlačítko na D-PAD - citlivost je MID.
- Úhel natočení volantu je malý, vhodný pro rychlé zatáčky v závodních hrách.
- Stiskněte tlačítko PROG, červená LED dioda bliká, stiskněte tlačítko nahoru na D-PAD - citlivost je HIGH.
- Úhel natočení volantu je velmi malý, vhodný pro velmi rychlé zatáčky a technické průjezdy.
- Stiskněte PROG, červená LED bliká, stiskněte tlačítko dolů na D-PAD — citlivost je LOW.
- Úhel natočení volantu je normální, přizpůsobený většině závodních her.

7. Kalibrace

Pro přesnější nastavení směru a někdy i pro zabránění mírné odchylce můžete volant také kalibrovat:

- Stiskněte současně tlačítka L1 + L2 + R1 + R2 — LED dioda bliká rychle.
- Otočte volantem maximálně doleva — LED dioda bude pomalu blikat, když dosáhne maxima. Poté otočte volantem doprava na maximum — LED dioda bude opět pomalu blikat při dosažení maxima.
- Nakonec vraťte volant do střední polohy — LED dioda bude blikat rychle.
- Poté sešlápněte pravý pedál až na doraz a levý pedál až na doraz. LED dioda bliká pomalu při sešlápnutí a rychle při uvolnění.
- Nakonec, poté co LED pomalu bliká, stiskněte tlačítko OPTIONS / MENU. LED dioda zůstane svítit a kalibrace je dokončena.

8. Levý a pravý joystick

Oba joysticky mají stejnou funkci jako levý a pravý joystick na standardním ovladači. Volant má všechny funkce ovladače a lze jej použít ve všech typech her.



9. Nastavení světelných efektů

RGB světelné efekty pro levý a pravý joystick (4 režimy):

Podržte R3 + D-pad RIGHT pro přepínání mezi 4 režimy.

- REŽIM 1 (výchozí režim): Statický duhový efekt.

- REŽIM 2: Dýchající duhový efekt.

- REŽIM 3: Jednobarevný statický efekt. Barvy lze přepínat mezi: Oranžová – Žlutá – Zelená – Modrá – Fialová – Růžová – Červená – Bílá (Přepínání pomocí R3 + D-pad VLEVO)

- REŽIM 4: RGB světlo je vždy vypnuté.

Výchozí jas RGB světla je při zapnutí 100 %.

Jas RGB je nastavitelný v pěti úrovních: 100 % / 75 % / 50 % / 25 % / 0 %

(Přepínání pomocí R3 + D-pad nahoru nebo dolů)

10. Řešení problémů

Pokud volant nefunguje po připojení, odpojte jej, vypněte konzoli a pečlivě postupujte podle pokynů pro nastavení ve správném pořadí.

Na XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 se ujistěte, že je ovladač, který připojujete k volant, vypnutý.

Po ověření tohoto kroku postupujte znovu podle pokynů.

Pokud volant během hraní nefunguje správně, odpojte jej a znovu připojte.

Zejména po přepnutí režimu může být nutné hru ukončit a znovu spustit.

Vzhledem k tomu, že programovací funkce má paměťovou funkci, pokud se vám zdá, že

přifažené tlačítko není správné, resetujte je pomocí metody popsané v bodě 5.

Pokud směr nebo pedál není na svém místě nebo se nevrací do středu, proveďte kalibraci pomocí metody popsané v bodě 7.

11. Bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte tento produkt k jiným účelům, než jsou popsány v tomto dokumentu.

- Volant by nemělo být používáno na vlhkých místech, vystaveno stříkající vodě nebo umístěno v blízkosti předmětů naplněných tekutinami, jako jsou například vázy. Po použití volant uložte na suchém místě.

- Nikdy se nepokoušejte volant rozebrat nebo opravovat sami.

- Na zařízení nevyvíjejte nadměrný tlak a nevystavujte jej silným nárazům.

- Okamžitě přestaňte zařízení používat, pokud se při jeho obsluze začnete cítit unavení nebo pokud pocítíte nepohodlí nebo bolest v ruce a/nebo pažích. Pokud stav přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

- Každých 30 minut si udělejte přestávku.

- Volant neukládejte na přímém slunci, v nadměrném teple, v blízkosti ohně nebo v extrémním chladu. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo a vnitřní obvody zařízení.

- Nenechávejte děti bez dozoru hrát si s kolečkem. Nedovolte dětem hrát si s kabely. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí způsobit udušení. Tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.

12. Kontakt a zákaznická podpora

Pro více informací o produktu 220 RS nebo jiných produktech z naší řady periférií se neváhejte obrátit na tým Subsonic:

<https://subsonic.com/en/contact-us>

13. Respektujte životní prostředí

V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte elektrická/elektronická zařízení a spotřebiče do běžného domácího odpadu. Odneste je do sběrného dvora.

1. Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si zakúpili pretekársky volant 220RS.

Pred použitím volantu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

2. Funkcie

- 220RS je kompatibilný s XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, SWITCH, SWITCH 2 a PC (X-Input & Direct Input).
- Je kompatibilný so všetkými pretekárskymi hrami na týchto platformách.
- Na používanie volantu s konzolami XBOX a PS4 je potrebný oficiálny ovládač.
- Dva joysticky
- Programovateľné vedľajšie joysticky RGB LED
- Kompatibilný so systémom Windows 8/10/11
- 180-stupňový uhol natočenia volantu
- Ovládanie citlivosti volantu (3 polohy)
- 6 programovateľných tlačidiel na prispôsobenie konfigurácie tlačidiel na použitie s rôznymi pretekárskymi hrami
- Vibračný efekt dvoch motorov
- Plne analógové ovládanie riadenia pre realistickejší zážitok z jazdy
- Pružinové pedále na ovládanie zrýchlenia a brzdenia

3. Predvolená konfigurácia tlačidiel

Predvolená konfigurácia tlačidiel je prednastavená podľa konfigurácie tlačidiel GRANTURISMO. Pozri tabuľku na predchádzajúcej strane

4. Inštalácia

Nastavenia volantu na PS4

1. Uistite sa, že je systém PS4 vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do portu USB konzoly.
3. Zapojte kábel pedálov do volantu.
4. Pripojte oficiálny ovládač PS4 k portu USB umiestnenému na volante pomocou dodaného kábla USB/Micro USB. **DÔLEŽITÉ:** Ovládač musí byť vypnutý.
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na systéme PS4.
6. Stlačením tlačidla HOME na ovládači ho pripojte ku konzole.
7. Volant je pripravený na použitie.

Nastavenia volantu na XBOX SERIES X/S a XBOX ONE

1. Uistite sa, že je XBOX vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do portu USB konzoly.
3. Zapojte kábel pedálov do volantu.
4. Pomocou dodaného kábla zapojte oficiálny ovládač XBOX do portu USB na volante. **DÔLEŽITÉ:** Ovládač musí byť vypnutý.
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na konzole XBOX.
6. Červená LED dióda na volante zostane svietiť, rovnako ako tlačidlo XBOX na ovládači. Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na používanie.



Nastavenie volantu na počítači

1. Zapnite počítač.
2. Zapojte kábel pedálu do volantu.
3. Pripojte kábel USB volantu k ľubovoľnému portu USB na počítači. Automaticky sa spustí inštaláčny nástroj zariadenia Windows. Po dokončení tejto operácie zostane svietiť červená LED dióda a volant je pripravený na použitie.

DÔLEŽITÉ

Volant štandardne používa protokol X-Input, vďaka čomu je kompatibilný s najnovšími hrami. Niektoré staršie hry používajú protokol Direct Input. Ak chcete prepnúť do režimu Direct Input, stlačte a podržte tlačidlo Home/Mode na 3 sekundy. Kontrolka LED raz zabliká, čím signalizuje zmenu. Tento režim sa potom bude používať ako predvolený.

Medzi režimami môžete kedykoľvek prepínať podržaním tlačidla Home/Mode na 3 sekundy.

Ak chcete nastaviť volant do režimu priameho vstupu, nainštalujte ovládač pred pripojením volantu k počítaču: www.superdrive-gaming.com

Nastavenie volantu na SWITCH a SWITCH 2

DÔLEŽITÉ: Pred pripojením volantu zapnite konzolu a prejdite na:

Systémové nastavenia / Ovládače a snímače / Pro Controller - Káblové spojenie

Uistite sa, že je vybratá možnosť On (Zapnuté).

- Uistite sa, že je vypínač napájania vypnutý.
- Zapojte kábel volantu do portu USB na konzole.
- Zapojte kábel pedálov do volantu.
- Zapnite konzolu.
- Na volante sa rozsvieti červená kontrolka - volant je teraz pripravený na použitie.

Funkcia programovania

Teraz môžete hrať GRAN TURISMO alebo akékoľvek iné pretekárske hry, ktoré používajú predvolenú konfiguráciu tlačidiel.

V prípade ostatných hier máte dve možnosti nastavenia správnej konfigurácie tlačidiel:

- Možnosť 1 - Prejdite do ponuky Možnosti / Ovládače v hre a vytvorte si vlastnú konfiguráciu. Výhodou je, že si ju môžete uložiť na neskoršie hranie.

DÔLEŽITÉ: Model 220 RS je v ponuke príkazov hry označený ako "herný ovládač".

Ak chcete zmeniť konfiguráciu tlačidiel v hre, prejdite do časti "herný ovládač", nie do časti "volant".

• Možnosť 2

Použite funkciu programovania na cestách v zariadení 220 RS. To vám umožní vytvoriť požadovanú konfiguráciu bez toho, aby ste museli prejsť do ponuky "Možnosti" hry, ale táto konfigurácia sa neuloží.

Tento volant má zabudovanú funkciu programovania: určitým tlačidlám môžete priradiť novú funkciu a vytvoriť si tak vlastný komfort a zážitok z jazdy.

Naprogramovať možno 6 tlačidiel:

- Ľavá páka
- Pravá páčka
- Ľavý pedál
- Pravý pedál
- L3
- R3

Postup programovania

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Potom stlačte ktorékoľvek zo 6 programovateľných tlačidiel (uvedených vyššie) a nastavte novú funkciu. Červená LED dióda bude pomaly blikať.
- Nakoniec stlačte tlačidlo, ktoré chcete priradiť programovateľnému tlačidlu (□, ×, ○, ◐, L1, R1, L2, R2). LED dióda sa opäť rozsvieti na červeno - tlačidlo je teraz naprogramované.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ďalšie tlačidlá.

Resetovanie naprogramovaného tlačidla

- Stlačte tlačidlo PROG. červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Potom stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Červená LED dióda bude pomaly blikať.
- Opäť stlačte tlačidlo, ktoré chcete resetovať. LED dióda sa opäť rozsvieti na červeno - tlačidlo je teraz resetované na predvolené nastavenie.

Obnovenie všetkých naprogramovaných kľúčov

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
 - Stlačte tlačidlo OPTIONS na 4 sekundy. LED dióda sa opäť rozsvieti na červeno a všetky tlačidlá sa resetujú na predvolené nastavenia.
- Citlivosť sa tiež vráti do pôvodného predvoleného stavu (nízka na PC, stredná na konzolách).

Poznámka: Keďže funkcia programovania zahŕňa pamäť, všetky naprogramované nastavenia sa zachovávajú aj po vypnutí volantu.

6. Nastavenia citlivosti

Ovládanie citlivosti je určené na lepšie prispôsobenie riadenia rôznym typom prostredia pretekárskych hier, ako sú Off-Road, Grand Prix atď.

Ak chcete nastaviť citlivosť, posuňte prepínač umiestnený na ľavej strane volantu.

- Stlačte tlačidlo PROG, červená LED bliká, stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo na D-PAD - citlivosť je MID.

- Uhol natočenia volantu je malý, vhodný na rýchle zatáčanie v závodných hrách.

- Stlačte tlačidlo PROG, bliká červená LED dióda, stlačte tlačidlo nahor na D-PAD - citlivosť je HIGH.

- Uhol natočenia volantu je veľmi malý, vhodný na veľmi rýchle zákruty a technické prejazdy.

- Stlačte tlačidlo PROG, bliká červená LED dióda, stlačte tlačidlo nadol na D-PAD - citlivosť je NÍZKA.

- Uhol volantu je normálny, prispôsobený väčšine pretekárskych hier.

7. Kalibrácia

Volant môžete tiež kalibrovať, aby ste mohli presnejšie nastaviť smer a niekedy zabrániť miernej odchýlke:

- Stlačte súčasne tlačidlá L1 + L2 + R1 + R2 - kontrolka LED rýchlo bliká.

- Otočte volantom čo najviac doľava - keď dosiahne maximum, LED dióda začne pomaly blikať. Potom otočte volantom maximálne doprava - LED dióda bude opäť pomaly blikať, keď dosiahne maximum.

Nakoniec vráťte volant do strednej polohy - LED dióda bude rýchlo blikať.

- Potom stlačte pravý pedál úplne nadol a ľavý pedál úplne nadol. LED dióda bliká pomaly pri stlačení a rýchlo pri uvoľnení.

- Nakoniec po pomalom blikaní LED stlačte tlačidlo OPTIONS/MENU. LED zostane svietiť a kalibrácia je dokončená.

8. Ľavý a pravý joystick

Oba joysticky majú rovnakú funkciu ako ľavý a pravý joystick na štandardnom ovládači.

Volant má všetky funkcie ovládača a možno ho používať vo všetkých typoch hier.

9. Nastavenia svetelného efektu

Svetelné efekty RGB pre ľavý a pravý joystick (4 režimy):

Podržte R3 + D-pad RIGHT na prepínanie medzi 4 režimami.

- REŽIM 1 (predvolený režim): Statický dúhový efekt.
- REŽIM 2: Dýchajúci dúhový efekt.
- REŽIM 3: Monochromatický statický efekt. Oranžová - žltá - zelená - modrá - fialová - ružová - červená - biela (Prepínač s R3 + D-pad LEFT)
- REŽIM 4: Svetlo RGB je vždy vypnuté.

Predvolený jas svetiel RGB je po zapnutí 100

%.

Jas RGB je nastaviteľný v piatich úrovniach: 100 % / 75 % / 50 % / 25 % / 0 %
(Prepínajte pomocou R3 + D-pad nahor alebo nadol).

10. Riešenie problémov

Ak volant po pripojení nefunguje, odpojte ho, vypnite konzolu a pozorne postupujte podľa pokynov na nastavenie v správnom poradí.

Na konzolách XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 sa uistite, že ovládač, ktorý pripájate k volant, je vypnutý.

Po overení tohto kroku postupujte znova podľa pokynov.

Ak volant počas prehrávania nefunguje správne, odpojte ho a znovu pripojte. Najmä po prepnutí režimov môže byť potrebné ukončiť a znovu spustiť hru.

Keďže funkcia programovania má pamäťovú funkciu, ak máte pocit, že priradenia tlačidiel sú nesprávne, obnovte ich pomocou metódy opísanej v kroku 5.

Ak niektorý smer alebo pedál nie je na svojom mieste alebo sa nevracia na stred, vykonajte kalibráciu metódou opísanou v bode 7.

11. Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, ako sú popísané v tomto dokumente.
- Volant by sa nemal používať na vlhkých miestach, vystavený striekajúcej vode alebo umiestnený v blízkosti predmetov naplnených tekutinami, ako sú vázy. Po použití uložte volant na suché miesto.
- Volant sa nikdy nepokúšajte sami rozoberať alebo opravovať.
- Na zariadenie nevyvíjajte nadmerný tlak ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Zariadenie okamžite prestaňte používať, ak sa pri jeho obsluhu cítite unavení alebo ak pociťujete nepohodlie alebo bolesť v rukách a/alebo ramenách. Ak tento stav pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Každých 30 minút si urobte prestávku.
- Volant neskladujte na priamom slnečnom svetle, v nadmernom teple, v blízkosti ohňa alebo v extrémnom chlade. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo a vnútorné obvody zariadenia.
- Nenechávajte deti bez dozoru hrať sa s kolesom. Nedovoľte deťom hrať sa s káblami. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu v prípade prehĺtnutia spôsobiť udusenie. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

12. Kontakt a zákaznicka podpora

Ac chcete získať ďalšie informácie o 220 RS alebo iných produktoch z nášho sortimentu periférnych zariadení, neváhajte kontaktovať tím spoločnosti Subsonic:

<https://subsonic.com/en/contact-us>.

13. Rešpektujte životné prostredie

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte elektrické/elektronické zariadenia a prístroje do bežného domového odpadu. Odnesť ich do zberného dvora.

1. Első használat előtt

Köszönjük, hogy megvásárolta a 220RS versenykormányt.

Kérjük, hogy a kormánykerék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

2. Jellemzők

- A 220RS kompatibilis az XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4, SWITCH, SWITCH 2 a PC (X-Input & Direct Input) rendszerekkel.
- Kompatibilis az összes versenyjátékkal ezeken a platformokon.
- A kormánykerék XBOX-szal és PS4-gyel való használatához hivatalos kontrollert szükséges.
- Két joystick
- Programozható RGB LED-es al-joystickok
- Kompatibilis a Windows 8/10/11 rendszerrel
- 180 fokok kormánykerék szög
- Kormányérzékenység-szabályozás (3 pozíció)
- 6 programozható gomb a gombkonfiguráció testreszabásához a különböző versenyjátékokkal való használatához
- Két motor rezgés hatása
- Teljes analóg kormányzás a még valóságosabb vezetési élményért
- Rugós pedálok a gyorsításhoz és a fékezéshez

3. Alapértelmezett gombkonfiguráció

Az alapértelmezett gombkonfiguráció a GRANTURISMO gombkonfigurációnak megfelelően van előre beállítva. Lásd az előző oldalon található táblázatot

4. Telepítés

A kormánykerék beállításai a PS4 rendszeren

1. Győződjön meg róla, hogy a PS4 ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a kormánykerék kábelét a konzol USB-portjához.
3. Csatlakoztassa a pedál kábelét a kormánykerékhez.
4. Csatlakoztassa a hivatalos PS4-vezérlőt a kormánykeréken található USB-porthoz a mellékelt USB/Mikro USB-kábel segítségével. FONTOS: A kontrollert ki kell kapcsolni.
5. Kapcsolja be a konzolt a PS4 bekapcsológombjával.
6. Nyomja meg a HOME gombot a konzolon a konzolhoz való csatlakoztatáshoz.
7. A kormánykerék készen áll a használatra.

A kormánykerék beállításai az XBOX SERIES X/S és az XBOX ONE konzolokon

1. Győződjön meg róla, hogy az XBOX ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a kormánykerék kábelét a konzol USB-portjához.
3. Csatlakoztassa a pedál kábelét a kormánykerékhez.
4. Csatlakoztassa a hivatalos XBOX-vezérlőt a kormánykerék USB-portjához a mellékelt kábel segítségével. FONTOS: A vezérlőnek ki kell lennie kapcsolva.
5. Kapcsolja be a konzolt az XBOX bekapcsológombjával.
6. A kormánykeréken lévő piros LED világítani fog, akár csak a vezérlőn lévő XBOX gomb. Nyomja meg a HOME gombot a kormánykeréken a konzolhoz való csatlakoztatáshoz.
7. A kormánykerék most már használatra kész.

A kormánykerék beállítása a PC-n

1. Kapcsolja be a PC-t.
2. Csatlakoztassa a pedálkábelét a kormánykerékhez.
3. Csatlakoztassa a kormánykerék USB-kábelét a számítógép bármelyik USB-portjához. A Windows eszköztelepítő eszköz automatikusan elindul. A művelet befejezése után a piros LED világít, és a kormánykerék használatra kész.

FONTOS

A kormánykerék alapértelmezés szerint az X-Input protokollt használja, így kompatibilis a legújabb játékokkal. Néhány régebbi játék a Direct Input protokollt használja. A Direct Input üzemmódra való átváltáshoz tartsa lenyomva a Home/Mode gombot 3 másodpercig. A LED egyszer villogni fog a váltás jelzésére. Ezután ez az üzemmód lesz az alapértelmezett.

Az üzemmódok között bármikor válthat, ha 3 másodpercig nyomva tartja a Home/Mode gombot.

A kormánykerék közvetlen bemeneti üzemmódba állításához telepítse az illesztőprogramot, mielőtt a kormánykereket a számítógéphez csatlakoztatja: www.superdrive-gaming.com

A kormánykerék SWITCH és SWITCH 2 beállítása

FONTOS: A kormánykerék csatlakoztatása előtt kapcsolja be a konzolt, és lépjen a:

Rendszerbeállítások / Vezérlők és érzékelők / Pro Controller - Vezetékes kommunikáció

Győződjön meg róla, hogy az On (Be) van kiválasztva.

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva.
- Csatlakoztassa a kormánykerék kábelét a konzol USB-portjához.
- Csatlakoztassa a pedál kábelét a kormánykerékhez.
- Kapcsolja be a konzolt.
- A kormánykeréken lévő piros LED világít - a kormánykerék most már használatra kész.

Programozási funkció

Mostantól játszhat GRAN TURISMO-val vagy bármely más olyan versenyjátékkal, amely az alapértelmezett gombkonfigurációt használja.

Más játékok esetében két lehetősége van a megfelelő gombkonfiguráció beállítására:

- 1. lehetőség - Menjen a játékban az Opciók / Vezérlők menüpontba, és hozza létre saját konfigurációját. Ennek előnye, hogy elmentheti a későbbi játékhöz.

FONTOS: A Model 220 RS a játékparancsok menüjében "játékvezérlőként" van megjelölve.

Ha meg akarod változtatni a gombok konfigurációját a játékban, menj a "játékvezérlő" részbe, ne a "kormánykerék" részbe.

• 2. lehetőség

Használja a 220 RS menet közbeni programozási funkcióját. Ez lehetővé teszi a kívánt konfiguráció létrehozását anélkül, hogy a játék "Opciók" menüjébe kellene lépnie, de ez a konfiguráció nem kerül elmentésre.

Ez a kormánykerék beépített programozási funkcióval rendelkezik: új funkciót rendelhet bizonyos gombokhoz, hogy saját kényelmet és vezetési élményt teremtsen.

6 gomb programozható:

- Bal kar
- Jobb kar
- Bal pedál
- Jobb pedál
- L3
- R3

Programozási eljárás

- Nyomja meg a PROG gombot. A piros LED gyorsan villogni fog.
- Ezután nyomja meg a 6 programozható gomb bármelyikét (a fent felsoroltak közül) az új funkció beállításához. A piros LED lassan villogni fog.
- Végül nyomja meg azt a gombot, amelyet a programozható gombhoz kíván rendelni (□, ×, ∞, ∅, ¶, L1, R1, L2, R2). A LED ismét pirosan fog világítani - a gomb most már be van programozva.
- Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket további gombok programozásához.

Programozott gomb visszaállítása

- Nyomja meg a PROG gombot. A piros LED gyorsan villogni fog.
- Ezután nyomja meg a visszaállítani kívánt programozott gombot. A piros LED lassan villogni fog.
- Nyomja meg újra a visszaállítani kívánt gombot. A LED ismét pirosra vált - a gomb most visszaáll az alapértelmezett beállításra.

Az összes programozott kulcs visszaállítása

- Nyomja meg a PROG gombot. A piros LED gyorsan villogni fog.
 - Nyomja meg az OPTIONS gombot 4 másodpercig. A LED ismét pirosra vált, és az összes billentyű visszaáll az alapértelmezett beállításokra.
- Az érzékenység is visszaáll az eredeti alapértelmezett állapotba (PC-n alacsony, konzolokon közepes).

Megjegyzés: Mivel a programozási funkció memóriát is tartalmaz, minden beprogramozott beállítás megmarad akkor is, ha a kormánykerék ki van kapcsolva.

6. Érzékenységi beállítások

Az érzékenységszabályozást a különböző típusú versenyjáték-környezetekhez, mint például Off-Road, Grand Prix stb. jobban igazodó kormányzáshoz tervezték.

Az érzékenység beállításához mozgassa a kormánykerék bal oldalán található kapcsolót.

- Nyomja meg a PROG gombot, a piros LED villog, nyomja meg a D-PAD bal vagy jobb gombját - az érzékenység MID.
- A kormánykerék szöge kicsi, alkalmas a versenyjátékok gyors kanyarodásához.
- Nyomja meg a PROG gombot, a piros LED villog, nyomja meg a D-PAD felfelé gombját - az érzékenység HIGH.
- A kormánykerék szöge nagyon kicsi, nagyon gyors kanyarokhoz és technikai áthaladásokhoz alkalmas.
- Nyomja meg a PROG gombot, a piros LED villog, nyomja meg a D-PAD lefelé gombját - az érzékenység LOW.
- A kormánykerék dőlésszöge normális, a legtöbb versenyjátékhoz igazítva.

7. Kalibrálás

A kormánykerék kalibrálását is elvégezheti a pontosabb iránybeállításához, és néha az enyhe eltérések megakadályozásához:

- Nyomja meg egyszerre az L1 + L2 + R1 + R2 gombokat - a LED gyorsan villog.
- Fordítsa a kormánykereket a lehető legjobban balra - a LED lassan villog, amikor eléri a maximumot. Ezután fordítsa a kormánykereket a maximális jobbra - a LED ismét lassan villog, amikor eléri a maximumot.
- Végül állítsa vissza a kormánykereket a középső állásba - a LED gyorsan villogni fog.
- Ezután nyomja le teljesen a jobb pedált, majd a bal pedált. A LED lassan villog, amikor lenyomja, és gyorsan, amikor kiengedi.
- Végül, miután a LED lassan villog, nyomja meg az OPTIONS/MENU gombot. A LED világítani fog, és a kalibrálás befejeződött.

8. Bal és jobb oldali joystick

Mindkét joystick ugyanolyan funkcióval rendelkezik, mint a standard vezérlő bal és jobb joystickja. A kormánykerék a controller minden funkciójával rendelkezik, és minden típusú játékban használható.

9. Fényhatás beállításai

RGB fényhatások a bal és a jobb joystickhoz (4 üzemmód):

Tartsa lenyomva az R3 + D-pad jobbra a 4 mód közötti váltáshoz.

- MODE 1 (alapértelmezett mód): Statikus szivárványhatás.

- MODE 2: Lélegző szivárványhatás.

- MODE 3: Monokróm statikus hatás. Narancs - Sárga - Zöld - Kék - Lila - Rózsaszín - Piros - Fehér (váltás az R3 + D-pad bal oldali gombjával).

- MODE 4: RGB fény mindig ki van kapcsolva.

Az RGB fények alapértelmezett fényereje

bekapcsoláskor 100%.

Az RGB fényerő öt fokozatban állítható: 100% / 75% / 50% / 25% / 0% (váltás az R3 + D-paddal felfelé vagy lefelé).

10. Hibaelhárítás

Ha a kormánykerék csatlakoztatásakor nem működik, húzza ki, csatlakoztassa újra, és gondosan kövesse az utasításokat a helyes sorrendben történő beállításhoz.

XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 esetén győződjön meg róla, hogy a kormánykerékhez csatlakoztatott vezérlő ki van kapcsolva.

Miután ellenőrizte ezt a lépést, kövesse újra az utasításokat.

Ha a kormánykerék nem működik megfelelően játék közben, húzza ki és csatlakoztassa újra. Különösen az üzemmódváltás után lehet, hogy ki kell lépnie és újra kell indítania a játékot.

Mivel a programozási funkció memóriefunkcióval rendelkezik, ha úgy érzi, hogy a gombkiosztások helytelenek, állítsa vissza azokat az 5. lépésben leírt módszerrel.

Ha egy irány vagy pedál nem áll a helyén, vagy nem tér vissza a középre, végezzen kalibrációt a 7. pontban leírt módszerrel.

11. Óvintézkedések a használatához

- Ne használja ezt a terméket a jelen dokumentumban leírtaktól eltérő célokra.

- A kormánykerék nem használható nedves helyen, nem szabad fröccsenő víznek kiténni, és nem szabad folyadékkal töltött tárgyak, például vázák közelében elhelyezni. Használat után a kormánykereket száraz helyen tárolja.

- Soha ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a kormánykereket.

- Ne gyakoroljon túlzott nyomást a készülékre, és ne tegye ki erős ütéseknek.

- Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha fáradtságot érez a működtetése közben, vagy ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat érez a kezében és/vagy a karjában. Ha az állapot továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

- Tartson szünetet 30 percenként.

- Ne tárolja a kormánykereket közvetlen napfényben, túlzott melegben, tűz közelében vagy extrém hidegben. A szélsőséges hőmérsékletnek való kitettség károsíthatja a készülék testét és belső áramköreit.

- Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül játszani a kerékkel. Ne engedje, hogy a gyermekek a kábelekkal játsszanak. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást okozhat. Ez a termék nem ajánlott 3 év alatti gyermekek számára.

12. Kapcsolat és ügyfélszolgálat

A 220 RS-sel vagy a perifériák kínálatának más termékeivel kapcsolatos további információkért forduljon bizalommal a Subsonic csapatához:

<https://subsonic.com/en/contact-us>

13. Tisztelje a környezetet

A környezet védelme érdekében ne dobja ki az elektromos/elektronikai berendezéseket és készülékeket a szokásos háztartási hulladékba. Vigye el őket egy gyűjtőudvarba.

SUPERDRIVE



Problémy s připojením?
Hledáte ovladač?

Problémy s připojením?
Hľadáte ovladač?

Problémok a csatlakozással?
Illesztőprogramot keres?



YouTube

<https://www.youtube.com/@SubsonicFR>



SCAN ME



CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com