

SEKÁČEK

Návod k použití CZ

THA-340, 350

Vážený uživateli, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití, dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení. Upozorněte všechny potenciální uživatele na tyto pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Spotřebič vybalte a ponechte si po dobu záruky všechny obaly. **Sledujte obrázky v originálním návodu!**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, než začnete spotřebič používat.

Uschovejte tento návod.

Zkontrolujte, zda napětí elektrické instalace odpovídá údajům na spotřebiči.

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a podobné účely: kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovištích, ubytování hostů v hotelech a motelech, domácnosti a penziony.

Používejte pouze podle pokynů v návodu.

Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani nádob s vodou.

Nevystavujte stříkající vodě.

Nepoužívejte s mokřima či vlhkýma rukama.

Pokud se spotřebič namočí, ihned odpojte zástrčku ze zásuvky.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.

Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi, pokud byly poučeny a rozumějí rizikům.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (výjimka: děti nad 8 let pod dohledem).

Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let, i během chladnutí.

Obaly (sáčky, karton, polystyren) udržujte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Pravidelně kontrolujte kabel, zda není poškozený.

Nepotápějte do vody ani jiných kapalin.

Nemývejte v myčce.

Neinstalujte v blízkosti horkých povrchů.

Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič spadl nebo je viditelně poškozený.

Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba.

Při čištění, údržbě nebo montáži příslušenství vždy odpojte ze sítě.

Používejte v suchém prostředí, ne venku za deště.

Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

Nepoužívejte jiný kabel než dodaný.

Nepřenášejte za kabel a dbejte, aby nebyl skřípnutý.

Kabel neomotávejte kolem spotřebiče a nelámejte ho.

Zabraňte kontaktu kabelu s horkými částmi.

Nechte spotřebič vychladnout před čištěním a uložením.

Nedotýkejte se horkých částí – hrozí popálení.

Dbejte, aby horké části nebyly v kontaktu s hořlavinami (záclony, látky).

Spotřebič není určen pro použití s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.

Umísťujte na rovný a stabilní povrch.

Nezakrývejte a nic na spotřebič nepokládejte.

Pokud není používán, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při použití prodlužovačky vždy zcela odviňte kabel.

Používejte pouze prodlužovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).

Nesprávné použití může vést k poškození nebo zranění.

Nepoužívejte, pokud spotřebič spadl, teče z něj kapalina nebo je poškozený.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ROBOT A SEKÁČEK

Upozornění!

- Vždy odpojte přístroj od napájení, pokud je ponechán bez dozoru, a před montáží, demontáží nebo během čištění.
- Přístroj vypněte a odpojte od napájení před výměnou příslušenství nebo při přibližování se k pohyblivým částem během provozu.
- Při nesprávném použití může dojít ke zranění. Buďte opatrní při manipulaci s ostrými noži, při vyprazdňování mísy a při čištění – čepele jsou velmi ostré.
- Pokyny pro čištění povrchů, které přicházejí do styku s potravinami nebo olejem, naleznete v části „Čištění a údržba“ tohoto návodu.
- Pokyny pro používání příslušenství, provozní doby a nastavení rychlostí jsou uvedeny v následujících odstavcích.
- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda napětí v zemi, kde se nacházíte, odpovídá údajům uvedeným na přístroji.
- Připojte přístroj do správné zásuvky (a uzemněné, pokud jde o přístroj třídy I), abyste předešli nebezpečí.
- Před čištěním, údržbou nebo montáží příslušenství vždy odpojte napájecí kabel.
- Přístroj umístěte na stůl nebo jiný rovný a stabilní povrch.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, když je připojen k síti.
- Přístroj nepoužívejte, pokud spadl, vykazuje viditelné známky poškození nebo uniká kapalina.
- Nikdy přístroj nijak neupravujte.
- Nepřipojujte přístroj do sítě, dokud není kompletně sestaven, a vždy jej odpojte před demontáží nebo při manipulaci s nožem.
- Přístroj vypněte před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohyblivým částem.
- Nikdy neprovozujte sekáček s mísou naplněnou kapalinou.
- Čepele jsou ostré – manipulujte s nimi opatrně. Držte nůž za horní část, daleko od ostří, a to jak při používání, tak při čištění.
- Před vyprázdněním mísy vždy vyjměte nůž.
- Nikdy nepoužívejte neautorizované příslušenství.
- Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.
- Neprovozujte sekáček, pokud je mísa prázdná.

OBEČNÉ INFORMACE

 doporučení číst důležité informace v návodu.

 výrobek nepatří do komunálního odpadu.

 shoda s evropskými normami.

 vhodné pro styk s potravinami.

 omezení nebezpečných látek.

 výrobek patří do tříděného odpadu.

 upozornění na horké části přístroje.

 shoda s marockými normami.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy vypněte přístroj, odpojte jej ze sítě a nechte vychladnout.

Vnější část přístroje čistěte houbou nebo mírně navlhčenou utěrkou.

Odnímatelné části, které přicházejí do styku s potravinami (miska, talíř, vidličky, špachtle apod.), lze umýt v horké vodě s houbičkou a jemným saponátem nebo vložit do myčky.

Nikdy neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drátěnky, kovové kartáče ani jiné ostré předměty.

Čepel lze umýt pod horkou nebo teplou vodou s mycím prostředkem nebo vložit do myčky.

Upozornění: Při čištění nože dbejte zvýšené opatrnosti – je velmi ostrý a může způsobit vážné poranění!

Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky.

Mísu a nůž umyjte ihned po použití v teplé mýdlové vodě nebo v myčce. Motorovou jednotku otřete vlhkým hadříkem – nikdy ji neponořujte do vody.

Poznámka: Nepoužívejte chemické, kovové, dřevěné nebo abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo ke ztrátě lesku povrchu.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Spouštěcí tlačítko
2. Motorová jednotka
3. Víko mísy
4. Sestava nože
5. Mísa

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím umyjte mísu a nůž v teplé mýdlové vodě a důkladně osušte. Všechny tyto části lze mýt v myčce. Motorovou jednotku otřete vlhkým hadříkem – nikdy ji neponořujte do vody.

Vyjměte přístroj a všechny části z obalu a buďte opatrní při manipulaci s ostrými částmi.

- Přístroj vyčistěte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
- Umístěte přístroj na rovný, stabilní povrch.

POUŽITÍ

- Úplně odviňte napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda napětí v zemi, kde se nacházíte, odpovídá údajům na přístroji.
- Připojte přístroj do správné zásuvky (a uzemněné, pokud jde o přístroj třídy I), abyste předešli nebezpečí.
- Před čištěním, údržbou nebo montáží příslušenství vždy odpojte přívodní kabel.
- Nikdy přístroj nijak neupravujte.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je připojen k síti.

JAK SEKAT NEBO MLET POTRAVINY

1. Postavte mísu na pracovní plochu, poté zasuňte nůž na hřídel uprostřed mísy. Dávejte pozor, abyste se nedotkli ostří – je velmi ostré.
2. Vložte suché potraviny do mísy, viz **Tabulka sekání**.
3. Nasadte motorovou jednotku na mísu tak, aby zajišťovací západky zapadly do otvorů v míse a motorová jednotka se uzamkla.

Poznámka: Přístroj má bezpečnostní zámek víka – nebude fungovat, dokud západky motoru a mísy nejsou v jedné linii. Nesnažte se přístroj spustit bez správného uzamčení víka.

4. Stiskněte a držte pulzní tlačítko pro spuštění.

Poznámka: Tento přístroj je vybaven funkcí pulzního chodu. Nepoužívejte jej nepřetržitě déle než 30 sekund. Čím déle držíte tlačítko, tím jemnější bude konzistence. Pro hrubší sekání používejte krátké pulzy.

5. Ujistěte se, že se čepel úplně zastavila, než sejmete motorovou jednotku. Odpojte přístroj ze sítě, sejměte motorovou jednotku a opatrně vyjměte nůž za plastový střed. Poté vyjměte mísu a vysypte nasekané potraviny.

Poznámka: Mísa není určena k uchovávání potravin.

TABULKA SEKÁNÍ

DRUH POTRAVINY

PŘÍPRAVA / DOPORUČENÍ

Chléb (čerstvý, toustový, starší)

Používejte 1 krajíc najednou, roztrhaný na několik kusů.

Ovoce a zelenina – konzervovaná

Slijte nálev (max. 100 g) a sekejte 15 s zapnuto, 1 min vypnuto, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Ovoce a zelenina – vařená

Použijte max. 100 g i s částí vývaru, sekejte 15 s zapnuto, 1 min vypnuto, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Ovoce a zelenina – čerstvá

Nakrájejte na kousky (max. 100 g) a pulzujte 15 s zapnuto, 1 min vypnuto, dokud nedosáhnete požadované hrubosti.

DRUH POTRAVINY

Petržel a jiné bylinky

PŘÍPRAVA / DOPORUČENÍ

Umyjte a osušte, poté pulzujte až 120 g – 15 s zapnuto, 1 min vypnuto – dokud nedosáhnete požadované hrubosti.

Ořechy

Pulzujte až 100 g – 15 s zapnuto, 1 min vypnuto – dokud nedosáhnete požadované hrubosti.

Sušenky, kreky

Pulzujte až 120 ks – 15 s zapnuto, 1 min vypnuto – dokud nedosáhnete požadované hrubosti.

Čerstvé hovězí nebo vepřové maso

Nakrájejte na kusy 60 × 20 × 20 mm, pulzujte až 60 g – 15 s zapnuto, 1 min vypnuto – dokud nedosáhnete požadované hrubosti.

UŽITEČNÉ TIPY

1. Ujistěte se, že nůž je nasazen na hřídel dříve, než vložíte potraviny.
2. Pokud se nůž netočí lehce, okamžitě zastavte přístroj, rozeberte jej a odstraňte překážku.
3. Pokud se nůž netočí normální rychlostí, odeberte část potravin a pokračujte.
4. Pro rovnoměrné sekání krájejte suroviny na stejně velké kousky.

SKLADOVÁNÍ

Ujistěte se, že je přístroj zcela vychladlý a suchý. Neomotávejte kabel kolem přístroje – mohlo by dojít k jeho poškození. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Spotřebič má 24měsíční záruku od data nákupu. K uplatnění je nutná faktura a záruční list. Skleněné a plastové díly nejsou kryty zárukou. Opotřebitelné části a údržba jdou na náklady uživatele. Po zásahu neoprávněné osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Příkon: 200 W

Třída: I

Vyrobeno v ČLR (RPC)

UZEMNĚNÍ

Spotřebič má zástrčku se zemněním. Připojte do řádně uzemněné zásuvky. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Při poruše neotvírejte kryt – obraťte se na servis. Spotřebič splňuje směrnice CE (EMC, LVD).



SEKÁČIK

Návod na použitie SK

THA-340, 350

Vážený používateľ, pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, dodržujte bezpečnostné pokyny a odporúčania. Upozorníte všetkých potenciálnych používateľov na tieto pokyny.

Návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Spotrebič vybaľte a ponechajte všetky obaly. **Sledujte obrázky v originálnom návodu!**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie pred začatím používania spotrebiča.

Tento návod uschovajte.

Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá údajom na spotrebiči.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie a podobné účely: kuchynky zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách, ubytovanie hostí v hoteloch a motelloch, domácnosti a penzióny.

Používajte len podľa pokynov v návode.

Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani nádob s vodou.

Nevystavujte striekajúcej vode.

Nepoužívajte s mokrými alebo vlhkými rukami.

Ak sa spotrebič namočí, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.

Spotrebič používajte len na určený účel. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami, ak boli poučené a rozumejú rizikám.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (výnimka: deti nad 8 rokov pod dohľadom).

Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, aj počas chladnutia.

Obaly (vrecká, kartón, polystyrén) uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený.

Neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Neumývajte v umývačke riadu.

Neinštalujte v blízkosti horúcich povrchov.

Nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, spotrebič spadol alebo je viditeľne poškodený.

Poškodený kábel musí vymeniť výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba.

Pred čistením, údržbou alebo montážou príslušenstva vždy odpojte zo siete.

Používajte len v suchom prostredí, nie vonku v daždi.

Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo.

Nepoužívajte iný kábel ako dodaný.

Nepremiestňujte spotrebič ťahaním za kábel a dbajte, aby nebol pricviknutý.

Kábel neomotávajte okolo spotrebiča a nelámete ho.

Zabraňte kontaktu kábla s horúcimi časťami.

Pred čistením a uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí popálenie.

Dbajte, aby horúce časti neboli v kontakte s horľavými materiálmi (záclony, textílie).

Spotrebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.

Umiestnite na rovný a stabilný povrch.

Nezakrývajte a nič na spotrebič nepokladajte.

Ak nie je používaný, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri použití predlžovacieho kábla vždy úplne odviňte kábel.

Používajte iba predlžovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).

Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu.

Nepoužívajte, ak spotrebič spadol, uniká z neho kvapalina alebo je poškodený.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE PRE ROBOT A SEKÁČIK

Upozornenie!

- Vždy odpojte prístroj od napájania, ak je ponechaný bez dozoru, a pred montážou, demontážou alebo počas čistenia.
- Prístroj vypnite a odpojte od napájania pred výmenou príslušenstva alebo pri priblížení sa k pohyblivým častiam počas prevádzky.
- Pri nesprávnom použití môže dôjsť k zraneniu. Buďte opatrní pri manipulácii s ostrými nožmi, pri vyprázdňovaní misy a pri čistení – čepele sú veľmi ostré.
- Pokyny na čistenie povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami alebo olejom, nájdete v časti „Čistenie a údržba“ tohto návodu.
- Pokyny na používanie príslušenstva, dobu prevádzky a nastavenie rýchlostí sú uvedené v nasledujúcich odsekoch.
- Pred použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Skontrolujte, či napätie v krajine, kde sa nachádzate, zodpovedá údajom uvedeným na prístroji.
- Pripojte prístroj do správnej zásuvky (a uzemnenej, ak ide o prístroj triedy I), aby ste predišli nebezpečenstvu.

- Pred čistením, údržbou alebo montážou príslušenstva vždy odpojte napájací kábel.
- Prístroj umiestnite na stôl alebo iný rovný a stabilný povrch.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je pripojený k sieti.
- Prístroj nepoužívajte, ak spadol, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo uniká kvapalina.
- Nikdy prístroj nijako neupravujte.
- Nepripájajte prístroj do siete, kým nie je úplne zostavený, a vždy ho odpojte pred demontážou alebo pri manipulácii s nožom.
- Prístroj vypnite pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohyblivým častiam.
- Nikdy nepoužívajte sekáčik s misou naplnenou tekutinou.
- Čepele sú ostré – manipulujte s nimi opatrne. Držte nôž za hornú časť, ďalej od ostria, a to pri používaní aj čistení.
- Pred vyprázdnením misy vždy vyberte nôž.
- Nikdy nepoužívajte neautorizované príslušenstvo.
- Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru.
- Neprevádzkujte sekáčik, ak je misa prázdna.

OBEČNÉ INFORMACE



doporučení číst důležité informace v návodu.



výrobek nepatří do komunálního odpadu.



shoda s evropskými normami.



vhodné pro styk s potravinami.



omezení nebezpečných látek.



výrobek patří do tříděného odpadu.



upozornění na horké části přístroje.



shoda s marockými normami.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením vždy vypnite prístroj, odpojte ho zo siete a nechajte vychladnúť.

Vonkajšiu časť prístroja čistite hubkou alebo mierne navlhčenou utierkou.

Odnímateľné časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (miska, tanier, vidličky, špachtľa a pod.), je možné umyť v horúcej vode s hubkou a jemným saponátom alebo vložiť do umývačky riadu.

Nikdy neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín!

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky, kovové kefy ani iné ostré predmety.

Čepeľ je možné umyť pod horúcou alebo teplou vodou s čistiacim prostriedkom alebo vložiť do umývačky.

Upozornenie: Pri čistení noža buďte veľmi opatrní – je veľmi ostrý a môže spôsobiť vážne poranenie!

Pred čistením vždy odpojte prístroj od elektrickej zásuvky.

Misku a nôž umyte ihneď po použití v teplej mydlovej vode alebo v umývačke. Motorovú jednotku utrite vlhkou handričkou – nikdy ju neponárajte do vody.

Poznámka: Nepoužívajte chemické, kovové, drevené alebo abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k strate lesku povrchu.

POPIS PRÍSTROJA

1. Spúšťacie tlačidlo
 2. Motorová jednotka
 3. Veko misy
 4. Sestava noža
 5. Misa
-

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím umyte misu a nôž v teplej mydlovej vode a dôkladne osušte. Všetky tieto časti je možné umývať v umývačke riadu. Motorovú jednotku utrite vlhkou handričkou – nikdy ju neponárajte do vody.

Vyberte prístroj a všetky časti z obalu a buďte opatrní pri manipulácii s ostrými časťami.

- Prístroj vyčistite podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“.
- Umiestnite prístroj na rovný, stabilný povrch.

POUŽITIE

- Úplne odviňte napájací kábel.
- Skontrolujte, či napätie v krajine, kde sa nachádzate, zodpovedá údajom na prístroji.
- Pripojte prístroj do správnej zásuvky (a uzemnenej, ak ide o prístroj triedy I), aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Pred čistením, údržbou alebo montážou príslušenstva vždy odpojte prírodný kábel.
- Nikdy prístroj nijako neupravujte.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je pripojený do siete.

AKO SEKAŤ ALEBO MLEŤ POTRAVINY

1. Postavte misu na pracovnú plochu, potom zasuňte nôž na hriadeľ uprostred misy. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ostria – je veľmi ostré.
2. Vložte suché potraviny do misy, pozri Tabuľka sekania.
3. Nasadte motorovú jednotku na misu tak, aby zaistovacie západky zapadli do otvorov v mise a motorová jednotka sa uzamkla.
Poznámka: Prístroj má bezpečnostný zámok veka – nebude fungovať, kým západky motora a misy nie sú v jednej línii. Nepokúšajte sa prístroj spustiť bez správneho uzamknutia veka.
4. Stlačte a držte pulzné tlačidlo na spustenie.
Poznámka: Tento prístroj je vybavený funkciou pulzného chodu. Nepoužívajte ho nepretržite dlhšie ako 30 sekúnd. Čím dlhšie držíte tlačidlo, tým jemnejšia bude konzistencia. Pre hrubšie sekanie používajte krátke pulzy.
5. Uistite sa, že sa čepeľ úplne zastavila, než zložíte motorovú jednotku. Odpojte prístroj zo siete, zložte motorovú jednotku a opatrne vyberte nôž za plastový stred. Potom vyberte misu a vysypte nasekané potraviny.
Poznámka: Misa nie je určená na uchovávanie potravín.

TABUĽKA SEKANIA

DRUH POTRAVINY	PRÍPRAVA / ODPORÚČANIE
Chlieb (čerstvý, toastový, starší)	Používajte 1 krajec naraz, roztrhaný na niekoľko kúskov.
Ovocie a zelenina – konzervovaná	Zlejte nálev (max. 100 g) a sekajte 15 s zapnuté, 1 min vypnuté, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.
Ovocie a zelenina – varená	Použite max. 100 g aj s časťou vývaru, sekajte 15 s zapnuté, 1 min vypnuté, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.
Ovocie a zelenina – čerstvá	Nakrájajte na kúsky (max. 100 g) a pulzujte 15 s zapnuté, 1 min vypnuté, kým nedosiahnete požadovanú hrubosť.
Petržlen a iné bylinky	Umyte a osušte, potom pulzujte až 120 g – 15 s zapnuté, 1 min vypnuté – kým nedosiahnete požadovanú hrubosť.
Orechy	Pulzujte až 100 g – 15 s zapnuté, 1 min vypnuté – kým nedosiahnete požadovanú hrubosť.
Sušienky, kreky	Pulzujte až 120 ks – 15 s zapnuté, 1 min vypnuté – kým nedosiahnete požadovanú hrubosť.
Čerstvé hovädzie alebo bravčové mäso	Nakrájajte na kúsky 60 × 20 × 20 mm, pulzujte až 60 g – 15 s zapnuté, 1 min vypnuté – kým nedosiahnete požadovanú hrubosť.

UŽITOČNÉ TIPY

1. Uistite sa, že nôž je nasadený na hriadeľ skôr, než vložíte potraviny.
2. Ak sa nôž netočí ľahko, okamžite zastavte prístroj, rozoberte ho a odstráňte prekážku.
3. Ak sa nôž netočí normálnou rýchlosťou, odoberte časť potravín a pokračujte.

4. Pre rovnomerné sekanie krájajte suroviny na rovnako veľké kúsky.

SKLADOVANIE

Uistite sa, že je prístroj úplne vychladnutý a suchý. Neomotávajte kábel okolo prístroja – mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

ZÁRUKA

Spotrebič má 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu. Na uplatnenie záruky je nutná faktúra a záručný list. Sklenené a plastové diely nie sú kryté zárukou. Opotrebitelné časti a údržba sú na náklady používateľa. Po zásahu neoprávnenej osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Príkon: 200 W

Trieda: I

Vyrobené v ČĽR (RPC)

UZEMNENIE

Spotrebič má zástrčku so zemnením. Pripájajte do riadne uzemnenej zásuvky.

Zemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy neotvárajte kryt – obráťte sa na servis. Spotrebič spĺňa smernice CE (EMC, LVD).