

PROFI COOK®

Návod k použití



Rychlovarná konvice PC-WK 1328 G



Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- I po použití zůstává povrch topného tělesu stále teplý.
 - Nedoplňujte nad hranici MAX! Vařící voda může být vyvržena a způsobit zranění!
-
- Používejte pouze spotřebič s příslušným základem.
 - Ujistěte se, že žádná kapalina nepřetéká přes konektor spotřebiče.
 - Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud byly dohledány nebo instruktovány ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí rizikům, která s tím souvisejí.
 - Úklid a údržbu uživatelů nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.
 - Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
 - Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzačními nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně používání
- Bezpečně a pokud rozumí nebezpečím, která s tím souvisí.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento spotřebič se používá k ohřevu a vaření vody. Nikdy nepoužívejte k ohřívání jiných tekutin nebo potravin. Zneužívání jiných účelů může vést ke zranění.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, například:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních zařízeních;
 - od klientů v hotelech, motelech a dalších rezidenčních oblastech-ment.

Není určen pro použití na farmách ani v prostředí typu bed and breakfast .

- Na spotřebiči najdete následující symbol:



UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamácejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete přístupové systémy, při čištění nebo v případě poruchy.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a hlavní vedení je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (degradace). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Přehled komponentů



Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symboły v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:

UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.

UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič kvůli možnému poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečím. Neobsluhujte poškozený spotřebič. Okamžitě ho vraťte prodejci.
4. Na spotřebiči může být stále prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme spotřebič čistit podle popisu v části "Čištění".

Přehled složek / rozsah dodání

- 1 Víko
- 2 Tlačítko pro otevření víka
- 3 Rukojeť
- 4 Zobrazení teploty v °C
- 5 Knoflík  70 °C (jasminový čaj)
- 6 Knoflík  90 °C (káva)
- 7 Knoflík  ke snížení teploty
- 8 Knoflík  Zapnuté / vypnuté
- 9 Základna
- 10 Knoflík  Aby se zahřála
- 11 Knoflík  aby se zvýšila teplota
- 12 Knoflík  30 °C (zelený čaj)
- 13 Knoflík  40 °C (dětská výživa)
- 14 Ukazatel hladiny vody MAX
- 15 Filtř

Varování pro používání spotřebiče

UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- Neotvírejte víko, když voda vaří.
- Vždy se ujistěte, že víko je pevně zavřené.
- Pouzdro se během provozu zahřívá! Nedotýkejte se spotřebiče a nechte ho vychladnout, než ho uložíte.

POZOR: Přetížení!

- Pokud je použit prodlužovací kabel, měl by mít průřez kabelu alespoň 1,5 mm².
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, protože tento spotřebič je příliš výkonný.

UPOZORNĚNÍ:

- **Vždy spotřebič vypněte před jeho vyjmutím ze základny!** Kontakty na základně nejsou vhodné pro přerušování napájení.
- Ujistěte se, že spotřebič je vypnutý, když ho dáte zpět na základnu!

Poznámky k použití

Když je spotřebič připojen do zásuvky, zazní signální tón. Všechny kontrolky se na chvíli rozsvítí. Spotřebič pak přejde do pohotovostního režimu.

Hlavní kabel

Rozviňte potřebný síťový kabel úplně od spodní strany základny. Ujistěte se, že je síťový kabel správně veden.

Připojená zátěž

Spotřebič má celkovou spotřebu energie 2200 W. Při tomto připojeném zátěži se doporučuje samostatné napájecí vedení s domácím jističem 16A.

Elektrické spojení

1. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí spotřebiče. Podrobnosti najdete na štítku s hodnocením na podstavci.
2. Spotřebič připojujte pouze k správně nainstalované uzemněné zásuvce.

Funkční tlačítka

Knoflík	Teplota	Funkce
		Přepínač zapínání/vypínání nebo rychlý start
		Zvýšení teploty
		Snížení teploty
		Udržujte teplo
	40 °C	Voda na dětskou výživu
	70 °C	Voda například pro jasmínový čaj
	80 °C	Voda pro zelený čaj, např. matcha
	90 °C	Voda na kávu

Příprava

Před prvním použitím spotřebiče ho třikrát převařte čerstvou vodou. Používejte pouze čistou vodu bez přísad.

Provoz

1. Umístěte spotřebič na rovný povrch.
2. Naplňte spotřebič čistou vodou, ale ne víc než 1,7 litru (14). Úroveň naplnění lze odečíst z ukazatele hladiny vody uvnitř spotřebiče.
 - Stiskněte tlačítko na rukojeti, abyste otevřeli víko a naplnili vodou.
 - **Vždy** používejte čerstvou, studenou vodu.
 - Hladina vody musí být mezi hranicemi MIN a MAX.

3. Zavřít víko. Vždy se ujistěte, že je víčko pevně zavřené.
4. Umístěte konvici zase na dno.
5. Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko . Kontrolka se rozsvítí.
6. Pro rychlý start stiskněte tlačítko  dvakrát.
 - Když dosáhnete varu, uslyšíte 2 signální tóny.

Zůstaňte v teple

Pro zapnutí funkce udržování tepla stiskněte tlačítko  (10). Poté vyberte jednu z přednastavených teplot nebo požadovanou teplotu.

- Když je dosažena nastavená teplota, uslyšíte signální tón.
- Kontrolka pro předem zvolené nastavení se rozsvítí. Kontrolka na udržování tepla bliká. Spotřebič nyní udržuje teplotu stabilní po dobu 2 hodin a pak se vypne.
- Funkce udržování tepla zůstává aktivní i když nádobu sundáte ze základny až na 3 minuty.
- **Ne pro 100 °C!** Funkci udržování tepla nelze spojit s touto teplotou.
- **Rychlý začátek:**
 - Stiskněte tlačítko  dvakrát, když jste nádobu napustili.
 - Voda se ohřívá na 100 °C. Displej ukazuje teplotu vody.

Přerušování / rušící operace

Existují dva způsoby, jak proces vaření přerušit nebo zastavit:

1. Spotřebič se po vaření automaticky vypne. Spotřebič přepne do pohotovostního režimu. Kontrolka zůstává  rozsvícená.
2. Pro předčasné ukončení vaření stiskněte tlačítko  znovu.
 - Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
 - Vyprázdněte nádrž na vodu.
 - Držte spotřebič jen za rukojeť.
 - Při nalévání držte víčko zavřené.
 - Víko otevřete pouze pomocí tlačítka na rukojeti (2).
 - Pouzdro se během provozu zahřívá! Na displej spotřebiče se dotýkejte jen dotýkání.

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

- Vždy spotřebič před čištěním vypněte a odpojte hlavní zástrčku od zásuvky. Počkejte, až se spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič ani základnu do vody. To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nádobu s vodou opláchněte čistou vodou. Osušte ho hadříkem.
- Po použití vyčistěte pouzdro mírně vlhkým hadříkem.
- Po použití filtr vyčistěte mírně vlhkým hadříkem.

Odvápňení

- Intervaly mezi odvápňením závisí na tvrdosti vody a frekvenci jejího používání.
- Pokud se spotřebič vypne před tím, než voda začne vařit, je nutné odvápňení.
- Nepoužívejte ocet, ale komerčně dostupný deskalizační prostředek na bázi kyseliny citronové. Dávkuji prosím podle pokynů.

- Po odplavení převařte čerstvou vodu několikrát (přibližně 3 až 4krát), abyste odstranili zbytky. Tuto vodu nepoužívejte ke konzumaci.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství úplně vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Navíjecí zařízení pro síťový kabel

Síťový kabel můžete navinout na základní části.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá žádný zdroj napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem .
		Správně zasuňte zástrčku ze sítě.
		Zkontrolujte pojistku v domě.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte naši službu nebo specialistu.
	Spotřebič se po provozu bez nebo s příliš malou vodou dostatečně neochladil.	Nechte spotřebič vychladnout 15 minut.
Spotřebič se před vařením vypne .	Topná základna je příliš kalcifikovaná nebo je elektrický obvod zásuvky přetížen.	Odvápňte podle návodu.
		Zkontrolujte síťové připojení.

Technická data

Model: PC-WK 1328 G
Power Dodávka: 220-240 V~, 50-60
Hz
Síla Spotřeba: 1850-2200 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,8 W
Ochranná třída: I
Čistá hmotnost: přibližně 1,2 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajišťující jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

