



Návod k použití



Sendvičovač PC-ST 1315



Bezpečnostní pokyny pro vaflovače a toustovače na sendviče

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



**VAROVÁNÍ: Horký
povrch! Riziko
popálenin!**

Během provozu i po něm může být teplota přístupných povrchů



UPOZORNĚNÍ: Pouze pro toustovače na sendviče

Chléb se může spálit. Proto by tento spotřebič neměl být používán v blízkosti ani pod závěsy a jinými hořlavými materiály.

- Zařízení nesmí být ovládáno pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.

- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostorách ;
 - Typu prostředí bed and breakfast.

Není určen k použití v zemědělských domech ani klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích.

UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel . Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamácejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Umístěte spotřebič na rovný, teplu odolný povrch. U citlivých povrchů umístěte pod něj tepelně odolnou desku.
- Pozor, rostoucí horko! Nikdy nepoužívejte spotřebič blízko nebo pod závěsy, či jiné hořlavé materiály! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!
- Dávejte pozor, aby během pečení a při otevírání pečicích ploch unikala pára.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte hlavní zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujte přístupové zásuvky, na čištění nebo v případě závady.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a hlavní kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič kvůli možnému poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečím. Neobsluhujte poškozený spotřebič. Okamžitě ho vraťte prodejci.

Varování pro používání spotřebiče



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

Dávejte pozor, aby během pečení a při otevírání pečících ploch unikala pára.



UPOZORNĚNÍ:

Pozor, rostoucí horko! Nikdy nepoužívejte spotřebič blízko závěsů nebo jiných hořlavých materiálů! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!

Uvedení zařízení do provozu

Elektrické spojení

Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typové desce.

Nepřílnavý povlak

Než připravíte první sendviče ke konzumaci:

1. Očistěte obal a povrch pečidla vlhkým hadříkem .
2. Obsluhujte spotřebič s zavřenými plochami na pečení přibližně 10 minut (viz "Používání spotřebiče").
 - Mírný kouř a zápach jsou během této doby normální . Zajištěte dostatečné větrání.
3. Upečte 3-4 sendviče na test.
 - První **sendviče nejezte!**
4. Odpojte spotřebič od sítě a nechte ho vychladnout .
5. Až spotřebič vychladne, otřete pečicí plochy kuchyňským papírem.

Poznámky k použití

- Během zahřívání nechte pečicí plochy zavřené .
- Když je fáze ohřevu dokončena, zelená kontrolní lampa zhasne.
- Červená kontrolní lampa zůstává zapnutá, dokud je síťová zástrčka zapojená do zásuvky.
- Zelená kontrolka se během pečení zapíná a vypíná. To naznačuje, že spotřebič se zahřívá, aby udržel teplotu pečení.
- Pečicí plochy by měly být během přestávek na pečení vždy zavřené.

Použití spotřebiče

1. Zapojte síťovou zástrčku do správně nainstalované uzemněné zásuvky . Červené a zelené kontrolky se rozsvítí.
2. Uvolněte zámek víka a složte víko, dokud nezůstane otevřené .
3. Vložte každý jeden kousek dvojitého toustu.
4. Jemně stáhněte víčko a zavřete zámek víčka.
 - Doba pečení závisí na vašich individuálních preferencích . Čím déle sendviče zůstávají v přístroji, tím intenzivnější bude hnědnutí.
5. Opatrně otevřete zámek víka a pak ho zvedněte.
6. Hotové sendviče odstraňte dřevěnou vidličkou nebo podobně.

Ukončení provozu

Pokud chcete zastavit nebo přerušit provoz, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

- Spotřebič vždy odpojte od sítě před čištěním. Počkejte, až se spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody! Může to způsobit elektrický šok nebo požár.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čističe.

Povrchy pečeni

- Zbytky jídla odstraňte ještě teplé vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Pečicí plochy umyjte měkkou houbičkou a mýdlovou vodou, otřete čistou vodou a důkladně osušte měkkým hadříkem.

Bydlení

Po použití vyčistěte pouzdro mírně vlhkým hadříkem.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte ho úplně vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Technická data

Model: PC-ST 1315
Power Dodávka: 220-240 V~, 50 / 60 Hz
Síla Spotřeba: 900 W
Spotřeba energie v režimu vypnutí: *
Ochranná třída: I
Čistá hmotnost: přibližně 1,7 kg

* Spotřebič nemá režim vypnutí ani pohotovostní režim kvůli svému konstrukci. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajišťující jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

