PROFI COOK®

Návod na použitie



Mlynček na korenie a soľ PC-PSM 1336 A

Bezpečnostné pokyny pre mlynčeky na korenie/soľ s nabíjateľnými Li-Ion batériami

Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené, zásuvkový zdroj bude zničený .

Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja, ktorý ste si vybrali.

- Zariadenie je navrhnuté tak, aby fungovalo bezpečne a s extra nízkym napätím. Stačí ho pripojiť k napájaciemu napätiu vytlačenému na hodnotiacej doske.
- Tento spotrebič obsahuje nabíjateľné batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je navrhnutý na súkromné použitie a výlučne na svoj zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nedotýkajte sa pripojeného zdroja s mokrými rukami!

- Vypnite spotrebič, keď sa nepoužíva, pri pripájaní príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Počas čistenia neponorte spotrebič do vody.
- Pred čistením spotrebič odpojte od zdroja napájania.
- Uistite sa, že nabíjací kábel sa neohýba, nezasekáva, neprechádza po ňom alebo neprichádza do kontaktu so zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený zdroj napájania.
- Spotrebič, napájací zdroj a nabíjací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia. Ak dôjde k poškodeniu, spotrebič sa nesmie používať.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.

⚠ UPOZORNENIE:
Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Existuje riziko udusenia!**

Nabíjateľné lítium-iónové batérie (Li-Ion)

Zariadenie je vybavené nabíjateľnými Li-ion batériami. To prináša niekoľko výhod oproti iným batériám a nabíjateľným batériám:

- Vysoké napätie článku (viacnásobné volty)
- Žiadny vplyv spomienok
- Nízke samovybíjanie

Bezpečná manipulácia s nabíjateľnými lítium-iónovými batériami

Vo všeobecnosti sa Li-ion batérie považujú za bezpečné. Avšak môžu existovať nebezpečenstvá spôsobené mechanickým poškodením, elektrickými poruchami a tepelnými vplyvmi.

Mechanické poškodenie môže spôsobiť únik plynných alebo kvapalných látok, ktoré môžu byť veľmi dráždivé, horľavé alebo dokonca toxické.

Elektrická porucha, napríklad skrat, môže viesť k prehriatiu a spôsobiť požiar.

Dokonca aj ohrievanie vonkajšieho plášťa Li-ion batérie, napríklad slnečným svetlom alebo vykurovacím prvkom , môže spôsobiť požiar alebo explóziu.

Avšak Li-ion batérie sú bezpečné, ak sa s nimi zaobchádza správne. Nebezpečné môžu byť len pri nesprávnom použití alebo skladovaní . Preto:

- Vyhnite sa teplotám nad 40°C a pod 0°C.
- Nespadnite spotrebič ani nabíjateľnú batériu.
- Ak Li-ion batéria vypadla a je poškodená, prestaňte ju ďalej používať.
- Pri skladovaní alebo likvidácii spotrebiča zamaskujte svorky, aby ste spôsobili skrat .
- Staré batérie správne likvidujte v zberných nádobách u predajcu alebo na mestských zberných miestach.

Predĺženie životnosti nabíjateľnej Li-ion batérie

Pri Li-ion batériách je možné životnosť predĺžiť ešte viac správnou manipuláciou než pri iných nabíjateľných batériách. Nasledujúce jednoduché pravidlá nabíjania a skladovania vám pomôžu udržať kapacitu nabíjateľnej batérie:

- **Teplota:** Ideálna teplota pre tieto nabíjateľné batérie sa pohybuje od 10 °C do 25 °C. Vyššie teploty môžu viesť k predčasnému starnutiu.
- **Nabíjanie a vybíjanie:** Počas nabíjacích cyklov by sa mali vyhýbať plnému aj hlbokému vybíjaniu.

  Po dokončení nabíjania batérie by ste mali nabíjačku okamžite odpojiť. Najlepšie je nabíjať až do 90 %.

  Naopak, batéria sa šetrí viac, keď nie je vybitá na 0 %. Ak sa táto možnosť objaví, mali by ste ju nabíjať už pri dosiahnutí 30 %.
- **Skladovanie:** Batérie vždy skladujte na suchom mieste a pri miernych teplotách medzi 10°C a 20°C.

  Zvážte tiež účinok samovybíjania! Keď je nabíjateľná batéria už vybitá, tento efekt môže viesť k hlbokému vybitiu, čo môže batériu poškodiť. Ak plánujete batériu skladovať dlhší čas, môžete tento efekt zvrátiť. Preto odporúčame batériu nabiť približne na 40 % pred skladovaním. Stav nabitia by ste mali skontrolovať najneskôr po mesiaci.

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny, ktoré sú samostatne priložené . Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, potvrdenia a ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdáte tretej strane, vždy priložte všetky relevantné dokumenty.

Symboly v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:

⚠ **UPOZORNENIE:**
To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.

⚠ **UPOZORNENIE:**
To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybaľovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Skontrolujte spotrebič na možné poškodenie počas prepravy, aby ste sa vyhli nebezpečenstvám. Nepoužívajte poškodený spotrebič. Okamžite ho vráťte predajcovi.
5. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky výroby . Odporúčame čistenie spotrebiča podľa časti "Čistenie".
   - Mierna kontaminácia spotrebiča zvyškami korenia alebo soli je spôsobená kvalitatívnymi testami a je nevyhnutná.

Rozsah doručenia

1× Mlynček na korenie / soľ
1× Tesniaci kryt
1× USB-A na USB-C nabíjací kábel

Upozornenie pri používaní spotrebiča

- Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja , ktorý ste si vybrali.
- Nepoužívajte poškodený zdroj napájania.
- Používajte iba nabíjací kábel USB-A na USB-C, ktorý je súčasťou dodávacieho rámu. Ostatné nabíjacie káble nemusia fungovať. Na nabíjanie zariadenia použite vhodný zdroj napájania s USB-A pripojením.
- Udržujte spotrebič suchý.
- Nabíjajte spotrebič na chladnom a suchom mieste.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s pripojeným zdrojom napájania .

Prevádzka

Symboly

Mlyn otvorený
Mlyn zatvorený

Odstránenie krytu krytu

1. Otočte šípku na kryte puzdra na symbol.
2. Vytiahni ho, aby si ho dal dole.

Nabíjanie nabíjateľnej batérie

3. Odstráňte kryt krytu, aby ste odhalili nabíjaciu zásuvku.
4. Oddeliť motorovú časť od skladovacieho kontajnera. Vytiahni ho, aby si ho vybral.
5. Pripojte dodaný nabíjací kábel k nabíjacej zásuvke. Potom pripojte nabíjací kábel k vhodnému zdroju napájania.
6. Napájací zdroj pripojte k elektrickej zásuvke.
7. Batériu nabíjajte približne 90 minút predtým, než ju prvýkrát použijete.
8. Odpojte nabíjací kábel od spotrebiča.
9. Po nabití vždy odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Obilná náplň

⚠ UPOZORNENIE:
Príliš hrubé/veľké a tvrdé zrnká soli môžu mlynček upchať. Ak je mlynček upchatý, okamžite prestaňte mletie a odstráňte upchatie.

- Optimálna veľkosť zrniek soli je 3 mm.
- Zrná sa dajú ľahšie plniť pomocou lievika.

10. Oddelte motorovú jednotku od skladovacieho kontajnera. Vytiahnite ju hore, aby ste ju vybrali.
11. Nádobu môžete naplniť korením alebo soľnými zrnami.
12. Nahraďte motorovú jednotku skladovacím kontajnerom. Na to vložte pohon motorovej jednotky na nápravu v úložnom kontajneri.
    - Uistite sa, že kontaktné kolíky sú presne umiestnené na kontaktných plochách skladovacieho kontajnera.
      To bude dodávať energiu do lampy cez brúsny mechanizmus.

Blízke bývanie

13. Umiestnite kryt na skladovací kontajner.
    - Pri umiestňovaní krytu sa uistite, že šípka ukazuje na symbol.
    - Otočte kryt tak, aby šípka ukazovala na . Budete počuť, ako cvakne na svoje miesto.

    Prípad je potom zamknutý.

Nastavenie stupňov brúsenia

⚠ UPOZORNENIE: Počiatočná prevádzka
Pri prvom začiatku zvoľte nastavenie stredného/hrubého mletia, aby sa mlynček nezasekol! Ak je to potrebné, nastavte mletie podľa svojich požiadaviek.

- Otočte koleso na dne mlynčeka proti smeru hodinových ručičiek, aby boli zrná hrubšie.
- Otočte koleso na dne mlynčeka v smere hodinových ručičiek , aby boli zrná jemnejšie.

Používanie spotrebiča

Na mletie zŕn stlačte spínač na vrchu mlynčeka. Na mlynčeku sa rozsvieti kontrolka.

Čistenie

⚠ UPOZORNENIE:
- Nečistite spotrebič pod tečúcou vodou! Elektronika môže byť poškodená.
- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace

1. Čistite spotrebič mierne vlhkou, nie mokrou handričkou. Uistite sa, že sa doň nedostala žiadna vlhkosť ani tekutina Spotrebič alebo nabíjacia zásuvka. Elektronika môže byť poškodená.
2. Po vyčistení spotrebič dobre vysušte suchou, mäkkou handričkou.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť .
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie .
  - **Životnosť nabíjateľnej batérie:** Aj keď je vypnutá, nabíjateľná batéria sa neustále vybíja. Ak sa spotrebič dlhšie nepoužíva, nabíjajte ju aspoň každé 4 až 6 týždňov.
  - Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.
  - Teplota skladovania by mala byť medzi 10 °C a 20 °C.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Nabíjateľné Batéria je slabá.	Nabíjajte nabíjateľnú batériu podľa popisu.
	Spotrebič je chybný .	Kontaktujte našu službu alebo špecialistu .
	Nabíjateľná batéria je úžasná a neschopná.	

Technické údaje

Model: ..... PC-PSM 1336 A
trieda ochrany:.....III
Nabíjanie Zásuvka:..... USB-C zásuvka
Sieť Hmotnosť: ..... Približne 318 g
Nabíjateľné Batéria: .....3,7 V, 700 mAh, lítium-iónová batéria

Požiadavky na napájanie

Spojenie: ....USB-A
Výstup NAPÄTIE: .....DC 5 V, 1 A

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov .

Likvidácia

Likvidácia batérií / nabíjateľných batérií



Ako spotrebiteľ ste zákonne povinný vrátiť použité/nabíjateľné batérie.

Spotrebič obsahuje nabíjateľnú batériu. Použité/nabíjateľné batérie nepatria do domáceho odpadu.

Nabíjateľná batéria musí byť pred likvidáciou produktu odstránená. Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

Použité batérie likvidujte na príslušných zberných miestach alebo u predajcu. Informácie o verejných zberných centrách môžete získať vo vašom meste alebo dedine.

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné spotrebič zlikvidovať, môžete získať od miestnych úradov. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní starý spotrebič bezplatne prevziať späť.