


BACKLIT KEYBOARD CASE

DETACHABLE DESIGN



spello

SPELL-NA-C115-ON

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt, a věříme, že s ním budete spokojeni. Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod k použití.

Ovládací prvky / LED indikace

- Indikátor Caps
- Indikátor bezdrátového připojení
- Indikátor napájení
- Nabíjecí port
- Tlačítko Napájení

Připojení klávesnice

- Zapněte napájení a na jednu sekundu se rozsvítí zelená kontrolka (pokud svítí červená, klávesnici nejdříve nabijte).
Stiskněte klávesu "Fn+C / Bluetooth" na 2 sekundy, kontrolka bezdrátového připojení bliká v režimu párování (režim je aktivní cca 120 sekund).
Na tabletu v nastavení „Bluetooth“ zvolte funkci vyhledávání externích zařízení, klikněte na "Bezdrátová klávesnice" (Wireless Keyboard).
Po úspěšném spárování kontrolky zhasnou a můžete používat klávesnici.
- Pokud do 10 minut nedojde k žádné operaci, klávesnice přejde do režimu spánku.
- Je možné připojit ke klávesnici až 3 různá zařízení a volit mezi nimi.**
- Pokud chcete spárovat další zařízení, stiskněte Fn+ klávesu se symbolem Bluetooth (jsou zde 3 tlačítka Bluetooth napravo od „Caps Lock“ klávesy – každá představuje jedno zařízení)¹ První spárované zařízení se automaticky uloží pod první ze tří kláves Bluetooth. Kombinací Fn + Bluetooth vyvoláte párování s dalšími zařízeními, postup je stejný jako u prvního zařízení.
- Stisknutím kláves Fn+ Bluetooth, Bluetooth nebo Bluetooth přepínáte klávesnici mezi jednotlivými spárovanými zařízeními (klávesnice se restartuje).

Odpojení spárované klávesnice

Pokud chcete přerušit spojení mezi klávesnicí a zařízením, stačí v menu „Bluetooth“ vašeho zařízení zvolit smazat / odstranit.

Indikátor elektrické energie

Pokud kontrolka napájení svítí červeně, baterie je slabá, nabijte ji prosím včas, při nabíjení svítí nadále červené světlo. Když indikátor svítí zeleně, je klávesnice nabitá, pro zajištění bezpečnosti odpojte nabíjecí napájení.

Funkční klávesy

	Zpět na domovskou stránku		Předchozí skladba
	Jas displeje +		Přehrát/Pozastavit
	Jas displeje -		Další skladba
	Snímek obrazovky		Ztlumení zvuku
	Přepínání jazyků		Snížení hlasitosti
	Hledání		Zvýšení hlasitosti
	Mazání textu		Uzamčení obrazovky

Speciální funkční zkratky

-  +  Zapne/vypne nebo upraví podsvícení (včetně jasu)

Stiskněte jednou pro zapnutí podsvícení; stiskněte znovu pro zvýšení jasu; potřetí pro maximální jas; počtvrté pro vypnutí podsvícení (**pouze verze s podsvícením**).
-  +  Stiskem těchto dvou kláves se přepíná barva podsvícení klávesnice (7 barev)
- Částečné klávesové zkratky:

Vybrat vše:  + 

Kopírovat:  + 

Vložit:  + 

Vystříhnout:  + 
-  Přepnutí velkých nebo malých písmen

Základní parametry

Pracovní napětí:	3.0V ~ 4.2V	Pracovní proud:	≤ 3,0 mA
Pracovní doba s podsvícením:	4-5 hodin	Počet barev klávesnice:	7
Pracovní doba bez podsvícení:	≥80 hodin	Upozornění na nízké napětí:	3,0 ~ 3,3V
Spící proud:	≤0,3 mA	Pohotovostní doba baterie:	≥100 Dnů
Kapacita baterie:	≥150mAh	Úhozy:	50g ~ 70g
Životnost klávesnice:	300K kliků	Nabíjecí vstup:	5V --- 1A
Vzdálenost připojení:	≤10 metrů	Doba nabíjení:	2 ~ 3 hodiny
Nabíjecí proud:	≤200mA	Čas probuzení:	2 ~ 3 sekundy
Nabíjecí port:	USB-C		

Údržba a varování

Netlačte na klávesnici ani ji neohýbejte.
Nepoužívejte v blízkosti mikrovln a magnetických polí.
Udržujte mimo dosah kapalin a v suchém prostředí.
Klávesnici čistěte měkkým hadříkem, nabíjejte alespoň 1x za 6 měsíců.

Řešení potíží s připojením

Ujistěte se, že je zapnuto napájení a baterie je dostatečně nabitá.
Ujistěte se, že klávesnice je v dosahu zařízení, max 10m.
Ujistěte se, že byla v zařízení jste v režimu připojení Bluetooth.
Pokud nepracuje správně, vymažte připojení v zařízení a spárujte znovu.
Nepřipojujte více klávesnic současně. V případě potřeby je připojte jednu po druhé.
Zkuste vyměnit nabíjecí kabel USB-C, pokud se nabíjení opakovaně nedaří.

Ovládání Trackpadu

Jeden prst

	Kliknutí kdekoli v ploše: potvrdíte volbu (otevření stránky, souboru...)		Kliknutí vpravo dole (pravé tlačítko): vyvolá skrytou nabídku nastavení
	Posuňte ukazatel: Pohyb jedním prstem po Trackpadu		2x poklepání: taktéž potvrzení volby (otevření stránky, souboru)
	2x klik na stejné místo: zvětšení nebo zmenšení		

Dvěma prsty

	Přepínání mezi okny/snímky: Posuňte oběma prsty zprava doleva		Přepínání mezi okny/snímky: Posuňte oběma prsty zleva doprava
	Přiblížení/oddálení safari/Mapy		Rolování na stránce/ dokumentu: Přejedte dvěma prsty nahoru/dolů

Třemi prsty

	Návrat na domovskou stránku: Všechny tři prsty se pohybují dolů současně.		
--	--	--	--

Čtyřmi prsty

	Snímek obrazovky: Klepnutí čtyřmi prsty		fn + Mezerník: Zapnout/vypnout funkci touchpadu
--	--	---	--

 Tento symbol na produktu nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že daný produkt nesmí být považován za běžný komunální odpad a musí být likvidován podle místně platných právních předpisů. Předajte tento produkt k ekologické likvidaci. Správnou likvidací tohoto produktu chráníte životní prostředí. Pro více informací se obraťte na místní samosprávu zabývající se likvidací komunálního odpadu, nejbližší sběrné místo nebo svého prodejce.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.