

Tyčový vysavač

Návod k použití CZ

TAS-506

Vážený uživateli, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití, dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení. Upozorněte všechny potenciální uživatele na tyto pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Spotřebič vybalte a ponechte si po dobu záruky všechny obaly. **Sledujte obrázky v originálním návodu!**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, než začnete spotřebič používat.

Uschovejte tento návod.

Zkontrolujte, zda napětí elektrické instalace odpovídá údajům na spotřebiči.

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a podobné účely: kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovištích, ubytování hostů v hotelech a motelech, domácnosti a penziony.

Používejte pouze podle pokynů v návodu.

Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani nádob s vodou.

Nevystavujte stříkající vodě.

Nepoužívejte s mokřýma či vlhkýma rukama.

Pokud se spotřebič namočí, ihned odpojte zástrčku ze zásuvky.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.

Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi, pokud byly poučeny a rozumějí rizikům.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (výjimka: děti nad 8 let pod dohledem).

Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let, i během chladnutí.

Obaly (sáčky, karton, polystyren) udržujte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Pravidelně kontrolujte kabel, zda není poškozený.

Nepotápějte do vody ani jiných kapalin.

Nemývejte v myčce.

Neinstalujte v blízkosti horkých povrchů.

Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič spadl nebo je viditelně poškozený.

Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba.

Při čištění, údržbě nebo montáži příslušenství vždy odpojte ze sítě.

Používejte v suchém prostředí, ne venku za deště.

Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

Nepoužívejte jiný kabel než dodaný.

Nepřenášejte za kabel a dbejte, aby nebyl skřípnutý.

Kabel neomotávejte kolem spotřebiče a nelámejte ho.

Zabraňte kontaktu kabelu s horkými částmi.

Nechte spotřebič vychladnout před čištěním a uložením.

Nedotýkejte se horkých částí – hrozí popálení.

Dbejte, aby horké části nebyly v kontaktu s hořlavinami (záclony, látky).

Spotřebič není určen pro použití s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.

Umísťujte na rovný a stabilní povrch.

Nezakrývejte a nic na spotřebič nepokládejte.

Pokud není používán, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při použití prodlužovačky vždy zcela odviňte kabel.

Používejte pouze prodlužovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).

Nesprávné použití může vést k poškození nebo zranění.

Nepoužívejte, pokud spotřebič spadl, teče z něj kapalina nebo je poškozený.

OBECNÉ INFORMACE

-  doporučení číst důležité informace v návodu.
-  výrobek nepatří do komunálního odpadu.
-  shoda s evropskými normami.
-  vhodné pro styk s potravinami.
-  omezení nebezpečných látek.
-  výrobek patří do tříděného odpadu.
-  upozornění na horké části přístroje.
-  shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNÍM NÁVODU!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte jej vychladnout, než ho začnete čistit.
- Vnější část zařízení čistěte houbou nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani do jiné kapaliny!
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, kovové kartáče ani ostré předměty.

Filtr

1. Filtr je nutné vyčistit, jakmile je znečištěný.
2. Doporučujeme jej vyměnit po přibližně 100 hodinách používání.

Poznámky:

Filtr neperte v pračce ani jej nevysoušejte elektrickým topným zařízením.

Vyčistěte jej houbou nebo lehce vlhkým hadříkem. Po vyschnutí jej znovu nasadte na své místo.

Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v návodu.

Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.

3. Vnější část vysavače čistěte pouze houbou nebo vlhkým hadříkem.
4. Nedovolte, aby do vysavače vnikla voda.

PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím zařízení a všechny jeho součásti opatrně vyjměte z obalu.

Vnější i vnitřní části zařízení otřete vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ

- Plně odviňte síťový kabel.
- Ujistěte se, že napětí v místě používání odpovídá napětí uvedenému na zařízení.
- Zapojte zařízení do vhodné zásuvky (u přístrojů třídy I musí být zásuvka uzemněna), aby se předešlo nebezpečí úrazu.
- Před čištěním, údržbou nebo nasazováním příslušenství vždy odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Za žádných okolností zařízení neupravujte.

SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM

1. Vysavač
2. Úzká hubice
3. Kartáč na podlahu
4. Návod k použití
5. Dlouhý nástavec

Nepoužívejte zařízení:

- na vlhkých površích • k vysávání zapálených sirek, cigaret nebo horkého popela, • k vysávání jehel, špendlíků, připínáčků, šroubů, provázků apod.

POUŽITÍ

1. Odviňte kabel a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto pro spuštění nebo vypnutí zařízení. Zařízení začne pracovat.
3. Nastavte úhel mezi kartáčem a tělem otočením rukojeti.

4. Chcete-li zařízení zastavit, stiskněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto a odpojte zástrčku ze zásuvky.

SKLADOVÁNÍ

Ujistěte se, že je přístroj zcela vychladlý a suchý. Neomotávejte kabel kolem přístroje – mohlo by dojít k jeho poškození. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Spotřebič má 24měsíční záruku od data nákupu. K uplatnění je nutná faktura a záruční list. Skleněné a plastové díly nejsou kryty zárukou. Opotřebitelné části a údržba jdou na náklady uživatele. Po zásahu neoprávněné osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a specifikace jsou uvedené v originálním návodu.

UZEMNĚNÍ

Spotřebič má zástrčku se zemněním. Připojte do řádně uzemněné zásuvky. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Při poruše neotvírejte kryt – obraťte se na servis. Spotřebič splňuje směrnice CE (EMC, LVD).



Tyčový vysávač Návod na použitie SK TAS-506

Vážený používateľ, pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, dodržujte bezpečnostné pokyny a odporúčania. Upozornite všetkých potenciálnych používateľov na tieto pokyny.

Návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Spotrebič vybaľte a ponechajte všetky obaly. **Sledujte obrázky v originálnom návodu!**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie pred začatím používania spotrebiča.

Tento návod uschovajte.

Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá údajom na spotrebiči.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie a podobné účely: kuchynky zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách, ubytovanie hostí v hoteloch a motelloch, domácnosti a penzióny.

Používajte len podľa pokynov v návode.

Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani nádob s vodou.

Nevystavujte striekajúcej vode.

Nepoužívajte s mokrými alebo vlhkými rukami.

Ak sa spotrebič namočí, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.

Spotrebič používajte len na určený účel. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami, ak boli poučené a rozumejú rizikám.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (výnimka: deti nad 8 rokov pod dohľadom).

Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, aj počas chladnutia.

Obaly (vrecká, kartón, polystyrén) uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený.

Neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Neumývajte v umývačke riadu.

Neinštalujte v blízkosti horúcich povrchov.

Nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, spotrebič spadol alebo je viditeľne poškodený. Poškodený kábel musí vymeniť výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba.

Pred čistením, údržbou alebo montážou príslušenstva vždy odpojte zo siete.

Používajte len v suchom prostredí, nie vonku v daždi.

Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo.

Nepoužívajte iný kábel ako dodaný.

Nepremiestňujte spotrebič ťahaním za kábel a dbajte, aby nebol pricviknutý.

Kábel neomotávajte okolo spotrebiča a nelámte ho.

Zabraňte kontaktu kábla s horúcimi časťami.

Pred čistením a uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí popálenie.

Dbajte, aby horúce časti neboli v kontakte s horľavými materiálmi (záclony, textílie).

Spotrebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.

Umiestnite na rovný a stabilný povrch.

Nezakrývajte a nič na spotrebič nepokladajte.

Ak nie je používaný, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri použití predlžovacieho kábla vždy úplne odviňte kábel.

Používajte iba predlžovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).

Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu.

Nepoužívajte, ak spotrebič spadol, uniká z neho kvapalina alebo je poškodený.

OBEČNÉ INFORMACE

 doporučení číst důležité informace v návodu.

 výrobek nepatří do komunálního odpadu.

 shoda s evropskými normami.

 vhodné pro styk s potravinami.

 omezení nebezpečných látek.

 výrobek patří do tříděného odpadu.

 upozornění na horké části přístroje.

 shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNO M NÁVODE!

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť, než ho začnete čistiť.
- Vonkajšiu časť zariadenia čistite hubkou alebo mierne navlhčenou handričkou.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do inej tekutiny!
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, kovové kefy ani ostré predmety.

Filter

1. Filter je potrebné vyčistiť, hneď ako sa zašpiní.
2. Odporúčame ho vymeniť približne po 100 hodinách používania.

Poznámky:

Filter neperte v práčke ani ho nevysušajte elektrickým ohrievacím zariadením.

Vyčistite ho hubkou alebo mierne vlhkou handričkou. Po vyschnutí ho opäť nasadte na svoje miesto.

Zariadenie používajte iba tak, ako je opísané v návode.

Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.

3. Vonkajšiu časť vysávača čistite len hubkou alebo vlhkou handričkou.

4. Nedovoľte, aby sa do vysávača dostala voda.

PRVÉ POUŽITIE

Pred prvým použitím zariadenie a všetky jeho súčasti opatrne vyberte z obalu.

Vonkajšie aj vnútorné časti zariadenia utrite vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

POUŽITIE

- Úplne odviňte sieťový kábel.
- Uistite sa, že napätie v mieste používania zodpovedá napätiu uvedenému na zariadení.
- Pripojte zariadenie do vhodnej zásuvky (pri prístrojoch triedy I musí byť zásuvka uzemnená), aby ste predišli riziku úrazu.
- Pred čistením, údržbou alebo nasadzovaním príslušenstva vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Za žiadnych okolností zariadenie neupravujte.

ZOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM

1. Vysávač
2. Úzka hubica
3. Kefa na podlahu
4. Návod na použitie
5. Dlhý nadstavec

Nepoužívajte zariadenie:

- na vlhkých povrchoch,
- na vysávanie zapálených zápaliek, cigariet alebo horúceho popola,
- na vysávanie ihl, špendlíkov, pripínáčikov, skrutiek, šnúrok a podobne.

POUŽITIE

1. Odviňte kábel a zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo Zapnuté / Vypnuté na spustenie alebo vypnutie zariadenia. Zariadenie začne pracovať.
3. Nastavte uhol medzi kefou a telom otočením rukoväte.
4. Ak chcete zariadenie zastaviť, stlačte tlačidlo Zapnuté / Vypnuté a odpojte zástrčku zo zásuvky.

SKLADOVANIE

Uistite sa, že je prístroj úplne vychladnutý a suchý. Neomotávajte kábel okolo prístroja – mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

ZÁRUKA

Spotrebič má 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu. Na uplatnenie záruky je nutná faktúra a záručný list. Sklenené a plastové diely nie sú kryté zárukou. Opotrebiteľné časti a údržba sú na náklady používateľa. Po zásahu neoprávnenej osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a špecifikácie su uvedené v originálnom návodu.

UZEMNENIE

Spotrebič má zástrčku so zemnením. Pripájajte do riadne uzemnenej zásuvky.

Zemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy neotvárajte kryt – obráťte sa na servis. Spotrebič spĺňa smernice CE (EMC, LVD).