

Uživatelská příručka

Sendvičovač Tlapková patrola pro 2 sendviče

Model: AK-0337



Obsah balení

1. ÚVOD.....	2
2. POUŽITÍ.....	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	2
4. ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ	3
5. SYMBOLY	4
6. OBSAH BALENÍ	5
7. POPIS.....	6
8. BEZPEČNOST.....	6
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	8
10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	8
11. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA.....	9
12. ZÁRUKA A SERVIS.....	9
13. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	9
14. VÝROBCE A DISTRIBUTOR.....	9

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Věříme, že jej budete rádi používat. Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtete následující pokyny, zejména pokyny pro bezpečné používání. Tento návod k použití si prosím uschovejte, abyste do něj mohli při používání výrobku nahlédnout. Návod je k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách výrobce.

2. POUŽITÍ

Spotřebič je určen k zapékání sendvičů. Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití v domě nebo bytě a nesmí se používat pro komerční účely - jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné, a tudíž nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za případná zranění způsobená použitím výrobku k jinému než určenému účelu.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Sendvičovač			
Model	AK-0337	Napájení	220V-240 V ~ 50-60 Hz
Číslo šarže	613250	Další	Nepřilnavý povrch
Výkon	750 W		

4. ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

**VAROVÁNÍ!**

Povrchy přístroje se mohou velmi zahřát!
Při používání zařízení buďte opatrní!

**VAROVÁNÍ!**

Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa přístroje i po použití.

– DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY –

Spotřebič mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými schopnostmi pouze pod dohledem opatrovníka nebo poté, co byly poučeny o tom, jak spotřebič bezpečně používat, a pochopily nebezpečí spojená s jeho používáním. Spotřebič není hračka pro děti. Před čištěním nebo údržbou musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.

– VODA A JINÉ KAPALINY –

Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Může ovlivnit práci a životnost elektronických součástí. Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí, jako jsou například zapařené kuchyně apod. - kapky vody mohou způsobit, že se v zařízení objeví vlhkost, což může mít za následek poškození zařízení a v krajním případě i úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte zařízení, když máte mokré nebo vlhké ruce.

– KVALIFIKOVANÝ SERVIS –

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava spotřebiče nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním střediskem hrozí poškozením spotřebiče a ztrátou záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené vlastními úpravami provedenými uživatelem. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn servisem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovanými osobami. Nepoužívejte spotřebič, pokud vykazuje viditelné známky poškození.

– NERISKUJTE –

Spotřebič je určen pro použití ve vnitřních kuchyních. Není vhodný pro použití v otevřených prostorech (terasy, balkony atd.). Spotřebič nepoužívejte v místech, kde je zakázáno používat elektrické spotřebiče a kde by mohl způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Spotřebič vždy připojujte ke zdroji napájení, který odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku. Spotřebič nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepokládejte na spotřebič žádné předměty, zejména hořlavé - může dojít k

Všechna práva vyhrazena
poškození spotřebiče nebo dokonce k požáru. Zapnutý spotřebič nezvedejte ani nepřenášejte. Spotřebič se nesmí používat ve spojení s časově řízenými spínači nebo s dálkovým ovládáním.

–PROSTŘEDÍ–

Zařízení je určeno pro použití v interiéru a mělo by být umístěno na rovném povrchu - kamenné pracovní desky, stoly apod. Zařízení by se mělo pohybovat mimo stěny, svislé povrchy nábytku a veškeré materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám - prvky se poměrně zahřívají. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašných, vlhkých nebo horkých podmínkách. Během provozu udržujte děti mladší 8 let a domácí zvířata mimo dosah přístroje, protože vnitřní a vnější povrchy přístroje se během provozu velmi zahřívají - hrozí nebezpečí popálení. Napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiné zranění. Nenechávejte pracující zařízení bez dozoru.

5. SYMBOLY

	Obal zařízení recyklujte v souladu s místními předpisy.
	Tato značka na výrobku označuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.
 	V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem, ale měl by být odevzdán na určeném sběrném a recyklačním místě pro použitá elektrická a elektronická zařízení, které likviduje tento nebezpečný odpad. Shromažďování tohoto druhu odpadu na oddělených místech a správný postup jeho využití přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Chcete-li získat informace o místech pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení, obraťte se na místní samosprávu nebo na prodejce zařízení.
	Výrobek je určen pro styk s potravinami.

	Symbol vlnité lepenky (obalový materiál).
	Pro použití v interiéru.

6. OBSAH BALENÍ

Po vybalení zkontrolujte, zda jsou v balení všechny uvedené součásti a zda zařízení správně funguje. Součástí sady je:

- Sendvičovač
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme nádobu uschovat. Uchovávejte nádobu mimo dosah dětí.

Verzi uživatelské příručky s velkou velikostí písma si můžete vytisknout nebo stáhnout z níže uvedené webové adresy:

<https://www.mpotech.eu/support-paw-patrol/>

7. POPIS**8. BEZPEČNOST****PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

 Před použitím přístroje se ujistěte, že máte suché ruce. Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení.

Topné panely omyjte mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Otřete je suchým měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

 Před použitím přístroje se ujistěte, že máte suché ruce. Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení.

 K zavření západky nepoužívejte nadměrnou sílu. Pokud se nechce zavřít, nastavte kryt těsněji. Nevyvíjejte přímý tlak na jiné části krytu přístroje.

 Dbejte na to, aby byl napájecí kabel veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, přerážnutí, zatlačení nebo vytažení, které by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění vás či jiných osob.

 Zařízení smí být připojeno pouze k zásuvce vybavené ochranným kolíkem.



Pokud zjistíte, že je kryt, kabel nebo napájecí zástrčka poškozená, zařízení nezapínejte.



Neopékejte jiné produkty než sendviče, protože můžete poškodit topné desky a efekt grilování nemusí být takový, jaký očekáváte.



Při opékání chleba dávejte pozor, abyste se nepřibližovali ke stranám přístroje, protože ze sendvičů se může vypařovat horká vodní pára.



Dávejte pozor na skříň, její povrch se zahřívá a doporučujeme otevírat a zavírat přístroj uchopením za horní a spodní rukojeť.



Během provozu nepoužívejte kovové nebo skleněné nástroje, protože byste mohli poškodit nepřilnavý povlak na ohřívacích panelech.



Pokud na topných panelech zůstaly zbytky z předchozích sendvičů, můžete je odstranit pomocí dřevěné, plastové nebo silikonové stěrky (určené k použití s teflonem) nebo papírové utěrky, přičemž nezapomeňte, že topné panely jsou velmi horké!

1. Topné desky vymažte tukem (řepkový olej, slunečnicový olej, přepuštěné máslo) pomocí papírové utěrky nebo kuchyňského štětce.
2. Zavřete kryt a zavřete západku.
3. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky. Měla by se rozsvítit červená kontrolka napájení.
4. Připravte si sendviče, které chcete opékat.
5. Jakmile zařízení dosáhne teploty optimální pro provoz, rozsvítí se zelená kontrolka pohotovostního režimu.
6. Otevřete západku a zvedněte horní část zařízení, dokud nezapadne omezovač otevření. Horní část by neměla spadnout dolů.
7. Na topné panely položte připravené sendviče.
8. Opatrně spusťte horní část zařízení přidržením rukojeti a zajistěte ji západkou. V případě potřeby stiskněte horní část zařízení, aby se zavřela.
9. Zkontrolujte stav sendvičů jemným nadzvednutím horní části sendvičovače po otevření západky.
10. Po dosažení správného stupně propečení sendviče opatrně vyjměte pomocí dřevěné, plastové nebo silikonové stěrky (určené pro použití s teflonem).
11. Pokud připravujete více sendvičů, zavřete víko tak, aby se zahřálo na optimální teplotu, kterou signalizuje zelená kontrolka pohotovostního režimu.
12. Po dokončení opékání sendvičů zavřete dávkovač a odpojte jej ze zásuvky.
13. Po vychladnutí sendvičovače vyčistěte.

DALŠÍ TIPY

Pokud je náplň sendviče vlhká nebo obsahuje hodně vlhkosti (rajčata, houby), může chléb změkknout - pak použijte silnější plátky nebo chléb s kompaktnější strukturou (celozrnný, grahamový atd.).

Při opékání sendvičů se sladkou náplní jemně posypte povrch sendvičů moučkovým nebo jiným jemným cukrem, aby byla kůrka křupavější.

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!

Přístroj se nesmí ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Před čištěním přístroje se ujistěte, že máte suché ruce. Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení.



Topné panely se nesmí demontovat.



K čištění jednotky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzin ani rozpouštědla.

Topné panely je třeba po každém použití vyčistit. Tím se vyhnete usazování zbytků potravin. Jakmile topné panely vychladnou, můžete je vyčistit pomocí dřevěné, plastové nebo silikonové teflonové stěrky, papírové utěrky nebo měkkého hadříku.

V případě obtížněji odstranitelných nečistot lze použít mírně navlhčenou papírovou utěrku nebo měkký hadřík.

Povrchy zařízení lze čistit papírovou utěrkou nebo měkkým hadříkem.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě jakýchkoli problémů se zařízením se řiďte následujícími radami.

Přístroj nefunguje, když je zástrčka zapojena do sítě.	Zkontrolujte, zda není poškozena zástrčka nebo napájecí kabel. Zkontrolujte, zda je spojení mezi zástrčkou a napájecím zdrojem správné. Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická zásuvka – zkuste jinou.
Sendviče nejsou rovnoměrně opečené.	Zkontrolujte, zda jsou sendviče stejně tlusté a zda v nich není náplň příliš mokrá nebo nerovnoměrně rozložená.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní oddělení distributora.	

11. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

SKLADOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej po odpojení od zdroje napájení, ochlazení a vyčištění jeho součástí do suché místnosti mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti. Nejlépe je umístit zařízení v původním obalu, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

PŘEPRAVA ZAŘÍZENÍ

Doporučujeme přepravovat zařízení v původním obalu. Během přepravy nevystavujte přístroj nadměrným vibracím nebo nárazům. Pokud je nutné přístroj během používání přemístit, učiňte tak až po jeho vypnutí, vychladnutí a uzavření západky, která drží rukojeti. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám nebo vlhkosti.

12. ZÁRUKA A SERVIS

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka, která se počítá od data prodeje výrobku. Pokud potřebujete uplatnit záruční reklamaci, obraťte se na infolinku výrobce nebo na prodejní místo. Výrobek vrácený k reklamaci by měl být kompletní a nejlépe v původním obalu.

13. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Společnost mPTech Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení tzv. směrnice Evropské unie o novém přístupu.

14. VÝROBCE A DISTRIBUTOR

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
00-511 Varšava
Polsko

E-mail: kontakt@mpotech.eu
Vyrobeno v Číně

Distributor: C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čívce,
53006, kontakt: cpa@cpa.cz