

dji OSMO ACTION 3

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

v1.0



<https://www.dji.com/action-3/downloads>

※ Tento obsah se může změnit bez předchozího upozornění.

dji a OSMO jsou ochranné známky společnosti DJI.
Copyright © 2022 DJI OSMO Všechna práva vyhrazena.



YCBZSS00212702

JSME TU PRO VÁS



Kontakt
DJI Podpora

Pro více informací odebírejte naše sociální sítě:



知

Bezpečnost na první pohled



Používáním tohoto produktu prohlašujete, že jste si přečetli, porozuměli a přijali podmínky této směrnice a všechny pokyny na www.dji.com/action-3. S VÝJIMKOU JAK JE VÝSLOVNĚ POSKYTNUTO V ZÁSADÁCH POPRODEJNÍCH SLUŽEB DOSTUPNÝCH NA ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://www.dji.com/service)), PRODUKT A VŠECHNY MATERIÁLY A OBSAH DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JE DOSTUPNÉ“. BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU.

Varování

1. OSMOTM Action 3 obsahuje magnety. Uchovávejte fotoaparát mimo dosah karet magcard, IC karet, pevných disků, čipů RAM, implantovatelných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, a dalších zařízení, aby nedošlo k rušení.
2. Očistěte baterii, objektiv, ochranný kryt objektivu a kryt USB-C čistým suchým hadříkem. Jinak Osmo Action 3 již nemusí být vodotěsný. Všechny otvory na Osmo Action 3 mají zabudovaný voděodolný materiál. NEPRACUJTE otvory.
3. Podle pokynů v uživatelské příručce se ujistěte, že je nasazena baterie, kryt USB-C je zavřený a ochranný kryt objektivu je řádně utažen. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je Osmo Action 3 suchý.
4. Pokud baterie spadne do vody, okamžitě ji umístěte na bezpečné a otevřené místo. Udržujte bezpečnou vzdálenost od baterie, dokud nebude úplně suchá. NEPOUŽÍVEJTE baterii znovu a řádně ji zlikvidujte, jak je popsáno v bodě 30.
5. Uhasťte hořící baterii vodou, pískem, hasicí dekou nebo suchým práškovým hasicím přístrojem.
6. NEPOUŽÍVEJTE baterii jiného výrobce než DJI OSMO. DJI OSMO nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození způsobené jinou baterií než DJI OSMO. Kupte si novou baterii na www.dji.com.
7. NEPOUŽÍVEJTE ani nenabíjejte nafouklé, vytékající nebo poškozené baterie. Pokud je baterie abnormální, požádejte o další pomoc společnost DJI OSMO.
8. Baterie by měla být používána při teplotě mezi -20° až 45° C (-4° až 113° F). Použití baterie v prostředí s teplotou nad 45° C (113° F) může vést k požáru nebo explozi. Před použitím baterie v prostředí s nízkou teplotou se doporučuje baterii plně nabit v prostředí s normální teplotou. Nabíjení baterie při ideální teplotě může prodloužit životnost baterie.
9. NEPOUŽÍVEJTE baterii v silném elektrostatickém nebo elektromagnetickém prostředí. Jinak může dojít k poruše obvodové desky.
10. ŽÁDNÝM způsobem baterii nerozebírejte ani nepropichujte. V opačném případě může baterie vytéct, vznítit se nebo explodovat.
11. NEPADEJTE na baterii ani do ní nenarážejte. NEPOKLÁDEJTE těžké předměty na baterii nebo nabíječku.
12. Elektrolyty v baterii jsou vysoce korozivní. Pokud se nějaké elektrolyty dostanou do kontaktu s kůží nebo očima, okamžitě oplachujte postižené místo čistou tekoucí vodou po dobu alespoň 15 minut a poté okamžitě vyhledejte lékaře.
13. NEPOUŽÍVEJTE baterii, pokud spadne nebo na ni bude jakkoli naraženo.
14. NEOHŘÍVEJTE baterii. NEPOUŽÍVEJTE fén k sušení baterie ani nevkládejte baterii do mikrovlnné trouby nebo tlakové nádoby. NEUMÍSTUJTE volné články baterie na žádný vodivý povrch, jako je kovový stůl.
15. NEZKRATUJTE baterii ručně.
16. NEPŘIPOUJTE baterii přímo do elektrické zásuvky nebo autonabíječky. Baterii je nutné nabíjet pomocí Osmo Action 3 nebo Osmo Action 3 multifunkčního pouzdra na baterie. Společnost DJI OSMO nenese žádnou odpovědnost, pokud je baterie nabíjena pomocí jiné nabíječky než DJI OSMO.
17. NENABÍJEJTE baterii v blízkosti hořlavých materiálů nebo na hořlavých površích, jako je koberec nebo dřevo. NENECHÁVEJTE baterii během nabíjení bez dozoru.
18. NENABÍJEJTE baterii ihned po použití, protože teplota baterie může být příliš vysoká.
19. NENABÍJEJTE baterii, dokud nevychladne na teplotu blízkou pokojové teplotě. Nabíjení baterie mimo teplotní rozsah 5° až 40° C (41° až 104° F) může vést k vytečení baterie, přehřátí nebo dlouhodobému poškození.
20. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Pravidelně kontrolujte nabíječku, zda není poškozen kabel, zástrčka a další části nabíječky. NEČISTĚTE nabíječku denaturovaným alkoholem nebo jinými hořlavými rozpouštědly. NEPOUŽÍVEJTE poškozenou nabíječku.
21. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí a zvířat.
22. NENECHÁVEJTE baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je pec nebo topení. NENECHÁVEJTE baterii uvnitř vozidla v horkých dnech. NESKLADUJTE baterii v prostředí s teplotou vyšší než 60° C (140° F). Ideální skladovací teplota je mezi 22° až 28° C (71,6° až 82,4° F).
23. Skladujte baterii na větraném místě a udržujte ji v suchu.
24. Uskladněte Osmo Action 3 na větraném místě a udržujte baterii v suchu, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti na čočce fotoaparátu. Doporučuje se skladovat fotoaparát v prostředí s vlhkostí nižší než 40 %.
25. Neskladujte zcela vybitou baterii po delší dobu. V opačném případě dojde k nadměrnému vybití, což povede k trvalému poškození baterie.
26. Před letem s baterií ji zcela vybijte. Baterii vybijte na ohnivzdorném místě.
27. Udržujte baterii mimo dosah kovových předmětů, jako jsou brýle, hodinky, šperky a sponky do vlasů.
28. NEPŘEPRAVUJTE poškozenou baterii nebo baterii s úrovní výkonu vyšší než 50 %.
29. Baterii zlikvidujte až po jejím úplném vybití. NEVYHAZUJTE baterii do běžné nádoby na odpadky. Přísně dodržujte místní předpisy týkající se likvidace a recyklace baterie.

Pozor

1. Složité součásti uvnitř Osmo Action 3 se mohou nárazem poškodit a způsobit poruchu fotoaparátu.
2. K čištění Osmo Action 3 používejte pouze měkký suchý hadřík. NEPOUŽÍVEJTE žádné tekuté čisticí prostředky nebo tekutiny obsahující alkohol. NEČISTĚTE vnitřek ochranného krytu objektivu tekutinou. Ujistěte se, že objektiv a ochranný kryt objektivu jsou suché a čisté. Písek a prach mohou poškodit objektiv a voda může negativně ovlivnit výkon.

- 3. Chraňte Osmo Action 3 před pískem a prachem. Pokud jsou otvory na Osmo Action 3 ucpané pískem, prachem nebo jinou látkou, umyjte kameru. Před praním Osmo Action 3 se ujistěte, že jsou všechny kryty a příhrádky zavřené.
- 4. Některé malé části Osmo Action 3 představují nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- 5. Ochranný kryt objektivu Osmo Action 3 se může při dlouhodobém používání přehřát. Při delším používání fotoaparátu se doporučuje používat pryžový chránič objektivu Osmo Action 3.
- 6. Objektiv a krytka filtru objektivu se skládají ze skla. Buďte opatrní, pokud se některá z nich rozbije.
- 7. Hrany baterie jsou ostré. Při manipulaci buďte opatrní.
- 8. NEVKLÁDEJTE ostré předměty do portu USB-C nebo slotu pro kartu microSD.
- 9. NEVYSTAVUJTE Osmo Action 3 nebo baterii extrémně nízkým nebo vysokým teplotám. V opačném případě může být negativně ovlivněna provozní doba a funkčnost.
- 10. NEPOUŽÍVEJTE Osmo Action 3 uvnitř horkých pramenů. NEDOVOLEJTE, aby Osmo Action 3 přišel do kontaktu s korozivními nebo neznámými kapalinami.
- 11. NEPOUŽÍVEJTE Osmo Action 3 během bouřky.
- 12. NEDEMONTUJTE ani neopravujte Osmo Action 3 sami.

Upozornění

- 1. Baterie je navržena tak, aby se přestala nabíjet, když je plně nabitá. Je však vhodné sledovat průběh nabíjení a odpojit baterii, když je plně nabitá.
- 2. Vybijte baterii na 40-65 %, pokud ji nebudete používat po dobu 10 dnů nebo déle. To může výrazně prodloužit životnost baterie.
- 3. Pokud se baterie vybijí a bude delší dobu skladována, přejde do režimu hibernace. Nabijte baterii, abyste ji přepnuli z režimu spánku.
- 4. Vyměňte baterii z Osmo Action 3 a při delším skladování ji uložte do multifunkčního pouzdra na baterie Osmo Action 3.
- 5. NEVYBÍJEJTE baterii příliš, protože to může vést k poškození článku baterie.
- 6. Životnost baterie se může snížit, pokud se delší dobu nepoužívá.
- 7. Baterii zcela vybijte a nabijte jednou za tři měsíce, abyste ji udrželi v dobrém stavu.
- 8. Při použití multifunkčního pouzdra na baterie Osmo Action 3 k nabíjení baterií Osmo Action 3 Extreme se doporučuje použít nabíječku DJI 30 W USB-C nebo nabíječku USB-C, která podporuje napájení Power Delivery nebo PPS (Programmable Power Delivery).
- 9. Při používání umístěte multifunkční pouzdro na baterie Osmo Action 3 na rovný a stabilní povrch. Ujistěte se, že je zařízení řádně izolováno, aby se zabránilo nebezpečí požáru.
- 10. NEPOKOUŠEJTE se dotýkat kovových svorek na multifunkčním pouzdře baterie Osmo Action 3.
- 11. Očistěte kovové kontakty multifunkčního pouzdra na baterie Osmo Action 3 čistým a suchým hadříkem, pokud jsou na něm viditelné usazeniny.

Specifikace

Model: AC002		
Wi-Fi	Provozní frekvence	2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz
	Výkon vysílače (EIRP)	2.4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
	Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Provozní frekvence	2.4000-2.4835 GHz
	Výkon vysílače (EIRP)	< 4 dBm
	Protokol	BLE 5.0
	Provozní teplota	-20° až 45° C (-4° až 113° F)

Informace o shodě

Oznámení o shodě FCC

Prohlášení dodavatele o shodě

Název produktu: Osmo Action 3

Číslo modelu: AC002

Odpovědná strana: DJI Technology, Inc.

Adresa odpovědné strany: 201 S. Victory Blvd., Burbank, CA 91502

Webové stránky: www.dji.com

My, společnost DJI Technology, Inc., jako odpovědná strana, prohlašujeme, že výše zmíněný model byl testován, aby prokázal splnění všech platných pravidel a předpisů FCC.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Informace o vystavení RF

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověl požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené Federální komisí pro komunikace (USA).

Tyto požadavky stanovují limit SAR 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na těle a hlavě.

Tyto požadavky stanovují limit SAR 4 W/kg v průměru na deset gramů tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na končetinách.

Oznámení o shodě ISED

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje limity vystavení záření RSS-102 stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověl požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené CNR-102.

Tyto požadavky stanovují limit SAR 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na těle a hlavě.

Tyto požadavky stanovují limit SAR 4 W/kg v průměru na deset gramů tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na končetinách.

Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení mobilních satelitních systémů na společném kanálu.





Prohlášení o shodě EU: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení (Osmo Action 3) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopie prohlášení o shodě EU je k dispozici online na adrese www.dji.com/euro-compliance. Kontaktní adresa EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

Ekologicky šetrná likvidace



Stará elektrická zařízení nesmějí být likvidována spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidována samostatně. Likvidace na komunálních sběrných místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je donese do těchto sběrných míst nebo na obdobná sběrná místa. Tímto můžete přispět k recyklaci hodnotných surovin a zpracování toxických látek.



Používání tohoto zařízení v interiéru je omezeno na kmitočtový rozsah 5150–5250 MHz ve všech členských státech EU/EFTA a Turecku.

POZOR: PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

W52: Pouze pro vnitřní použití s výjimkou připojení k registrovanému zařízení 5,2 GHz



Chcete-li zobrazit úplné informace o shodě, posuňte prstem dolů v zobrazení fotoaparátu, klepněte na ikonu nastavení a procházejte seznam a vyberte Informace o shodě.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz