

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

Fotobrašny Rollei Fotoliner Ocean

Platí pro modely:

- Rollei Fotoliner Ocean Pocket Bag
- Rollei Fotoliner Ocean Bag M
- Rollei Fotoliner Ocean Bag L
- Rollei Fotoliner Ocean Rolltop Bag L

1. Určení výrobku

- Fotobrašna je určena k ukládání a přepravě fotoaparátu, objektivů a fotografického příslušenství. Rozsah vybavení a uspořádání kapes se liší podle konkrétního modelu.

2. Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte výrobek, popruhy, přezky, švy a zipy. Poškozený výrobek nepoužívejte.
- Nastavte délku popruhu tak, aby byla brašna stabilní a pohodlně se nosila. U modelů s vyjímatelnými přepážkami upravte vnitřní prostor podle velikosti vybavení.

3. Uložení vybavení

- Fotoaparát a objektivy ukládejte do polstrovaného hlavního prostoru. Přepážky nastavte tak, aby se vybavení volně nepohybovalo a současně nebylo nadměrně stlačeno.
- Paměťové karty, baterie, kabely a další drobnosti ukládejte do samostatných kapes. Tablet nebo jiné ploché zařízení vkládejte pouze do určené přihrádky, pokud jí daný model disponuje.
- Před přenášením vždy uzavřete všechny zipy, spony a případný rolovací uzávěr. U modelu Rolltop horní část několikrát pevně zarolujte a zajistěte přezkou.

4. Nošení a manipulace

- Používejte pouze popruhy, poutka a upevňovací prvky určené výrobcem. Před každým použitím ověřte jejich správné zapnutí.
- Brašnu nepřetěžujte. Při odkládání ji položte na stabilní, suchý a čistý povrch.

5. Ochrana před deštěm a nečistotami

- Vnější materiál a zipy poskytují ochranu proti běžnému dešti a nečistotám, nikoli však při ponoření do vody. Výrobek není vodotěsný obal.
- Pokud je součástí balení pláštěnka, nasadte ji při silnějším nebo déle trvajícím dešti. Po kontaktu s vodou brašnu otevřete, vyjměte vybavení a nechte ji volně vyschnout.

6. Čištění a údržba

- Nečistoty odstraňte měkkým kartáčkem nebo navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla, abrazivní prostředky ani agresivní čisticí přípravky.
- Neperte v pračce, nesušte v sušičce a nežehlete. Nechte přirozeně vyschnout při pokojové teplotě, mimo radiátory, otevřený oheň a přímé intenzivní slunce.

7. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah malých dětí, zejména popruhy, přezky a drobné odnímatelné části.
- Chraňte před otevřeným ohněm, ostrými předměty, chemikáliemi a extrémními teplotami.
- Výrobce ani prodejce neodpovídá za poškození vybavení způsobené nesprávným použitím, přetížením, pádem, ponořením do vody nebo nedostatečným uzavřením brašny.

8. Skladování

- Skladujte prázdné, čisté a suché, s povolenými popruhy, na dobře větraném místě mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla.

Důležité: Tento univerzální návod nenahrazuje informace uvedené na štítku, obalu ani pokyny dodané ke konkrétnímu modelu. Při rozporu mají přednost pokyny ke konkrétnímu výrobku.