

POPIS:

1. Distanční vodítka (1-3-5 mm.).
2. Holící hlavice.
3. Přepínač ZAPNUTO/ VYPNUTO.
4. Kabel.
5. Indikátor nabíjení.
6. Kartáček na čištění hlavice.

**UPOZORNĚNÍ**

- Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte je pro případné dotazy.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 a více let, stejně jako osoby s fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dostatečně dohlíženy nebo instruktovány ohledně bezpečného používání spotřebičů a rozumí spojeným nebezpečím.
- Všechny plastové tašky a obalové součásti udržujte mimo dosah dětí. Jsou potenciálně nebezpečná.
- Nepřipojujte spotřebič k síti, aniž byste si ověřili, že napětí adaptéru a napětí vaší domácnosti je stejné.
- Nepoužívejte ani nedoplňujte vodu v blízkosti vody obsažené ve vaně, umyvadlech nebo jiných nádobách.
- Nedovolte dětem si s tímto spotřebičem hrát.
- Držte se dál od jakýchkoli zdrojů tepla.
- Nepoužívejte je, pokud nemá holící hlavice nebo čepel zoubky v perfektním stavu. Mohou být příčinou vážných zranění.
- Nenechávejte na sobě oblečení ani žádný jiný předmět během používání, abyste předešli možnému ucpání. Nesmí být položen a zapnut na rovných plochách, jako jsou stoly nebo pracovní desky, protože vibrace spotřebiče mohou způsobit, že sklouzne a pádem se poškodí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte místo zamýšleného použití poraněnou kůži nebopokud máte nějaká kožní onemocnění.
- Pro dobíjení baterie vždy používejte pouze přiložený kabel. Nepoužívejte žádný jiný typ kabelu.
- Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití.
- **VELMI DŮLEŽITÉ: Holící strojek ani kabel nesmí být nikdy ponořeny do vody nebo jiné tekutiny.**

**Nepoužívejte pod sprchou.**

- Pokud jej používáte v koupelně, doporučuje se nainstalovat do elektrického obvodu koupelny zařízení na zbytkový diferenciální proud (DDR) s diferenciálním proudem přidělené kapacity, která nepřesahuje 30 mA. Zeptejte se svého dodavatele na radu.
- Kabel musí být vždy používán uvnitř. Nepoužívejte venku.
- Úklid a údržbu prováděnou uživateli nemohou provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis či podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.
- **Pokud se na čepelích najde nějaké nylonové vlákno, je to kvůli kvalitě každé jednotky.**
-

NÁVOD POUŽITÍ

- Přístroj je určený na stříhání vlasů, úpravu vousů a kníru, na kvalitní úpravy kotlet a krku a jako zastříhovač těla.
- **Strojek na vlasy lze používat pouze samostatně (bez připojení k hlavnímu proudu).**

POUŽITÍ A NABÍJENÍ BATERIE

- Před prvním použitím je nutné baterii nabít.
- Připojte kabelový terminál (5) na spodní straně spotřebiče a USB konektor k adaptéru (není součástí) do sítě.
- Indikátor nabíjení (4) během nabíjení bliká. Po nabití (přibližně 2 hodiny) zůstane světlo pevně na místě.

- Pro optimalizaci odolnosti baterie mějte na paměti následující rady:
 - Nikdy nepřekračujte uvedené doby načtení baterie.
 - Je důležité baterii vybit před jejím opětovným nabitím, nechat ji zapnutou, dokud se nezastaví nebo dokud výkon výrazně neklesne.
 - Baterie musí být dobíjena každých 6 měsíců, pokud nebyla po určitou dobu používána.
 - Také dobíjejte, pokud nebyl používán déle než měsíc.
- Stiskněte vypínač zapnutí/vypnutí (3) pro spuštění provozu.

DISTANČNÍ VODÍTKA

- Holící strojek má 3 řezné vodítka (1-3 a 5 mm), které umožňují přesné umístění do různých poloh.
- Vlož vodítko na čepel a stiskni ho, aby bylo správně upevněné.

ZASTŘIHOVÁNÍ VOUSŮ

- Vždy si pamatujte, že musíte začít s vodítkem na co nejdelší řeznou pozici, než ho dáte do nižší polohy.
- Začněte tím, že budete stříhat od spodní části brady a pohybovat strojkem jemně nahoru a ven.
- Na finální úpravy a okraje vždy používejte strojček na vlasy bez vodítka.

POSLEDNÍ ÚPRAVY

- Nepoužívejte návod na finální úpravy.
- Pro přesný a rovný střih kotlet, krku, kníru, vousů a oblasti kolem uší otočte strojky na vlasy a umístěte je do rovného úhlu s hlavou, aby čepel byla mírně v kontaktu s kůží, a holte dolů. Tímto způsobem dosáhnete dokonalého zakončení.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Než cokoli uděláš, ujisti se, že je strojček odpojený od sítě nebo odpojený.
- Pro správné čištění je vhodné blok čepele odstranit. K tomu odstraňte řeznou vodící tyč a otočte hlavu proti směru hodinových ručiček. Blok se uvolní. Kartáčem vyčistěte (7) čepel a vnitřek strojku na vlasy
- Pro vrácení řezné hlavy (2) ji nasadíte a otočíte po směru hodinových ručiček.
- Na vnější čištění použijte mírně vlhký hadřík.
- Nepoužívejte k čištění chemických produktů nebo abraziv, kovových drážek a podobných materiálů, které by mohly poškodit povrchy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Spotřebič likvidujte podle místních předpisů o odvozu odpadu.
 - Baterie likvidujte podle místních předpisů o odvozu odpadu.
 - Nikdy nevyhazujte spotřebič ani baterie do odpadu. Tím přispějete ke zlepšení životního prostředí.
- Baterie nepatří do směsného odpadu!.

JBRS1320 – Návod (SK verze)

POPIS

1. Dištančné nadstavce (1–3–5 mm)
2. Holiaca hlavica
3. Prepínač ZAP./VYP.
4. Kábel
5. Indikátor nabíjania
6. Čistiaca kefka na hlavicu

UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich pre prípad otázok.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Všetky plastové vrecká a obalové súčasti udržiavajte mimo dosahu detí. Sú potenciálne nebezpečné.
- Nepripájajte spotrebič do siete bez toho, aby ste si overili, že napätie adaptéra a napätie vašej domácnosti je rovnaké.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody vo vani, umývadlách alebo iných nádobách.
- Nedovoľte deťom hrať sa s týmto spotrebičom.
- Udržiavajte prístroj mimo akýchkoľvek zdrojov tepla.

- Nepoužívajte, ak holiaca hlavica alebo čepeľ nemá zúbky v perfektnom stave. Môže dôjsť k vážnym zraneniam.
- Počas používania nenechávajte prístroj na oblečení ani na inom predmete, aby ste predišli možnému upchatiu. Nenechávajte ho zapnutý na rovných plochách (stoly, pracovné dosky a pod.), vibrácie môžu spôsobiť zosunutie a pád.
- Nepoužívajte prístroj, ak máte v mieste zamýšľaného použitia poranenú pokožku alebo kožné ochorenie.
- Na nabíjanie batérie vždy používajte iba priložený kábel. Nepoužívajte žiadny iný typ kábla.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie.
- **VEĽMI DÔLEŽITÉ:** Holiaci strojček ani kábel nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Nepoužívajte v sprche.
- Pri používaní v kúpeľni sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu kúpeľne prúdový chránič (RCD/DDR) s menovitým rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Poradte sa s odborníkom.
- Kábel používajte vždy iba v interiéri. Nepoužívajte vonku.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú robiť deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servis alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ak sa na čepeliach nájde nylonové vlákno, je to dôsledok kontroly kvality každej jednotky.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Prístroj je určený na strihanie vlasov, úpravu brady a fúzov, na precízne úpravy bokombrád a krku a ako zastrihávač tela.
- Zastrihávač vlasov je možné používať iba samostatne (bez pripojenia k elektrickej sieti).

POUŽITIE A NABÍJANIE BATÉRIE

- Pred prvým použitím je potrebné batériu nabiť.
- Pripojte konektor kábla do nabíjacieho portu na spodnej strane spotrebiča a USB konektor pripojte cez adaptér (nie je súčasťou balenia) do siete.
- Indikátor nabíjania počas nabíjania bliká. Po nabití (približne 2 hodiny) zostane svietiť trvalo.
- Pre optimalizáciu životnosti batérie dodržujte tieto odporúčania:
 - Nikdy neprekračujte uvedené časy nabíjania.
 - Pred opätovným nabitím je vhodné batériu vybiť – nechajte prístroj bežať, kým sa nezastaví alebo kým výkon výrazne neklesne.
 - Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíval, batériu dobite každých 6 mesiacov.
 - Dobite ho aj v prípade, že nebol používaný dlhšie než mesiac.
- Stlačte vypínač (3) pre spustenie.

DIŠŤANČNÉ NADSTAVCE

- Strojček má 3 strihacie nadstavce (1, 3 a 5 mm), ktoré umožňujú presné nastavenie dĺžky.
- Nasadte nadstavec na čepeľ a zatlačte ho, aby bol správne upevnený.

ZASTRIHÁVANIE BRADY

- Vždy začnite s nadstavcom nastaveným na najdlhšiu dĺžku a až potom prejdite na kratšiu.
- Začnite strihať od spodnej časti brady a pohybujte strojčekom jemne smerom nahor a von.
- Na finálne úpravy a kontúry používajte strojček bez nadstavca.

ZÁVEREČNÉ ÚPRAVY

- Na presné a rovné zastrihnutie bokombrád, krku, fúzov, brady a oblasti okolo uší otočte strojček a držte ho v rovnom uhle k hlave tak, aby sa čepeľ jemne dotýkala pokožky, a zastrihávajte smerom nadol. Takto dosiahnete čisté zakončenie.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred akoukoľvek údržbou sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený.
- Pre dôkladné čistenie je vhodné odstrániť blok čepelí. Najskôr zložte strihací nadstavec a potom otočte hlavicu proti smeru hodinových ručičiek – blok sa uvoľní.
- Kefkou vyčistite čepeľ aj vnútro strojčka.
- Na nasadenie holiacej hlavice (2) ju nasadte späť a otočte v smere hodinových ručičiek.
- Na vonkajšie čistenie použite mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte chemické prípravky ani abrazíva, kovové drôtenky a podobné materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Spotrebič likvidujte podľa miestnych predpisov o nakladaní s odpadom.
- Batérie likvidujte podľa miestnych predpisov o nakladaní s odpadom.
- Nikdy nevyhadzujte spotrebič ani batérie do komunálneho odpadu – prispějete tým k ochrane životného prostredia.
- **Batérie nepatria do zmesového odpadu.**

