

Obsah

Obsah balení	1
Technické parametry	1
Důležitá ochranná opatření	2
Seznamte se s horkovzdušnou fritézou	6
Před prvním použitím	7
Používání horkovzdušné fritézy	7
Odstraňování problémů	12
Informace o omezené záruce	14
Zákaznická podpora	16

Naskenujte mě:

a získejte příručku v PDF



Obsah balení

- 1 × Kompaktní fritéza COSORI Turbo Tower™ na horký vzduch 8,6 litru
- 2 × Crisper talíř
- 1 × Kniha s recepty
- 1 × Návod k použití
- 1 × Stručný návod k použití

Technické parametry

Model	CAF-DC861-CEUR
Zdroj napájení	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon	2 630 W
Objem	8,6 l Zóna 1 (horní koš): 4,3 l Zóna 2 (spodní koš): 4,3 l
Rozsah teplot	40°–230°C / 105°–450°F
Rozsah času	1–60 minuta
Rozměry (včetně rukojeti, D x Š x V)	42,6 x 27,5 x 36,5 cm
Hmotnost	7 kg
Spotřeba energie v režimu vypnuto	< 0,5 W

PŘEČTĚTE SI POKYNY NÍŽE A UCHOVEJTE JE PRO DALŠÍ POUŽITÍ DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ

Při používání horkovzdušné fritézy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Přečtěte si všechny pokyny.

HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ BODY

- **Nedotýkejte** se horkých povrchů. Používejte rukojeti.
- Při otáčení koše po vaření buďte opatrní, protože by horký crispér talíř mohl vypadnout a ohrozit bezpečnost.
- Pevně vložte crispér talíř do koše, abyste snížili pravděpodobnost, že vypadne.
- **Neblokujte** větrací otvory. Otvory vychází horká pára. Udržujte ruce a obličej mimo otvory.
- K vyjmutí horkého jídla **vždy** používejte kleště.
- Když je přístroj v provozu, **neomotávejte** napájecí kabel kolem větracího otvoru. V opačném případě může být dojit k poškození napájecího kabelu vysokou teplotou, což představuje riziko během používání.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem **neponořujte** kryt, kabel ani zástrčku horkovzdušné fritézy do vody nebo kapaliny.
- Když je jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled. Při nečinnosti a před čištěním přístroj odpojte od napájení. Před nasazením nebo sejmutím dílů nechte vychladnout.
- **Nepoužívejte** spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani když se porouchá nebo dojde k jeho poškození. Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního centra ke kontrole, opravě nebo seřízení. Kontaktujte **Zákaznická podpora** (viz strana 16).
- **Nepoužívejte** horkovzdušnou fritézu, pokud je poškozená, nefunguje nebo je poškozený kabel nebo zástrčka. Kontaktujte **Zákaznická podpora** (viz strana 16).
- Společnost Cosori nedoporučuje použití nástavců na příslušenství, které mohou způsobit zranění.

- **Nepoužívejte** venku.
- Fritézu ani žádnou její část **nepokládejte** na horkovzdušnou fritézu, do blízkosti plynových nebo elektrických hořáků ani do vyhřáté trouby.
- Při vyjímání koše a nádoby na křupavé pečení nebo při likvidaci horkého tuku buďte mimořádně opatrní.
- Po vyjmutí z koše **vždy** položte crisper talíř nebo vnitřní koš na tepelně odolný povrch.
- **Nečistěte** kovovými drátěnkami. Z kovové drátěnky se mohou uvolnit kovové úlomky, které se mohou dotknout elektrických částí, a vytvořit tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Nepokládejte** nic na horkovzdušnou fritézu. **Neskladujte** nic uvnitř horkovzdušné fritézy.
- Tuto horkovzdušnou fritézu mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání fritézy a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- **Nedovolte** dětem čistit nebo provádět údržbu horkovzdušné fritézy, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s horkovzdušnou fritézou nebudou hrát.
- Tato horkovzdušná fritéza není určena k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Chcete-li ji odpojit, vypněte fritézu tlačítkem a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Fritézu **nepoužívejte** k jinému než určenému účelu.
- Jakýkoli servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce, kontaktujte **Zákaznická podpora** (viz strana 16).
- Pokyny k čištění příslušenství naleznete v části **Péče a údržba** (strana 11)
- Spotřebič není určen ke komerčnímu použití. Pouze pro použití v domácnosti.

PŘI FRITOVÁNÍ

- Horkovzdušná fritéza pracuje **pouze** s horkým vzduchem. **Nikdy** nenaplňujte koš olejem nebo tukem.
- **Nikdy** nepoužívejte horkovzdušnou fritézu bez košů na svém místě.
- Do horkovzdušné fritézy **nevkládejte** příliš velké potraviny nebo kovové nádoby, protože by mohly způsobit požár nebo riziko úrazu elektrickým proudem.

- **Nepřepíňujte** koš. Příliš mnoho nahromaděného jídla se může dotknout topných spirál a způsobit nebezpečí požáru.
- Během horkovzdušného fritování nebo bezprostředně po něm se **nedotýkejte** příslušenství (včetně crisper talířů).
- Do horkovzdušné fritézy **nevkládějte** papír, karton, tepelně odolný plast nebo podobné materiály.
- **Nikdy** nevkládějte do horkovzdušné fritézy pečicí papír bez jídla na něm. Cirkulace vzduchu může způsobit nadzvednutí papíru a dotyk s topnými spirálami.
- Pokud je koš vyložen fólií, ujistěte se, že se nedotýká fólie topných těles, mohlo by to způsobit přehřátí a riziko požáru.
- **Vždy** používejte tepelně bezpečné nádoby. Buďte velmi opatrní, pokud používáte nádoby, které nejsou kovové nebo skleněné.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte fritézu v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (záclony, ubrusy atd.). Používejte na rovném, stabilním, žáruvzdorném povrchu mimo zdroje tepla nebo kapalin.
- Pokud uvidíte, že z horkovzdušné fritézy vychází tmavý kouř, okamžitě ji vypněte a odpojte od

napájení. Bílý kouř je normální, způsobený zahříváním tuku nebo stříkajícím jídlem, ale tmavý kouř znamená, že se jídlo připaluje nebo je problém v elektrickém zapojení. Před vytažením koše počkejte, až se kouř rozplyne. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, kontaktujte **Zákaznická podpora** (strana 16).

- Chcete-li horkovzdušnou fritézu vypnout, stiskněte jednu tlačítko . Displej a všechna tlačítka se vypnou.
- Během používání **nenechávejte** fritézu bez dozoru.

NAPÁJENÍ A KABEL

- Před vytažením zástrčky ze zásuvky horkovzdušnou fritézu vypněte.
- Pro odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. **Nikdy** netahejte za napájecí kabel.
- **Nenechávejte** napájecí kabel (nebo jakýkoli prodlužovací kabel) viset přes okraj stolu nebo pultu nebo se dotýkat horkých povrchů.
- Při zapojování horkovzdušné fritézy **nikdy** nepoužívejte zásuvku pod pultem.
- Přístroj vždy připojujte do uzemněné elektrické zásuvky. Zástrčku žádným způsobem neupravujte.

- Vaše horkovzdušná fritéza by měla být používána **pouze** s elektrickými systémy **220–240 V, 50/60 Hz. Nepřipojujte** do jiného typu zásuvky. (Obrázek a)
- Udržujte horkovzdušnou fritézu a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Kontaktujte **Zákaznická podpora** (strana 16).

PRODLUŽOVACÍ KABELY

- Jsou k dispozici delší prodlužovací kabely, které lze použít, pokud při jejich používání dáváte pozor. Pokud používáte delší prodlužovací kabel:
 - Označený elektrický výkon prodlužovacího kabelu by měl být alespoň tak velký jako elektrický výkon horkovzdušné fritézy.
 - Kabel by měl být veden tak, aby nepřekrýval pracovní desku nebo povrch stolu, kde by za něj mohly tahat nebo o něj neúmyslně zakopnout děti.

- Pokud je přístroj uzemněný, měla by být sada kabelů nebo prodlužovací kabel třívodičový s uzemněním.

VAROVÁNÍ: Jakýkoli jiný servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.

VAROVÁNÍ: Položky označené následujícím symbolem mohou dosáhnout vysokých teplot a je třeba s nimi manipulovat opatrně.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte od místního úřadu, služby pro likvidaci odpadu nebo v prodejně, kde jste tento výrobek zakoupili.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU, nařízením z roku 2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a jeho dodatky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

PŘEČTĚTE SI POKYNY NÍŽE A UCHOVEJTE JE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Seznamte se s horkovzdušnou fritézou

Poznámka:

- **Nesnažte** se otevřít horní kryt horkovzdušné fritézy. Není to víko.

SCHÉMA HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY [OBRÁZEK 1]

- | | |
|--------------------------|---|
| A. Přívod vzduchu | F. Koš pro zónu 1 o objemu 4,3 l |
| B. Výstup vzduchu | G. Koš pro zónu 2 o objemu 4,3 l |
| C. Ovládací panel | H. Rukojeť koše |
| D. Napájecí kabel | |
| E. Crisper talíř | |

Před prvním použitím

Nastavení

1. Odstraňte všechny obalové materiály z vnitřku i vnějšku fritézy, včetně všech dočasných nálepek a plastových obalů.
2. Umístěte horkovzdušnou fritézu na stabilní, rovný, žáruvzdorný povrch. Uchovávejte mimo místa, která mohou být poškozena horkým vzduchem nebo párou (jako jsou stěny nebo skříně).

Poznámka: Ponechte alespoň 13 cm volného místa za horkovzdušnou fritézou. **[Obrázek 2]** Před fritézou ponechte dostatek místa pro vyjmutí koše.

3. Důkladně omyjte koše, nádobu na křupavé pečení buď v myčce na nádobí, nebo neabrasivní houbou.
4. Otřete horkovzdušnou fritézu uvnitř i venku mírně navlhčeným hadříkem. Osušte ručníkem.
5. Pevně vložte crisper talíře do košů a poté vložte koše do horkovzdušné fritézy. **[Obrázek 3]**

Zkušební cyklus

Zkušební cyklus vám pomůže seznámit se s horkovzdušnou fritézou, ujistit se, že funguje správně, a očistit ji od případných zbytků.

1. Ujistěte se, že jsou koše horkovzdušné fritézy prázdné, a fritézu zapojte.
2. Klepněte na tlačítko  a poté na **MATCH** (VYROVNAT). Na displeji se zobrazí „195°C“ a „10 MIN“.
3. Klepnutím na  zahájíte ohřev. Po dokončení zkušebního cyklu horkovzdušná fritéza pípne.

4. Vytáhněte koše. Koše nechte 10–30 minut úplně vychladnout.

Poznámka:

- Každá horkovzdušná fritéza může mít z výrobního procesu zápach plastu. To je normální. Pokud zápach plastu přetrvává se stejnou intenzitou i po zkušebním cyklu, kontaktujte **Zákaznická podpora** (viz strana 16).
- Při otáčení koše po vaření buďte opatrní, protože by horké crisper talíře mohly vypadnout a ohrozit bezpečnost.

Používání horkovzdušné fritézy

Vaření

Poznámka:

- **Nepokládejte** nic na horkovzdušnou fritézu. Tím by se narušilo proudění vzduchu a výsledky horkovzdušného fritování by nebyly dobré. **[Obrázek 4]**
- Horkovzdušná fritéza nepoužívá olej. **Neplíťte** koš olejem, tukem na smažení ani jinou tekutinou.
- Při vyjímání koše z horkovzdušné fritézy dávejte pozor na horkou páru.

NASTAVENÍ FUNKCÍ VAŘENÍ

Funkce vaření představuje nejjednodušší způsob horkovzdušného fritování. Funkce vaření jsou naprogramovány s ideální dobou a teplotou pro vaření určitých potravin.

- Chcete-li přizpůsobit funkci:
 - Vyberte funkci a upravte čas a teplotu pomocí tlačítek  a .
 - Chcete-li uložit nové nastavení, stiskněte a podržte tlačítko funkce vaření po dobu 3 sekund, dokud horkovzdušná fritéza jednou nepípne.

NASTAVENÍ FUNKCÍ VAŘENÍ (POKR.)

- Chcete-li resetovat všechny funkce:
 - Stiskněte a podržte **1** a **2** současně na dobu 3 sekund, dokud fritéza jednou nepípne.

Poznámka: Chcete-li čas nebo teplotu rychle zvýšit nebo snížit, stiskněte a podržte tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$.

AIR FRY (Fritování): Vaří při vysoké teplotě a maximalizuje proudění vzduchu pro křupavé potraviny, jako jsou hranolky a kuřecí křídélka.

ROAST (Restování): Skvělé na maso a drůbež. Jídlo bude křehké a šťavnaté uvnitř a dobře propečené zvenku.

GRILL (Grilování): Vaří tenké kusy masa (jako je slanina), drůbež, ryby, klobásy a zeleninu.

BAKE (Sladké pečení): Rovnoměrně propeče koláče, muffiny a pečivo.

REHEAT (Ohřívání): Osvěží zbytky jemným zahřátím, zanechá křupavé výsledky.

VAŘENÍ S JEDNÍM KOŠEM

1. Vložte crisper talíře do košů. Crisper talíř umožňuje odkapávání přebytečného oleje na dno koše.
2. Klepněte na $\cup$. Klepnutím na **1** nebo **2** vyberte koš.
3. Vyberte funkci vaření.
4. Volitelně nastavte teplotu a čas pomocí tlačítek $\wedge$ a $\vee$. Můžete to udělat kdykoli během vaření.

Poznámka: Chcete-li čas nebo teplotu rychle zvýšit nebo snížit, stiskněte a podržte tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$.

5. Klepnutím na $\parallel$ zahájíte vaření.
6. Po dokončení horkovzdušná fritéza třikrát pípne. Na displeji se zobrazí „End“ (Konec).
7. Vyjměte koš z fritézy a dávejte pozor na horkou páru. K vyjmutí potravin z koše použijte kleště nebo tepelně bezpečné nádoby.

UPOZORNĚNÍ: Horký crisper talíř může při přetočení koše vypadnout.

- a. Ujistěte se, že koš leží na rovném povrchu.
- b. Dávejte pozor na horký olej nebo tuk nahromaděný v koši. Před výměnou koše olej vylijte, aby nedošlo k jeho vystříknutí. [Obrázek 5]

8. Před čištěním nechte vychladnout.

ZRUŠENÍ VÝBĚRU ZÓNY

- a. Stisknutím a podržením tlačítka **1** nebo **2** po dobu 3 sekund zrušíte výběr koše.
- b. Klepnutím na **1** nebo **2** vyberte jiný koš.

VAŘENÍ SE DVĚMA KOŠI

Používejte oba koše horkovzdušné fritézy k vaření různých potravin současně. Koše zóny 1 a zóny 2 lze ovládat nezávisle na sobě.

1. Vložte crisper talíře do košů. Nádoba na křupavé pečení umožňuje odkapávání přebytečného oleje na dno koše.
2. Klepněte na tlačítko . Klepnutím na tlačítko  vyberte horní koš.
3. Vyberte funkci vaření.
4. Volitelně nastavte teplotu a čas pomocí tlačítek  a . Můžete to udělat kdykoli během vaření.
5. Poté klepnutím na tlačítko  vyberte spodní koš.
6. Vyberte funkci vaření a dle potřeby nastavte teplotu a čas.
7. Klepnutím na  začněte vaření s oběma koši.

Poznámka: Chcete-li vaření pozastavit, klepněte na tlačítko  nebo  pro výběr koše a poté klepněte na .

8. Po dokončení horkovzdušná fritéza třikrát pípne. Na displeji se zobrazí „End“ (Konec).
9. Vyjměte koš z fritézy a dávejte pozor na horkou páru. K vyjmutí potravin z koše použijte kleště nebo tepelně bezpečné nádobí.

UPOZORNĚNÍ: Horký crisper talíř může při přetočení koše vypadnout.

- a. Ujistěte se, že koš leží na rovném povrchu.
- b. Dávejte pozor na horký olej nebo tuk nahromaděný v koši. Před výměnou koše olej vylijte, aby nedošlo k jeho vystříknutí. *[Obrázek 5]*

10. Před čištěním nechte vychladnout.

MATCH (VYROVNAT)

Funkce Match (Vyrovnat) zrcadlí nastavení pro celou horkovzdušnou fritézu, takže koše zóny 1 a zóny 2 pečou se stejnou dobou a teplotou. To vám umožní vařit velké množství najednou.

1. Klepněte na tlačítko  a poté na **MATCH (VYROVNAT)**.
2. Vyberte funkci vaření.
3. Volitelně nastavte čas a teplotu pomocí tlačítek  a .
4. Klepnutím na tlačítko  začněte vaření s oběma koši.

Poznámka: Pokud již probíhá vaření v jednom nebo obou koších, funkce Match (Vyrovnat) **nebude** fungovat.

SYNC (SYNCHRONIZACE)

Funkce Sync (Synchronizace) automaticky synchronizuje oba koše, aby bylo vaření dokončeno současně.

1. Klepněte na tlačítko  , pak klepnutím na tlačítko  vyberte horní koš.
2. Vyberte funkci vaření.
3. Volitelně upravte teplotu a čas.
4. Klepnutím na tlačítko  vyberte spodní koš. Vyberte funkci vaření a dle potřeby upravte nastavení.
5. Klepněte na **SYNC (SYNCHRONIZACE)**.
6. Klepnutím na  zahájíte vaření. Na displeji koše s **kratší dobou vaření** se zobrazí „Hold“ (Pozastaveno).
7. Když se časy vaření na obou koších shodují (zbývající čas je stejný), horkovzdušná fritéza pípne a druhý koš automaticky začne vařit.
8. Oba koše dokončí vaření současně.

Předčasné zrušení vaření v jedné zóně:

1. Stisknutím a podržením tlačítka  nebo  po dobu 3 sekund zrušíte vaření v dané zóně.

Předčasné zrušení vaření v obou zónách:

2. Stiskněte a podržte tlačítko  na 3 sekundy.

Pokyny pro vaření

PŘEPLNĚNÍ

- Pokud je koš naplněn nadměrně, neuvaří se jídlo rovnoměrně.
- **Nepoužívejte** příliš mnoho jídla. Příliš mnoho nahromaděného jídla se může dotknout topných spirál a způsobit nebezpečí požáru.

POUŽITÍ OLEJE

- Přidáním malého množství oleje bude jídlo křupavější. Nepoužívejte více než 30 ml / 2 polévkové lžice oleje.
- Pro nanesení malého množství oleje rovnoměrně na všechny potraviny je ideální olej ve spreji.
- **Nepoužívejte** spreje na vaření s hnacími plyny. Hnací plyny mohou poškodit nepřilnavou vrstvu koše horkovzdušné fritézy.

TIPY PRO PŘÍPRAVU JÍDLA

- Pro dosažení nejlepších výsledků jídlo často protřepávejte nebo obraťte. Během vaření doporučujeme jídlo alespoň 3x protřepat nebo otočit kleštěmi.
- Při vaření masa se ujistěte, že jste vložili nádobu na křupavé pečení do koše zóny 1, abyste dosáhli extra křupavých výsledků.

ZMĚNA JEDNOTEK TEPLOTY

- Stiskněte a podržte tlačítko **TEMP** (TEPLOTA)  a  současně po dobu 3 sekund.
- Horkovzdušná fritéza jednou pípne a jednotka teploty se změní z Celsia na Fahrenheita.
- Opakujte pro přepnutí zpět na stupně Celsia.

POZASTAVENÍ

- Klepnutím na tlačítko  pozastavíte vaření ve dvou koších nebo v jednom koši. Chcete-li během vaření ve dvou koších jeden koš pozastavit, vyberte koš, který chcete pozastavit, a klepněte na . Při pozastavení se air fryer přestane zahřívat a displej bude blikat.
- Klepnutím na  obnovíte vaření.
- Po 9 minutách nečinnosti se fritéza vypne.
- To vám umožní pozastavit funkci vaření bez vyjmutí koše z horkovzdušné fritézy.

AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ VAŘENÍ

- Pokud koš vytáhnete, fritéza automaticky pozastaví vaření.
- Když koš vrátíte, fritéza vaření automaticky obnoví na základě vašich předchozích nastavení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pokud daný režim zůstane neaktivní po odpovídající dobu, přístroj přejde do režimu „vypnuto“. (min)		
Zařízení zapnuto	Všechny funkce dokončeny	Pozastaveno
9	9	9

Péče a údržba

Poznámka:

- **Vždy** čistěte koše horkovzdušné fritézy a crisper talíře po každém použití.
- Čištění může usnadnit vyložení košů fólií (kromě nádob na křupavé pečení).

1. Horkovzdušnou fritézu vypněte a odpojte. Před čištěním ji nechte zcela vychladnout. Pro rychlejší chlazení vytáhněte koše.
2. V případě potřeby otřete vnější část horkovzdušné fritézy vlhkým hadříkem.
3. Koše a crisper talíře lze mýt v myčce nádobí. Koše a crisper talíře můžete také umýt horkou vodou s mýdlem a neabrazivní houbou. V případě potřeby namočte.

Poznámka: Nepoužívejte kovové nádoby a abrazivní čisticí prostředky.

4. Pokud tuk ulpívá:

- a. V malé misce smíchejte 30 g / 2 polévkové lžíce jedlé sody a 15 ml / 1 polévkovou lžici vody, abyste vytvořili roztíratelnou pastu.
 - b. Houbou rozetřete pastu na koš a nádobu na křupavé pečení a vydrhněte. Před opláchnutím nechte koš a nádobu na křupavé pečení 15 minut v klidu.
 - c. Před použitím omyjte koše a nádoby na křupavé pečení vodou s mýdlem.
5. Vyčistěte vnitřek horkovzdušné fritézy mírně navlhčenou neabrazivní houbou nebo hadříkem. **Neponořujte** do vody. V případě potřeby vyčistěte topné spirály, abyste odstranili zbytky jídla. [Obrázek 6]
 6. Před použitím osušte.

Poznámka: Před zapnutím horkovzdušné fritézy se ujistěte, že jsou topné spirály zcela suché.

Odstraňování problémů

Porucha	Možné řešení
Fritéza vydává během vaření cvakavý zvuk.	To je normální. Fritéza tak udržuje cílovou teplotu.
Fritéza se nezapne.	Ujistěte se, že je fritéza připojena k napájení.
	Zasuňte koš bezpečně do fritézy.
Jídlo není zcela uvařené.	Do koše vkládejte menší množství potravin. Pokud je koš přeplněný, bude jídlo nedopečené.
	Zvyšte teplotu nebo dobu vaření.
Jídlo se vaří nerovnoměrně.	Potraviny, které jsou naskládány na sebe nebo blízko sebe, je třeba během vaření protřepat nebo přetočit (viz Tipy pro přípravu jídla , strana 10).
Jídlo není po horkovzdušném fritování křupavé.	Nastříkáním nebo nanesením menšího množství oleje na potraviny se zvýší křupavost (viz Pokyny pro vaření , strana 10).
Koš se do fritézy nezasune úplně.	Ujistěte se, že koš není přeplněný potravinami.
	Ujistěte se, že jsou crisper talíře na svém místě v koši.
Z fritézy vychází bílý kouř nebo pára.	Z horkovzdušné fritézy může při prvním použití nebo během vaření vycházet bílý kouř nebo pára. To je normální.
	Ujistěte se, že jsou koš a vnitřek fritézy řádně vyčištěny a nejsou mastné.
	Při vaření tučných jídel se bude pod nádobami na křupavé pečení shromažďovat olej. Tento olej bude vytvářet bílý kouř a koš může být teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to ovlivnit vaření. S košem zacházejte opatrně.
Z fritézy vychází tmavý kouř.	Fritézu okamžitě odpojte. Tmavý kouř znamená, že se jídlo pálí nebo je problém s elektrickým zapojením. Před vytažením koše počkejte, až se kouř rozplyne. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 16).
Fritéza zapáchá po plastu.	Každá horkovzdušná fritéza může mít z výrobního procesu zápach plastu. To je normální. Abyste se zápachu plastu zbavili, postupujte podle pokynů pro zkušební cyklus (strana 7). Pokud je zápach plastu stále přítomen, kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 16).
Pečicí papír může být horkým vzduchem zvednut a spálen	Při používání pečicího papíru jej zastříhnete na správnou velikost a ujistěte se, že je přidržován jablem. To pomáhá zabránit jeho zvednutí ventilátorem a zajišťuje lepší výsledky vaření.

Odstraňování problémů (pokračování)

Porucha	Možné řešení
Na displeji se zobrazí chybový kód „E01“.	Na monitoru horní teploty zóny 1 je přerušený obvod. Kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 16).
Na displeji se zobrazí chybový kód „E02“.	Na monitoru horní teploty zóny 1 je zkrat. Kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 16).
Na displeji se zobrazí chybový kód „E03“.	V zóně 1 se aktivovala ochrana fritézy proti přehřátí. Fritézu vypněte, odpojte a nechte ji zcela vychladnout. Pokud je na displeji stále zobrazeno „E03“, kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 16).
Na displeji se zobrazí chybový kód „E12“.	Na horním motoru došlo k poruše. Kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 16).
Na displeji se zobrazí chybový kód „E24“.	Na monitoru horní teploty zóny 2 je přerušený obvod. Kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 16).
Na displeji se zobrazí chybový kód „E25“.	Na monitoru horní teploty zóny 2 je zkrat. Kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 16).
Na displeji se zobrazí chybový kód „E28“.	V zóně 2 se aktivovala ochrana fritézy proti přehřátí. Fritézu vypněte, odpojte a nechte ji zcela vychladnout. Pokud je na displeji stále zobrazeno „E28“, kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 16).
Na displeji se zobrazí chybový kód „E30“.	Na spodním motoru došlo k poruše. Kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 16).

Pokud váš problém není výše uveden, kontaktujte **Zákaznická podpora (viz strana 16).**

Výrobce:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Informace o omezené záruce

Název výrobku	Turbo Tower™ Compact friterza na horký vzduch 8,6 litru
Model	CAF-DC861-CEUR
<i>Pro případné pozdější použití důrazně doporučujeme, abyste si zapsali číslo objednávky a datum nákupu.</i>	
Datum nákupu	
Číslo objednávky	

Omezená záruka na produkt společnosti Cosori

Omezená záruka na spotřební produkt v délce trvání dvou (2) let*

Společnost Eteckcity GmbH (dále jen „Eteckcity“) ručí za to, že produkt bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data původního nákupu („Doba omezené záruky“), pokud bude používán v souladu s pokyny pro použití a údržbu (např. v určeném prostředí a za normálních podmínek). ***Tato záruka neomezuje vaše práva, která mohou být stanovena nebo určena příslušnými národními nebo regionálními zákony na ochranu spotřebitele ve vašem regionu, přičemž v takových případech je Doba omezené záruky prodloužena v souladu s příslušnými požadavky.**

Výhody z vaší omezené záruky

Během Doby omezené záruky a v souladu s těmito zásadami omezení záruky společnost Eteckcity podle svého výlučného a výhradního uvážení buď (i) vrátí částku kupní ceny, pokud byl produkt koupen přímo z online obchodu společnosti COSORI, (ii) opraví jakékoli vady materiálu nebo zpracování, (iii) nahradí produkt jiným produktem stejné nebo vyšší hodnoty, nebo (iv) poskytne kredit na nákup ve vyšší kupní ceny.

Na koho se záruka vztahuje?

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního spotřebitele, který produkt zakoupil, a není přenosná na žádného následného vlastníka produktu, bez ohledu na to, zda bylo vlastnictví produktu během stanovené doby omezené záruky převedeno. Pro uplatnění výhod z omezené záruky musí původní kupující předložit ověření závady nebo poruchy a doklad o datu nákupu.

Dávejte pozor na neautorizované dodavatele nebo prodejce

Tato omezená záruka se nevztahuje na produkty zakoupené od neautorizovaných dodavatelů nebo prodejců. Omezená záruka společnosti Eteckcity se vztahuje pouze na produkty zakoupené od autorizovaných dodavatelů nebo prodejců, kteří podléhají kontrole kvality společnosti Eteckcity a zavázali se dodržovat její kontrolu kvality. Mějte prosím na paměti, že produkty zakoupené na neautorizovaných webových stránkách nebo u neautorizovaných prodejců mohou být padělané, použité, vadné nebo nemusí být navrženy pro použití ve vaší zemi. Můžete chránit sebe a své produkty tak, že budete nakupovat pouze u společnosti Eteckcity nebo u jejich autorizovaných prodejců.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se konkrétního prodejce nebo se domníváte, že jste svůj produkt zakoupili od neautorizovaného prodejce, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

Na co se záruka nevztahuje?

- Běžné opotřebení, včetně běžných dílů podléhajících opotřebení, nebo poškození v důsledku nesprávného použití.
- Pokud byl doklad o koupi jakkoli změněn nebo je nečitelný.
- Pokud bylo číslo modelu, sériové číslo nebo kód data výroby na produktu změněno, odstraněno nebo je nečitelné.
- Pokud byl produkt oproti původnímu stavu upraven.
- Pokud produkt nebyl používán v souladu s pokyny v návodu k použití.
- Poškození způsobená připojením periferních zařízení, přídatných zařízení nebo příslušenství, které není doporučeno v návodu k použití.
- Poškození nebo závady způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím nebo nesprávnou či nedostatečnou údržbou.
- Škody nebo závady způsobené servisem nebo opravou produktu provedenou neautorizovaným poskytovatelem servisu nebo kýmkoli jiným než společností Eteckcity.
- Poškození nebo závady vzniklé při komerčního používání, pronájmu nebo jakémkoli použití, pro které není produkt určen.
- Pokud byl přístroj poškozen, mimo jiné včetně poškození způsobeného zvířaty, bleskem, nestandardním napětím, požárem, přírodní katastrofou, přepravou, myčkou nádobí nebo vodou (pokud návod k použití výslovně neuvádí, že je produkt vhodný do myčky nádobí).
- Náhodné a následné škody.
- Poškození nebo závady přesahující cenu produktu.

Uplatnění servisu v rámci omezené záruky v 5 jednoduchých krocích:

1. Ujistěte se, že běží stanovená doba omezené záruky na váš produkt.
2. Ujistěte se, že máte kopii faktury a číslo objednávky nebo doklad o nákupu.
3. Ujistěte se, že máte svůj produkt. Než nás kontaktujete, svůj produkt NELIKVIDUJTE.
4. Kontaktujte náš tým zákaznické podpory.
5. Jakmile náš tým zákaznické podpory schválí vaši žádost, vraťte produkt s kopií faktury a číslem objednávky.

Jediný a výlučný opravný prostředek

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ETEKCITY GMBH A VAŠ VÝLUČNÝ A VÝHRADNÍ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PŘI JAKÉMKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JINÉ NESHODĚ PRODUKTU, NA KTEROU SE VZTAHUJE TOTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NA PRODUKT. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚŠTNANEC SPOLEČNOSTI ETEKCITY GMBH ANI ŽÁDNÁ DALŠÍ STRANA NENÍ OPRAVNĚNÁ POSKYTOVAT ŽÁDNÉ ZÁRUKY NAD RÁMEC OMEZENÉ ZÁRUKY STANOVENÉ TÍMTO PROHLÁŠENÍM O OMEZENÉ ZÁRUCE NA PRODUKT.

Odmítnutí omezených záruk

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, S VÝJIMKOU ZÁRUK PODLE TĚCHTO ZÁSAD OMEZENÉ ZÁRUKY NA PRODUKT, POSKYTUJE SPOLEČNOST ETEKCITY GMBH PRODUKTY KUPOVANÉ OD SPOLEČNOSTI ETEKCITY GMBH VE STAVU PLATNÉM PŘI NÁKUPU A SPOLEČNOST ETEKCITY GMBH TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ JAKÝCHKOLI ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU STANOVENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST ETEKCITY GMBH, JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ANI JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, ZAMĚŠTNANCI, ZÁSTUPCI, VYKONNÍ PRACOVNÍCI ANI ŘEDITELÉ ODPOVĚDNÍ ZA:

(a) JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ Z PRODUKTŮ ZAKOUPENÝCH OD SPOLEČNOSTI ETEKCITY GMBH NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI PŘESAHUJÍCÍ KUPNÍ CENU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA TAKOVÉ PRODUKTY, NEBO

(b) NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNÍ ŠKODY, ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ETEKCITY GMBH NEBO JEDEN Z JEJICH DODAVATELŮ BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST NEBO PRAVDĚPODOBNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ZPŮSOBENY DELIKTEM (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍM SMLOUVY NEBO JINAK, NAŠE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘESAHUJE SKUTEČNOU ČÁSTKU, KTEROU ZA VADNÝ PRODUKT ZAPLATÍTE, ANI ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SANKČNÍ ŠKODY ČI ZTRÁTY, AŽ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ.

S VÝJIMKOU TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NA PRODUKT NENESE SPOLEČNOST ETEKCITY GMBH ODPOVĚDNOST ZA NÁKLADY SPOJENÉ S VÝMĚNOU NEBO OPRAVOU PRODUKTŮ, KTERÉ BYLY OD NÍ ZAKOUPENY, VČETNĚ MIMO JINÉ NÁKLADŮ NA PRÁCI, INSTALACI ČI DALŠÍ NÁKLADY VYNALOŽENÉ UŽIVATELEM, ZEJMÉNA JAKÉKOLI NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S ODVOZEM NEBO VÝMĚNOU JAKÉHOKOLI PRODUKTU.

Další práva, která můžete mít

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽNŮJÍ: (1) VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK; (2) OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK; A/NEBO (3) VYJEDNĚNÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD; TAKŽE SE NA VÁS NEMUSÍ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH VZTAHOVAT. V TĚCHTO JURISDIKČÍCH MÁTE POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ POŽADOVANÉ V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY. OMEZENÍ ZÁRUK, ODPOVĚDNOSTI A OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. PŘESTOŽE VÁM TATO OMEZENÁ ZÁRUKA DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, MŮŽETE MÍT VE SVÉ JURISDIKCI JINÁ PRÁVA. TOTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE PODLÉHÁ PLATNÝM ZÁKONŮM, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA VÁS A NA PRODUKT. PŘEČTĚTE SI ZÁKONY VE SVÉ JURISDIKCI, ABYSTE SVÁ PRÁVA PLNĚ POCHOPILI.

Změny těchto zásad

Dle vlastního uvážení můžeme měnit podmínky a dostupnost této omezené záruky, ale žádné změny nebudou mít zpětnou platnost.

Tuto záruku poskytuje:

Etecity GmbH

Adresa kanceláře: Niederkasseler Lohweg 189, 3. patro
40547 Düsseldorf, Německo

Zákaznická podpora

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašeho nového výrobku, kontaktujte náš tým zákaznické podpory, který vám bude nápomocen.

Etekcity GmbH

Adresa kanceláře: Niederkasseler
Lohweg 189, 3. patro
40547 Düsseldorf, Německo

E-mail: support.europe@cosori.com

**Před kontaktováním zákaznické podpory si připravte fakturu a číslo objednávky*

Obsah

Obsah balenia	1
Špecifikácie	1
Dôležité ochranné opatrenia	2
Oboznámenie sa s teplovzdušnou fritézou	6
Pred prvým použitím	7
Používanie teplovzdušnej fritézy	7
Riešenie problémov	12
Informácie o obmedzenej záruke	14
Oddelenie zákazníckej podpory	16

Obsah balenia

1 × Turbo Tower™ Compact fritéza na horúci vzduch 8,6 litra
2 × crisper tanier
1 × kniha s receptami
1 × používateľská príručka
1 × stručná príručka

Špecifikácie

Model	CAF-DC861-CEUR
Napájanie	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Menovitý výkon	2 630 W
Objem	8,6 l Zóna 1 (horný košík): 4,3 l Zóna 2 (dolný košík): 4,3 l
Teplotný rozsah	40°–230°C / 105°–450°F
Časové rozmedzie	1–60 min
Rozmery (vrátane rukoväti, D x Š x V)	42,6 x 27,5 x 36,5 cm
Hmotnosť	9,3 kg
Spotreba energie v režime vypnutia	<0,5 W

Naskenuj ma:

aby si získal príručku v PDF



TENTO NÁVOD SI PREČÍTAJTE A ODLOŽTE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A VAROVANIA

Pri používaní teplovzdušnej fritézy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Prečítajte si všetky pokyny.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ BODY

- **Nedotýkajte** sa horúcich povrchov. Použite rukoväti.
- Pri prevracaní košíka po varení si dávajte pozor, pretože horúci crispier tanier môže vypadnúť a spôsobiť bezpečnostné riziko.
- Crispier tanier pevne vložte do košíka, aby ste znížili možnosť jeho vypadnutia.
- **Neblokujte** žiadne vetracie otvory. Horúca para sa uvoľňuje cez otvory. Ruky a tvár udržiajte mimo otvorov.
- Na opatrné vybratie horúceho jedla **vždy** použite kliešte.
- **Vyhňte sa** omotaniu napájacieho kábla okolo vetracieho otvoru, keď sa zariadenie používa. V opačnom prípade môže vysoká teplota poškodiť napájací kábel, čo môže počas používania predstavovať riziko.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

- Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom **kryt, kábel ani zástrčku teplovzdušnej fritézy neponárajte** do vody ani inej kvapaliny.
- Keď zariadenie používajú deti alebo sa používa v ich blízkosti, vyžaduje sa dôkladný dohľad. Keď sa zariadenie nepoužíva a pred jeho čistením ho odpojte od elektrickej siete. Pred zostavením alebo odobratím dielov nechajte zariadenie vychladnúť.
- **Nepoužívajte** žiadny spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou ani spotrebič, ktorý vykazuje poruchu alebo bol akokoľvek poškodený. Spotrebič vráťte do najbližšieho autorizovaného servisného zariadenia na preskúmanie, opravu alebo nastavenie. Obráťte sa na **oddelenie zákazníckej podpory** (pozrite si stranu 16).
- **Nepoužívajte** teplovzdušnú fritézu, ak je poškodená nefunkčná alebo ak je poškodený kábel alebo

zástrčka. Obráťte sa na **oddelenie zákaznickej podpory** (pozrite si stranu 16).

- Používanie doplnkového príslušenstva nie je odporúčané spoločnosťou Cosori a môže viesť k zraneniam.
- **Nepoužívajte** v exteriéri.
- **Neumiestňujte** teplovzdušnú fritézu ani žiadnu jej časť na sporák, do blízkosti plynových alebo elektrických horákov ani do vyhriatej rúry.
- Pri vyberaní košíka a crisper taniera alebo likvidácii horúceho tuku si dávajte mimoriadny pozor.
- **Vždy** umiestnite crisper tanier alebo vnútorný košík, ktoré vyberiete z košíka, na tepelne odolný povrch.
- **Nečistite** kovovými drôtenkami. Z drôtenky sa môžu odlomiť kovové čiastočky a prísť do kontaktu s elektrickými časťami, čím vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nič **neumiestňujte** navrch teplovzdušnej fritézy. Nič **neskladujte** vnútri teplovzdušnej fritézy.
- Túto teplovzdušnú fritézu smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní teplovzdušnej fritézy bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným rizikám.

- **Nedovoľte**, aby deti teplovzdušnú fritézu čistili alebo vykonávali jej údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa s teplovzdušnou fritézou nebudú hrať.
- Táto teplovzdušná fritéza nie je určená na používanie s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládacím systémom.
- Na odpojenie vypnite fritézu tlačidlom a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- **Nepoužívajte** teplovzdušnú fritézu na iný ako zamýšľaný účel.
- Všetok servis má vykonať autorizovaný servisný zástupca, obráťte sa na **oddelenie zákaznickej podpory** (pozrite si 16).
- Pokyny na čistenie príslušenstva nájdete v časti **Starostlivosť a údržba** (strana 11)
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Len na použitie v domácnosti.

POČAS FRITOVANIA S HORÚCIM VZDUCHOM

- Teplovzdušná fritéza využíva **len** horúci vzduch. **Nikdy** neplňte košík olejom ani tukom.
- **Nikdy** nepoužívajte teplovzdušnú fritézu bez vloženého košíka.
- **Nevkladajte** do teplovzdušnej fritézy nadmerne veľké potraviny alebo kovové náčinie. Mohli by spôsobiť požiar alebo riziko úrazu elektrickým prúdom.

- **Neprepĺňajte** košík. Kopcovité množstvo potravín sa môže dotknúť ohrievacích špirál a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- **Nedotýkajte** sa príslušenstva (vrátane crisper taniera) počas fritovania s horúcim vzduchom alebo bezprostredne po ňom.
- **Nevkladajte** papier, kartón, tepelne neodolný plast alebo podobné materiály do teplovzdušnej fritézy.
- **Nikdy** do teplovzdušnej fritézy nevkladajte papier na pečenie bez jedla na ňom. V dôsledku obehu vzduchu sa môže papier zdvihnúť a dotknúť ohrievacích špirál.
- Ak košík vyložíte hliníkovou fóliou, zaistíte, že sa nedostane do kontaktu s ohrievacími telesami, ktoré môžu spôsobiť prehriatie a riziko požiaru.
- **Vždy** používajte tepelne odolné nádoby. Dávajte si mimoriadny pozor, ak používate iné ako sklenené alebo kovové nádoby.
- Na zníženie rizika požiaru udržiavajte teplovzdušnú fritézu mimo horľavých materiálov (záclony, obrusy atď.). Používajte ju na rovnom, stabilnom a tepelne odolnom povrchu mimo zdrojov tepla alebo kvapalín.
- Teplovzdušnú fritézu okamžite vypnite a odpojte od elektrickej siete, ak z nej vychádza tmavý dym. Biely dym je normálny – spôsobuje

ho zahrievanie tuku alebo striekanie jedla, no tmavý dym znamená, že sa jedlo páli alebo došlo k problému s obvodom. Skôr ako vytiahnete košík, počkajte, kým sa dym rozptýli. Ak príčinou nebolo spálené jedlo, obráťte sa na **oddelenie zákazníckej podpory** (strana 16).

- Ak chcete teplovzdušnú fritézu vypnúť, jedenkrát stlačte tlačidlo . Displej a všetky tlačidlá sa vypnú.
- Počas používania **nenechávajte** teplovzdušnú fritézu bez dozoru.

NAPÁJANIE A KÁBEL

- Skôr ako odpojte zásuvku zo zásuvky, vypnite teplovzdušnú fritézu.
- Na odpojenie zástrčky chyťte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. **Nikdy** netahajte za napájací kábel.
- **Nenechávajte** napájací kábel (alebo akýkoľvek predlžovací kábel) previsať cez okraj stola alebo kuchynskej linky ani prichádzať do kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Pri zapájaní teplovzdušnej fritézy do elektrickej siete **nikdy** nepoužívajte zásuvku pod kuchynskou linkou.
- Zapájajte vždy do uzemnenej elektrickej zásuvky. Zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte.

- Teplovzdušná fritéza sa má používať **len** s elektrickými systémami **220 – 240 V, 50/60 Hz. Nezapájajte** ju do zásuvky iného typu. (Obrázok a)
- Teplovzdušnú fritézu a jej kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Obráťte sa na **oddelenie zákaznickej podpory** (strana 16).

PREDLŽOVACIE KÁBLE

- Dlhšie predlžovacie káble sú k dispozícii a môžu sa použiť, ak sa bude postupovať opatrne. Ak sa používa dlhší predlžovací kábel:
 - Vyznačený menovitý výkon predlžovacieho kábla sa musí minimálne rovnať menovitému výkonu teplovzdušnej fritézy.
 - Kábel má byť zapojený tak, aby neprevísal cez pracovnú dosku alebo stôl, kde by zaň mohli ťahať deti alebo by sa oň dalo neúmyselne zakopnúť.

- Ak je spotrebič uzemnený, súprava káblov alebo predlžovací kábel musí byť uzemnený trojvodičový typ.

VAROVANIE: Všetky ostatné servisné úkony má vykonávať autorizovaný servisný zástupca.

VAROVANIE: Položky označené týmto symbolom môžu dosahovať vysoké teploty a je potrebné s nimi opatrne manipulovať.



POZOR: Horúci povrch.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie vyhadzovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného strediska na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, u likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Tento výrobok je v súlade s normou RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ, predpismi z roku 2012 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v platnom znení.

TENTO NÁVOD SI PREČÍTAJTE A ODLOŽTE

Oboznámenie sa s teplovzdušnou fritézou

Poznámka:

- **Nepokúšajte** sa otvoriť hornú časť teplovzdušnej fritézy. Nejde o veko.

SCHÉMA TEPOVZDUŠNEJ FRITÉZY [OBRÁZOK 1]

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| A. Prívod vzduchu | F. 4,3-litrový košík v zóne 1 |
| B. Vývod vzduchu | G. 4,3-litrový košík v zóne 2 |
| C. Ovládací panel | H. Rukoväť košíka |
| D. Napájací kábel | |
| E. Crisper tanier | |

Pred prvým použitím

Nastavenie

1. Odstráňte všetky obaly zvnútra aj zvonka teplovzdušnej fritézy vrátane všetkých dočasných nálepiek a plastových fólií.
2. Teplovzdušnú fritézu postavte na stabilný a rovný povrch odolný voči teplu. Udržiavajte ju mimo oblastí, ktoré by sa mohli poškodiť v dôsledku pôsobenia horúceho vzduchu alebo pary (napríklad steny alebo skrinky).

Poznámka: Nechajte voľný priestor aspoň 13 cm/ 5 palcov za teplovzdušnou fritézou. **[Obrázok 2]**
Pred teplovzdušnou fritézou nechajte dostatok miesta na vybratie košíka.

3. Košíky, crisper tanier a dôkladne umyte v umývačke riadu alebo neabrazívnou špongiou.
4. Teplovzdušnú fritézu utrite zvonka aj zvnútra mierne navlhčenou handričkou. Vysušte uterákom.
5. Crisper tanier pevne vložte do košíkov a potom zasunúť košíky do teplovzdušnej fritézy. **[Obrázok 3]**

Skúšobná prevádzka

Skúšobná prevádzka vám pomôže oboznámiť sa s teplovzdušnou fritézou, zaistiť, že správne funguje a zároveň vyčistiť prípadné zvyšky.

1. Zaistite, aby boli košíky teplovzdušnej fritézy prázdne a teplovzdušnú fritézu zapojte do elektrickej siete.
2. Ťuknite na  a potom na **MATCH** (Zosúladiť). Na displeji sa zobrazí „195°C“ a „10 MIN“.
3. Ťuknutím na  spustíte ohrievanie. Po dokončení skúšobnej prevádzky teplovzdušná fritéza zapípa.

4. Vytiahnite košíky. Košíky nechajte 10 až 30 minút úplne vychladnúť.

Poznámka:

- Z hocijakej teplovzdušnej fritézy môže vychádzať zápach plastov pochádzajúcich z výroby. Je to normálne. Ak sa zápach plastu po skúšobnej prevádzke nezmierni, obráťte sa na **oddelenie zákazníckej podpory** (pozrite si stranu 16).
- Pri prevracaní košíka po príprave jedla si dávajte pozor, pretože horúci crisper tanier môže vypadnúť a spôsobiť bezpečnostné riziko.

Používanie teplovzdušnej fritézy

Príprava jedla

Poznámka:

- Nič **neumiestňujte** navrch teplovzdušnej fritézy. Naruší sa tým prúdenie vzduchu, čo povedie k neuspokojivým výsledkom fritovania s horúcim vzduchom. **[Obrázok 4]**
- Teplovzdušná fritéza nie je klasická fritéza. **Nenaplňajte** košík olejom, tukom na vyprážanie ani žiadnou inou kvapalinou.
- Pri vyberaní košíka z teplovzdušnej fritézy dajte na horúcu paru.

NASTAVENIA FUNKCIE PRÍPRAVY JEDLA

Najjednoduchší spôsob fritovania s horúcim vzduchom je použitie funkcie prípravy jedla. Funkcie prípravy jedla sú naprogramované s ideálnym časom a teplotou na prípravu určitých potravín.

- Ak chcete funkciu prispôbiť:
 - Vyberte funkciu a pomocou tlačidiel  a  upravte čas a teplotu.
 - Ak chcete nové nastavenia uložiť, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo funkcie prípravy jedla, kým teplovzdušná fritéza jedenkrát nepípne.

NASTAVENIA FUNKCIE PRÍPRAVY JEDLA (POKR.)

- Ak chcete obnoviť všetky funkcie:
 - Súčasne stlačte a na 3 sekundy podržte  a , kým teplovzdušná fritéza jedenkrát nepípne.

Poznámka: Ak chcete rýchlo zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu, stlačte a podržte tlačidlá  alebo .

AIR FRY (Fritovanie): Jedlo pripravuje pri vysokej teplote a maximalizuje prúdenie vzduchu pre chrumkavé pokrmy, ako sú hranolčeky a kuracie křídla.

ROAST (Restovanie): Výborne sa hodí na mäso a hydinu. Jedlo bude vnútri jemné a šťavnaté a zvonka dobre prepečené.

GRILL (Grilovanie): Pripravujte tenké kusy mäsa (napríklad slaninu), hydinu, rybu, klobásy a zeleninu.

BAKE (Sladké Pečenie): Rovnomerne pečie koláče, muffiny a pečivo.

REHEAT (Ohřívanie): Vdýchne zvyškom jedla nový život jemným zohrievaním, vďaka čomu budú znova chrumkavé.

PRÍPRAVA JEDLA V JEDNOM KOŠÍKU

1. Crisper tanier vložte do košíkov. Crisper tanier umožňuje odkvapkavanie prebytočného oleja na dno košíka.
2. Ťuknite na . Ťuknutím na tlačidlo  alebo  vyberte košík.
3. Vyberte funkciu prípravy jedla.
4. Prípadne môžete pomocou tlačidiel  a  upraviť teplotu a čas. To môžete spraviť aj kedykoľvek počas prípravy jedla.

Poznámka: Ak chcete rýchlo zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu, stlačte a podržte tlačidlá  alebo .

5. Ťuknutím na  spustíte prípravu jedla.
6. Teplovzdušná fritéza po dokončení trikrát zapípa. Na displeji sa zobrazí „End“ (Koniec).
7. Z teplovzdušnej fritézy vyberte košík, pričom dbajte na horúcu paru. Na vybratie jedla z košíka použite kliešte alebo tepelne odolné náčinie.

POZOR: Horúci crisper tanier môže pri prevrátení košíka vypadnúť.

- a. Uistite sa, že je košík položený na rovnom povrchu.
- b. Dávajte si pozor na horúci olej alebo tuk nahromadený v košíku. Aby ste zabránili striekaniu, pred opätovným zasunutím košíka olej vypustite. [Obrázok 5]

8. Pred čistením nechajte košík vychladnúť.

ZRUŠENIE VÝBERU ZÓNY

- a. Ak chcete zrušiť výber košíka, stlačte a na 3 sekundy podržte  alebo .
- b. Ťuknutím na  alebo  vyberte druhý košík.

PRÍPRAVA JEDLA V DVOCH KOŠÍKoch

Na súčasnú prípravu rôznych jedál použite oba košíky teplovzdušnej fritézy. Košíky Zóny 1 a Zóny 2 sa dajú ovládať nezávisle od seba.

1. Crisper tanier vložte do košíkov. Crisper tanier umožňuje odkvapkávajúce prebytočného oleja na dno košíka.
2. Ťuknite na . Ťuknutím na  vyberte horný košík.
3. Vyberte funkciu prípravy jedla.
4. Prípadne môžete pomocou tlačidiel  a  upraviť teplotu a čas. To môžete spraviť aj kedykoľvek počas prípravy jedla.
5. Potom ťuknutím na  vyberte dolný košík.
6. Vyberte funkciu prípravy jedla a v prípade potreby upravte teplotu a čas.
7. Ťuknutím na  spustíte prípravu jedla v oboch košíkoch.

Poznámka: Ak chcete zastaviť prípravu jedla, ťuknutím na  or  vyberte košík a potom ťuknite na .

8. Teplovzdušná fritéza po dokončení trikrát zapípa. Na displeji sa zobrazí „End“ (Koniec).
9. Z teplovzdušnej fritézy vyberte košík, pričom dbajte na horúcu paru. Na vybratie jedla z košíka použite kliešte alebo tepelne odolné náčinie.

POZOR: Horúci crisper tanier môže pri prevrátení košíka vypadnúť.

- a. Uistite sa, že je košík položený na rovnom povrchu.
- b. Dávajte si pozor na horúci olej alebo tuk nahromadený v košíku. Aby ste zabránili striekaniu, pred opätovným zasunutím košíka olej vypustite. [Obrázok 5]

10. Pred čistením nechajte košík vychladnúť.

MATCH (ZOSÚLADIŤ)

Funkcia Match (Zosúladiť) zrkadlí nastavenia v celej teplovzdušnej fritéze, takže košíky Zóny 1 a Zóny 2 budú jedlo pripravovať rovnaký čas pri rovnakej teplote. To umožňuje pripravovať veľké množstvo jedla súčasne.

1. Ťuknite na  a potom na **MATCH** (Zosúladiť).
2. Vyberte funkciu prípravy jedla.
3. Prípadne môžete pomocou tlačidiel  a  upraviť čas a teplotu.
4. Ťuknutím na  spustíte fritovanie s horúcim vzduchom v oboch košíkoch.

Poznámka: Ak sa aspoň v jednom z košíkov už pripravuje jedlo, funkcia Match (Zosúladiť) **nebude** fungovať.

SYNC (SYNCHRONIZOVAŤ)

Funkcia Sync (Synchronizovať) automaticky synchronizuje oba košíky tak, aby sa príprava jedla dokončila v rovnakom čase.

1. Ťuknite na  a potom na , aby ste vybrali horný košík.
2. Vyberte funkciu prípravy jedla.
3. Prípadne upravte teplotu a čas.
4. Ťuknutím na  vyberte dolný košík. Vyberte funkciu prípravy jedla a v prípade potreby upravte nastavenia.
5. Ťuknite na **SYNC** (Synchronizovať).
6. Ťuknutím na  spustíte prípravu jedla. Na displeji košíka s **kratším časom prípravy jedla** sa zobrazí „Hold“ (Zadržanie).
7. Keď sa čas prípravy jedla pre oba košíky zhoduje (majú rovnaký čas do konca), teplovzdušná fritéza zapípa a príprava jedla v druhom košíku sa automaticky spustí.
8. Oba košíky pripravujú jedlo v rovnakom čase.

Ak chcete predčasne ukončiť prípravu jedla v zóne:

1. Ak chcete ukončiť prípravu jedla v niektorej zo zón, stlačte a na 3 sekundy podržte  alebo .

Ak chcete predčasne ukončiť prípravu jedla v oboch zónach:

2. Stlačte a na 3 sekundy podržte .

Pokyny na prípravu jedla

PREPLŇOVANIE

- Ak je košík preplnený, jedlo sa nepripraví rovnomerne.
- **Nezatláčajte** potraviny. Kopcovité množstvo potravín sa môže dotknúť ohrievacích špirál a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

POUŽÍVANIE OLEJA

- Pridaním malého množstva oleja do jedla dosiahnete chrumkavejšie výsledky. Nepoužite viac ako 30 ml/2 polievkové lyžice oleja.
- Olejové spreje sú vynikajúce na rovnomerné nanášanie malého množstva oleja na potraviny.
- **Nepoužívajte** spreje s hnacími plynmi. Hnacie plyny môžu poškodiť nepríhlavý povrch teplovzdušnej fritézy.

TIPY NA JEDLO

- Pre čo najlepšie výsledky potraviny pravidelne pretrepávajte alebo prehadzujte. Potraviny odporúčame pretrepať alebo prehadzovať aspoň trikrát počas prípravy jedla.
- Keď pripravujete mäso, uistite sa, že je na crispier tanieri v košíku Zóny 1, aby ste dosiahli mimoriadne chrumkavé výsledky.

PREPÍNANIE JEDNOTIEK TEPLOTY

- Súčasne stlačte a na 3 sekundy podržte **TEMP** (Teplota)  a .
- Teplovzdušná fritéza raz pípne a jednotka teploty sa zmení zo stupňa Celzia na stupne Fahrenheita.
- Opakovaním postupu prepnete späť na stupne Celzia.

ZASTAVENIE

- Ťuknutím na  zastavte prípravu jedla v oboch košíkoch alebo v jednom košíku. Ak chcete počas prípravy jedla v oboch košíkoch zastaviť len jeden z košíkov, vyberte košík, ktorý chcete zastaviť, a ťuknite na . Po pozastavení sa air fryer prestane zahrievať a displej bude blikať.
- Ťuknutím na  obnovíte prípravu jedla.
- Po 9 minútach nečinnosti sa teplovzdušná fritéza vypne.
- Vďaka tomu môžete zastaviť funkciu prípravy jedla bez vybratia košíka z teplovzdušnej fritézy.

AUTOMATICKÉ OBNOVENIE PRÍPRAVY JEDLA

- Ak vytiahnete košík, teplovzdušná fritéza automaticky zastaví prípravu jedla.
- Keď košík znova vložíte, teplovzdušná fritéza automaticky obnoví prípravu jedla s predchádzajúcimi nastaveniami.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Ak daný režim zostane neaktívny po zodpovedajúci čas, prístroj prejde do režimu „vypnuté“. (min)		
Zariadenie zapnuté	Všetky funkcie ukončené	Pozastavené
9	9	9

Starostlivosť a údržba

Poznámka:

- **Vždy** po každom použití vyčistite košíky a crisper tanieri teplovzdušnej fritézy.
- Vyloženie košíkov fóliou (s výnimkou crisper tanierov) môže čistenie uľahčiť.

1. Teplovzdušnú fritézu vypnite a odpojte od elektrickej siete. Pred čistením ju nechajte úplne vychladnúť. Na rýchlejšie vychladnutie vytiahnite košíky.
2. Vonkajšiu časť teplovzdušnej fritézy v prípade potreby utrite navlhčenou handričkou.
3. Košíky a crisper taniere sa môžu umývať v umývačke riadu. Takisto môžete košíky a crisper taniere umyť horúcou mydlovou vodou a neabrazívnou špongiou. V prípade potreby ich namočte.

Poznámka: Nepoužívajte kovové náčinie ani abrazívne čistiace materiály.

4. V prípade odolnej mastnoty:

- a. V malej miske zmiešajte 30 g/2 polievkové lyžice sódy bikarbóny a 15 ml/1 polievkovú lyžicu vody, aby vám vznikla roztierateľná pasta.
- b. Špongiou pastu naneste na košík a crisper tanier a vydrhnite ich. Košík a crisper tanier nechajte 15 minút odstáť a potom ich opláchnite.
- c. Pred použitím umyte košíky a crisper taniere mydlom a vodou.

5. Vnútro teplovzdušnej fritézy vyčistite mierne navlhčenou neabrazívnou špongiou alebo handričkou. **Neponárajte** ju do vody. V prípade potreby vyčistite ohrievacie špirály, aby ste odstránili zvyšky jedla. **[Obrázok 6]**

6. Pred použitím vysušte.

Poznámka: Pred zapnutím teplovzdušnej fritézy zaistite, aby boli ohrievacie špirály úplne suché.

Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Z teplovzdušnej fritézy vychádza pri príprave jedla zvuk cvakania.	Je to normálne. Teplovzdušná fritéza sa snaží udržať cieľovú teplotu.
Teplovzdušná fritéza sa nezapne.	Uistite sa, že je teplovzdušná fritéza zapojená do elektrickej siete.
	Košík pevne zasuňte do teplovzdušnej fritézy.
Jedlo nie je úplne pripravené.	Do košíka vložte menšie dávky potravín. Ak je košík preplnený, jedlo bude nedovarené.
	Zvýšte teplotu alebo čas prípravy jedla.
Jedlo nie je pripravené rovnomerne.	Potraviny, ktoré sú naskladané na seba alebo blízko pri sebe, sa musia počas prípravy pretriasť alebo obracať (pozrite si Tipy na jedlo , strana 10).
Jedlo nie je po fritovaní s horúcim vzduchom chrumkavé.	Nasprejovanie alebo potretie potravín malým množstvom oleja môže zvýšiť ich chrumkavosť (pozrite si Pokyny na prípravu jedla , strana 10).
Košík sa nezasúva do teplovzdušnej fritézy úplne.	Uistite sa, že košík nie je preplnený.
	Uistite sa, že sú crisper taniere v košíkoch pevne vložené.
Z teplovzdušnej fritézy vychádza biely dym alebo para.	Z teplovzdušnej fritézy môže vychádzať biely dym alebo para, keď ju použijete po prvý raz alebo počas prípravy jedla. Je to normálne.
	Uistite sa, že sú košík a vnútro teplovzdušnej fritézy správne vyčistené a nie sú mastné.
	Príprava mastných jedál môže spôsobiť, že sa bude pod crisper tanierni zhromažďovať olej. Tento olej bude produkovať biely dym a košík môže byť horúcejší ako zvyčajne. Je to normálne a nemalo by to ovplyvniť prípravu jedla. S košíkom manipulujte opatrne.
Z teplovzdušnej fritézy vychádza tmavý dym.	Teplovzdušnú fritézu okamžite odpojte od elektrickej siete. Tmavý dym znamená, že sa potraviny pripálili alebo došlo k problém s obvodom. Skôr ako vytiahnete košík, počkajte, kým sa dym rozptýli. Ak príčinou nebolo spálené jedlo, obráťte sa na oddelenie zákaznickej podpory (pozrite si stranu 16).
Z teplovzdušnej fritézy vychádza zápach plastu.	Z hociakkej teplovzdušnej fritézy môže vychádzať zápach plastov pochádzajúci z výroby. Je to normálne. Postupujte podľa pokynov v časti Skúšobná prevádzka (strana 7), aby ste sa zbavili zápachu plastu. Ak je zápach plastu stále prítomný, obráťte sa na oddelenie zákaznickej podpory (pozri stranu 16).

Riešenie problémov (pokr.)

Problém	Možné riešenie
Pečací papier môže byť zdvihnutý horúcim vzduchom a spáliť sa	Pri použití pečacieho papiera ho orezajte na správnu veľkosť a uistite sa, že je pritažovaný jedlom. To pomáha zabrániť jeho zdvihnutiu ventilátorom a zaisťuje lepšie výsledky varenia.
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E01“.	V hornom monitore teploty Zóny 1 je otvorený obvod. Obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory (pozrite si stranu 16).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E02“.	V hornom monitore teploty Zóny 1 došlo k skratu. Obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory (pozrite si stranu 16).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E03“.	V Zóne 1 sa aktivovala ochrana proti prehriatiu teplovzdušnej fritézy. Teplovzdušnú fritézu vypnite a odpojte od elektrickej siete a potom nechajte úplne vychladnúť. Ak sa na displeji stále zobrazuje „E03“, obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory (pozrite si stranu 16).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E12“.	Vyskytla sa chyba horného motora. Obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory (pozrite si stranu 16).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E24“.	V hornom monitore teploty Zóny 2 je otvorený obvod. Obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory (pozrite si stranu 16).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E25“.	V hornom monitore teploty Zóny 2 došlo k skratu. Obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory (pozrite si stranu 16).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E28“.	V Zóne 2 sa aktivovala ochrana proti prehriatiu teplovzdušnej fritézy. Teplovzdušnú fritézu vypnite a odpojte od elektrickej siete a potom nechajte úplne vychladnúť. Ak sa na displeji stále zobrazuje „E28“, obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory (pozrite si stranu 16).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E30“.	Vyskytla sa chyba dolného motora. Obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory (pozrite si stranu 16).

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, obráťte sa na **oddelenie zákazníckej podpory** (pozrite si stranu 16).

Výrobca:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

Informácie o obmedzenej záruke

Názov produktu	Turbo Tower™ Compact fritéza na horúci vzduch 8,6 litra
Model	CAF-DC861-CEUR
Dôrazne odporúčame, aby ste si pre vlastnú potrebu poznačili ID objednávky a dátum nákupu.	
Dátum nákupu	
ID objednávky	

Obmedzená záruka na výrobok spoločnosti Cosori Dvojročná* (2) obmedzená záruka na spotrebný výrobok

Spoločnosť Etekcify GmbH (ďalej ako „Etekcify“) zaručuje, že výrobok bude bez väd materiálu a spracovania v lehote 2 roky od dátumu pôvodného zakúpenia (ďalej ako „lehota obmedzenej záruky“) za predpokladu, že sa výrobok používa v súlade s pokynmi na jeho používanie a starostlivosť oň (napr. v určenom prostredí a za bežných podmienok). *** Táto záruka neobmedzuje vaše práva, ktoré môžu nariaďovať alebo udeľovať platné vnútroštátne alebo regionálne právne predpisy o ochrane spotrebiteľa vo vašom regióne, pričom v takom prípade sa lehota obmedzenej záruky predlžuje podľa príslušných požiadaviek.**

Výhody obmedzenej záruky

Počas lehoty obmedzenej záruky a v súlade s týmito pravidlami obmedzenej záruky spoločnosť Etekcify podľa vlastného uváženia buď i) vráti kúpnu cenu, ak bol nákup uskutočnený priamo v internetovom obchode COSORI, ii) opraví všetky chyby materiálu alebo spracovania, iii) nahradí výrobok iným výrobkom rovnakej alebo vyššej hodnoty, alebo iv) poskytne kredit v predajni vo výške kúpnej ceny.

Na koho sa vzťahuje?

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom výrobku, a neprenáša sa na žiadneho následného vlastníka výrobku bez ohľadu na to, či bolo vlastníctvo výrobku prenesené v uvedenej lehote obmedzenej záruky. Pôvodný kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, musí na uplatnenie výhod obmedzenej záruky predložiť dôkaz o chybe alebo poruche, ako aj o dátume nákupu.

Dávajte si pozor na neautorizovaných predajcov. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na výrobky zakúpené od neautorizovaných predajcov. Obmedzená záruka spoločnosti Etekcify sa vzťahuje len na výrobky zakúpené od autorizovaných predajcov, ktorí podliehajú kontrole kvality spoločnosti Etekcify a súhlasili s dodržiavaním jej kontrol kvality. Upozorňujeme, že výrobky zakúpené z neautorizovanej webovej stránky alebo od neautorizovaného predajcu môžu byť falšované, použité, chybné alebo nemusia byť určené na použitie vo vašej krajine. Seba a svoje výrobky môžete ochrániť tým, že budete nakupovať len od spoločnosti Etekcify alebo jej autorizovaných predajcov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétneho predajcu alebo si myslíte, že ste si mohli výrobok zakúpiť od neautorizovaného predajcu, obráťte sa na náš tím zákazníckej podpory.

Na čo sa nevzťahuje?

- Bežné opotrebovanie vrátane bežne sa opotrebovujúcich dielov alebo poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia.
- Ak je doklad o kúpe akokoľvek zmenený alebo je nečitateľný.
- Ak sú číslo modelu, sériové číslo alebo kód dátumu výroby na výrobku zmenené, odstránené alebo nečitateľné.
- Ak bol výrobok upravený oproti jeho pôvodnému stavu.
- Ak sa výrobok nepoužíval v súlade s pokynmi a inštrukciami uvedenými v návode na použitie.
- Poškodenia v dôsledku pripojenia periférnych zariadení, ďalších zariadení alebo príslušenstva iného ako odporúčaného v návode na použitie.
- Poškodenia alebo chyby spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím alebo nevhodnou či nedostatočnou údržbou.
- Poškodenia alebo chyby spôsobené servisom alebo opravou výrobku neautorizovaným servisným pracovníkom alebo inou osobou ako spoločnosťou Etekcify.
- Poškodenia alebo chyby vzniknuté počas komerčného používania, prenájmu alebo akéhokoľvek používania, na ktoré výrobok nie je určený.
- Ak je poškodená jednotka okrem iného vrátane poškodenia spôsobeného zvieratami, bleskom, nezvyčajným napätím, požiarom, prírodnou katastrofou, prepravou, umývaním v umývačke riadu alebo vodou (pokiaľ nie je v návode na použitie výslovné uvedené, že je výrobok vhodný do umývačky riadu).
- Náhodné a následné poškodenie.
- Poškodenie alebo chyby presahujúce cenu výrobku.

Uplatnenie nároku na obmedzený záručný servis v 5 ľahkých krokoch:

1. Uistite sa, že výrobok spadá do uvedenej lehoty obmedzenej záruky.
2. Uistite sa, že máte kópiu faktúry a ID objednávky alebo doklad o kúpe.
3. Uistite sa, že máte výrobok. Výrobok NEVYHADZUJTE predtým, než sa s nami spojíte.
4. Obráťte sa na náš tím zákazníckej podpory.
5. Keď náš tím zákazníckej podpory schváli vašu žiadosť, výrobok vráťte spolu s kópiou faktúry a ID objednávky.

Jediný a výlučný opravný prostriedok

UVEDENÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA PREDSTAVUJE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ETEKCITY GMBH A VÁŠ JEDINÝ A VÝLUČNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY V PRÍPADE AKÉHOKOLVEK PORUŠENIA ZÁRUKY ALEBO INEJ NEZHODY VÝROBKU, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE TOTO VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKA NA VÝROBOK. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY. ŽIADNY ZAMESTNANEC SPOLOČNOSTI ETEKCITY GMBH ANI ŽIADNA INÁ STRANA NIE JE OPRAVNEŇA POSKYTOVAŤ AKUKOLVEK ZÁRUKU NAD RÁMEC OBMEDZENEJ ZÁRUKY UVEDENEJ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKA NA VÝROBOK.

Zrieknutie sa obmedzených záruk

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU STANOVENOM PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI A S VÝNIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TÝCHTO PRAVIDLÁCH OBMEDZENEJ ZÁRUKY NA VÝROBOK POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ ETEKCITY GMBH VÝROBKÝ, KTORÉ STE SI ZAKÚPILI OD SPOLOČNOSTI ETEKCITY GMBH, „TAK, AKO SÚ“, A SPOLOČNOSŤ ETEKCITY GMBH TÝMTO ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ OKREM INÉHO VRÁTANE AKÝCHKOLVEK ZÁRUK PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Obmedzenia zodpovednosti

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU STANOVENOM PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ ETEKCITY GMBH, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ANI ICH POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, ZAMESTNANCÍ, ZÁSTUPCOVIA, VEDÚCI PRACOVNÍCI ALEBO RIADITELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA:

- (a) AKÉKOLVEK ŠKODY VYPÝLVAJÚCE Z VÝROBKOV ZAKÚPENÝCH OD SPOLOČNOSTI ETEKCITY GMBH ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMITO VÝROBKAMI, KTORÉ PREVÝŠILI KÚPNÚ CENU ZAPLATENÚ KUPUJÚCIM ZA TAKÉTO VÝROBKÝ, ALEBO
- (b) NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ ETEKCITY GMBH ALEBO

JEDEN Z JEJ DODÁVATELOV BOLI NA MOŽNOSŤ ALEBO PRAVDEPODOBNOŠŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÉ,

A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLI SPÔSOBENÉ PRIESTUPKOM (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), PORUŠENÍM ZMLUVY ALEBO INAK. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPRESIAHNE SKUTOČNÚ SUMU, KTORÚ STE ZA CHYBNÝ VÝROBOK ZAPLATILI, A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOLVEK NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY ALEBO STRATY, ČI UŽ PRIAME ALEBO NEPRIAME.

OKREM PRÍPADOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TOTO VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKA NA VÝROBOK, SPOLOČNOSŤ ETEKCITY GMBH NEZODPOVEDÁ ZA NÁKLADY SPOJENÉ S VÝMENOU ALEBO OPRAVOU VÝROBKOV, KTORÉ BOLI OD NEJ ZAKÚPENÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE NÁKLADOV NA PRÁCU, INŠTALÁCIU ALEBO INÝCH NÁKLADOV, KTORÉ VZNIKNU POUŽÍVATELOVI, NAJMÁ AKÝCHKOLVEK NÁKLADOV SÚVISIACICH S ODSTRÁNENÍM ALEBO VÝMENOU AKÉHOKOLVEK VÝROBKU.

Ďalšie práva, ktoré môžete mať

NIETORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ: 1) VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, 2) OBMEDZENIE TRVANIA PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK A/ALEBO 3) VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, V DÔSLEDKU ČOHO SA TOTO ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI V TÝCHTO PRAVIDLÁCH NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. V TAKÝCHTO JURISDIKCIÁCH MÁTE LEN IMPLICITNÉ ZÁRUKY, KTORÝCH POSKYTOVANIE SA VÝSLOVNE VYŽADUJE V SÚLADE S PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. OBMEDZENIA ZÁRUK, ZODPOVEDNOSTI A OPRÁVNÝCH PROSTRIEDKOV SA UPLATŇUJÚ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNÝMI PREDPISMI.

HOCI VÁM TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, VO VAŠEJ JURISDIKCII MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA. TOTO VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKA SA RIADI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VÁS A VÝROBOK. PREČÍTAJTE SI ZÁKONY VO SVOJEJ JURISDIKCII, ABY STE PLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM.

Zmeny týchto pravidiel

Podmienky a dostupnosť tejto obmedzenej záruky môžeme podľa vlastného uváženia meniť, zmeny však nebudú mať spätnú platnosť.

Túto záruku poskytuje spoločnosť:

Etekciti GmbH

Adresa kancelárie: Niederkasseler Lohweg 189, 3.

poschodie

40547 Düsseldorf, Nemecko

Oddelenie zákaznickej podpory

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vášho nového produktu, obráťte sa na náš tím oddelenia zákaznickej podpory.

Eteckcity GmbH

Adresa kancelárie: Niederkasseler
Lohweg 189, 3. poschodie
40547 Düsseldorf, Nemecko

E-mail: support.europe@cosori.com

** Pred kontaktovaním oddelenia
zákaznickej podpory si pripravte faktúru
a ID objednávky*