

SKULLCANDY GROM WIRELESS

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA GROM – NÁVOD K POUŽITÍ, ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ČASTÉ DOTAZY
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ A POČÁTEČNÍ SPÁROVÁNÍ:

CHCETE-LI SLUCHÁTKA ZAPNOUT, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy.

CHCETE-LI SLUCHÁTKA VYPNOUT, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Při prvním zapnutí sluchátek:

- Zvukový signál a fialová LED dioda signalizují, že se sluchátka zapnula.
- Poté se ozve hlasová zpráva „Ready to Pair“ (Připraveno ke spárování) a LED diody začnou blikat červeně/modře. Nyní jste v režimu párování.
- Otevřete nastavení Bluetooth na svém zařízení a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Grom Wireless“.
- Vyberte sluchátka a stiskněte potvrzení, pokud budete vyzváni. Následně uslyšíte hlasovou zprávu „připojeno“. Nyní jste spárováni se svým zařízením.

Pokud jste již zařízení spárovali, ale chcete spárovat nové zařízení, MŮŽETE PŘEJÍT DO REŽIMU PÁROVÁNÍ, KDYŽ JSOU SLUCHÁTKA ZAPNUTÁ NEBO VYPNUTÁ.

POKUD JSOU SLUCHÁTKA ZAPNUTÁ, stiskněte třikrát tlačítko napájení.

V VYPNUTÉM stavu podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 3 sekund. Sluchátka se zapnou a přejdou přímo do režimu párování.

Stejně jako při prvním spárování se ozve hlasová zpráva „Ready to Pair“ (Připraveno ke spárování) a LED diody začnou blikat červeně/modře. Otevřete nastavení Bluetooth na svém zařízení a v seznamu dostupných zařízení vyberte Grom Wireless. Poté na svém zařízení stiskněte CONFIRM PAIR (Potvrdit spárování).

OVLÁDACÍ PRVKY

Grom Wireless byl navržen tak, aby zahrnoval snadno použitelné ovládací prvky, mezi které patří samostatné tlačítko napájení, velké, snadno stisknutelné tlačítko hlavních funkcí na sluchátku a intuitivní kolečko pro ovládání hlasitosti.

PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ ZVUKU NEBO PŘIJETÍ/UKONČENÍ HOVORU – stiskněte jednou multifunkční tlačítko (MFB).

ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU – podržte tlačítko MFB po dobu 1 sekundy.

PŘESKOČENÍ SKLADBY VPŘED – stiskněte tlačítko MFB dvakrát.

PŘEHRÁT ZPĚT – třikrát stiskněte tlačítko MFB.

ZVÝŠENÍ HLASITOSTI – posuňte kolečko hlasitosti nahoru.

SNÍŽENÍ HLASITOSTI – posuňte kolečko hlasitosti dolů.

AKTIVACE ASISTENTA – dvakrát stiskněte tlačítko napájení.

ZAPNUTÍ – podržte tlačítko napájení po dobu jedné sekundy.

VYPNUTÍ – podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund.

DŮLEŽITÁ RADA: Vždy nastavte hlasitost na maximální úroveň na zdroji zvuku, abyste mohli plně ovládat hlasitost ze sluchátek.

ŽIVOTNOST BATERIE A NABÍJENÍ:

Grom Wireless má dlouhou výdrž baterie a na jedno nabití vydrží přehrávat hudbu více než 45 HODIN.

K nabíjení sluchátek použijte dodaný kabel USB-C. LED indikátor umístěný vedle nabíjecího portu vám dá vědět, zda se zařízení stále nabíjí, nebo je již plně nabité.

ČERVENÁ LED = 0 %-94 %

ZELENÁ LED DIODA = 95 %-100 %

Když zbývá přibližně 45 minut přehrávání (asi 15 % nabití) a poté znovu, když zbývá přibližně 20 minut (8 %) přehrávání, ozve se hlasová výzva „Battery low“ (Nízký stav baterie).

DÍKY FUNKCI RYCHLÉHO NABÍJENÍ, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ BALENÍ, ZÍSKÁTE VÍCE NEŽ ČTYŘI HODINY PŘEHRÁVÁNÍ PO 10 MINUTÁCH NABÍJENÍ, ale pokud se vám náhodou vybije baterie, můžete díky přiloženému 3,5mm aux kabelu připojit audio zařízení kdykoli a kdekoli.

SLUCHÁTKA SE NENABÍJAJÍ SPRÁVNĚ?

PROBLÉM: Nezobrazuje se červená kontrolka LED, když je kabel USB-C připojen k sluchátkům a zdroji napájení?

ŘEŠENÍ:

1. Zkontrolujte, zda USB-C konektor nebo port není ucpaný nečistotami.
2. Ujistěte se, že je nabíjecí kabel správně zapojen do vhodného zdroje napájení.

AKTIVUJTE SVÉHO HLASOVÉHO ASISTENTA:

Koho požádáte o pomoc? Siri? Bixby? Google Assistant? Na rozdíl od proprietárních sluchátek fungují sluchátka Skullcandy s jakýmkoli asistentem.

Po spárování se zařízením stačí dvakrát stisknout tlačítko napájení a aktivovat lokálního asistenta vašeho zařízení.

OMEZENÁ HLASITOST PRO BEZPEČNOST + FUNKCE PŘEPÍNÁNÍ

Díky funkci Kid-friendly můžete mít jistotu, že je sluch vašeho dítěte chráněn a že poslouchá při bezpečné hlasitosti.

Díky speciálně navrženému omezovači hlasitosti je zvuk bezpečně nastaven tak, aby nepřekročil 85 dB (může se mírně lišit v závislosti na zdrojovém zařízení).

Funkce Volume Limit Override umožňuje poslech v hlučných situacích, jako je například letecká doprava. Tato funkce deaktivuje omezovač hlasitosti dalším kliknutím na kolečko hlasitosti, což je snadné pro dospělé, ale pro děti už ne tak snadné.

POKUD JSTE VSTOUPILI DO REŽIMU PŘEPSÁNÍ OMEZENÍ HLASITOSTI, ZOBRAZÍ SE ČERVENÉ LOGO SKULLCANDY VE SPODNÍ ČÁSTI KOLEČKA HLASITOSTI JAKO JASNÝ INDIKÁTOR PRO DÍTĚ I RODIČE, ŽE NYNÍ POSLOUCHÁTE NAD 85 DB.

Důležité upozornění: Vždy byste měli nastavit hlasitost na maximální úroveň na zdroji zvuku, abyste mohli plně ovládat hlasitost ze sluchátek.

FIT:

Věříme v bezdrátovou svobodu pro všechny a Grom Wireless je toho důkazem. Nabízí vše, co si váš malý shredder může přát – pohodlné náušníky, nastavitelný polstrovaný náhlavní oblouk, skládací design vhodný na cestování a snadno ovladatelné ovládací prvky.

Plyšové náušníky mají přesně takovou pohyblivost, aby poskytovaly vyvážené a pohodlné uchycení na uších, takže při nasazování se ujistěte, že dobře přiléhají k hlavě, abyste dosáhli nejlepšího zvukového zážitku.

NASTAVITELNÝ POLSTROVANÝ NÁHLAVNÍ PÁSEK LZE PŘIZPŮSOBIT KAŽDÉMU DÍTĚTI, STAČÍ POUŽÍT SUCHÝ ZIP NA OBOU STRANÁCH ELASTICKÉHO PÁSKU K UTAŽENÍ (ZMENŠENÍ VELIKOSTI) NEBO UVOLNĚNÍ (ZVĚTŠENÍ VELIKOSTI).

SDÍLENÍ AUDIO PORTU:

GROM WIRELESS UMOŽŇUJE DĚTEM SDÍLET ZVUK MEZI DVĚMA SLUCHÁTKY Z JEDNOHO TELEFONU NEBO TABLETU. STREAMUJTE NORMÁLNĚ DO SVÝCH SLUCHÁTEK GROM WIRELESS A ZAPOJTE DODANÝ 3,5MM AUX KABEL DO AUX PORTU RIGHT EARCUP AUDIO OUT. DRUHÝ KONEC PAK MŮŽETE ZAPOJIT DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AUDIO IN A MŮŽETE SDÍLET ZVUK, JE TO TAK JEDNODUCHÉ.

MŮŽETE TAKÉ PROPOJIT VÍCE NEŽ DVĚ ZAŘÍZENÍ DO ŘETĚZCE A SDÍLET ZVUK, ALE PRO NEJLEPŠÍ VÝKON NEDOPORUČUJEME VÍCE NEŽ 2-3 PÁRY SLUCHÁTEK.

VESTAVĚNÝ MIKROFON:

Vzhledem k dnešní rozmanitosti komunikačních prostředků jsme samozřejmě zajistili, aby sluchátka byla vybavena vestavěným mikrofonom pro přijímání hovorů nebo chatování s přáteli. Pomocí snadno ovladatelného tlačítka na náušníku můžete přijímat, odmítat a ukončovat hovory nebo nastavovat hlasitost pomocí kolečka.

MÁTE POTÍŽE? NEVRACEJTE SE DO OBCHODU, POMŮŽEME VÁM!

NEFUNGUJE ZVUK?

Ujistěte se, že je hlasitost na zdrojovém zařízení nastavena na maximum, abyste mohli plně ovládat hlasitost pomocí velmi jednoduchého kolečka na sluchátkách. Pokud je hlasitost na zdrojovém

zařízení nastavena na minimum nebo je zařízení ztlumené, nebudete moci upravovat hlasitost na sluchátkách, dokud tento problém nevyřešíte.

POKUD MÁTE PROBLÉMY S PÁROVÁNÍM, PŘEJDETE KE KROKU 2 A RESETUJTE SLUCHÁTKA, ABY FUNGOVALY SPRÁVNĚ.

PROBLÉMY S PÁROVÁNÍM?

Pokud máte potíže s párováním, můžete resetovat Grom Wireless vymazáním seznamu spárovaných zařízení.

1. Zapněte sluchátka.
2. Stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko hlavní funkce (podržte je současně) po dobu 6 sekund.
3. Úspěšný reset signalizuje zvukový signál, hlasová zpráva „Ready to Pair“ (Připraveno k párování) a blikající červená/modrá kontrolka LED.
4. Nyní vyhledejte „Grom Wireless“ v seznamu dostupných zařízení a vyberte jej.
5. Potvrďte výzvu „Spárovat“ nebo „OK“, která se zobrazí na obrazovce.
6. Po dokončení párování se ozve hlasová zpráva „connected“ (připojeno).

Pokud máte stále potíže se sluchátky Grom Wireless, navštivte před podáním reklamace stránku podpory produktů na našem webu. Váš problém pravděpodobně vyřešíme jednoduchým kontaktováním.

ČASTÉ DOTAZY

DOBA PŘEHRÁVÁNÍ / ŽIVOTNOST BATERIE A NABÍJENÍ:

VÝDRŽ BATERIE A DOBA PŘEHRÁVÁNÍ JSOU PRO MĚ VELMI DŮLEŽITÉ, JAK DLOUHO VYDRŽÍ SLUCHÁTKA GROM WIRELESS?

- Doba přehrávání je neuvěřitelných 45 hodin.

JAKÁ JE CELKOVÁ DOBA NABÍJENÍ SLUCHÁTEK GROM WIRELESS POMOCÍ NABÍJECÍHO KABELU USB-C?

- 2 hodiny nabíjení k dosažení 100 % kapacity pomocí dodaného kabelu USB-C.

MÁ GROM WIRELESS RYCHLÉ NEBO EXPRESNÍ NABÍJENÍ?

- ANO! – Grom Wireless má technologii Rapid Charge přes dodaný kabel USB-C.
 - 10 minut nabíjení = 4+ hodiny přehrávání

MOHU GROM WIRELESS NABÍJET POMOCÍ SVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SKULLCANDY POWER/PC/NOTEBOOKU?

- Ano. Sluchátka lze nabíjet prakticky pomocí jakéhokoli kabelu USB-A na USB-C.

PŘIPOJENÍ:

LZE GROM WIRELESS SPÁROVAT S APLIKACÍ SKULLCANDY NEBO SKULL-IQ?

- Ne, Grom Wireless se nedá spárovat s aplikací Skullcandy nebo Skull-iQ.

JAKÝ JE DOSAH BLUETOOTH U GROM WIRELESS?

- Budete moci poslouchat až na vzdálenost 10 metrů od spárovaného zařízení, ale kvalita připojení se může lišit v závislosti na vašem prostředí.

MOHU GROM WIRELESS PŘIPOJIT K POČÍTAČI?

- Ano, stejně jako k telefonu, tabletu, MP3 přehrávači, notebooku nebo jakémukoli jinému zařízení s připojením Bluetooth.

MOHU POUŽÍVAT GROM WIRELESS S PS4/XBOX ONE/SWITCH?

- Xbox One: Ne
- Switch: Ano
- PS4/5: Ne (ale bude fungovat, pokud máte samostatný BT vysílač)

JAKOU VERZI BLUETOOTH POUŽÍVÁ GROM WIRELESS?

- Bluetooth® verze 5.2

MOHU S GROM WIRELESS POUŽÍVAT SIRI/GOOGLE ASSISTANT/ALEXA?

- Ano. Po spárování s vaším zařízením můžete kdykoli aktivovat funkci místního hlasového asistenta dvojitým stisknutím tlačítka napájení (2x).

LZE SLUCHÁTKA GROM WIRELESS POUŽÍVAT BĚHEM AKTIVITY?

- Samozřejmě! Sluchátka drží velmi pevně, ale dávejte pozor, aby se příliš nenamočila, protože nejsou zcela voděodolná.

ZÁRUKA:

NEŽ PODÁTE REKLAMACI, OBRAŤTE SE PROSÍM NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS, PRAVDĚPODOBNĚ VÁM POMŮŽEME RYCHLE VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM.

CO SE STANE, KDYŽ SE MI SLUCHÁTKA ROZBIJÍ NEBO ZTRATÍ?

- Pokud se jedná o výrobní vadu, Skullcandy vám poskytne 1letou omezenou záruku.