

SEVERIN



ART.-NO. **SM 003743**



Smoothie Maker – Návod k použití

Vážený zákazníku,
před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny seznámeny.

Připojení k elektrické síti

Napětí sítě musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice pro označení CE.

Seznámení se spotřebičem

1. Nádobu na mixování, 2 ks
 2. Víko, 2 ks
 3. Nožová jednotka
 4. Pohonná jednotka
 5. Ovládací knoflík
 6. Napájecí kabel se zástrčkou
 7. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)
-

Důležité bezpečnostní pokyny

- Aby se předešlo nebezpečí a byly dodrženy bezpečnostní předpisy, smí veškeré opravy spotřebiče a napájecí jednotky provádět pouze náš zákaznický servis. V případě potřeby opravy kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz příloha).
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a plně rozumí souvisejícím rizikům.
- Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Spotřebič i napájecí kabel musí být uchovávaný mimo dosah dětí.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Buďte opatrní při zpracování horkých tekutin, protože mohou z mixovací nádoby unikat ve formě náhlých výronů páry.
- Do mixovací nádoby nedávejte horké potraviny.
- Varování, nebezpečí poranění!
- Nikdy neumísťujte nožovou jednotku na pohonnou jednotku bez připojené mixovací nádoby.
- Pozor! Spotřebič nepoužívejte naprázdno! Nenaplňujte mixovací nádobu pouze suchými surovinami (např. ořechy, mandle).
- Po vypnutí vždy počkejte, až se motor zcela zastaví. Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Pozor! Pro sejmutí mixovací nádoby otočte nožovou jednotku přibližně o 1 cm proti směru hodinových ručiček a poté nádobu zvedněte.
- Jednotlivé části je nutné čistit po každém použití. Podrobnosti viz část „Čištění a péče“.

- Varování, nebezpečí poranění! Nože jsou ostré. Při čištění nožové jednotky dbejte maximální opatrnosti!
 - Varování! Nesprávné použití spotřebiče může vést ke zranění.
 - Odpojte napájecí kabel:
 - před sestavením nebo rozebráním spotřebiče,
 - v případě poruchy,
 - když není pod dohledem,
 - po použití,
 - před čištěním spotřebiče.
 - Neodpojujte zástrčku taháním za kabel, ale uchopte zástrčku. Se zástrčkou manipulujte pouze suchýma rukama.
 - Spotřebič je určen pro domácí použití a podobné aplikace, jako jsou:
 - kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a podobném pracovním prostředí,
 - zemědělské provozy,
 - použití hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
 - prostředí typu bed and breakfast.
 - Pozor: Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.
 - Před uvedením do provozu zkontrolujte celý spotřebič včetně kabelu a příslušenství, zda není poškozený. Pokud spotřebič spadl na zem nebo byl nadměrně namáhán kabel, může dojít k neviditelnému poškození. V takovém případě spotřebič nepoužívejte.
 - Spotřebič umísťujte a používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.
 - Spotřebič ani napájecí kabel nesmí být vystaveny zdrojům tepla.
 - Napájecí kabel nenechávejte volně viset.
 - Udržujte vlasy, ruce a volný oděv mimo pohyblivé části, otvory a větrací mřížky, aby nedošlo k zachycení.
 - Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením tohoto návodu.
-

Čištění a péče

- Před čištěním vždy odpojte zástrčku ze sítě.

- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky nebo ostré předměty.
 - Po každém použití odstraňte zbytky potravin.
 - Z bezpečnostních důvodů nesmí pohonná jednotka ani kabel přijít do kontaktu s kapalinami ani být ponořeny do vody. Pohonnou jednotku čistěte lehce navlhčeným měkkým hadříkem.
 - Mixovací nádoby, víka a nožovou jednotku čistěte v teplé mýdlové vodě.
 - Pro rychlé čištění ihned po použití naplňte mixovací nádobu cca 400 ml teplé vody a malým množstvím saponátu. Krátce spusťte spotřebič podle části „Obsluha“. Poté nádobu vyjměte a případně protřepejte. Následně opláchněte čistou vodou a důkladně osušte.
 - Mixovací nádoby a víka lze mýt v myčce (do 65 °C).
-

Zamýšlené použití

- Tento spotřebič je určen výhradně pro přípravu smoothie z ovoce, zeleniny, džusu, mléka nebo podobných surovin a také pro drcení kostek ledu.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Jakékoli jiné použití, než je uvedeno v návodu, je považováno za nesprávné použití a může vést k vážnému zranění nebo poškození spotřebiče.

Nádoby na mixování

- Spotřebič je dodáván se dvěma mixovacími nádobami a dvěma víky. Pro uzavření mixovací nádoby nasadte víko a pevně jej zašroubujte. Díky tomu lze smoothie bezpečně skladovat nebo přepravovat.
 - Pro nalévání smoothie přímo z nádoby otevřete výklopné víčko ve víku.
-

Před prvním použitím

Před prvním použitím důkladně vyčistěte mixovací nádoby, víka a nožovou jednotku (viz část „Čištění a péče“).

Krátkodobý provoz

Spotřebič je určen pro zpracování běžných domácích množství. Lze jej používat nepřetržitě maximálně 1 minutu. Před dalším použitím nechte motor dostatečně vychladnout.

Nastavení přepínače

Spotřebič má následující ovládací režimy:

- **P – pulzní funkce**
Spotřebič pracuje na vysoký výkon po dobu, kdy je ovládací knoflík v této poloze.
 - **0 – vypnuto**
Spotřebič je vypnutý.
 - **1 – nízký výkon**
Spotřebič pracuje na nízký výkon.
 - **2 – vysoký výkon**
Spotřebič pracuje na vysoký výkon.
-

Bezpečnostní spínač

V pohonné jednotce je integrován bezpečnostní spínač. Spotřebič bude fungovat pouze tehdy, pokud je nožová jednotka správně připevněna k mixovací nádobě.

Obsluha

- Ingredience nakrájejte na kostky přibližně 15 mm a vložte je do nádoby mixéru.
- Pro nejlepší výsledky dodržujte následující pořadí vkládání ingrediencí:
 1. tekutiny
 2. čerstvé suroviny
 3. mražené suroviny
 4. jogurt/zmrzlina
- Nikdy neplňte nádobu pouze suchými surovinami.
- Maximální kapacita mixovací nádoby je 600 ml.
- Na nádobu našroubujte nožovou jednotku ve směru hodinových ručiček.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Otočte nádobu dnem vzhůru a nasadte ji na pohonnou jednotku tak, aby trojúhelník na nožové jednotce byl zarovnán se symbolem. Otáčejte nádobou ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- Varování, nebezpečí poranění! Nikdy neumísťujte nožovou jednotku na pohonnou jednotku bez připojené nádoby.
- Zvolte požadovanou rychlost pomocí ovládacího knoflíku.

- Po mixování otočte knoflík do polohy 0 a odpojte spotřebič. Po zastavení motoru otočte nádobu i nožovou jednotku proti směru hodinových ručiček a sejměte je.
 - Pozor! Pro sejmутí nádoby otočte nožovou jednotku přibližně o 1 cm proti směru hodinových ručiček a poté nádobu zvedněte.
 - Otočte nádobu dnem vzhůru, odšroubujte nožovou jednotku a uzavřete nádobu víkem.
 - Pokud zůstane část směsi na stěnách nádoby, vyjměte ji, protřepejte a spusťte krátký pulzní cyklus.
-

Drcení ledu

- Kostky ledu lze pohodlně drtit takto:

Do nádoby vložte maximálně 50 g kostek ledu (cca 5 kostek) a připojte ji podle návodu.

Použijte pulzní funkci přibližně na 2 sekundy. Krátce počkejte, až se kostky usadí na dně, a postup opakujte, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Recepty

Jahodové smoothie

- 200 g jahod
- 300 g jogurtu
- ½ lžičky vanilkového cukru

Všechny ingredience vložte do nádoby a zapněte spotřebič.

Jahodovo-banánové smoothie

- 175 g jahod
- ½ banánu
- 250 ml pomerančového džusu
- ½ lžíce medu

Banán nakrájejte na malé kousky, přidejte ostatní ingredience a mixujte.

Tropické smoothie

- 65 g celeru

- 65 g okurky
- 25 g rukoly
- 35 g rajčete
- 100 g banánu
- 55 g ananasu
- 40 g jogurtu
- 1 lžíce olivového oleje
- 10 g lněného semínka
- 1 lžíce medu
- 80 ml vody

Zeleninu a ovoce nakrájejte na malé kousky, vložte do nádoby spolu s ostatními ingrediencemi a mixujte.

Recept pro testovací instituty

240 g nakrájené mrkve (kostky 1×1 cm) smíchejte se 360 ml vody po dobu 1 minuty.

Likvidace

Spotřebiče označené tímto symbolem nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem, protože obsahují cenné materiály vhodné k recyklaci. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace poskytne místní úřad nebo prodejce.