



Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis.

JBMA1444 holicí strojek na hlavu.

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. Přístroj slouží pouze k domácímu použití.

Hlavní součásti

Rotační holicí strojek.

Blok břitů (holící hlava).

Tlačítko zapnutí / volby rychlosti.

Ovládací panel (displej):

a) Úroveň nabití baterie.

b) Indikátor čištění.

c) Indikátor zámku (blokování).

USB kabel.

Kryt břitů (ochrana holicí hlavy).

Čisticí kartáček.

Návod k použití

Strojek lze používat buď připojený k síti pomocí kabelu, nebo samostatně (bez připojení k síti).

Tento přístroj má funkci zámku, aby se zabránilo náhodnému zapnutí. Podržte tlačítko zapnutí (3) po dobu 3 sekund – na ovládacím panelu (4) se spustí odpočet. Po dokončení se zobrazí symbol zámku (c). Pro odemknutí postup zopakujte; symbol zámku zmizí.

Použití s kabelem

Připojte konektor USB kabelu (5) do zadní části přístroje a USB kabel spolu s adaptérem (není součástí balení) do elektrické sítě.

Sejměte kryt břitů (6) a stiskněte tlačítko (3), aby se přístroj spustil.

Použití v autonomním režimu (bez kabelu) – nabíjení baterie

Před prvním použitím je nutné baterii nabít.

Připojte konektor USB kabelu (5) do zadní části strojeku a USB konektor spolu s adaptérem (není součástí balení) do elektrické sítě.

Indikátor úrovně baterie (a) na ovládacím panelu (4) bude blikat. Po úplném nabití bude svítit trvale.

První nabíjení baterie provádějte po dobu 2–3 hodin. Při dalším nabíjení obvykle stačí 2 hodiny.

Pro použití přístroje odpojte adaptér. Výdrž baterie je přibližně 120 minut. Když je potřeba strojek vyčistit, rozsvítí se indikátor čištění (b).

Pro prodloužení životnosti baterie dodržujte následující doporučení:

Nikdy nepřekračujte uvedené doby nabíjení.

Před nabíjením je důležité strojek vybit – nechte jej běžet, dokud se nezastaví, případně dokud výkon zřetelně neklesne.

Provoz, údržba a čištění

Pokud jste strojek po dobu 6 měsíců nepoužívali, dobijte jej.

Pokud jste jej nepoužívali déle než 1 měsíc, dobijte jej také před použitím.

Provoz

Blok břitů (2) se do strojeku nasazuje a vyjímá pomocí magnetů.

Pro přesné oholení by měly být vousy/ochlupení krátké.

Sejměte kryt břitů (6).

Zapněte strojek stisknutím tlačítka zapnutí/rychlosti (3):

1 stisk – rychlost 1

2 stisky – rychlost 2

3 stisky – vypnuto

Pohybuje strojek po obličejí malými krouživými pohyby a vyvíje jemný, ale stálý tlak.

Hlavice se pohybuje různými směry, aby usnadnila holení i v hůře přístupných místech.

Pro vyjmutí bloku břitů (2) jej opatrně vytáhněte a vyčistěte. Lze jej opláchnout pod tekoucí vodou a dočistit kartáčkem (7).

Po dokončení nasadte kryt břitů (6).

Údržba a čištění

Před jakoukoli manipulací se ujistěte, že je strojek odpojen od elektrické sítě.

Použijte kartáček k odstranění zbytků vousů. Holicí hlavu můžete opláchnout pod tekoucí vodou pro úplné vyčištění břitů. Voděodolnost: IPX6.

K čištění vnějších částí použijte mírně navlhčený hadřík.

Nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky, kovové drátěnky apod., které by mohly poškodit povrch.

Specifikaci přístroje naleznete v originálním návodu.



— Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky JATA. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. JATA ani importér firma Elberry s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.

Bezpečnostné pokyny:

Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky JATA sú určené len na nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte ak nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený pre napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätie pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musia byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom aj nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nepokladajte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejme, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj JATA nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávací schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dohľadu osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred poučí ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky pokiaľ k tomu nie je určený. Prístroj nepoužívajte, ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis.

JBMA1444 holiaci strojček na hlavu.

Súbežne s týmto návodom prosím sledujte obrázky v originálnom návode. Prístroj je určený iba na domáce použitie.

Hlavné súčasti

- Rotačný holiaci strojček.
- Blok britov (holiaca hlava).
- Tlačidlo zapnutia / voľby rýchlosti.
- Ovládací panel (displej):
 - a) Úroveň nabitia batérie.
 - b) Indikátor čistenia.
 - c) Indikátor zámku (blokovania).
- USB kábel.
- Kryt britov (ochrana holiacej hlavy).
- Čistiaca kefka.

Návod na použitie

Strojček je možné používať buď pripojený do siete pomocou kábla, alebo samostatne (bez pripojenia do siete).

Tento prístroj má funkciu zámku, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu. Podržte tlačidlo zapnutia (3) po dobu 3 sekúnd – na ovládacom paneli (4) sa spustí odpočítavanie. Po dokončení sa zobrazí symbol zámku (c). Pre odomknutie postup zopakujte; symbol zámku zmizne.

Použitie s káblom

- Pripojte konektor USB kábla (5) do zadnej časti prístroja a USB kábel spolu s adaptérom (nie je súčasťou balenia) do elektrickej siete.
- Zložte kryt britov (6) a stlačte tlačidlo (3), aby sa prístroj spustil.

Použitie v autonómnom režime (bez kábla) – nabíjanie batérie

- Pred prvým použitím je potrebné batériu nabiť.
- Pripojte konektor USB kábla (5) do zadnej časti strojčka a USB konektor spolu s adaptérom (nie je súčasťou balenia) do elektrickej siete. Indikátor úrovne batérie (a) na ovládacom paneli (4) bude blikať. Po úplnom nabití bude svietiť trvalo.
- Prvé nabíjanie batérie vykonávajte po dobu 2–3 hodín. Pri ďalšom nabíjaní zvyčajne stačia 2 hodiny.
- Na použitie prístroja odpojte adaptér. Výdrž batérie je približne 120 minút. Keď je potrebné strojček vyčistiť, rozsvieti sa indikátor čistenia (b).

Pre predĺženie životnosti batérie dodržujte nasledujúce odporúčania:

- Nikdy neprekračujte uvedené časy nabíjania.
- Pred nabíjaním je dôležité strojček vybiť – nechajte ho bežať, kým sa nezastaví, prípadne kým výkon zreteľne neklesne.

Prevádzka, údržba a čistenie

- Ak ste strojček 6 mesiacov nepoužívali, dobijte ho.
- Ak ste ho nepoužívali dlhšie ako 1 mesiac, dobijte ho tiež pred použitím.

Prevádzka

- Blok britov (2) sa do strojčka nasádza a vyberá pomocou magnetov.
- Pre presné oholenie by mali byť fúzy/ochlpenie krátke.
- Zložte kryt britov (6).
- Zapnite strojček stlačením tlačidla zapnutia/rýchlosti (3):
 - 1 stlačenie – rýchlosť 1
 - 2 stlačenia – rýchlosť 2
 - 3 stlačenia – vypnuté
- Pohybujte strojčekom po tvári malými krúživými pohybmi a vyvíjajte jemný, ale stály tlak.
- Hlavice sa pohybujú rôznymi smermi, aby uľahčili holenie aj v ťažšie prístupných miestach.

- Na vybratie bloku britov (2) ho opatrne vytiahnite a vyčistite. Je možné ho opláchnuť pod tečúcou vodou a dočistiť kefkou (7).
- Po dokončení nasadíte kryt britov (6).

Údržba a čistenie

- Pred akoukoľvek manipuláciou sa uistite, že je strojček odpojený od elektrickej siete.
- Použite kefkou na odstránenie zvyškov fúzov. Holiacu hlavu môžete opláchnuť pod tečúcou vodou na úplné vyčistenie britov. Vodoodolnosť: IPX6.
- Na čistenie vonkajších častí použite mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte chemické ani abrazívne čistiace prostriedky, kovové drôtenky a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch.

Špecifikáciu prístroja nájdete v originálnom návode.



Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.