SEVERIN



ART.-NO. **SM 3586**

SEVERIN



Indukční napěňovač mléka

Vážený zákazníku,

před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smějí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny seznámeny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze do uzemněné zásuvky instalované v souladu s platnými předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice pro označení CE.

Seznámení se spotřebičem

1. Víko s vložkou
2. Kryt míchacího nástavce
3. Nádoba na mléko s rukojetí
4. Míchací nástavec – vroubkovaný
5. Napájecí kabel se zástrčkou
6. Prostor pro navinutí kabelu (na spodní straně)
7. Typový štítek (na spodní straně)
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí
9. Otočný ovladač pro snadný výběr funkcí
10. Základna
11. Světelný kruh

Důležité bezpečnostní pokyny

· Aby se předešlo nebezpečí, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí provádět náš zákaznický servis. V případě potřeby opravy kontaktujte naše oddělení zákaznického servisu telefonicky nebo e-mailem (viz příloha).

· Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojený od elektrické sítě a zcela vychladlý.

· Podrobné informace o čištění naleznete v části Čištění a údržba.

· Neponořujte základnu do kapalin a nečistěte ji pod tekoucí vodou.

· Upozornění: Elektrické připojení v základně musí být vždy chráněno před případným politím kapalinou.

· Napěňovač mléka lze používat pouze s určenou základnou.

· Upozornění: Jakékoli nesprávné použití může způsobit vážné zranění.

· Vždy používejte rukojeť nádoby na mléko, protože její povrch může být během provozu i po jeho skončení horký.

· Spotřebič není určen k provozu prostřednictvím externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.

· Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, například:

- v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích,
- v zemědělských provozech,

- zákazníky v hotelech, motelech a podobných ubytovacích zařízeních,
- v ubytovacích zařízeních typu penzion.

· Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a plně chápou související nebezpečí a bezpečnostní opatření.

· Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

· Děti smějí provádět čištění a údržbu spotřebiče pouze pod dohledem a ve věku nejméně 8 let.

· Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy uchovávány mimo dosah dětí mladších 8 let.

· Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí, například udušení.

· Před každým použitím je nutné důkladně zkontrolovat, zda hlavní tělo spotřebiče, včetně napájecího kabelu a nasazeného příslušenství, nevykazuje známky poškození. Pokud například spotřebič spadl na tvrdý povrch nebo byl napájecí kabel vystaven nadměrnému tahu, nesmí se již používat. I neviditelné poškození může nepříznivě ovlivnit bezpečnost provozu spotřebiče.

· Tento spotřebič je určen výhradně k ohřevu a napěňování mléka, horké čokolády a kakaa. Do nádoby nevkládejte žádné jiné tekutiny ani pevné potraviny.

· Během používání nenechávejte napěňovač mléka bez dozoru.

· Při každém použití vždy dodržujte značky minimální a maximální hladiny uvnitř nádoby na mléko.

· Výstupek na dně nádoby (značka minimální hladiny) musí být zakrytý mlékem. Pokud není mléka dostatek, může dojít k přehřátí spotřebiče.

· Přeplnění nádoby může být nebezpečné, protože napěněné mléko může vytéct ven.

· Upozornění: Během provozu musí být vždy nasazeno víko.

· Nezakrývejte ventilační otvory na zadní straně spotřebiče.

· Spotřebič lze používat pouze s originálním příslušenstvím dodaným výrobcem.

· Spotřebič musí být vždy umístěn na pevném a rovném povrchu.

· Zabraňte kontaktu spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu s otevřeným ohněm nebo horkými povrchy, například varnými deskami.

· Nenechávejte napájecí kabel volně viset. Kabel musí být vždy v dostatečné vzdálenosti od horkých částí spotřebiče.

· Zástrčku vždy vytáhněte ze zásuvky:

- v případě jakékoli poruchy,
- po použití,
- před čištěním spotřebiče.

· Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel. Vždy uchopte přímo zástrčku.

· Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče nebo nedodržením těchto pokynů.

Před prvním použitím

· Odstraňte veškeré zbylé obalové materiály a reklamní nálepky a zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti.

· Před prvním použitím spotřebiče nebo po delší době, kdy nebyl používán, jej důkladně vyčistěte podle pokynů uvedených v části Čištění a údržba.

Prostor pro navinutí napájecího kabelu

· V základně se nachází prostor pro uložení napájecího kabelu.

· Před použitím odviňte kabel na požadovanou délku.

· Po použití napájecí kabel znovu naviňte.

Provoz

Víko

· Během provozu musí být vždy nasazeno víko.

· Pokud chcete během provozu přidat přísady, otočte vložkou víka a poté ji sejměte.

· Pokud spotřebič nepoužíváte, lze kryt uložit na vložku víka.

Světelný kruh

Barva / stav	**Význam**
Červená	Je zvolena funkce s ohřevem.
Modrá	Je zvolena funkce bez ohřevu.
Trvalé svícení	Probíhá příprava.

Blikající červená nebo modrá	Spotřebič čeká na zadání, příprava byla dokončena nebo došlo k chybě (viz část Řešení problémů na konci návodu).

Výběr míchacího nástavce

Vroubkovaný míchací nástavec používejte bez krytu pro napěňování a s krytem pro ohřev.

➔Vroubkovaný míchací nástavec – bez krytu: napěňování.

➔ s krytem: ohřev.

Funkce nápoje	**Činnost**	**Míchací nástavec**
Mléčná pěna	Napěňování	
Horké mléko	Ohřev	
Horká čokoláda / kakao	Ohřev	

Množství náplně

Označení	**Použití**	**Množství**
MIN	Minimální množství – výstupek na dně nádoby musí být zakrytý mlékem.	120 ml
MAX Frothing	Maximální množství mléka pro napěňování (dolní značka MAX).	350 ml
MAX Stirring and heating	Maximální množství pro míchání a ohřev (horní značka MAX).	700 ml

Příprava spotřebiče

· Sejměte víko z nádoby na mléko.

· Vložte zvolený míchací nástavec do nádoby na mléko a zatlačte jej dolů. Ujistěte se, že je správně usazen na spodní části výstupku.

· Nalijte do nádoby požadované množství mléka.

· Nasaďte na nádobu víko.

· Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

· Umístěte nádobu na mléko na základnu.

Příprava

· Otočením otočného ovladače zapněte spotřebič a zvolte požadovanou funkci:

Symbol	Funkce
	Studené napěňování
45°–65°	Teplé napěňování nebo ohřev mléka na 45 až 65 °C
	Horká čokoláda / kakao +

· Stisknutím tlačítka spusťte přípravu.

· Poznámka: Pokud spotřebič není v pohotovostním režimu, je nutné tlačítko stisknout dvakrát.

· Spustí se zvolený program.

· Při přípravě kakaa a horké čokolády přidejte požadované množství kakaového prášku nebo čokolády (viz pokyny k přípravě).

· Po dokončení přípravy se ohřev a míchání automaticky zastaví.

· Nyní můžete nádobu na mléko sejmout ze základny.

· Připravený nápoj přelijte nebo mléčnou pěnu odeberte vhodnou lžící. V nádobě nenechávejte žádné zbytky.

· Po použití odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

· Před zahájením dalšího cyklu nechte spotřebič vždy nejprve vychladnout a poté jej vyčistěte.

Pokyny k přípravě

Mléčná pěna:

· Doporučujeme používat mléko s vysokým obsahem bílkovin. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud mléko vyjmete z chladničky bezprostředně před napěňováním.

· Chcete-li dosáhnout hustší pěny, nejprve spusťte cyklus studeného napěňování a poté cyklus teplého napěňování.

Horká čokoláda / kakao:

· Slouží k přípravě čokoládového nápoje z mléka a čokolády nebo kakaa.

· Před přípravou nastrouhejte čokoládu najemno.

· Případně můžete čokoládu nalámat na kousky o minimální velikosti 5 × 4 cm (ne menší). Upozornění: Nepřidávejte rozpuštěnou čokoládu!

· Čokoládu nebo kakao přidávejte až po spuštění programu, když se mléko již míchá. V opačném případě by mohlo dojít k zablokování míchacího nástavce.

· Doporučujeme používat následující množství čokolády:

Množství mléka	Doporučené množství čokolády
200 ml	přibližně 15–20 g
350 ml	přibližně 30–35 g

Přerušení cyklu

· Ohřev nebo míchání lze kdykoli zastavit stisknutím tlačítka.

Automatické vypnutí

· Pokud spotřebič nepoužíváte, automaticky se vypne po dvou minutách.

Čištění a údržba

· Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojený od elektrické sítě a zcela vychladlý.

· Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte základnu ani napájecí kabel vodou a neponořujte je do vody.

· Základnu lze čistit měkkým vlhkým hadříkem a malým množstvím čisticího prostředku.

· Nádobu na mléko, míchací nástavce a víko je nutné po každém použití vyčistit horkou vodou s malým množstvím čisticího prostředku nebo v myčce nádobí. V případě potřeby lze vroubkovaný míchací nástavec sejmout a vyčistit vhodným kartáčkem.

· Všechny části důkladně osušte.

· Nepoužívejte abrazivní prostředky ani agresivní čisticí roztoky.

Likvidace

Spotřebiče označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o správné likvidaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení

Mléko se nenapěňuje / Světelný kruh bliká červeně a modře.	Chybí míchací nástavec.	Nasaďte míchací nástavec.
Motor je zablokovaný.	Míchací nástavec je zablokovaný.	Sejměte nádobu na mléko, odstraňte překážku a znovu spusťte spotřebič.
Světelný kruh bliká.	Nádoba na mléko byla během provozu sejmuta.	Nasaďte nádobu na mléko a znovu spusťte spotřebič.
Spotřebič se nespustí.	Při stisknutí tlačítka nebyl spotřebič v pohotovostním režimu.	Stiskněte tlačítko znovu.

Pokud se vám problém nepodaří vyřešit pomocí uvedené tabulky, obraťte se na náš zákaznický servis. Kontaktní údaje naleznete v příloze tohoto návodu.