

PROFI COOK®

Návod



Elektrická kanvica PC-WK 1290



Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Aj po použití zostáva povrch vykurovacieho telesa zahrievaný .
- Nedoplňujte nad MAX limit! Vriaca voda sa dá vyliat' a spôsobiť zranenia!

- Používajte len spotrebič s vhodnou základňou.
- Uistite sa, že žiadna kvapalina nepretečie cez konektor spotrebiča.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám .
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladšieho veku

Viac ako 8 rokov.

- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzačnými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o používaní

Spotrebiče bezpečne a ak rozumejú nebezpečenstvám komplikovaný.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Tento prístroj sa používa na ohrievanie a varenie vody. Nikdy nepoužívajte na ohrievanie iných tekutín alebo jedla. Nesprávne použitie iných účelov môže viesť k zraneniam.
- Tento spotrebič je navrhnutý pre domáce a podobné aplikácie, napríklad:
 - v kuchynských priestoroch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch ;
 - od klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných oblastiach-ment.

Nie je určené na použitie na farmách alebo v penziónoch typových prostredí .

- Na spotrebiči nájdete nasledujúci symbol:



Varovanie:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Riadťte sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel . Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Vždy vypnite spotrebič a vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky (vyberte hlavnú zástrčku, nie kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pripojte prístupové zásuvky na čistenie alebo v prípade poruchy.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Vždy spotrebič vypnite, keď opúšťate miestnosť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a hlavný kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.

- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.

**VAROVANIE:**

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusenía!**

Prehľad komponentu



6

5

Návod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



Varovanie:

To sa týka možných rizík pre spotrebič alebo iné Objekty.

Vybal'ovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako je fólia a plnivý materiál, pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

1. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky výroby. Odporúčame čistenie spotrebiča podľa popisu v sekcii "Čistenie".

Prehľad ingrediencií / rozsah doručenia

- 1 Otvorenie výtoku
- 2 Vrchnák
- 3 Tlačidlo na otvorenie veka
- 4 Držadlo
- 5 Vypínač  (svieti)
- 6 Báza

Upozornenie pri používaní spotrebiča



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Neotvárajte veko, keď voda vri.
- Vždy sa uistite, že viečko je pevne zatvorené.
- Kufrik sa počas operácie zahrieva! Nedotýkajte sa ho a nechajte spotrebič vychladnúť pred uložením.



POZOR: Preťaženie!

- Ak sa používajú predlžovacie káble, mali by mať prierez kábla aspoň 1,5 mm².
- Nepoužívajte viacero socketov. Spotrebič je príliš výkonný.



OPATRNOŠŤ:

- **Vždy spotrebič vypnite** pred jeho odstránením od základne! Kontakty na základni nie sú vhodné na odpojenie napájacieho zdroja.
- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, keď ho dáte späť na základňu!

Poznámky k používaniu

Hlavný kábel

Odviň napájací kábel úplne od spodnej časti základne. Dávaj pozor na vedenie kábla zo siete.

Pripojené zaťaženie

Spotrebič dokáže spotrebovať celkový výkon 1850-2200 W. Pre túto pripojenú záťaž sa odporúča samostatný napájací kábel s 16A domácim ističom.

Elektrické pripojenie

1. Skontrolujte, či sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá napätiu spotrebiča. Relevantné informácie nájdete na hodnotiacom paneli na základni.
2. Spotrebič pripájajte len do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Zapínanie/vypínanie spotrebiča

- **Zapnite :**
Zapnite spotrebič pomocou vypínača. Kontrolka sa rozsvieti.
- **Vypnúť :**
Vypnite spotrebič pomocou vypínača. Kontrolná lampka Odišla .

Príprava

Pred prvým použitím spotrebiča ho trikrát prevarte čerstvou vodou. **Používajte len** obyčajnú vodu bez prísad.

Operácia

1. Položte spotrebič na rovný povrch.
2. Stlač tlačidlo na rukoväti a otvor dzbán s vodou.
3. Naplňte čistou vodou (maximálne 1,5 litra).
 - **Vždy** používajte čerstvú, studenú vodu.
 - Nepreplňujte spotrebič! Nedoplňujte nad MAX limit!

4. Zatvor viečko. Vždy sa uistite, že viečko je pevne zatvorené zatvorený.
5. Na spodku položte splachovaciu kanvicu.
6. Zapnite spotrebič pomocou vypínača.

Prerušovacia/zastavujúca prevádzka

Existujú dva spôsoby, ako prerušiť alebo zastaviť proces varenia:

1. Spotrebič sa automaticky vypne po procese varenia . Kontrolka sa zhasne.
2. Stlačte spínač hore, aby ste ukončili proces varenia.
 - **Vždy spotrebič vypnite** pred jeho odstránením od základne! Kontakty na základni nie sú vhodné na odpojenie napájacieho zdroja.
 - Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, keď ho dáte späť na základňu!
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyprázdnite nádobu na vodu.
 - Držte spotrebič len za rukoväť.
 - Pri nalievaní majte veko zatvorené.
 - Otvorte veko len pomocou tlačidla na rukoväti.
- Kufrík sa počas operácie zahrieva! Nedotýkajte sa ho a nechajte spotrebič vychladnúť pred uložením .

Čistenie



VAROVANIE:

- Vždy vypnite spotrebič a odpojte hlavnú zástrčku zo zásuvky pred čistením. Počkajte, kým spotrebič vychladne.
- Neponorte spotrebič ani jeho základňu do vody alebo iných kontaminantov. To môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace

- Vyčistite perforovaný povrch otvoru výpustu zvnútra nylonovou kefou.
- Nádobu opláchnite vodou s čírou vodou. Usušte ho handričkou.
- Po použití vyčistite obal mierne vlhkou handričkou.

Dekalcifikácia

Odvápnenie je nevyhnutné, ak je spotrebič predtým vypnutý. Voda vrije.

- Intervaly odvápnovania závisia od tvrdosti vody a frekvencie jej používania.
 - Nepoužívajte ocot, ale komerčne dostupný fén na báze kyseliny citrónovej. Dávajte, prosím, podľa návodu na použitie.
 - Po odplavení prevarte čerstvú vodu približne 3-4 krát, aby ste odstránili zvyšky odvápenia.
- Nepoužívajte túto vodu ako pitnú vodu.**

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Zasúvacie zariadenie pre sieťový kábel

Sieťový kábel môžete navinúť dole.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Pomoc
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá zdroj energie.	Skontroluj inú zásuvku prístroj.
		Zástrčku správne zapojte zo siete.
		Skontrolujte poistku v dome.
	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte našu službu alebo špecialistu.
	Spotrebič sa po prevádzke s vodou ani bez nej dostatočne neochladil.	Nechajte spotrebič vychladnúť 15 minút.
Spotrebič sa vypne skôr, než začne voda vriieť.	Vyhrievacia základňa je príliš kalcifikovaná alebo je elektrický obvod zásuvky preťažený.	Odvápnite podľa pokynov.
		Skontrolujte si sieťové pripojenie.
Spotrebič sa nevypne.	Veko nie je zatvorené.	Zatvorte veko, kým nezapadne na miesto.

Technické údaje

Model: PC-WK 1290
Napájanie: 220-240 V~, 50-60
Hz Sila spotreba: 1850-2200
W
Spotreba energie v režime vypnutia: 0.0 W
Ochranná trieda: I
Kapacita plnenia: Maximálny
objem 1,5 litra
Čistá hmotnosť: Približne 0,9
kg

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte akékoľvek elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta určené na ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

