


POWERPLUS



NOT INCLUDED
NIET INBEGREPEN
NON INCLUS
NICHT ENTHALTEN
NO INCLUIDO
NON INCLUSO
NÃO INCLUIDO



CS ČESKY
SK SLOVÁCI

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU

POWDP7055

HEAT GUN

HETELUCHTPISTOOL // DÉCAPEUR THERMIQUE // HEISSLUFTPISTOLE
PISTOLA TÉRMICA // PISTOLA TERMICA // PISTOLA DE CALOR



FIG.A



FIG.B



FIG.C

Version BEFORE 2025
LED 4x



Version AFTER 2025
LED 4x



FIG.D



FIG.E





FIG.H

1	URČENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBRÁZEK A + B + C).....	3
3	OBSAH BALENÍ	3
4	SYMBOLY	4
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	4
5.1	<i>Pracovní oblast.....</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně.....</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Použití a péče o akumulátorové stroje</i>	<i>6</i>
5.6	<i>Servis.....</i>	<i>6</i>
6	DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
7	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY	7
7.1	<i>Akumulátory (není součástí balení).....</i>	<i>7</i>
7.2	<i>Nabíječky (není součástí balení).....</i>	<i>7</i>
8	ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRU.....	7
9	MONTÁŽ.....	8
9.1	<i>Montáž správného příslušenství (Obr. E).....</i>	<i>8</i>
9.2	<i>Demontáž příslušenství (obr. F).....</i>	<i>9</i>
10	PROVOZ.....	9
10.1	<i>Nabíjení akumulátoru (není součástí balení).....</i>	<i>10</i>
10.1.1	<i>Ukazatel nabíjení (obr. C + D).....</i>	<i>10</i>
10.2	<i>Kontrolky pro signalizaci nabití baterie (obr. B)</i>	<i>11</i>
10.3	<i>Vložení a vyjmutí akumulátoru (obr. G).....</i>	<i>11</i>
10.4	<i>Zapnutí a vypnutí (obr. A).....</i>	<i>11</i>
10.5	<i>Nastavení teploty (obr. A).....</i>	<i>11</i>
10.5	<i>Odstraňování nátěrů.....</i>	<i>11</i>
10.6	<i>Použití v nehybném stavu (obr. H).....</i>	<i>11</i>
10.7	<i>Vychladnutí (obr. H).....</i>	<i>12</i>

10.8	LED světlo (obr. A)	12
11	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
11.1	Čištění	13
11.2	Mazání	13
12	TECHNICKÉ ÚDAJE	13
13	SERVIS	13
14	USKLADNĚNÍ	13
15	ZÁRUKA	13
16	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	14

**HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 20 V
POWDP7055****1 URČENÉ POUŽITÍ**

Horkovzdušná pistole je určena k odstraňování nátěrů, pájení trubek, smršťování PVC, sváření a ohýbání plastů, dále i k vysoušení a odmrazování.

Neškodí se k profesionálnímu použití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Elektrický stroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBRÁZEK A + B + C)

- | | |
|--|--|
| 1. Spouštěcí spínač | 11. Zámek |
| 2. Nasávací otvor | 12. Tlačítko pro aretaci (pro použití bez použití rukou) |
| 3. Tryska | 13. LED indikátor nízké teploty („L“) |
| 4. Madlo s měkkým úchopem | 14. LED indikátor vysoké teploty („H“) |
| 5. Tryska s ochranou skla | 15. Ovládací knoflík pro výběr vysoké/nízké teploty |
| 6. Reflektorová tryška | 16. Tlačítko pro uvolnění baterie |
| 7. Redukční tryska | 17. Indikátory kapacity baterie |
| 8. Rozptylová tryska | 18. Nabíječka (není součástí balení) |
| 9. LED pracovní světlo | 19. Tlačítko indikátoru kapacity baterie |
| 10. Rychloupínací knoflík pro demontáž/montáž trysek | |

3 OBSAH BALENÍ

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si obalový materiál na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom ho zlikvidujte vyhozením do místního systému odvozu odpadu.



VAROVÁNÍ: Obalové materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!


- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 × horkovzdušná pistole | 1 × reflektorová tryška |
| 1 × návod k použití | 1 × redukční tryska |
| 1 × tryska s ochranou skla | 1 × rozptylová tryška |



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a na stroji jsou používány následující symboly:

	Znamená riziko zranění osob nebo poškození stroje.		Před použitím si přečtěte návod k použití.
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami dle evropských směrnic.		Třída II – Nabíječka je dvojité izolovaná; uzemňovací vodič proto není nutný (pouze pro nabíječku, není součástí dodávky)
	Okolní teplota max. 40 °C (pouze pro baterii, není součástí dodávky)		Nenavádějte nabíječku a baterii (není součástí dodávky) vodě
	Baterii a nabíječku používejte pouze v uzavřených místnostech (není součástí dodávky)		Nesmíte spalovat baterii ani nabíječku (není součástí balení).
	Elektrické výrobky nesmí být likvidovány spolu s běžným domovým odpadem.		

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce.

Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu.

Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout.

Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené.** Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál.** Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám.** Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách.** Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti.** Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

- d) S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- e) Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- f) Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- a) Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- b) Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- c) Vyhybejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- d) Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- e) Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohyblivých se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých se dílech.
- g) Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.
- h) Nenechte se všedností, získanou častým použitím strojů, ukolébat k tomu, že byste nedbali bezpečnostních zásad. Neopatrná činnost může ve zlomku sekundy způsobit vážné zranění.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- a) Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- b) Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- c) Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- d) Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovoďte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- e) Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.

- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- g) **Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat.** Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.
- h) **Madla a úchopy udržujte suché, čisté, bez oleje a vazelíny.** Kluzká madla a plochy úchopů neumožňují bezpečný provoz a ovládání stroje v nepředvídatelných situacích.

5.5 Použití a péče o akumulátorové stroje

- a) **Nabíjejte pouze výrobcem určenou nabíječkou.** Nabíječka vhodná k nabíjení jednoho typu akumulátoru může způsobit nebezpečí vzniku požáru, pokud je použita s jiným akumulátorem.
- b) **Elektrické stroje používejte pouze s určenými akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může znamenat nebezpečí poranění a požáru.
- c) **Když se akumulátor nepoužívá, udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od kovových kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které by mohly spojit vývody.** Zkratování vývodů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) **Za nepříznivých podmínek může z akumulátoru vytéct kapalina.** Zabraňte kontaktu těla s touto kapalinou. Pokud ke kontaktu dojde, opláchněte postižené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do oka, vyhledejte lékaře. Kapalina vyteklá z akumulátoru může způsobit podráždění nebo poleptání.
- e) **Nepoužívejte poškozený akumulátor nebo stroj.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a hrozí tak požár, výbuch nebo zranění.
- f) **Nevystavujte akumulátor a stroj ohni nebo vysokým teplotám.** Vystavení teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- g) **Dodržujte pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo stroj mimo rozsah teplot uvedený v návodu.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo určený rozsah může akumulátor poškodit a zvýšit nebezpečí požáru.

5.6 Servis

- a) **Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly.** Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.
- b) **Poškozené akumulátory nikdy neopravujte.** Servis akumulátorů musí provádět pouze výrobce nebo autorizované servis.

6 DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepokládejte ruce na ventilační otvory, ani je žádným způsobem neblokuje.
- Tryska i příslušenství tohoto stroje jsou při používání extrémně horké. Dříve než se jich budete dotýkat, nechte je důkladně vychladnout.
- Dříve než nářadí položíte, vždy je nejdříve vypněte.
- Je-li přístroj zapnutý, neponechávejte jej bez dozoru.
- Jestliže přístroj nebudete používat opatrně a pozorně, hrozí nebezpečí vzniku požáru.
- Teplo může proniknout k hořlavým materiálům, které nejsou přímo vidět.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí, v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- Před uskladněním přístroj nechte zcela vychladnout.
- Zajistěte odpovídající větrání, neboť se při používání mohou tvořit jedovaté plyny.
- Nepoužívejte jako vysoušeč vlasů.
- Nezakrývejte otvor nasávání vzduchu ani výstupní trysku, neboť nadměrné nahromaděné teplo může přístroj poškodit.

- Horký vzduch nesměřujte na druhé lidi.
- Kovové trysky se nedotýkejte, neboť je během používání velmi horká a po používání zůstává horká ještě po dobu 30 minut.
- Během používání nebo bezprostředně po něm neopírejte trysku o žádný předmět.
- Dolů do trysky nestrkejte žádné předměty, neboť hrozí úraz elektrickým proudem. Jestliže přístroj pracuje, nedívejte se dovnitř do trysky, neboť je zde silný vývin tepla.
- Nedopusťte, aby do trysky vnikl nátěr nebo škrabka, neboť se může po čase vznítit.

7 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY



Používejte pouze baterie a nabíječky určené pro tento nástroj.

7.1 Akumulátory (není součástí balení)

- Za žádných okolností se je nepokoušejte otevřít.
- Neskladujte je na místech, kde by teplota mohla překročit 40 °C.
- Nabíjejte je pouze, pokud je okolní teplota mezi 4 °C a 40 °C.
- Pokud likvidujete akumulátory, řiďte se instrukcemi v odstavci „Ochrana životního prostředí“.
- Dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu. Pokud dojde k propojení kladného (+) a záporného (-) pólu prostřednictvím kovových předmětů, baterie se zkratuje a intenzivní tok proudu vyvine teplo, které může způsobit prasknutí pouzdra nebo k požáru.
- Nevystavujte je vysokým teplotám. Pokud se baterie zahřeje na teplotu nad 100 °C, těsnění, izolační vložky a další polymerové komponenty se mohou poškodit, což může vést k vytékání elektrolytu a/nebo vnitřnímu zkratu, což vede k vytváření tepla a prasknutí nebo k požáru. Nevhazujte baterie do ohně, může to mít za následek explozi a/nebo intenzivní hoření.
- Při extrémních podmínkách může dojít k vytékání baterie. Pokud si povšimnete kapaliny na baterii, postupujte následovně:
 - Kapalinu pečlivě otřete hadříkem. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou.
 - Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou nebo se tekutina dostane do očí, postupujte následovně:
 - ✓ Okamžitě postiženou část vypláchněte vodou. Neutralizujte mírně kyselým roztokem jako např. citrónovou šťávou nebo octem.
 - ✓ V případě že se tekutina dostane do očí, vyplachujte je velkým množstvím tekoucí vody alespoň po dobu 10 minut a vyhledejte lékaře. Poradte se s lékařem.



Riziko požáru! Vyhýbejte se zkratování kontaktů na vyjmutém akumulátoru. Akumulátor nelikvidujte spaláním.

7.2 Nabíječky (není součástí balení)

- Nikdy ne snažte nabíjet baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.
- Poškozené kabely nechte ihned nahradit novými.
- Nevystavujte působení vody.
- Nabíječku neotvírejte.
- Nabíječku nepodrobujte testům.
- Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.

8 ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRU

- Nepoužívejte tento přístroj k odstraňování nátěrů, které obsahují olovo. Odlupek nátěru, jeho zbytky a výpary mohou obsahovat olovo, které je jedovaté. Jakýkoliv z domů, postavených před rokem 1960, může být natřen barvou obsahující

olovo, která je přetřena dalšími vrstvami barev. Jakmile ulpí zbytky na povrchu, kontaktem z rukou do úst můžete olovo pozřít. Vystavení i nízké hladině olova může způsobit nevratné poškození mozku a nervového systému. Zvláště náchylné jsou malé a nenarozené děti.

- Při odstraňování nátěru zajistěte, aby bylo pracovní místo uzavřeno a odděleno od zbytku místnosti. Pokud možno noste protiprachovou masku.
- Nátěr nespálujte. Použijte škrabku (není součástí balení) a udržujte trysku ve vzdálenosti 25 mm od natřeného povrchu. Při práci ve svislém směru pracujte shora dolů, aby nátěr nepadal na přístroj a nepálil se.
- Bezpečně zlikvidujte zbytky nátěru a zajistěte, aby pracovní plocha byla do končení práce důkladně očištěna.

9 MONTÁŽ



Varování! Baterii (není součástí dodávky) vždy vyjměte z nářadí při montáži dílů, značení úprav, čištění nebo když nářadí nepoužíváte. Odpojením nářadí zabráníte náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění.

Teplotu vzduchu lze nastavit tak, aby vyhovovala širokému rozsahu použití. V níže uvedené tabulce je navrženo nastavení pro různé aplikace.

Nastavení	Teplota	Použití
Nízká teplota („L“)	300 °C	Vysoušení barvy a nátěrů. Odstraňování nálepek. Voskování a odstraňování vosku. Vysoušení mokrého dřeva před napouštěním. Smršťování PVC trubíc a izolačních trubek. Rozmrazování zmrzlého potrubí.
Vysoká teplota („H“)	550 °C	Svařování umělé hmoty. Ohýbání plastových trubek a tabulí. Uvolnění zkorodovaných nebo silně dotažených matic a šroubů. Odstranění nátěru a laku. Měkké pájení spojů potrubí.

- Pokud nevíte, které nastavení teploty použít, začněte nejnižším teplotním stupněm a pomalu teplotu zvyšujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

9.1 Montáž správného příslušenství (Obr. E)

V závislosti na účelu ohřevu lze horkovzdušnou pistoli používat s tryskami nebo bez nich.

- Vyberte správnou trysku podle účelu ohřevu.
- Ujistěte se, že je „Rychloupínací knoflík pro demontáž/montáž trysek“ (10) zatlačený až na doraz. Pokud ne, otočte tímto knoflíkem ve směru šipky znázorněné na obr. E.
- Zatlačte konec pro upevnění trysky do topné trysky.

Obrázek	Popis	Účel
	Ochranná tryska	Ochrana oken při odstraňování barvy z rámu
	Reflektorová tryska	Pájení rour

	Redukční tryska	Svařování, smršťování (žár na malé ploše)
	Rozptylová tryska	Sušení, tavení (žár rozpouštěn na větší ploše)



Ujistěte se, že je nářadí vypnuto a trysky jsou vychladlé.



Varování! Ujistěte se, že jsou příslušenství bezpečně nainstalována. V opačném případě může příslušenství náhodně spadnout a způsobit popáleniny.

9.2 Demontáž příslušenství (obr. F)

Otočte „Rychloupínací knoflík pro demontáž/montáž trysek“ (10) ve směru šipky znázorněné na obr. F a příslušenství „ „ vyskočí. Uživatel jej může demontovat, aniž by se dotkl horké trysky.



Varování: Nedotýkejte se příslušenství namontovaného na horkovzdušné pistoli nebo z ní vysunutého ihned po použití nástroje. Neodhazujte příslušenství na osoby nebo zvířata. Tryska bude po použití velmi horká, což může při kontaktu způsobit popáleniny.



Varování: Neodhazujte příslušenství na hořlavý nebo tavitelný povrch. Tryska bude po použití velmi horká, což může při kontaktu způsobit požár nebo roztavení povrchu.



Varování: Používejte příslušenství, které je identické s originálním balením nebo které bylo opraveno prodejcem nebo servisním střediskem. Použití nesprávného nebo vadného příslušenství může způsobit zpětný tok horkého vzduchu, což může poškodit nástroj nebo být dokonce nebezpečné.

10 PROVOZ

Než začnete nástroj používat, seznamte se s jeho všemi funkcemi a bezpečnostními požadavky.



Varování! Baterii (není součástí dodávky) je třeba vždy vyjmout z nástroje při montáži dílů, značení úprav, čištění nebo když nástroj nepoužíváte. Odpojením nástroje zabráníte náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění.



Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.

Nářadí držte pouze jednou rukou. Druhou ruku nekládejte na větrací otvory.



Varování! Při prvním použití této horkovzdušné pistole může z trysky vycházet kouř. To je normální a brzy zmizí.

Před použitím:

- Namontujte příslušenství vhodné pro danou aplikaci.
- Nastavte požadovanou teplotu vzduchu.

10.1 Nabíjení akumulátoru (není součástí balení)

Akumulátory k tomuto nástroji jsou dodávány ve stavu, kdy jsou jen málo nabité, aby se předešlo možným problémům; proto je třeba akumulátor před prvním použitím nabít.



Poznámka: Akumulátory nedosáhnou při prvním nabití své plné kapacity. Vyčkejte několik cyklů, kdy již dojde k úplnému nabití. Akumulátor by měl být nabíjen pouze v interiéru.

Po běžném použití je třeba nabíjet asi 1 hodinu, aby byl akumulátor plně nabit.

Akumulátor se při nabíjení mírně zahřívá; to je normální a nepředstavuje žádný problém.

Nevystavujte nabíječku extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Nejlepší je provoz při běžné pokojové teplotě. Po plném nabití akumulátoru odpojte nabíječku ze sítě a vyjměte akumulátor z nabíječky.

Poznámka:

- Nechte baterii před nabíjením zcela vychladnout
- Prohlédněte akumulátor před nabíjením, nenabíjejte akumulátor, který je prasklý nebo netěsní.

10.1.1 Ukazatel nabíjení (obr. C + D)

Pro POWDP9051 a POWDP9056 se sériovým číslem obsahujícím rok 2025 nebo dřívější:

Připojte nabíječku k napájecí zásuvce:

- Stálý zelený svit: připraveno k nabíjení.
- Červené blikání: nabíjí se.
- Stálý zelený svit: nabito.
- Stálý zelený a červený svit: závada akumulátoru nebo nabíječky.

Pro POWDP9051, POWDP9056 a POWDP9057 se sériovým číslem obsahujícím rok 2026 nebo pozdější:

Připojte nabíječku k napájecí zásuvce:

- Stálý zelený svit: připraveno k nabíjení.
- Červené blikání: nabíjí se.
- Stálý zelený svit: nabito.
- Stálý zelený a červený svit: závada akumulátoru nebo nabíječky.
- Stálý zelený svit a bliká červená: nabíječka je příliš horká na provoz, nechte ji vychladnout.



Poznámka: jestliže akumulátor řádně nedosedá, odpojte jej a ověřte si, že je tento akumulátor správný model pro tuto nabíječku, jak je uvedeno na typovém diagramu. Nikdy nenabíjejte žádný jiný akumulátor nebo jakýkoliv akumulátor, který bezpečně nezapadá do nabíječky.

1. Když bude baterie připojena, nabíječku i baterii často sledujte.
2. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku ze zásuvky a potom ji odpojte od baterie.
3. Před používáním nechte baterii úplně vychladnout.
4. Nabíječku a baterii uchovávejte ve vnitřním prostředí, mimo dosah dětí.



POZNÁMKA: Je-li akumulátor po nepřetržitém používání náradí horký, nechte jej před nabíjením vychladnout na pokojovou teplotu. Tím se prodlouží životnost akumulátorů.

10.2 Kontrolky pro signalizaci nabití baterie (obr. B)

Na baterii jsou kontrolky nabití baterie (17), stav nabití můžete zkontrolovat po stisknutí tlačítka (19). Před používáním stroje stiskněte spoušť, abyste zkontrolovali, zda je baterie dostatečně nabitá pro zajištění řádné funkce.

Stav nabití baterie mohou ukazovat 3 LED kontrolky:

Svítlí 3 LED kontrolky: Baterie je plně nabitá

Svítlí 2 LED kontrolky: Baterie je nabitá ze 60 %

Svítlí 1 LED kontrolka: Baterie je téměř vybitá

10.3 Vložení a vyjmutí akumulátoru (obr. G)

- Postup vkládání: stlačte a zasuňte baterii do jejího držáku, přitom dbejte na to, aby uvolňovací západka na zadní straně baterie zapadla na své místo a před zahájením provozu zkontrolujte, zda baterie je zajištěná.
- Postup vyjímání: stiskněte uvolňovací západku (16) a současně baterii vytáhněte ven.

10.4 Zapnutí a vypnutí (obr. A)

- Zapnutí zařízení
 - Stiskněte tlačítko zámku (11) doleva nebo doprava
 - Stiskněte spouštěcí spínač (1)
- Vypnutí zařízení
 - Uvolněte spoušťový spínač (1) a nástroj se zastaví
 - Chcete-li zastavit nástroj z uzamčené polohy (bylo aktivováno tlačítko zámku pro bezdrátové použití (12)), stiskněte spoušťový spínač (1) až na doraz, aby se odemkl. Poté uvolněte spoušťový spínač (1) a nástroj se zastaví.

10.5 Nastavení teploty (obr. A)

- Požadovanou teplotu vzduchu můžete vybrat stisknutím knoflíku pro výběr vysoké/nízké teploty (15)
- K dispozici jsou 2 nastavení teploty: nízká teplota (L): 300 °C a vysoká teplota (H): 550 °C.
- Po výběru tohoto nastavení se rozsvítí LED indikátor nízké teploty („L“) (13).
- LED indikátor vysoké teploty („H“) (14) se rozsvítí, když je vybráno toto nastavení.

10.5 Odstraňování nátěrů

- Nasadte odpovídající příslušenství.
- Vybte nastavení vysoké teploty (H): 550 °C.
- Přístroj zapněte.
- Horký vzduch nasměrujte na nátěr, který má být odstraněn.
- Jakmile nátěr změkne, ruční škrabkou jej seškrábněte.



Nepoužívejte na kovové okenní rámy, neboť teplo je rámem velmi dobře vedeno ke sklu, které může prasknout. Při odstraňování nátěrů z jiných okenních rámu použijte trysku s ochranou skla.

- Při odstraňování okenních rámu použijte škrabku (není součástí balení).
- Nemířte příliš dlouho přístrojem na jedno místo, aby nedošlo ke vznícení jeho povrchu.
- Nedopusťte, aby se na škrabce hromadil nátěr, neboť se může vznítit. V případě potřeby opatrně nožem odstraňte zbytky nátěru ze škrabky.

10.6 Použití v nehybném stavu (obr. H)

Tento přístroj lze také použít v nehybném (stabilním) stavu.

- Přístroj postavte na pracovní stůl.
- Opatrně přístroj zapněte stlačením blokovacího tlačítka (11) doleva nebo doprava a následným stlačením spouštěcího spínače (1).
- Poté stiskněte tlačítko aretace (pro bezdrátové použití) (12), aby nástroj pokračoval v chodu.



Ujistěte se, že tryska vždy směřuje směrem od vás a od kolemstojících osob.



Bud'te opatrní, aby do trysky nic nespadlo.



Varování: Nářadí používejte pouze v poloze znázorněné na obr. H. Před přemístěním nářadí do jiné polohy vypněte spínač.



Při používání nástroje se speciálním stojanem umístěte nástroj do stabilní polohy. Při používání nástroje na nestabilním nebo nakloněném místě může nástroj spadnout a způsobit zranění.

10.7 Vychladnutí (obr. H)

Tryska i příslušenství jsou při používání velmi horké. Dříve než budete s přístrojem hýbat nebo jej uskladníte, nechte jej důkladně vychladnout.



Upozornění: Po použití se nedotýkejte trysky a počkejte, až vychladne.



Upozornění: Neopouštějte pracovní prostor, dokud se nástroj zcela neochladí. Dávejte pozor na skryté známky požáru. Nechte nástroje zcela vychladnout, poté je vyčistěte a uložte na místě mimo dosah dětí.

10.8 LED světlo (obr. A)

Stisknutím spouště (1) se rozsvítí LED pracovní světlo. Toto světlo svítí po dobu stisknutí spouště. Po uvolnění spouště (1) na přibližně 3 sekundy světlo zhasne.



VAROVÁNÍ: Nedívejte se přímo do světelného paprsku. Paprsek nikdy nesměřujte na osoby nebo předměty jiné než obrobek.



Nezaměřujte paprsek úmyslně na osoby a zajistěte, aby nebyl namířen do očí osoby déle než 0,25 s.



Poznámka: K otření popela z krytu lampy použijte suchý hadřík. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali hlavu lampy, jinak se sníží její jas.



Pozor! Před prováděním jakýchkoli prací na zařízení se vždy ujistěte, že je nástroj vypnutý a baterie vyjmuta.

11.1 Čištění

- Abyste předešli přehřátí motoru, udržujte větrací otvory stroje čisté.
- Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po každém použití.
- Udržujte větrací otvory bez prachu a nečistot.
- Jestliže nečistota nepovoluje, použijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s přidavkem mýdla.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Zařízení nikdy nestříkejte vodou.



Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, například benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

11.2 Mazání

Tento stroj nepotřebuje zvláštní mazání.

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	20
Doba zahřívání	60 s
Chladná rukojeť	Ne
Pracovní teplota	Nastavení 1: 300 °C Nastavení 2: 550 °C
Průtok vzduchu	Nastavení 1: 60 l/min Nastavení 2: 60 l/min

13 SERVIS

- Poškozené vypínače je třeba nechat vyměnit naším servisem.

14 USKLADNĚNÍ

- Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho příslušenství.
- Uložte jej mimo dosah dětí do stabilní a bezpečné polohy na chladném a suchém místě; vyhněte se příliš vysokým i příliš nízkým teplotám.
- Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Je-li to možné, uchovávejte jej v temnu.
- Neukládejte jej v plastových pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost.

15 ZÁRUKA

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 36 měsíců, platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: akumulátorů, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení (například ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky nebo příslušenství, například vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.); poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Na poškození nebo závady vyplývající z nevhodného používání se záruka také nevztahuje.

- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití stroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro stroje Powerplus.
- Více informací můžete získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Náklady na dopravu vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok na záruku v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přlíšného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů v návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není vyčerpávající.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků atd.).
- Uchovejte si doklad o zakoupení, protože se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.
- Aby bylo zajištěno optimální fungování tohoto nástroje, musí být nabíjen alespoň jednou za měsíc.

16 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Pokud je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak recyklovat.

1	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE	3
2	POPIS (OBR. A + B + C)	3
3	OBSAH BALENIA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Používanie akumulátorového náradia a starostlivosť oň</i>	<i>6</i>
5.6	<i>Servis</i>	<i>6</i>
6	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	6
7	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY	7
7.1	<i>Batérie (NIE je súčasťou balenia)</i>	<i>7</i>
7.2	<i>Nabíjačky (NIE je súčasťou balenia)</i>	<i>8</i>
8	ODSTRAŇOVANIE FARBY	8
9	MONTÁŽ	8
9.1	<i>Montáž správneho príslušenstva (Obr. E)</i>	<i>9</i>
9.2	<i>Demontáž príslušenstva (obr. F)</i>	<i>9</i>
10	PREVÁDZKA	10
10.1	<i>Nabíjanie akumulátorovej batérie (nie je súčasťou balenia)</i>	<i>10</i>
10.1.1	<i>Indikácie pre nabíjanie (Obr. C + D)</i>	<i>10</i>
10.2	<i>Indikátor nabitia akumulátora (obr. B)</i>	<i>11</i>
10.3	<i>Vloženie a vybratie batérie (obr. G)</i>	<i>11</i>
10.4	<i>Zapnutie a vypnutie (obr. A)</i>	<i>11</i>
10.5	<i>Nastavenie teploty (obr. A)</i>	<i>11</i>
10.6	<i>Opal'ovanie farby</i>	<i>12</i>
10.7	<i>Stacionárne použitie (obr. H)</i>	<i>12</i>
10.8	<i>Chladenie</i>	<i>12</i>

10.9	LED svetlo (obr. A)	13
11	ČISTENIE A ÚDRŽBA	13
11.1	Čistenie	13
11.2	Mazanie	13
12	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	13
13	SERVISNÁ SLUŽBA.....	13
14	SKLADOVANIE.....	14
15	ZÁRUKA.....	14
16	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	14

POWERPLUS

TEPELNÁ PIŠTOĽ 20 V

POWDP7055

POWDP7055

SK

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Teplotvzdušná pištoľ bola navrhnutá na odstraňovanie farby, zváranie potrubí, zmenšovanie PVC, zváranie a ohýbanie plastov, ako aj na všeobecné sušenie a rozmrazovanie.

Nevhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A + B + C)

- | | |
|--|---|
| 1. Spúšťový spínač | 11. Zámkové tlačidlo |
| 2. Vetracie otvory | 12. Tlačidlo uzamknutia (pre použitie bez použitia rúk) |
| 3. Čistiaci nástroj dýzy | 13. LED indikátor nízkej teploty („L“) |
| 4. Mäkká rukoväť | 14. LED indikátor vysokej teploty („H“) |
| 5. Dýza chrániaca sklo | 15. Ovládaci gombík pre výber vysokej/nízkej teploty |
| 6. Reflektorová tryska | 16. Tlačidlo na uvoľnenie batérie |
| 7. Redukčná dýza | 17. Indikátory kapacity batérie |
| 8. Rozprašovacia tryska | 18. Nabíjačka (nie je súčasťou balenia) |
| 9. LED pracovné svetlo | 19. Tlačidlo indikátora kapacity batérie |
| 10. Rýchlopínací gombík na demontáž/montáž dýz | |

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusení!

1x tepelná pištoľ
1x návod na obsluhu
1x dýza chrániaca sklo

1x reflektorová tryska
1x redukčná dýza
1x rozprašovacia tryska



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.		Pred použitím si prečítajte návod.
	V súlade so základnými platnými bezpečnostnými normami Európskych smerníc.		Trieda II – Nabíjačka je dvojito izolovaná; uzemňovací vodič preto nie je potrebný (platí len pre nabíjačku, nie je súčasťou balenia)
	Okolitá teplota max. 40 °C (len pre batériu, nie je súčasťou balenia)		Nenamáhajte nabíjačku a batériu (nie je súčasťou balenia) vodou
	Batériu a nabíjačku používajte iba v uzavretých priestoroch (nie je súčasťou balenia).		Batériu ani nabíjačku (nie je súčasťou balenia) nespálujte.
	Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.		

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

VAROVANIE! Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny.

Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz.

Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať.

Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. *Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.*
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. *Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.*
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. *Mohli by odpúťovať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.*

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. *Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.*
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. *Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko a) úrazu elektrickým prúdom.*

- c) Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. *Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.*
- d) Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. *Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.*
- e) Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. *Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.*
- f) Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). *Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.*

5.3 Osobná bezpečnosť

- a) Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riad'te sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. *Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.*
- b) Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. *Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.*
- c) Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. *Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.*
- d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. *Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.*
- e) Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. *Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.*
- f) Buďte vhodné oblečený. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. *Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.*
- g) Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. *Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.*
- h) Nedovoľte, aby ste v dôsledku zvyku a dôkladnejšieho zoznámenia sa s prácou s náradím začali zanedbávať bezpečnostné pravidlá týkajúce sa práce s náradím. *Nedbanlivé zaobchádzanie môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne zranenie.*

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- a) Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. *Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.*
- b) Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. *Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.*
- c) Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. *Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.*
- d) Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. *Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.*
- e) Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné

nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.

- f) **Náradie sa musí udržiavať v naoštre a čistom stave.** Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- g) **Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať.** Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- h) **Rukoväte a drždáľ udržiavajte suché, čisté a bez oleja a mastnoty.** Kľzke rukoväte a uchopovacie plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídaných situáciách.

5.5 Používanie akumulátorového náradia a starostlivosť oň

- a) **Nabíjajte iba pomocou nabíjačky určenej výrobcom.** Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátorovej batérie môže pri použití s iným typom akumulátorovej batérie predstavovať riziko požiaru.
- b) **Elektrické náradie používajte iba so špeciálne určenými akumulátorovými batériami.** Použitie akýchkoľvek iných akumulátorových batérií môže spôsobiť riziko zranenia a požiaru.
- c) **Ak sa akumulátorová batéria nepoužíva, uchovávajte ju mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré umožňujú skratovanie pólov.** Skratovanie pólov akumulátora môže spôsobiť popálenie alebo požiar.
- d) **Za nevhodných podmienok môže z akumulátora unikáť tekutina; vyhnite sa kontaktu.** Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite postihnuté miesto vodou. Ak sa tekutina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie.
- e) **Nepoužívajte akumulátor ani náradie, ktoré je poškodené alebo upravené.** Poškodené alebo upravené akumulátory môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže spôsobiť požiar, výbuch alebo riziko zranenia.
- f) **Nevystavujte akumulátor ani náradie ohňu ani nadmernej teplote.** Vystavenie ohňu alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- g) **Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte akumulátor ani náradie mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo špecifikovaného rozsahu môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.

5.6 Servis

- a) **Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely.** Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.
- b) **Nikdy nevykonávajte servis poškodených akumulátorových batérií.** Servis akumulátorových batérií by mal vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný poskytovateľ servisu.

6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Na vetracie otvory neumiestňujte ruku, ani ich iným spôsobom neblokujte.
- Dýza a príslušenstvo tohto nástroja sa môžu počas používania zahriať na vysokú teplotu. Predtým, než sa týchto častí dotknete, nechajte ich vychladnúť.
- Nástroj pred položením vypnite.
- Nástroj nenechávajte v zapnutom stave bez dozoru.

- Ak sa zariadenie nebude používať s opatnosťou, môže vzniknúť požiar.
- Horúčava sa môže preniesť do výbušných materiálov, ktoré sú mimo dohľadu.
- Nepoužívajte vo vlhkej atmosfére, kde môžu byť prítomné horľavé plyny alebo výbušné materiály.
- Pred uskladnením nechajte nástroj úplne vychladnúť.
- Zabezpečte adekvátnu ventiláciu, keďže môže dochádzať k tvorbe toxických plynov.
- Nepoužívajte ako sušič vlasov.
- Vzduchový prívod ani dýzu neblokujte, pretože by mohlo dôjsť k nadmernej tvorbe tepla, ktoré by poškodilo nástroj.
- Výfuk s horúcim vzduchom nemieťte na iných ľuďoch.
- Nedotýkajte sa kovovej dýzy, pretože sa počas používania zahrieva na vysokú teplotu a ešte 30 minút po použití je horúca.
- Dýzu neumiestňujte pri používaní ani bezprostredne po použití k žiadnemu predmetu.
- Do dýzy nevkladajte žiadne predmety, pretože by to spôsobilo zásah elektrickým prúdom. Do dýzy sa počas práce nepozerajte, pretože dochádza k tvorbe vysokej teploty.
- Nedovoľte, aby sa k dýze alebo škrabke prilepila farba, pretože by sa po nejakom čase mohla vznietiť.

7 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABIJAČKY



Používajte iba akumulátory a nabíjačky, ktoré sú použiteľné pre toto zariadenie.

7.1 Batérie (NIE je súčasťou balenia)

- Nikdy neotvárajte zo žiadneho dôvodu.
- Neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 40°C.
- Nabíjajte len pri okolitej teplote v rozsahu od 4°C do 40°C.
- Pri likvidácii batérií sa riadte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
- Neskratujte. Ak sa prostredníctvom náhodného kontaktu s kovovým predmetom vytvorí spojenie medzi kladným (+) a záporným (-) pólom, batéria sa zoskratuje a pretekajúci intenzívny prúd spôsobí vytvorenie tepla, čo môže spôsobiť prasknutie alebo požiar.
- Nezohrievajte. Ak batériu zahrejete na teplotu vyššiu ako 100°C, môžu sa poškodiť tesnenia, izolácia a iné polymérové komponenty, čo spôsobí únik elektrolytickej kvapaliny alebo vnútorný skrat, s následným vysokým zahriatím vedúcim k prasknutiu alebo vznieteniu batérie. Batérie okrem toho nezhadzujte do ohňa. Mohlo by to spôsobiť výbuch alebo intenzívne horenie.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Ak si na batérii všimnete uniknutú kvapalinu, postupujte nasledovne:
 - Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 - V prípade kontaktu s kožou alebo očami sa riadte týmito pokynmi:
 - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Zneutradizujte slabou kyselinou, napr. šťavou z citróna alebo octom.
 - ✓ V prípade kontaktu s očami, vyplachujte veľkým množstvom čistej vody minimálne 10 minút. Obráťte sa na lekára.



Nebezpečenstvo požiaru! Kontakty odpojenej batérie neskratujte. Batériu nespaľujte.

7.2 Nabíjačky (NIE je súčasťou balenia)

- Nikdy nenabíjajte nedobíjateľné batérie.
- Poškodené káble okamžite vymeňte.
- Nevystavujte vode.
- Nabíjačku neotvárajte.
- Do nabíjačky nepichajte.
- Nabíjačka je určená len na použitie vo vnútri.

8 ODSTRÁŇOVANIE FARBY

- Tento nástroj nepoužívajte na odstránenie farby s obsahom olova. Zvyšky farby a výpary môžu obsahovať olovo, ktoré je jedovaté. Budovy spred 60. rokov 20. storočia môžu mať nátery s obsahom olova, ktoré sú prekryté ďalšími vrstvami náterov. Ak sa olovo nachádza na povrchoch, môže po kontakte ruky s ústami dôjsť k užitiu olova. Vystavenie sa aj malým dávkam olova môže spôsobiť nevratné zmeny mozgu a nervovej sústavy. Mimoriadne zraniteľní sú mladí ľudia a deti.
- Pri odstraňovaní farby zabezpečte ohradenie pracovnej oblasti od zvyšku miestnosti. Používajte masku proti prachu.
- Farbu nepáľte. Použite škrabku (nie je súčasťou balenia) a trysku držte vo vzdialenosti 25 mm od natieranej plochy. Pri práci vo vertikálnom smere pracujte smerom nadol, aby ste predišli napadaniu častíc do nástroja a ich horeniu.
- Všetky častice náteru bezpečne zlikvidujte a zabezpečte, aby bola pracovná oblasť po dokončení práce dôkladne vyčistená.

9 MONTÁŽ

Upozornenie! Batériový zdroj (nie je súčasťou balenia) by mal byť vždy vyňatý z náradia pri montáži dielov, nastavovaní značiek, čistení alebo keď sa náradie nepoužíva. Odpojenie náradia zabráni náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie.

Teplotu vzduchu možno nastaviť na rôznu škálu použití. Dolná tabuľka uvádza nastavenia rôznych použití.

Nastavenie	Teplota	Použitie
Nízka teplota („L“)	300 °C	Sušenie farby a laku Odstraňovanie nálepiek Voskovanie a odvoskovanie Sušenie mokrého staveb. dreva pred plnením Zmenšovanie obalových a izolačných trubiek z PVC Rozmrázanie zmrznutých potrubí
Vysoká teplota („H“)	550 °C	Zváranie plastov Ohýbanie plastových trubiek a listov Povoľovanie zhrdzavených alebo silno utiahnutých matíc a skrutiek Odstraňovanie farby a laku Spájkovanie spojov potrubí

- Keď neviete, ktoré nastavenie máte použiť, začnite s nízkym nastavením a pomaly teplotu zvyšujte, kým nedosiahnete želaný výsledok.

9.1 Montáž správneho príslušenstva (Obr. E)

V závislosti od účelu ohrevu je možné teplovzdušnú pištoľ používať s tryskami alebo bez nich.

- Vyberte správnu trysku podľa účelu ohrevu.
- Uistite sa, že „Rýchlopínací gombík na odstránenie/namontovanie dýz“ (10) je stlačený úplne dozadu. Ak nie je, otočte tento gombík v smere šípky znázornenej na obr. E.
- Zatláčajte koniec trysky do ohrievacej trysky.

Ikona	Popis	Účel
	Násadec na ochranu skla	Ochrana okien pri opaľovaní rámov
	Reflektorová tryska	Spájkovanie potrubí
	Redukčná tryska	Zváranie, zmenšovanie objímok (teplo nahromadené na malej oblasti)
	Rozprašovacia tryska	Sušenie, rozmrazovanie (rozptýlenie tepla na väčšiu oblasť)



Ubezpečte sa, že zariadenie je vypnuté a násadec vychladol.



Upozornenie! Uistite sa, že príslušenstvo je bezpečne nainštalované. V opačnom prípade môže príslušenstvo náhodne spadnúť a spôsobiť popáleniny.

9.2 Demontáž príslušenstva (obr. F)

Otočte „Rýchlopínací gombík na odstránenie/namontovanie dýz“ (10) v smere šípky znázornenej na obr. F a príslušenstvo „“ vyskočí. Používateľ ho môže odstrániť bez dotyku horúcej dýzy.



Upozornenie: Nedotýkajte sa príslušenstva namontovaného na teplovzdušnej pištoľi alebo vyhodeneho z nej bezprostredne po použití náradia. Neodhadzujte príslušenstvo na osoby ani zvieratá. Príslušenstvo trysky bude po použití veľmi horúce, čo môže spôsobiť popáleniny pri kontakte.



Upozornenie: Neodhadzujte príslušenstvo na žiadny horľavý alebo tavitelný povrch. Príslušenstvo trysky bude po použití veľmi horúce, čo môže spôsobiť požiar alebo roztavenie povrchu po kontakte.



Upozornenie: Používajte príslušenstvo, ktoré je identické s originálnym balením alebo ktoré bolo opravené predajcom alebo servisným strediskom. Použitie nesprávneho alebo chybného príslušenstva môže spôsobiť spätný tok horúceho vzduchu, čo môže poškodiť nástroj alebo byť dokonca

10 PREVÁDZKA

Pred použitím náradia sa oboznámte so všetkými jeho prevádzkovými funkciami a bezpečnostnými požiadavkami.



Upozornenie! Batériový modul (nie je súčasťou balenia) by mal byť vždy vyňatý z náradia pri montáži dielov, nastavovaní značiek, čistení alebo keď sa náradie nepoužíva. Odpojenie náradia zabráni náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie.



Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.

Nástroj držte iba jednou rukou. Druhou rukou nezakrývajte vetracie otvory.



Upozornenie! Pri prvom použití tejto teplovzdušnej pištole môže z trysky vychádzať dym. Je to normálne a čoskoro zmizne.

Pred použitím:

- Namontujte príslušenstvo vhodné pre danú aplikáciu.
- Nastavte požadovanú teplotu vzduchu.

10.1 Nabíjanie akumulátorovej batérie (nie je súčasťou balenia)

Batéria pre toto náradie má kvôli prevencii problémom len nízky stupeň nabitia, preto ju pred prvým použitím budete musieť nabiť.



Poznámka: Batérie nedosiahnu plnú kapacitu pri prvom nabíjaní. Úplne nabitie batérie sa dosiahne až po niekoľkých cykloch. Batéria by sa mala nabíjať iba vo vnútri.

Batéria sa po normálnom používaní musí nabíjať na plnú kapacitu približne 1 hodinu.

Akumulátorová batéria sa pri nabíjaní mierne zahreje. Je to normálny stav a nepredstavuje to problém.

Nabíjačku neumiestňujte na príliš horúce alebo studené miesto. Najlepšie je pri normálnej izbovej teplote. Keď sa batéria úplne nabije, odpojte nabíjačku od napájacieho zdroja a akumulátorovú batériu z nabíjačky vyberte.

Poznámka:

- Akumulátorovú batériu nechajte pred nabíjaním úplne vychladnúť.
- Akumulátorovú batériu pred nabíjaním skontrolujte. Ak je akumulátorová batéria popraskaná alebo tečie, nenabíjajte ju.

10.1.1 Indikácie pre nabíjanie (Obr. C + D)

Pre POWDP9051 a POWDP9056 so sériovým číslom obsahujúcim rok 2025 alebo skorší:

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke:

- Svetí zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie.
- Bliká červená kontrolka: nabíja sa.
- Svetí zelená kontrolka: nabíjanie je dokončené.
- Svetí zelená aj červená kontrolka: akumulátor alebo nabíjačka sú poškodené.

Pre POWDP9051, POWDP9056 a POWDP9057 so sériovým číslom obsahujúcim rok 2026 alebo neskôr:

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke:

- Svetí zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie.

- Bliká červená kontrolka: nabíja sa.
- Svieti zelená kontrolka: nabíjanie je dokončené.
- Svieti zelená aj červená kontrolka: akumulátor alebo nabíjačka sú poškodené.
- Svetlo zelená a blikajúca červená: nabíjačka je príliš horúca na prevádzku, nechajte ju vychladnúť.



Poznámka: Ak batéria riadne nepasuje, odpojte ju a podľa tabuľky špecifikácií skontrolujte, či máte správny model pre túto nabíjačku. Nenabíjajte žiadnu inú akumulátorovú batériu ani akumulátorovú batériu, ktorá riadne nepasuje do nabíjačky.

1. Nabíjačku a akumulátor počas pripojenia často sledujte.
2. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte a vyberte z nej akumulátor.
3. Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
4. Nabíjačku aj akumulátor uložte vnútri a mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Ak je batéria po nepretržitom používaní v nástroji horúca, nechajte ju pred nabíjaním vychladnúť na izbovú teplotu. Predĺži sa tým životnosť vašich batérií.

10.2 Indikátor nabitia akumulátora (obr. B)

Na akumulátore sú indikátory jeho nabitia (17). Stav nabitia akumulátora môžete skontrolovať stlačením tlačidla (19). Pred použitím zariadenia stlačte spúšť a skontrolujte, či je akumulátor úplne nabitý, aby zariadenie mohlo správne fungovať.

Tieto 3 kontrolky LED ukazujú stav nabitia akumulátora:

Svietia 3 kontrolky LED: Akumulátor je úplne nabitý

Svietia 2 kontrolky LED: Akumulátor nabitý na 60 %

Svieti 1 kontrolka LED: Akumulátor je takmer vybitý

10.3 Vloženie a vybratie batérie (obr. G)

- Vkládanie: Akumulátor zatlačte a zasuňte do portu na akumulátor a pred začatím prevádzky skontrolujte, či uvoľňovacia západka na zadnej strane akumulátora zapadla na svoje miesto a či je akumulátor zaistený.
- Vyberanie: Zatlačte na uvoľňovaciu západku (16) na akumulátore a súčasne ho vytiahnite von.

10.4 Zapnutie a vypnutie (obr. A)

- Zapnutie zariadenia
 - Stlačte tlačidlo zámku (11) doľava alebo doprava
 - Stlačte spúšťový spínač (1)
- Vypnutie zariadenia
 - Uvoľnite spúšťový spínač (1) a náradie sa zastaví
 - Ak chcete zastaviť náradie z uzamknutej polohy (bolo aktivované tlačidlo uzamknutia pre bezdrôtové použitie (12)), potiahnite spúšťový spínač (1) úplne nadol, aby sa odomkol. Potom uvoľnite spúšťový spínač (1) a náradie sa zastaví.

10.5 Nastavenie teploty (obr. A)

- Požadované nastavenie teploty vzduchu môžete vybrať stlačením gombíka na výber vysokej/nízkej teploty (15)
- K dispozícii sú 2 nastavenia teploty: nízka teplota (L): 300 °C a vysoká teplota (H): 550 °C.
- Pri výbere tohto nastavenia sa rozsvieti LED indikátor nízkej teploty („L“) (13).
- LED indikátor vysokej teploty („H“) (14) sa rozsvieti, keď je zvolené toto nastavenie.

10.6 Opaľovanie farby

- Namontujte vhodné príslušenstvo.
- Vyberte nastavenie vysokej teploty (H): 550 °C.
- Zapnite nástroj.
- Horúci vzduch nasmerujte na farbu, ktorú chcete odstrániť.
- Keď farba zmäkne, oškrabte ju pomocou ručnej škrabky.



Neopaľujte kovové rámy okien, pretože vytvorené teplo sa preniesie na sklo, ktoré potom praskne. Pri opaľovaní iných okenných rámov použite ochranný nášadec na sklo.

- Pri odstraňovaní náteru z okenných rámov použite škrabku (nie je súčasťou balenia).
- Nástroj nemieťte na jedno miesto prídlho, predídete tak vznieteniu povrchu.
- Nedovoľte, aby sa na škrabke nazbierala farba, pretože sa môže vznietiť. Ak je to potrebné, opatrne odstráňte zvyšky farby zo škrabky nožom.

10.7 Stacionárne použitie (obr. H)

Tento nástroj možno používať aj v stacionárnom režime.

- Nástroj položte na lavičku.
- Nástroj opatrne zapnite stlačením poistného tlačidla (11) doľava alebo doprava a následným stlačením spúšťového tlačidla (1).
- Potom stlačte tlačidlo aretácie (pre bezdrôtové použitie) (12), aby náradie pokračovalo v prevádzke.



Ubezpečte sa, že dýza vždy smeruje smerom od vás a okolostojacich.



Zabezpečte, aby do dýzy nič nespadlo.



Upozornenie: Nástroj používajte iba v polohe uvedenej na obr. H. Pred umiestnením nástroja do inej polohy vypnite spínač.



Pri používaní náradia so špeciálnym stojanom umiestnite náradie do stabilnej polohy. Pri používaní náradia na nestabilnom alebo naklonenom mieste môže náradie spadnúť a spôsobiť zranenie.

10.8 Chladenie

Dýza a príslušenstvo sa môžu počas používania zahriať na vysokú teplotu. Pred presúvaním alebo uskladnením nástroja ich nechajte vychladnúť.



Upozornenie: Po použití sa nedotýkajte trysky a počkajte, kým nevychladne.



Upozornenie: Neopúšťajte pracovisko, kým sa nástroj úplne neochladí. Dávajte pozor na skryté známky požiaru. Nechajte nástroje úplne vychladnúť, potom ich vyčistite a uložte na vnútornom mieste mimo dosahu detí.

10.9 LED svetlo (obr. A)

Stlačte spúšť (1), aby sa rozsvietilo LED pracovné svetlo. Toto svetlo svieti, pokiaľ je spúšť stlačená. Po uvoľnení spúšte (1) na približne 3 sekundy sa svetlo zhasne.



VAROVANIE: Nehľadte priamo do svetelného lúča. Nikdy nesmerujte lúč na osoby alebo predmety iné ako obrobok.



Nezameriavajte lúč úmyselne na osoby a zabezpečte, aby nebol smerovaný do očí osoby dlhšie ako 0,25 s.



Poznámka: Na utieranie popola z krytu lampy použite suchú handričku. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali hlavu lampy, inak sa zníži jej jas.

11 ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pozor! Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení sa vždy uistite, že je nástroj vypnutý a batéria je vyberaná.

11.1 Čistenie

- Ventilačné otvory stroja udržiavajte čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora.
- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ventilačné otvory udržiavajte v čistom stave bez prachu a nečistôt.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Nikdy nestriekajte zariadenie vodou.



Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

11.2 Mazanie

Náradie si nevyžaduje žiadne dodatočné mazanie.

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	20 V
Doba zahrievania	60 sek.
Chladná rukoväť	Nie
Pracovná teplota	Nastavenie 1: 300 °C Nastavenie 2: 550 °C
Prúdění vzduchu	Nastavenie 1: 60 l/min Nastavenie 2: 60 l/min

13 SERVISNÁ SLUŽBA

- Poškodené vypínače musí vymeniť náš odbor popredajných služieb.

14 SKLADOVANIE

- Priebežne čistíme celé zariadenie a jeho príslušenstvo.
- Skladujte ho mimo dosahu detí, v stabilnej a bezpečnej polohe, na suchom a chladnom mieste, vyhnite sa privysokým a prí nízkym teplotám.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Ak je možné, uschovajte na tmavom mieste.
- Neudržiavajte v plastických taškách aby ste predišli nahromadeniu vlhkosti.

15 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerespektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiel,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nezobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.
- Aby bolo zabezpečené optimálne fungovanie tohto nástroja, je potrebné ho nabíjať minimálne 1x za mesiac.

16 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.



DISCOVER THE ENTIRE PRODUCT RANGE AT
WWW.DUAL-POWER.COM



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM