



Tenda Wireless Range Extender - ČESKY

STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA



Určeno pro produkty: **A9, A15, A18, A21, A27, A301, A33**

Prohlášení o shodě: Tímto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prohlašuje, že všechny typy rádiových zařízení uvedené výše jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Další informace jsou na příloženém prohlášení. Produkty jsou určeny pro prodej v EU, s omezením v Itálii a Norsku. Záruční lhůta na produkty je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.tenda.cz nebo www.tendacn.com. **Model A9, A301:** frekvence: 2.4G: EU/2400-2483,5MHz (CH1-CH13), EIRP výkon max.: 2,4GHz: 19,5dBm. **Model A15, A18:** frekvence: 2.4G: EU/2400-2483,5MHz (CH1-CH13), 5G: EU/5150-5250MHz (CH36-CH48), EIRP výkon max.: 2,4GHz: 19,5dBm, 5GHz: 20,5dBm. **Model A21, A27, A33:** frekvence: 2.4GHz, 11b-1M: -97dBm, 11g-54M: -76dBm, 11n-20M-MCS7: -74dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm, 5GHz: 11a-6M: -95dBm, 11n-20M-MCS7: -74dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm, 11ac-80M-MCS9: -63dBm

Výhradní dovozce produktů Tenda pro CZ, SK, a dovozce pro PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse: Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic. Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení. WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>, SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>

Výchozí přístup: <http://re.tenda.cn>

Heslo: bez hesla



Obsah balení: Wi-Fi AP, stručná instalační příručka

PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ

LED indikátor	Stav	Popis
Červená barva (pouze A9 dle HW verze)	Svítlí	Zařízení nabíhá
	Bliká pomalu	Připojování k routeru/AP
	Bliká rychle	Připojování k routeru/AP pomocí WDS
Zelená barva (pouze A9)	Svítlí	Prodloužení signálu WiFi je aktivní, silný signál
Oranžová barva (pouze A9)	Svítlí	Prodloužení signálu WiFi je aktivní, slabý signál
	Bliká	Prodloužení sig. WiFi je aktivní, velmi slabý signál
Power – PWR (všechny modely mimo A9)	Svítlí	Zařízení je zapnuto
	Bliká	Zařízení se zapíná
	Nesvítlí	Zařízení není zapojeno do el. sítě
Signal (všechny modely mimo A9)	Modrá	Připojen k domácí síti, plný signál
	Červená	Připojen k domácí síti, ale signál je velmi slabý, přesuňte blíže k WiFi routeru
	Nesvítlí	Zařízení se nemůže připojit, opakujte nastavení
WPS (všechny modely mimo A9)	Svítlí	WPS připojení je navázáno
	Bliká	Spojení WPS je možné nyní navázat
	Nesvítlí	WPS je vypnuté

POPIS PORTŮ A KONEKTORŮ NA ZAŘÍZENÍ

Porty / Konektory	Popis
RST	Tlačítko pro vyresetování do základního nastavení. Podržte jej déle jak 10 vteřin a pusťte, zařízení během tohoto musí být zapojené v zásuvce 230V. Poté bude aktivní základní nastavení.
	Tlačítko pro aktivování režimu WPS. Po stisku je nutné do 2 min. stisknout také WPS tlačítko na routeru pro spárování pomocí WPS.



LAN port (všechny modely mimo A9)

LAN port pro připojení dalších zařízení kabelem, rychlost dle modelu

INSTALACE A NASTAVENÍ AP

- 1) Zařízení zapojte do elektrické sítě. LED dioda na přední straně zařízení začne blikat.
- 2) Pomocí tabletu/mobilu/notebooku/PC s WiFi se připojte k extenderu, název WiFi sítě je Tenda_XXXXXX nebo Tenda_EXT, kde XXXXXX jsou koncová čísla a písmena MAC adresy. Název je také uveden na zadní straně jako SSID.
- 3) Spustíte webový prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Dolphin, apod.), jako webovou adresu zadejte **<http://re.tenda.cn>** a stisknete **Enter**. Zobrazí se webové rozhraní zařízení.
- 4) Zobrazí se „Create your login password“ – vytvořte heslo pro přihlášení do extenderu pro pozdější nastavení, jedná se o heslo pro přihlášení, ne heslo k WiFi síti. Heslo dvakrát zadejte a klikněte „Next“, pokud heslo nepožadujete, klikněte na „Not now“.
- 5) Nyní probíhá skenování dostupných WiFi sítí, popřípadě obnovte skenování pomocí „Rescan“.
- 6) Nyní vyberte vaši WiFi síť u které chcete signál prodloužit, a popř. stiskněte „Next“.
- 7) Zadejte heslo do vaší WiFi sítě (původní síť k prodloužení) a stiskněte „Finish“ nebo „Extend“.
- 8) Tenda extender se restartuje a poté se připojí k WiFi síti. Dle barvy diody zvolte vhodné umístění extenderu.

Pozn.: (Nedoporučujeme) Pokud požadujete pro připojení k Tenda extenderu jiné heslo, odškrtněte volbu „Set up the extender's WiFi...“ a zadejte nové heslo.

Pozn.: Pokud by připojení nebylo úspěšné:

- Resetujte zařízení do továrního nastavení pomocí držení tlačítka reset 10 vteřin a připojte jej znovu
- Zapojte zařízení blíže k prvotnímu routeru/AP kde bude vyšší signál

Pro další nastavení musíte být připojeni pomocí WiFi k extenderu, a použijte pro přihlášení **<http://re.tenda.cn>**

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách:

Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40°C, která nesmí být překročena.

Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno.

Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.

Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.

ČIŠTĚNÍ

Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přírodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumísťte ji na místo, kde by po ní mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka.



- Elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo roztřepená.
- Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina.
- Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
- Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obračejte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

SERVIS

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Po koupi zařízení doporučujeme provést aktualizaci firmwaru. Aktuální firmware naleznete na stránkách www.tenda.cz.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Tenda Wireless Range Extender - SLOVENSKY

STRUČNÁ INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA



Určené pre produkty: **A9, A15, A18, A21, A27, A301, A33**

Prehlásenie o zhode: Týmto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prehlasuje, že všetky typy rádiových zariadení uvedenej vyššie jsou v súlade so smernicou 2014/53/EU. Ďalšie informácie sú na priloženom prehlásení. Produkty sú určené pre predaj v EÚ s obmedzením v Taliansku a Nórsku. Záručná lehota je na výrobky 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Úplné znenie EÚ prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.tenda.cz alebo www.tendacn.com.

RoHS: Súčiastky použité v prístroji spĺňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.tenda.cz alebo www.tendacn.com.

Model A9, A301: frekvencie: 2.4G: EU/2400-2483,5MHz (CH1-CH13), EIRP výkon max.: 2,4GHz: 19,5dBm. **Model A15, A18:** frekvencie: 2.4G: EU/2400-2483,5MHz (CH1-CH13), 5G: EU/5150-5250MHz (CH36-CH48), EIRP výkon max.: 2,4GHz: 19,5dBm, 5GHz: 20,5dBm. **Model A21, A27, A33:** frekvencie: 2.4GHz, 11b-1M: -97dBm, 11g-54M: -76dBm, 11n-20M-MCS7: -74dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm, 5GHz: 11a-6M: -95dBm, 11n-20M-MCS7: -74dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm, 11ac-80M-MCS9: -63dBm

Výhradný dovozca produktov Tenda pre CZ, SK, a dovozca PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse: Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>, SUPPORT <https://helpdesk.intelek.cz>. Pred pripojením zariadenia k PC si prosím preštudujte nasledujúce pokyny. škody vzniknuté nedodržaním pokynov k inštalácii a obsluhu zariadenia.



Predvolený prístup: <http://re.tenda.cn>

Heslo: bez hesla

Obsah balenia: Wi-Fi AP, stručná inštalačná príručka,

PREHLAD INDIKÁCIE LED DIÓD NA PREDNOM PANELI ZARIADENIA

LED indikátor	Stav	Popis
Červená farba (A9 dle HW verie)	Svieti	Zariadenie nabieha
	Bliká pomaly	Pripájanie k routeru / AP
	Bliká rýchlo	Pripájanie k routeru / AP pomocou WDS
Zelená farba (A9)	Svieti	Predĺženie signálu WiFi je aktívne, silný signál
Oranžová farba (A9)	Svieti	Predĺženie signálu WiFi je aktívne, slabý signál
	Bliká	Predĺženie signálu WiFi je aktívne veľmi slabý signál
Power – PWR (všetky modely okrem A9)	Svieti	Zariadenie je zapnuté
	Bliká	Zariadenie nabieha
	Nesvieti	Zariadenie nie zapojené do el. sítě
Signal (všetky modely okrem A9)	Modrá	Pripojeno k domácej sieti, plný signál
	Červená	Pripojeno k domácej sieti, ale signál je príliš slabý, presuňte bližšie k WiFi routeru
	Nesvieti	Nie možné pripojiť k domácej sieti, opakujte Nastavenie
WPS (všetky modely okrem A9)	Svieti	WPS pripojenie je navádzané
	Bliká	WPS spojenie je možno navázať
	Nesvieti	WPS je vypnuté

POPIS PORTOV A KONEKTOROV NA ZADNOM PANELI ZARIADENIA

Porty / Konektory	Popis
RST	Tlačidlo pre vyresetovanie do základného nastavenia. Podržte ho dlhšie ako 10 sekúnd a pustíte, zariadenie počas tohto musí byť zapojené v zásuvke 230V Potom bude aktívne základné nastavenie.
	Tlačidlo pre aktivovanie režimu WPS. Po stlačení je nutné do 2 min. stlačiť tiež WPS tlačidlo na routeri pre spárovanie pomocou WPS.
LAN port (všetky modely okrem A9)	LAN port pre pripojenie ďalších zariadení kábľom, rýchlosť dle modelu



INŠTALÁCIA A NASTAVENIE AP

- 1) Zariadenie zapojte do elektrickej siete. LED dióda na prednej strane zariadenia začne blikať.
- 2) Pomocou tabletu / mobilu / notebooku / PC s WiFi sa pripojte k A9/A15/A18, názov WiFi siete je Tenda_XXXXXX alebo Tenda_EXT, kde XXXXXX sú koncová čísla a písmená MAC adresy. Názov je tiež uvedený na zadnej strane ako SSID.
- 3) Otvorte webový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, Dolphin, apod.), ako webovú adresu zadajte <http://re.tenda.cn> a stlačte Enter. Zobrazí sa webové rozhranie zariadenia.
- 4) Zobrazí sa „Create your login password“ – vytvorte heslo pre prihlásenie do extendera pre neskoršie nastavenie, jedná sa o heslo pre prihlásenie, nie heslo k WiFi sieti. Heslo dvakrát zadajte a kliknite „Next“, pokiaľ heslo nepožadujete, kliknite na „Not now“.
- 5) Teraz prebieha skenovanie dostupných WiFi sietí, prípadne obnovte skenovanie pomocí „Rescan“.
- 6) Teraz vyberte vašu WiFi sieť u ktorej chcete signál predĺžiť a popr. stlačte "Next".
- 7) Zadajte heslo do vašej WiFi siete (pôvodná sieť k predĺženiu) a stlačte "Finish" alebo „Extend“.
- 8) Tenda extender sa reštartuje a potom sa pripojí k WiFi sieti. Podľa farby diódy zvolte vhodné umiestnenie extendera.

Pozn. : (Neodporúčame) Ak požadujete pre pripojenie k Tenda extenderu iné heslo, odškrtnite voľbu "Set up the extender's WiFi ..." a zadajte nové heslo.

Pozn. : Ak by pripojenie nebolo úspešné:

- Resetujte zariadenie do továrenského nastavenia pomocou držania tlačidla reset 10 sekúnd a pripojte ho znovu
- Zapojte zariadenie bližšie k prvotnému routeru / AP kde bude vyššia signál

Pre ďalšie nastavenie musíte byť pripojení pomocou WiFi k extenderu, a použite pre prihlásenie <http://re.tenda.cn>

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Zariadenie je určené pre bezdrôtové pripojenie k počítačovej sieti. Musí byť umiestnené v prostredí s maximálnou teplotou 40°C, ktorá nesmie byť prekročená. Nesmie byť vystavené priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakrývané. Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. Nesmie byť inštalované v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmie prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja.

ČISTENIE

Pri čistení zariadenie odpojte od napájania. Na čistenie použite vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškové čistiace prostriedky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Používajte len napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja. Dodržujte pravidla pre prácu s elektrickými prístrojmi a privodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Privodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto chodiť či kde by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať. Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka:

- Elektrická šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozbitá.
- Do prístroja naprášalo alebo sa do neho dostala voda či iná tekutina.
- Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal.
- Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený.

Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte na kvalifikovaných servisných technikov.



SERVIS

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a dotazov kontaktujte svojho predajcu.

INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu obalu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Tenda Wireless Range Extender – POLSKI

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI



Przeznaczone dla produktów: **A9, A15, A18, A21, A27, A301, A33**

Deklaracja zgodności: Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. deklaruje, że sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Dalsze informacje w załączonym oświadczeniu. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w EU, z ograniczeniami we Włoszech i Norwegii. Okres gwarancji na produkty wynosi 24 miesięcy, chyba że podano inaczej. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie internetowej www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

RoHS: Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymogi i ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą 2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrać ze strony internetowej www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

A9, A301: frekwencje: 2.4G: EU/2400-2483,5MHz (CH1-CH13), EIRP výkon max.: 2,4GHz: 19,5dBm, **A15, A18:** frekwencje: 2.4G: EU/2400-2483,5MHz (CH1-CH13), 5G: EU/5150-5250MHz (CH36-CH48), EIRP výkon max.: 2,4GHz: 19,5dBm, 5GHz: 20,5dBm. **A21, A27, A33:** frekwencje: 2.4GHz, 11b-1M: -97dBm, 11g-54M: -76dBm, 11n-20M-MCS7: -74dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm, 5GHz: 11a-6M: -95dBm, 11n-20M-MCS7: -4dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm, 11ac-80M-MCS9: -63dBm

Wyłączny dystrybutor produktów Tenda w CZ, SK, dystrybutor w PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město – Praha 1, 110 00, Czech Republic, Offi
Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tenda.cz>
SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>



Wyjściowy adres: <http://re.tenda.cn>

Hasło: bez hasła

Zawartość opakowania: Access Point, skrócona instrukcja instalacji

PRZEGLĄD INDYKACJI LED DIOD NA PRZEDNIEJ PŁYTCIE URZĄDZENIA

LED indykatory	Stav	Opis
Kolor czerwony (A9)	świecić	Urządzenie jest uruchamiany
	miga powoli	Łączenie z routerem / AP
	miga szybko	Podłączenie do routera / punktu dostępu za pomocą WDS
Kolor zielony (A9)	świecić	Rozszerzenie sygnału WiFi jest aktywny, silny sygnał
Kolor łososiowy (A9)	świecić	Rozszerzenie sygnału WiFi jest aktywna, słaby sygnał
	miga	Rozszerzenie sygnału WiFi jest aktywna, bardzo słaby sygnał
	poza	Urządzenie nie jest podłączone do el. sieci
Power – PWR (wszystkie modele z wyjątkiem A9)	świecić	Maszyna jest włączona
	miga	Urządzenie się włącza
	poza	Urządzenie nie jest podłączone do el. sieci
Signal (wszystkie modele z wyjątkiem A9)	niebieski	Podłączony do sieci domowej, pełny sygnał
	czerwony	Podłączony do sieci domowej, słaby sygnał zbliżył się do routera WiFi
	poza	Urządzenie nie może się połączyć, spróbuj ponownie
WPS (wszystkie modele z wyjątkiem A9)	świecić	Utworzono połączenie WPS
	miga	Połączenie WPS można teraz ustanowić
	poza	WPS jest wyłączony

OPIS PORTÓW I KONEKTORÓW NA TYLNEJ PŁYTCIE URZĄDZENIA

Porty / Konektory	Popis
RST LAN	Przycisk, aby przywrócić ustawienia domyślne. Posiadać więcej niż 10 sekund i zwolnij, urządzenie w czasie, który musi być podłączony do 230V. Wtedy będzie to domyślne ustawienie aktywne. LAN port – A15/A18/A301/A301v2.
	Przycisk, aby włączyć tryb WPS. Po naciśnięciu potrzebę w 2 min. prasa. Ponadto przycisk WPS na routerze przy użyciu WPS parowanie.

INSTALACJA I KONFIGURACJA AP

- 1) Podłącz urządzenie do prądu. Dioda LED z przodu urządzenia zacznie migać.
- 2) Za pomocą Tablet / telefon komórkowy / laptop / komputer z bezprzewodowym dostępem do Internetu, aby połączyć się z przedłużacza, nazwa sieci WiFi jest Tenda_XXXXXX lub Tenda_EXT



gdzie XXXXXX to ostatnie cyfry i litery adresów MAC. Nazwa jest również wymieniona z tyłu jako identyfikator SSID.

- 3) Uruchom przeglądarkę internetową (np. Mozilla Firefox, Delfin, itd.), Adres WWW, wprowadź <http://re.tenda.cn> i naciśnij Enter. Zostanie wyświetlony interfejs sieciowy urządzenia.
- 4) Wyświetla „Create login password” - utworzenie hasła do logowania do przedłużacza do późniejszej korekty, to hasło, aby zalogować się bez hasła do sieci WiFi. Wprowadź hasło dwukrotnie i kliknij „Next”, jeśli nie wymagają hasła, kliknij „Not now”.
- 5) Teraz skanuj dostępne sieci Wi-Fi lub skanuj ponownie za pomocą "Rescan".
- 6) Teraz wybierz sieć Wi-Fi, na której chcesz rozszerzyć sygnał, naciśnij "Dalej".
- 7) Wprowadź hasło do sieci WiFi (oryginalna sieć do przedłużenia) i kliknij przycisk „Finish” lub „Extend”.
- 8) Rozszerzenie Tenda uruchomi się ponownie, a następnie połączy się z siecią Wi-Fi. W zależności od koloru diody, wybierz odpowiednie umiejscowienie wzmacniacza.

Uwaga: (Niezalecane) Jeśli potrzebujesz innego hasła, aby połączyć się z Tenda przedłużacz, odznacz pole "Skonfiguruj Wi-Fi urządzenia Extender ..." i wprowadź nowe hasło.

Uwaga: Jeśli połączenie nie powiodło się:

- Zresetować Tenda do ustawień fabrycznych, przytrzymując przycisk resetowania przez 10 sekund i ponownie podłączyć.
 - Podłączyć Tenda przedłużacz bliżej oryginalnego routera / AP, gdzie sygnał będzie wyższy
- Aby uzyskać następne ustawienia, musisz połączyć się przez WiFi z przedłużaczem i użyć adresu <http://re.tenda.cn>, aby się zalogować

WARUNKI STOSOWANIA

Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego podłączenia do sieci komputerowej. Musi być umieszczone w środowisku z maksymalną temperaturą 40°C, która nie może być przekroczona. Nie może być narażone na bezpośrednie lub nadmierne działanie promieniowania słonecznego lub ciepłego, nie może być zakrywane. Nie jest przeznaczone do stawiania w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zmywaka, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie. Nie może być instalowane w miejscu, gdzie gromadzi się ciepło, w zakurzonej przestrzeni i nie może przysięść do kontaktu z wodą ani parami wodnymi, które mogłyby się skondensować wewnątrz urządzenia. Przy czyszczeniu urządzenia wyłączyć urządzenie od zasilania. Do czyszczenia używać wilgotną szmatkę. Nie używać ciekłych, sprayowych ani proszkowych środków czyszczących.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Używać tylko źródeł zasilające dołączone do tego urządzenia. Dołączone źródło zasilania może być podłączone tylko do rozprowadzenia elektrycznego, którego napięcie odpowiada danym na tabliczce znamionowej źródła. Należy dotrzymywać reguły dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi a przewód elektryczny włączać tylko do odpowiadających gniazdek elektrycznych. Jeżeli jest wtyczka uszkodzona, urządzenia nie wolno stosować. Jeżeli pojawi się któraś z wyżej wymienionych sytuacji, urządzenie wyłączyć do zasilania i zwrócić się do kwalifikowanego pracownika serwisu: Przewód elektryczny lub wtyczka jest uszkodzona lub postrzępiona. Do urządzenia napadał deszcz lub przedostała się do niego woda lub inna ciecz. Zauważyłeś wyraźną zmianę w działaniu urządzenia lub urządzenie nie działa, jak powinno. Urządzenie spadło na ziemię lub było inaczej uszkodzone. Użytkownik nie jest uprawniony rozbierać urządzenia ani zmieniać jakkolwiek z jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłony grozi ryzyko obrażenia prądem elektrycznym. Przy niewłaściwym ułożeniu urządzenia i jego ponownym podłączeniu również grozi ryzyko obrażenia prądem elektrycznym. W wypadku koniecznej interwencji serwisu zwrócić się do gkwalifikowanych techników serwisu.

SERWIS

Gwarancyjne naprawy urządzenia stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów technicznych i pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą. Aktualny firmware można znaleźć na stronach www.tendatech.pl.

INFORMACJE O USUWANIU/UTYLIZACJI ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROTECZNICZNYCH URZĄDZEŃ



Przedstawiony symbol na produkcie, jego opakowaniu lub dołączonej dokumentacji informuje, że zużyte elektryczne lub elektroniczne produkty nie można usuwać/wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W celu właściwego usuwania/utylizacji produktu należy przekazać go do wyspecjalizowanych punktów zbiórki, gdzie będzie przyjęty bezpłatnie. Podczas nieprawidłowego usuwania/utylizacji tego rodzaju opakowania mogą być zgodne z przepisami narodowymi udzielone kary.