

PROFI COOK®

Návod na použitie



Elektrická kanvica PC-WK 1328 G



Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Aj po použití zostáva povrch vykurovacieho telesa teplý.
 - Nedoplňujte nad MAX limit! Vriaca voda môže byť vyvrhnutá a spôsobiť zranenie!
-
- Používajte len spotrebič s vhodnou základňou.
 - Uistite sa, že žiadna kvapalina nepretečie cez konektor spotrebiča.
 - Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a viac, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám .
 - Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
 - Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
 - Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzačnými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o používaní
- Bezpečne a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré sú s tým spojené .
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Tento prístroj sa používa na ohrievanie a varenie vody. Nikdy nepoužívajte na ohrievanie iných tekutín alebo jedla. Nesprávne použitie iných účelov môže viesť k zraneniam.
- Tento spotrebič je navrhnutý pre domáce a podobné aplikácie, napríklad:
 - v kuchynských priestoroch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch ;
 - od klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných oblastiach-ment.

Nie je určený na použitie na farmách ani v penziónoch typu bed and breakfast .

- Na spotrebiči nájdete nasledujúci symbol:



UPOZORNENIE:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je navrhnutý výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Vždy vypnite spotrebič a vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky (vyberte zástrčku, nie kábel), keď spotrebič nie je v prevádzke, pri pripájaní prístupových systémov, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Vždy spotrebič vypnite, keď opúšťate miestnosť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a hlavné vedenie by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (degradácie). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.

- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.

**UPOZORNENIE:**

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusenía!**

Prehľad komponentu



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybal'ovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte spotrebič na možné poškodenie počas prepravy, aby ste sa vyhli nebezpečenstvám. Nepoužívajte poškodený spotrebič. Okamžite ho vráťte predajcovi.
4. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky výroby. Odporúčame čistenie spotrebiča podľa popisu v sekcii "Čistenie".

Prehľad ingrediencií / rozsah doručenia

- 1 Ve
ko
- 2 Tlačidlo na otvorenie veka
- 3 Rukoväť
- 4 Zobrazenie teploty v °C
- 5 Gombík 70 °C (jazminový čaj)
- 6 Gombík 90 °C (káva)
- 7 Gombík na zníženie teploty
- 8 Gombík Zapnuté/vypnuté
- 9 Základňa
- 10 Gombík Aby som sa zahrial
- 11 Gombík na zvýšenie teploty
- 12 Knob 80 °C (zelený čaj)
- 13 Gombík 40 °C (detská výživa)
- 14 Ukazovateľ hladiny vody MAX
- 15 Filter

Upozornenie pri používaní spotrebiča



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Neotvárajte veko, keď voda vri.
- Vždy sa uistite, že viečko je pevne zatvorené.
- Kufřík sa počas operácie zahrieva! Nedotýkajte sa spotrebiča a nechajte ho vychladnúť pred jeho uskladnením.



POZOR: Preťaženie!

- Ak sa použije predlžovací kábel, prierez kábla by mal byť aspoň 1,5 mm².
- Nepoužívajte viacero zásuviek, pretože tento spotrebič je príliš výkonný.



UPOZORNENIE:

- Vždy spotrebič vypnite pred jeho odstránením od základne! Kontakty na základni nie sú vhodné na výpadky napájania.
- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, keď ho dáte späť na základňu!

Poznámky k používaniu

Keď je spotrebič zapojený do zásuvky, ozve sa signálny tón. Všetky svetlá sa na chvíľu rozsvietia. Spotrebič potom prejde do pohotovostného režimu.

Hlavný kábel

Odvíňte potrebný sieťový kábel úplne od spodnej časti základne. Uistite sa, že sieťový kábel je správne vedený.

Pripojené zaťaženie

Spotrebič má celkovú spotrebu energie 2200 W. Pre túto pripojenú záťaž sa odporúča samostatné napájanie s 16A domácim ističom.

Elektrické pripojenie

1. Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu spotrebiča. Podrobnosti nájdete na hodnotiacom štítku na podstavci.
2. Spotrebič pripájajte len do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Funkčné tlačidlá

Gombík	Teplota	Funkcie
		Vypínač alebo rýchly štart
		Zvýšenie teploty
		Zníženie teploty
		Zostať v teple
	40 °C	Voda na detskú výživu
	70 °C	Voda napríklad na jazminový čaj
	80 °C	Voda na zelený čaj, napríklad matcha
	90 °C	Voda na kávu

Príprava

Pred prvým použitím spotrebiča ho trikrát prevarte čerstvou vodou. Používajte len obyčajnú vodu bez prísad.

Prevádzka

1. Položte spotrebič na rovný povrch.
2. Naplňte spotrebič čistou vodou, ale nie viac než 1,7 litra (14). Úroveň naplnenia je možné čítať z indikátora hladiny vody vo vnútri spotrebiča.
 - Stlačte tlačidlo na rukoväti, aby ste otvorili veko a naplnili vodou.
 - **Vždy** používajte čerstvú, studenú vodu.
 - Hladina vody musí byť medzi limitmi MIN a MAX.

3. Zatvor viečko. Vždy sa uistite, že viečko je pevne zatvorené.
4. Položte kanvicu späť na spodok.
5. Na zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo . Kontrolka sa rozsvieti.
6. Stlačte tlačidlo dvakrát pre rýchly štart .
 - Keď dosiahnete var, budete počuť 2 signálne tóny.

Zostať v teple

Na zapnutie funkcie udržiavania tepla stlačte  (10). Potom vyberte jednu z prednastavených teplôt alebo požadovanú teplotu.

- Keď sa dosiahne nastavená teplota, počujete signálny tón.
- Kontrolka pre prednastavené nastavenie sa rozsvieti. Kontrolka udržiavania tepla bliká. Spotrebič teraz udržiava teplotu stabilnú 2 hodiny a potom sa vypne.
- Funkcia udržiavania tepla zostáva aktívna aj v prípade, že nádoba je odpojená od dna až na 3 minúty.
- **Nie pre 100 °C!** Funkcia udržiavania tepla sa s touto teplotou nedá spojiť.
- **Rýchly začiatok:**
 - Stlačte tlačidlo  dvakrát, keď ste nádobu naplnili.
 - Voda sa zahrieva na 100 °C. Displej zobrazuje teplotu vody.

Operácie prerušenia/zrušenia

Existujú dva spôsoby, ako prerušiť alebo zastaviť proces varenia:

1. Spotrebič sa po varení automaticky vypne. Spotrebič prepne do pohotovostného režimu. Kontrolka zostáva  zapnutá.
2. Aby ste prestali variť predčasne, stlačte tlačidlo  znova.
 - Odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky.
 - Vyprázdňte nádrž na vodu.
 - Držte spotrebič len za rukoväť.
 - Pri nalievaní majte veko zatvorené.
 - Veko otvárajte len pomocou tlačidla na rukoväti (2).
 - Kufrík sa počas operácie zahrieva! Dotýkajte sa iba displeja spotrebiča.

Čistenie

UPOZORNENIE:

- Vždy vypnite spotrebič a odpojte hlavnú zástrčku zo zásuvky pred čistením. Počkajte, kým spotrebič vychladne.
- Neponorte spotrebič ani základňu do vody. To môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nádobu opláchnite vodou s čírou vodou. Usušte ho handričkou.
- Po použití vyčistite obal mierne vlhkou handričkou.
- Po použití filter vyčistite mierne vlhkou handričkou.

Odvápňovanie

- Intervaly medzi odstraňovaním vodného kameňa závisia od tvrdosti vody a frekvencie jej používania.
- Ak sa spotrebič vypne skôr, než začne voda vriť, je potrebné odvápníť.
- Nepoužívajte ocot, ale komerčne dostupný prostriedok na odvápnenie na báze kyseliny citrónovej. Prosím, dávkovajte podľa pokynov.

- Po opláchnutí prevarte čerstvú vodu niekoľkokrát (približne 3 až 4-krát), aby ste odstránili zvyšky. Túto vodu nepoužívajte na konzumáciu.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Nechajte doplnok úplne vyschnúť.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Zasúvacie zariadenie pre sieťový kábel

Sieťový kábel môžete navinúť na základné časti.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá zdroj energie.	Skontrolujte zásuvku s iným spotrebičom . Zástrčku správne zapojte zo siete. Skontrolujte poistku v dome.
	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte našu službu alebo špecialistu.
	Spotrebič sa po prevádzke bez alebo s príliš malým množstvom vody dostatočne neochladil.	Nechajte spotrebič vychladnúť 15 minút.
Spotrebič sa pred varením vypne .	Vyhrievacia základňa je príliš kalcifikovaná alebo je elektrický obvod zásuvky preťažený .	Odvápnite podľa pokynov. Skontrolujte si sieťové pripojenie.

Technické údaje

Model: PC-WK 1328 G
Power Doručenie: 220-240 V~, 50-60
Hz
Sila Spotreba: 1850-2200 W
Pohotovostná spotreba energie: ≤0,8 W
Trieda ochrany: I
Čistá hmotnosť: Približne 1,2 kg

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

