

KA 1191 - Kávovar



Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU

Důležité informace pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a zabránili poškození spotřebiče:

UPOZORNĚNÍ: To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika úrazu.

POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace.

OBECNÉ POZNÁMKY

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky, příjmového dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem. Pokud tento přístroj předáte dalším osobám, dejte jim také tento návod k obsluze.

- Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání vypněte spotřebič a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), pokud spotřebič nepoužíváte a vyjměte připojené příslušenství.
- Nepoužívejte přístroj bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový přívod musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

UPOZORNĚNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ

POZOR: Spotřebič nesmí být pro čištění ponořen do vody. Viz pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.

- Přístroj používejte pouze na rovném pracovním povrchu.
- Přístroj používejte pouze v případě, že je v nádobě na vodu voda.

- Nepohybujte přístrojem, pokud je v provozu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let pouze v případě, že jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání přístroje a těmto instrukcím porozuměly a pochopily možné nebezpečí.
- Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let.
- Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti se se spotřebičem nesmí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud chápou příslušná nebezpečí.
- Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Vždy se obraťte na autorizovaného technika nebo servis. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.

PŘEHLED SOUČÁSTEK

1. Držák filtru
2. Kryt nádoby na vodu
3. Úchytka pro otevření nádrže na vodu
4. Vodní nádržka
5. Thermo konvice s krytem
6. Plocha na konvici
7. Ryska hladiny vody
8. Tlačítka:
 - HOUR(hodina)
 - MIN(minuta)
 - ON/OFF Zapnout/vypnout
 - PROG pro nastavení času, programování časovače
 - MODE nastavení intenzity kávy
9. Displej



ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- Tento spotřebič je určen pro použití
 - Mletí pražených kávových zrn a
 - Vaření čisté vody pro kávu
- Přístroj používejte pouze v suchém a krytém prostoru.
- Je určena pro domácí použití nebo např. v kuchyních zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších komerčních prostorách; Zařízení není určené pro ubytovací zařízení nabízející nocleh se snídaní.

ROZBALENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, výplňový materiál, kabelové spony a karton.
3. Zkontrolujte úplnost obsahu.
4. V případě, že by obsah balení měl být neúplný nebo pokud by bylo patrné poškození, nepoužívejte spotřebič. Vraťte ji ihned prodejci.
5. Odstraňte ochrannou fólii ze spotřebiče.

POZNÁMKA: Na přístroji se mohly shromáždit zbytky po výrobě nebo prach. Doporučujeme spotřebič očistit podle kapitoly „Čištění“.

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Umístění

- Umístěte automatický kávovar na stabilní a rovný povrch a tak, aby se nemohl převrátit.
- Přístroj neumísťujte do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo jiného zdroje tepla.

Evropská regulace pro úsporu energie

POZNÁMKA: Evropská směrnice 2009/125 / ES (směrnice o ekodesignu) zahrnuje měření úspor energie.

Doba čekání alespoň 5 minut na konci posledního cyklu vaření se vztahuje na kávovary, které uchovávají kávu v izolované nádobě, po které se spotřebič automaticky vypne. Výhodou pro Vás je lepší bezpečnost a nižší spotřeba energie.

Elektrické připojení

1. Ujistěte se, že síťové napájení odpovídá specifikacím spotřebiče. Specifikace jsou vytištěny na typovém štítku.
2. Připojte síťový kabel do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky. Ikona na displeji ukazuje, že je spotřebič zapnutý.

Zapnutí a vypnutí přístroje

- Pokud do 1 minuty nebylo stisknuto žádné tlačítko, přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu (Standby režim). Kontrolka displeje zhasne. Nastavený čas bude stále viditelný.
- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko CUPS. Rozsvítí se displej.

POZNÁMKA: Nestiskněte tlačítko ON! Kávovar tak okamžitě začne mlít kávová zrna.

Kávová zrna

POZOR: K mletí používejte pouze pražená kávová zrna. Surová, zmrazená nebo tekutá kávová zrna mohou mlýnek poškodit.

Funkce tlačítek

Tlačítko ON/OFF

- 1 x stisknout: Zapnutí přístroje, okamžitý provoz (kontrolka se rozsvítí červeně)
- 2 x stisknout: Timer mód (časovač), provoz se spustí v nastavený čas (kontrolka svítí modře)
- 3 x stisknout: Přístroj vypnout (kontrolka zhasne)

Tlačítko PROG

- 1 x stisknout: nastavení aktuálního času
- 2 x stisknout: nastavení časovače, kontrola přednastaveného času začátku provozu

Tlačítko HOUR – nastavení hodin

Tlačítko MIN – nastavení minut

Tlačítko MODE – nastavení intenzity kávy

Jedno kávové zrnko = jemná intenzita

Dvě kávové zrna = střední intenzita kávy

Tři kávové zrna = silná intenzita kávy

Použití

Přístroj pracuje ve 24 hodinovém módu. Přednastavený čas je 12:00.

Stiskněte jednou tlačítko PROG. Na displeji se zobrazí „CLOCK“ nad časem.

Pro nastavení hodin stiskněte tlačítko HOUR. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko MIN. Pro uložení nastaveného času vyčkejte zhruba 5 vteřin. Na displeji zmizí „CLOCK“.

Příprava kávovaru

1. Otevřete nádržku na vodu.
2. Nalijte požadované množství vody podle požadovaného počtu šálků.
3. Ujistěte se, že je vložen filtr.
4. Ohněte spodní část papírového filtru (velikost 1 x 4) a vložte do držáku filtru do přístroje. Vložte namletou kávu.
5. Zavřete víko na nádrž vody. Musíte slyšet zacvaknutí.
6. Vložte konvici do přístroje.

Zvolení intenzity kávy

Čím déle trvá příprava kávy tím je káva silnější.

Přístroj vám nabízí 3 stupně intenzity kávy.

1. Stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí jedno kávové zrnko.

2. Při opakovém stisknutí tlačítka MODE lze nastavit intenzita kávy.
3. Pro potvrzení výběru vyčkejte zhruba 5 vteřin a nestlačujte žádné jiné tlačítko. Na displeji se zobrazí zvolená intenzita v podobě symbolů kávových zrn.

Příprava kávy

7. Stiskněte jednou tlačítko ON/OFF. Přístroj spustí přípravu kávy se zvolenou intenzitou kávy. Kontrolka se rozsvítí červeně.

Automatizovaný provoz

7. Stiskněte tlačítko PROG. Na displeji se zobrazí „TIMER“.
8. Zvolte čas zahájení přípravy kávy: Stiskněte tlačítko HOUR pro výběr hodiny. Stiskněte tlačítko MIN pro výběr minut. Vyčkejte 5 vteřin pro uložení výběru. Na displeji zmizí „TIMER“.

ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku a počkejte, až přístroj vychladne.
- Přístroj neponořujte do vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vnější povrch spotřebiče by měl být podle potřeby vyčištěn lehce navlhčeným hadříkem bez přísad.
- Nádobku pro kávová zrna otřete vlhkým hadříkem, jakmile jsou všechna zrna uvnitř spotřebována. Poté otřete suchým hadříkem.
- Odstraňte rozlité kávové sedlo papírovým ručníkem z vnitřního obalu. Poté otřete vlhkým hadříkem.
- Kávovar a filtrační vložka by měly být vyčištěny opláchnutím v teplé vodě. V případě potřeby použijte měkký kartáč.

ULOŽENÍ

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte jej zcela vyschnout.
- Pro delší dobu nepoužívání doporučujeme spotřebič skladovat v původním obalu.
- Přístroj vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí.

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Poruchy jsou často jen způsobeny menšími problémy. Než se obrátíte na náš zákaznický servis, zkontrolujte následující tabulku, zda se v nenachází něco, co by Vám mohlo pomoci:

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Zařízení nefunguje.	Zařízení není připojeno k el. napájení.	Zkontrolujte zásuvku, zda funguje s jiným zařízením.
		Připojte zařízení k el. zásuvce.
		Zkontrolujte parametry zásuvky.
Blokování filtru: Káva teče kolem konvice.	Zařízení je nefunkční.	Kontaktujte náš zákaznický servis.
	Odkapávací zarážka je uzavřena: konvice nestojí na svém místě nebo není uzavřena víkem.	1. Vypněte spotřebič a odpojte ho od sítě.
	V kávovém filtru je mnoho kávového prášku.	2. Nasadte konvici se závitovým víčkem na plochu a vyprázdněte filtr.
• Zrnko kávy se přepadáva přes okraj filtru. • Kávová zrna jsou v kávě.	Papírový filtr je příliš malý.	3. Papírový filtr zlikvidujte.
	Ve filtru je příliš mnoho kávy.	4. Vyčistěte spotřebič podle popisu.
Proces vaření trvá příliš dlouho.	Usazeniny vodního kamene v přístroji.	Použijte filtr o rozměru 1 x 4
Přístroj se automaticky vypne.	Nejedná se o poruchu přístroje. Aby bylo možné splnit směrnici o ekodesignu (2009/125 / ES), spotřebič se automaticky vypne po uplynutí max. 30 minut. 5 minut po ukončení procesu vaření.	• Použijte méně kávy. • Při přípravě kávy se zrny vyberte pomocí tlačítka nižší sílu kávy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PC-KA 1191
Napájení	220-240 V AC, 50/60 Hz
Výkon	800 W
Maximální kapacita nádoby	1,2 litr
Třída ochrany	I
Čistá váha	Cca. 2,5 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
polystyren – tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)

