

SOGO SS-7235 Vaflovač s regulací teploty CZ, SK.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahajte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v, nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovoďte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Nikdy se nedotýkejte rotačních částí přístroje, je-li jimi přístroj vybaven a je-li zapojen na zdroj elektrické energie. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístrojem používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu. Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.



Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka. Horký povrch!

Popis:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Horní část přístroje | 4. Termostat |
| 2. Dolní část přístroje | 5. Držadlo |
| 3. Kontrolka provozu | |

Regulace teploty- otočný potenciometr. Umožňuje nastavení teploty.

POUŽITÍ: Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch, při provozu nezakrývejte. Do přístroje nikdy nevkládejte hořlavé předměty, které se mohou snadno vznítit, nebo ohřevem nabývají na objemu. Přístroj pracuje ihned po zapojení do zásuvky. Přístroj připojte k napětí odpovídajícímu uvedenému na štítku přístroje.

Otevře vaflovač a před prvním použitím lehce potřete desky vaflovače olejem, který se používá pro přípravu potravin, nevkládejte žádné potraviny, přístroj uzavřete. Přístroj zapněte do elektrické sítě regulace na max. a nechte naprázdno zapnutý na 1 min. Nikdy neodcházejte od zapnutého přístroje. Vznikající zápach a kouř nejsou závadou. Přístroj odpojte za zásuvky, otevřete, nechte vychladnout a desky utřete vlhkým papírovým ubrouskem. Poté je vaflovač připraven k prvním použití. Dále postupujte stejným způsobem jako před prvním použitím, vaflové těsto nalejte na spodní desku přístroje a přístroj uzavřete. Červená kontrolka vám bude signalizovat provoz, zelená připraven na pečení. Doporučujeme předehřátí, alespoň na 1 min. Pokud nechcete, nemusíte před každým použitím vnitřní nepřilnavé desky olejem potírat, ale pokud to uděláte, získáte tím křupavější opečení, prodloužíte životnost desek a snadněji se vám vafle budou vyjímat. K vyjímání vaflí používejte pouze plastové nebo dřevěné náčiní, které nepoškodí nepřilnavý povrch vaflovače.

Údržba a čištění. Přístroj vypněte a přívodní kabel vyjměte ze zásuvky. Vyčkejte jeho vychladnutí. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné. Vnitřní desky přístroje vyčistěte navlhčeným papírovým ubrouskem. Finálně s kapkou potravinářského jedlého oleje. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogou ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.

Bezpečnostné pokyny:

Pri rozbalovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogou sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nekladte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbejte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogou nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.



Nedotýkajte sa prístroja v miestach, kde je táto značka. Horúci povrch!

POPIS

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Horná časť prístroja | 4. Termostat |
| 2. Dolná časť prístroja | 5. Držadlo |
| 3. Kontrolka prevádzky | |

Regulácia teploty - otočný potenciometer.

POUŽITIE: Prístroj postavte na rovný a stabilný povrch, pri prevádzke nezakrývajte horľavé predmety, ktoré sa môžu ľahko vznietiť, alebo ohrevom nadobúdajú na objeme. Prístroj pracuje ihneď po zapojení do zásuvky.

Otvorí vaflovač a pred prvým použitím zľahka potrite dosky vaflovača olejom, ktorý sa používa na prípravu potravín, nevkladajte žiadne potraviny, prístroj uzavrite do elektrickej siete regulácie na max. a nechajte naprázdno zapnutý na 1 min. dosky utrite vlhkým papierovým obrúskom. Potom je vaflovač pripravený na prvé použitie. Ďalej postupujte rovnakým spôsobom ako pred prvým použitím, vaflové cesto nalejte na spodnú dosku prístroja a prístroj uzavriete. potierať, ale pokiaľ to urobíte, získate tým chrumkavejšie opečenie, predĺžite životnosť dosiek a ľahšie sa vám vafle budú vyberať. Na vyberanie vaflí používajte iba plastové alebo drevené náčinie, ktoré nepoškodí nepriľnavý povrch vaflovača.

Údržba a čistenie: Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktorá by mohla prístroj nevratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na prístroj rovnaký vplyv. Prístroj vypnite a prírodný kábel vytiahnite zo zásuvky. Telo prístroja môžete utrieť vlhkou handričkou ak je to nutné. Vnútorne dosky prístroja vyčistíte navlhčenou papierovým obrúskom. Finálne s kvapkou potravinárskeho jedlého oleja. Pre ukladanie prístroja vyčkajte na jeho úplné vychladnutie.

Ak prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaisťte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.