

Před používáním přístroje si pozorně přečtěte tento návod k použití a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny v něm uvedené. Návod pečlivě uschovejte!

Pájecí stanice s elektronickou regulací teploty a digitálním LCD displejem.

Vlastnosti

- Železný podstavec a čistící ploška
- LCD displej se zobrazením žádané a aktuální teploty
- Kompaktní pevná a bezpečná pájecí stanice
- Elektronická regulace teploty
- Krátký zahřívací čas a vysoký výkon
- Vyhřívání nízkým napětím
- Přesné nastavení teploty v 5°C krocích
- Rozsah nastavení teploty 150°C až 450°C
- Optické a akustické hlášení chyby

Specifikace

Napájení:	230V AC (220 – 240V) / 50Hz	Přesnost:	5%
Příkon:	90W	Teplota okolí:	+5°C až +40°C
Příkon pájky:	45W	Vlhkost vzduchu:	85%
Jištění:	T1A/250V 5x20mm	Barometrický tlak:	600 až 1000 hPa
Rozsah regulace:	+150°C až +450°C	Rozměry:	185 x 150 x 100mm
Displej:	3-místný LCD	Hmotnost:	cca 2kg
Rozsah displeje:	+150°C až +460°C		

Ovládací prvky

- 1) LCD displej
- 2) Tlačítka nastavení teploty
- 3) Síťový vypínač
- 4) 5 pinový konektor
- 5) Čistící ploška

Bezpečnostní upozornění

- Respektujte všechna varování ohledně používání přístroje.
- Nepřipojujte přístroj do zásuvky, která nemá uzemňovací kolík.
- Nepoužívejte přístroj, pokud není řádně uzemněn.
- Neodstraňujte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tento přístroj nesmí přijít do přímého styku s kapalinou.
- Nedotýkejte se přístroje mokrou rukou. Pokud je uvnitř přístroje jakákoliv kapalina, odpojte ihned přístroj ze zásuvky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se umístění tohoto přístroje na jakémkoliv tepelném zdroji, např. radiátory.
- Přístroj nesmí být umístěn na povrchy, které mohou omezovat cirkulaci vzduchu, nebo umístěn jako vestavěné zařízení, kde může být zamezeno cirkulaci vzduchu.
- Umístěte jej na místo s dobrou ventilací vzduchu, bez přímého slunečního záření, bez vlhkosti a na povrch bez vibrací.
- Tento přístroj připojte pouze k síťovému napětí, které je určeno v návodu, nebo vyznačeno na přístroji.
- Zástrčku síťové šňůry vždy zasuněte pevně do zásuvky.
- Napájecí kabel umístěte tak, aby jste přes něj nemohli a nepoškozovali jej. Při odpojování síťového přívodu táhněte za síťovou vidlici a ne za síťovou šňůru. Pokud je síťová šňůra poškozena, přístroj nepoužívejte.
- Zjistěte, aby na přístroj nepadaly žádné předměty a dovnitř přístroje se nedostala vlhkost.
- Opravu přístroje světe jen odbornému servisu. Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte prodejce nebo odborný servis. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Pokud z přístroje vychází kouř nebo se přehřívá, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky.
- Ke snížení rizika poranění elektrickým proudem nevyslávujte přístroj dešti nebo vlhku. Přístroj nesmí být NIKDY zanechán nebo uložen ve vlhkém prostředí.



- Tento přístroj je určen pouze pro pájení elektronických součástek.
- Nepoužívejte pro ohřev kapalin, plastických hmot, toxických a hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- S ohřátou pájkou pracujte s nejvyšší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
- Nikdy neobrušujte hrot pájky.
- Při výměně pojistky použijte novou pojistku stejného typu a hodnoty.
- S přístrojem nesmí manipulovat děti. Udržujte přístroj mimo jejich dosah (může obsahovat malé součástky).

Příprava k provozu

- 1) Zasuněte pájku do držáku na pájecí stanici
- 2) Navlhčete čistící plošku před použitím
- 3) Zkontrolujte, zda je hrot pájky pevně zasunut

Elektrické zapojení

- 1) Zapojte konektor pájky do pájecí stanice
- 2) Připojte síťovou šňůru do zásuvky 230V AC

Nastavení teploty

- 1) Zapněte síťový vypínač
- 2) Pomocí tlačítek pro nastavení teploty nastavte požadovanou teplotu pájky v rozsahu +150°C až +450°C
- 3) Teplota se zobrazí na displeji

Doporučení

- Pokud je přístroj poškozen, je slyšet varovný signál. V tomto případě vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Manipulace

- Optimální teplota pro pájení je +300°C až +380°C, pokud je teplota příliš nízká, není pájení pevné a pokud je příliš vysoká, dochází k přepalování cínu.
- Pravidelně čistěte hrot pájky o čistící plošku.
- Pájejte až tehdy, jakmile hrot pájky dosáhne požadované nastavené teploty.
- Při prvním použití pájky se v pájecím peru vypalují komponenty a dochází k úniku malého množství kouře. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
- Nikdy neobrušujte hrot pájky.
- Po ukončení práce nezapomeňte pájku vypnout.

Čištění a údržba

- Přístroj můžete čistit jen podle doporučení výrobce.
- Před čištěním odpojte pájecí stanici ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla.
- K čištění používejte navlhčenou látku nebo štetec.
- Dbejte toho, aby žádná tekutina nepronikla dovnitř pájecí stanice.
- Zapnutá pájecí stanice nesmí zůstat bez dozoru.
- Při poruše stanice nebo při poškození přívodního kabelu nesmí být stanice dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě.
- Z pájecí stanice nikdy nesundávejte kryt a nesnažte se ji opravovat.
- Důjde-li v důsledku přetížení stanice k přepálení pojistky, nahraďte ji pojistkou stejného typu.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu

