



Návod k použití



Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny pro konvice



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- I po použití zůstává povrch topného tělesa stále zahříváný .
 - Nedoplňujte nad hranici MAX! Vroucí voda může být vyvrhnuta a způsobit zranění!
-
- Používejte pouze spotřebič s příslušným základem.
 - Ujistěte se, že žádná kapalina nepřetéká přes konektor spotřebiče.
 - Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům .
 - Úklid a údržbu uživatelů nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.
 - Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladšího věku
Více než 8 let.
 - Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
 - Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzačními nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instruktovány ohledně používání
Spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí nebezpečím zapojený.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento spotřebič se používá k ohřevu a vaření vody. Nikdy nepoužívejte k ohřívání jiných tekutin nebo potravin. Zneužívání jiných účelů může vést ke zranění.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, například:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních zařízeních ;
 - od klientů v hotelech, motelech a dalších rezidenčních oblastech-ment.

Není určen pro použití na farmách ani v penzionech typových prostředí.

- Na spotřebiči najdete následující symbol:



UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel . Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamácejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě ho odpojte.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte hlavní zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujte přístupové zásuvky, na čištění nebo v případě závady.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a hlavní kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste mohli

Předcházíte nehodám a zabráníte poškození spotřebiče:

UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.

UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič kvůli možnému poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečím. Neobsluhujte poškozený spotřebič. Okamžitě ho vraťte prodejci.
4. Na spotřebiči může být stále prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme spotřebič čistit podle popisu v části "Čištění".

Varování pro používání spotřebiče

UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- Neotvírejte víko, když voda vaří.
- Vždy se ujistěte, že je víčko pevně zavřené.
- Pouzdro spotřebiče se během provozu zahřívá, nedotýkejte se ho a nechte spotřebič vychladnout, než ho uložíte.

POZOR: Přetížení!

- Pokud používáte prodlužovací kabely, měly by mít průřez kabelů alespoň 1,5 mm².

POZOR: Přetížení!

- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, protože tento spotřebič je příliš výkonný.

UPOZORNĚNÍ:

- **Vždy spotřebič vypněte před jeho vyjmutím ze základny!** Kontakty na základně nejsou vhodné pro odpojení napájení.
- Ujistěte se, že spotřebič je vypnutý, když ho dáte zpět na základnu.

Poznámky k použití

Hlavní kabel

Rozviňte potřebný síťový kabel úplně od spodní části základny. Prosím, věnujte pozornost vedení síťového kabelu.

Příponená zátěž

Celkem může spotřebič zvládnout výkon 2200 W. Při tomto příponeném zátěži je doporučeno samostatné napájení s pojistkou přes 16A domácí jistič.

Elektrické spojení

1. Zkontrolujte, zda napětí v síti, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typové desce.
2. Spotřebič připojujte pouze k správně nainstalované ochranné kontaktní zásuvce.

Zapínání/vypínání spotřebiče

- **Zapnutí (poloha spínače: I):**
Zapněte spotřebič pomocí spínače. Kontrolka se rozsvítí.
- **Vypínání (poloha spínače: 0):**
Vypněte spotřebič pomocí vypínače. Kontrolka zhasne.

Příprava

Před prvním použitím spotřebiče ho třikrát převařte čerstvou vodou. Používejte pouze čistou vodu bez přísad.

Provoz

1. Položte spotřebič na rovný povrch.
2. Stiskněte tlačítko na rukojeti a otevřete konvici.

3. Naplňte čistou vodu otvorem na plnicí vodu (maximálně 1,8 litru). Úroveň naplnění můžete přehledně na ukazateli hladiny vody spotřebiče.
 - **Vždy** používejte čerstvou, studenou vodu.
 - Hladina vody musí být mezi hranicemi MIN a MAX .
4. Zavřít víko. Vždy se ujistěte, že je víčko pevně zavřené.
5. Umístěte konvici zase na dno.
6. Zapněte spotřebič pomocí spínače. Kontrolka se rozsvítí.

Přerušení / ukončení provozu

Existují dva způsoby, jak proces vaření přerušit nebo ukončit:

1. Spotřebič se po vaření automaticky vypne . Kontrolka zhasne.
2. Pro předčasné ukončení nebo přerušení vaření nastavte spínač na **polohu 0** .
 - **Vždy spotřebič vypněte** před jeho vyjmutím ze základny! Kontakty na bázi nejsou vhodné pro odpojení napájení.
 - Ujistěte se, že spotřebič je vypnutý, když ho dáte zpět na základnu!
 - Odpojte zástrčku ze zásuvky.
 - Vyprázdněte nádobu na vodu.
 - Držte spotřebič jen za rukojeť.
 - Držte víčko zavřené, když vyléváte.
 - Vítko otevřete jen tlačítkem na rukojeti.
 - Spotřebič se během provozu zahřívá, nedotýkejte se ho a nechte ho vychladnout, než ho uložíte.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Vždy spotřebič vypněte a odpojte hlavní zástrčku od zásuvky před čištěním. Počkejte, až se spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič ani základnu do vody nebo jiné kapaliny-UIDS. Může to způsobit elektrický šok nebo požár.



UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte ostré ani abrazivní čisticí prostředky.
- Opláchněte vodní nádrž čistou vodou. Osušte ho hadříkem .
- Po použití vyčistěte pouzdro mírně vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte ocet, ale komerčně dostupný odkaličovací prostředek na bázi kyseliny citronové. Dávkuji podle návodu .
- Po odplavení převařte čerstvou vodu několikrát (přibližně 3 až 4krát), abyste odstranili zbytky. Tuto vodu nepoužívejte ke konzumaci.

Filtr

Trvalý filtr je umístěn u otvoru výtoku. Pro vyčištění filtru stiskněte západku filtru dolů a vytáhněte filtr.

- Opláchněte ho pod tekoucí vodou. Můžete použít nylonový kartáč, který vám pomůže.
- Vyměňte filtr. Při tom věnujte pozornost vodítku uvnitř konvice.

Odvápnění

- Interval pro odstraňování vodního kamene závisí na tvrdosti vody a frekvenci jejího používání.
- Pokud se spotřebič vypne před tím, než voda začne vařit, je nutné odvápnění.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte ho úplně vyschnout .
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním balení, pokud ho neplánujete používat dlouhodobě .
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Navíjecí zařízení pro síťový kabel

Síťový kabel můžete navinout dole.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne.	Spotřebič nemá žádný zdroj napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.
		Správně zasuněte zástrčku ze sítě.
		Zkontrolujte pojistku v domě.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte naše oddělení služeb nebo specialistu.
Spotřebič se před vařením vypne .	Topná základna je silně kalcifikovaná nebo je elektrický obvod zásuvky přetížen.	Nechte spotřebič vychladnout 15 minut.
		Odvápněte podle návodu.
Spotřebič se nevypíná.	Víko není zavřené nebo filtr není vložený .	Zkontrolujte síťové připojení.
		Zavřete víko, dokud nezacvakne, nebo filtr vyměňte .
Spotřebič se automaticky znovu zapne, když je umístěn	Spínač je v poloze I.	Nastavte spínač na pozici 0.

Technická data

Model: WK 3840
 Síla Dodávka: 220-240 V~, 50 Hz
 Síla Spotřeba: 1850-2200 W
 Spotřeba energie v režimu vypnutí: ≤0.3 W
 Ochranná třída: I
 Kapacita plnění: Maximální objem 1,8 litru
 Čistá hmotnost: přibližně 0,87 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické zařízení, které již nebudete používat na sběrná místa určená pro jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

