

CZ

Popis

1. Výběr rychlosti.
2. Tlačítko pro maximální rychlost.
3. Volič výkonu.
4. Tělo přístroje.
5. Mixovací nástavec.
6. Tlačítka pro uvolnění tyčového nástavce.

UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ

- Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí dotazy.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně dohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jsou poučeny o používání spotřebičů a rozumí možnému riziku tohoto spotřebiče.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a kabelový kabel mimo dosah dětí.
- Uchovávejte všechny plastové sáčky a obalové materiály mimo dosah dětí. Jsou potenciálně nebezpečné.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti, aniž byste zkontrolovali, zda je voltage na typovém štítku a na typovém štítku vaší domácnosti jsou stejné.
- Manipulaci nebo výměnu jakékoli součásti musí provádět autorizované servisní středisko.
- **VELMI DŮLEŽITÉ: Neponořujte tělo spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny.**
- Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití. Musí být udržován v nepřetržitém provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím jej nechte 1 minutu odpočívat.
- **VAROVÁNÍ: Spotřebič má bezpečnostní systém, který jej automaticky odpojí, pokud dojde k přehřátí. Pokud k tomu dojde, odpojte jej od sítě a počkejte několik minut, než jej znovu připojíte.**
- Nepoužívejte mixér prázdný.
- Nepoužívejte jej venku.
- Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že spotřebič ani kabel nejsou v přímém kontaktu s horkými povrchy nebo předměty.
- Vždy jej odpojte od sítě, když jej nepoužíváte a před montáží / demontáží nebo při čištění.
- V případě nesprávného použití hrozí nebezpečí zranění. Při manipulaci s řeznými noži, při prázdné konvici a během čištění musíte být opatrní.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho poprodejním servisem nebo podobným kvalifikovaným personálem, aby se předešlo nebezpečí.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Pamatujte, že když vložíte nebo mixovací nástavec, musí být mixér-tělo přístroje odpojen od sítě elektrického napětí.
- Chcete-li mixovací nástavec připevnit (5) na tělo přístroje (4), zatlačte, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Chcete-li je uvolnit, stiskněte tlačítka (6) pro uvolnění mixovacího nástavce.
- Nastavte požadovaný výkon pomocí voliče (3).
- Vložte mixovací nástavec do potravin, které chcete mixováním upravit a stiskněte tlačítka ovládání s ohledem na to, že:

Posunovač  : Zvolený výkon.

Pusher TURBO: Maximální výkon.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Než přistoupíte k čištění, ujistěte se, že je spotřebič odpojen od sítě.
- Mixovací nástavec a čepel lze čistit mýdlem a vodou. Zkuste to udělat hned po použití, protože suchá textura a textura některých potravin se obtížně odstraňují. Při manipulaci s nožem buďte opatrní.
- Tělo mixéru očistěte navlhčeným hadříkem. Nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte abrazivní nebo chemické prostředky, jako jsou kovové drátěnky, které mohou poškodit povrch spotřebiče.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro odpadky.
- Nikdy jej nevyhazujte do odpadu. Přispějete tak ke zlepšení životního prostředí.

SK

Popis

1. Výber rýchlosti.
2. Tlačidlo pre maximálnu rýchlosť.
3. Volič výkonu.
4. Telo prístroja.
5. Mixovací nadstavec.
6. Tlačidlá na uvoľnenie tyčového nadstavca.

UPOZORNENIE/VAROVANIE

- Pred prvým použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce otázky.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo sú poučené o používaní spotrebičov a rozumejú možnému riziku tohto spotrebiča.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a káblový kábel mimo dosahu detí.
- Uchovávajte všetky plastové vrecká a obalové materiály mimo dosahu detí. Sú potenciálne nebezpečné.
- Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti bez toho, aby ste skontrolovali, či je voltage na typovom štítku a na typovom štítku vašej domácnosti sú rovnaké.
- Manipuláciu alebo výmenu akejkoľvek súčasti musí vykonávať autorizované servisné stredisko.
- **VEĽMI DÔLEŽITÉ:** Neponárajte telo spotrebiča do vody alebo inej tekutiny.
- Tento spotrebič bol navrhnutý iba na domáce použitie. Musí byť udržiavaný v nepretržitej prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím ho nechajte 1 minútu odpočívať.
- **VAROVANIE:** Spotrebič má bezpečnostný systém, ktorý ho automaticky odpojí, ak dôjde k prehriatiu. Ak k tomu dôjde, odpojte ho od siete a počkajte niekoľko minút, kým ho znova pripojíte.
- Nepoužívajte mixér prázdny.
- Nepoužívajte ho vonku.
- ☐ Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali. Uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že spotrebič ani kábel nie sú v priamom kontakte s horúcimi povrchmi alebo predmetmi.
- Vždy ho odpojte od siete, keď ho nepoužívate a pred montážou / demontážou alebo pri čistení.
- V prípade nesprávneho použitia hrozí nebezpečenstvo zranenia. Pri manipulácii s reznými nožmi, pri prázdnej kanvici a počas čistenia musíte byť opatrní.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho popredajným servisom alebo podobným kvalifikovaným personálom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

NÁVOD NA POUŽITIE

- ☐ Pamätajte, že keď vložíte alebo mixovací nadstavec, musí byť mixer-telo prístroja odpojený od siete elektrického napätia.
- ☐ Ak chcete mixovací nadstavec pripevniť (5) na telo prístroja (4), zatlačte, kým nebudete počuť "cvaknutie". Ak ich chcete uvoľniť, stlačte tlačidlá (6) pre uvoľnenie mixovacieho nástavca.
- ☐ Nastavte požadovaný výkon pomocou voliča (3).
- ☐ Vložte mixovací nadstavec do potravín, ktoré chcete mixovaním upraviť a stlačte tlačidlá ovládania s ohľadom na to, že:

Posunovač (***) : Zvolený výkon.

Pusher TURBO: Maximálny výkon.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Než pristúpíte k čisteniu, uistite sa, že je spotrebič odpojený od siete.
- Mixovací nástavec a čepeľ je možné čistiť mydlom a vodou. Skúste to urobiť hneď po použití, pretože suchá textúra a textúra niektorých potravín sa ťažko odstraňujú. Pri manipulácii s nožom buďte opatrní.
- Telo mixéra očistite navlhčenou handričkou. Nikdy neponárajte do vody.
- Nepoužívajte abrazívne alebo chemické prostriedky, ako sú kovové drôtenky, ktoré môžu poškodiť povrch spotrebiča.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre odpadky.
- Nikdy ho nevyhadzujte do odpadu. Prispejete tak k zlepšeniu životného prostredia.