

ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ! Преди да извършите каквато и да е поддръжка, изключете абсорбатора от захранването, като изключите на свързващия конектор и извадите предпазителя на конектора. Ако уредът е включен в контакт, изключете го, преди да продължите.

Почистване

Абсорбаторът трябва да се почиства редовно (поне толкова често, колкото се поддържат филтрите за мазнини), както отвътре, така и отвън. Почиствайте с кърпа, напоена с неутрален течен препарат. Избягвайте използването на абразивни продукти. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АЛКОХОЛ!**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на основни препоръки за почистване или неподмяната на филтри може да доведе до опасности от пожар.

Препоръчва се да се следват тези указания.

Производителят не носи отговорност за каквито и да било повреди на мотора или инциденти с пожар, причинени от неправилна поддръжка или неспазване на безопасните препоръки, посочени по-горе.

Филтър за мазнини

Филтърът за мазнини улавя частиците от мазнина по време на готвене.

Почиствайте филтъра за мазнини веднъж месечно с леки детергенти, ръчно или в съдомиялна машина на ниска температура и кратък цикъл. Мийката в съдомиялна може да доведе до леко обезцветяване на филтъра за мазнини, но това не влияе на неговата ефективност при филтриране.

За да премахнете филтъра за мазнини, натиснете дръжката на пружинния механизъм.

Филтър с активен въглен (само за режим на рециркулация)

Филтърът с активен въглен абсорбира неприятни миризми, причинени от готвене. Филтърът с активен въглен се насища след продължителна употреба, в зависимост от типа на готвенето и честотата на почистване на филтъра за мазнини. Филтърът трябва да се почиства поне на всеки 4 месеца (подходящ за съдомиялни машини). Филтърът трябва да бъде заменен поне на всеки 36 месеца.

Заместване на лампи

Абсорбаторът е оборудван със система за LED осветление.

Тя осигурява оптимално осветление, издържа до 10 пъти по-дълго от традиционните крушки и спестява 90% от електрическата енергия.

За замяна на лампите се свържете с техническия сервиз.

Информация за съответствие

Тип радио оборудване	HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Работен честотен обхват:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Максимална изходна мощност:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Печалба на антената <10 dBi)
Максимална печалба на антената:	Печалба: 0 dBi
Bluetooth	
Честотен обхват:	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Изход на носещата:	6 dBm (≤10 dBm)
Тип на излъчването:	F1D

Производителят заявява, че уредът с функцията ConnectLife отговаря на основните изисквания и други релевантни разпоредби на Директива 2014/53/EU. Подробно Декларация за съответствие е налична на: <https://auid.connectlife.io>, на страницата на вашето устройство сред допълнителните документи.

CS ODSAVAČ PAR

Pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za nepříjemnosti, škody nebo požáry způsobené nedodržením pokynů. Tento odsavač par je navržen k odsávání kuchyňských par a pára a je určen pouze pro domácí použití.

Vzhled odsavače se může lišit od ilustračních obrázků v tomto návodu. Pokyny pro použití, údržbu a instalaci však zůstávají nezměněny.

- ! Je důležité tento návod uchovávat pro budoucí potřebu. V případě prodeje, převodu nebo přestěhování se ujistěte, že návod zůstane s produktem.
- ! Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny, protože obsahují důležité informace o instalaci, použití a bezpečnosti.
- ! Nedělejte žádné elektrické nebo mechanické úpravy produktu ani jeho odsávacích potrubí.
- ! Před instalací zařízení zkontrolujte, zda nejsou žádné poškozené komponenty. Pokud je nalezeno jakékoli poškození, kontaktujte svého prodejce a neprovádějte instalaci.

Poznámka: Předměty označené symbolem „(*)“ jsou volitelné příslušenství, dodávané pouze s některými modely nebo dostupné k zakoupení samostatně.



UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ!

- ! Nepo připojujte zařízení k napájení, dokud není instalace dokončena.
- ! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte odsavač od napájení odstraněním zástrčky nebo vypnutím napájení.
- ! Při instalaci a údržbě vždy noste pracovní rukavice.
- ! Toto zařízení není určeno pro použití dětmi nebo osobami s tělesnými, smyslovými nebo mentálními omezeními, nebo těmi, kteří nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny o bezpečném použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- ! Toto zařízení je určeno pouze pro použití dospělými osobami. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- ! Toto zařízení je určeno pro obsluhu dospělými osobami. Dětem by nemělo být dovoleno manipulovat s ovládacími prvky nebo si hrát s přístrojem.
- ! Nikdy nepoužívejte odsavač bez správně nainstalovaných tukových filtrů!
- ! Odsavač nikdy nesmí být použit jako podpůrný povrch, pokud to není výslovně uvedeno.
- ! Prostor, kde je zařízení nainstalováno, musí být dostatečně větrán, zejména pokud je používán spolu s jinými zařízeními na plyn nebo zařízeními používajícími jiné paliva.
- ! Potrubní systém pro toto zařízení nesmí být připojen k žádnému existujícímu ventilačnímu systému používanému pro jiné účely, jako je odvětrávání výfukových plynů z plynových spotřebičů nebo jiných palivých zdrojů.
- ! Flambování jídla přímo pod odsavačem je přísně zakázáno.
- ! Používání otevřených plamenů je škodlivé pro filtry a představuje požární nebezpečí. Musí být za všech okolností zabráněno.
- ! Při smažení buďte opatrní, abyste zajistili, že olej nepřehřeje a nechytne požár.
- ! Přístupné části odsavače mohou být horké při používání s kuchyňskými spotřebiči. Pro technická a bezpečnostní opatření týkající se vypouštění par je nezbytné dodržovat předpisy stanovené místními úřady.
- ! Odsavač by měl být pravidelně čištěn, jak uvnitř, tak i zvenčí (NEJMÉNĚ JEDNOU ZA MĚSÍC).
- ! Toto musí být dokončeno v souladu s pokyny pro údržbu uvedenými v tomto návodu.
- ! Nedodržení pokynů pro čištění odsavače a filtrů v tomto uživatelském průvodci může vést k požárnímu nebezpečí.
- ! Nepoužívejte ani nenechávejte odsavač par zapnutý, pokud není lampa bezpečně nainstalována, protože to může způsobit zásah elektrickým proudem.
- ! Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za závady, škody nebo požáry způsobené nedodržením pokynů v tomto návodu.
- ! Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Správná likvidace tohoto výrobku pomáhá předcházet poškození životního prostředí a lidského zdraví způsobeného nesprávnou likvidací.



Symbol na výrobku nebo v příložené dokumentaci označuje, že toto zařízení by nemělo být považováno za domácí odpad. Místo toho musí být odevzdáno na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí probíhat v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí a nakládání s odpady.

Pro podrobnější informace týkající se likvidace, sběru a recyklace tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady, oddělení správy odpadů nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Zařízení bylo navrženo, testováno a vyrobeno podle následujících norem:

- Bezpečnost: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
- Výkon: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
- EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

Další instalační specifikace:

Používejte pouze šrouby dodané s výrobkem pro instalaci. Pokud šrouby nejsou součástí balení, zakoupíte si vhodný typ samostatně. Ujistěte se, že šrouby mají správnou délku, jak je uvedeno v návodu k instalaci.

V případě pochybností se obraťte na autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaného odborníka.

VAROVÁNÍ! Nedodržení pokynů pro instalaci šroubů nebo upevňovacího zařízení může vést k nebezpečím.

POUŽITÍ

Odsavač může být použit v režimu odsávání nebo recirkulace.



Režim odsávání

Páry musí být vyvedeny ven přes odsávací potrubí připojené k přírubě pro výstup vzduchu.

POZOR!

Pokud jsou součástí výrobku uhlíkové filtry, vyjměte je před instalací.

POZOR!

Odsávací potrubí není součástí balení a musí být zakoupeno samostatně.

Připojte jednotku k nástěnným odsávacím potrubím nebo otvorům ve zdi, které odpovídají průměru příruby pro výstup vzduchu. Použití potrubí nebo otvorů s menším průměrem způsobí:

- Snížení účinnosti odsávání;
- Významné zvýšení hladiny hluku.

Poznámka: Výrobce není odpovědný za problémy vzniklé nesprávnou instalací.

- Používejte co nejkratší délku odsávacího potrubí.
- Minimalizujte počet ohybů (maximální úhel ohybu: 90°).
- Vyhněte se náhlým změnám průměru odsávacího potrubí.



Režim recirkulace

V této konfiguraci je vzduch filtrován k odstranění tuku a pachů, než se vrátí zpět do místnosti.

DŮLEŽITÉ:

Pro použití výrobku v režimu recirkulace musí být nainstalován systém uhlíkového filtru.

INSTALACE

Minimální vzdálenost mezi povrchem varné desky a nejnižší částí odsavače par musí být: alespoň 55 cm pro elektrické varné desky, 65 cm pro plynové nebo kombinované sporáky. Pokud instalační pokyny pro plynový sporák určují větší vzdálenost, je nutné ji dodržet.



Elektrické připojení

Napájení musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku uvnitř odsavače. Pokud je odsavač dodán s konektorem, připojte jej k zásuvce (v souladu s platnými předpisy), která zůstane přístupná i po instalaci. Pokud odsavač nemá zástrčku (přímé připojení k síti) nebo pokud zástrčka není přístupná po instalaci, musí být nainstalován dvoupólový vypínač podle příslušných norem, aby byla zajištěna úplná izolace od napájení v podmínkách kategorie přetížení III, jak je uvedeno v instalačním návodu.

Varování! Před opětovným připojením odsavače k napájení a testováním jeho výkonu se vždy ujistěte, že je napájecí kabel správně sestaven.

Instalace

Produkt je těžký, takže manipulaci a instalaci musí provádět alespoň dvě osoby.

Před zahájením instalace:

- Zkontrolujte, že zakoupený produkt má vhodnou velikost pro vybranou instalační oblast.
- Odstraňte uhlíkové (*) filtry, pokud jsou součástí (viz příslušná část). Tyto části by měly být nainstalovány pouze v případě použití odsavače v režimu recirkulace.
- Zkontrolujte (z důvodu dopravy), že uvnitř odsavače není žádný jiný dodávaný materiál (např. šrouby (*), záruční karta (*), atd.). Pokud naleznete, odstraňte a uchovejte je.
- Pokud je to možné, odpojte a přemístěte jakýkoli volně stojící nebo zasouvací sporák, abyste získali snadnější přístup ke zadní stěně/stropu. Jinak chraňte pracovní desku, varnou desku nebo sporák silným ochranným krytem, abyste zabránili poškození a nečistotám. Vyberte rovný povrch pro sestavení jednotky. Chraňte povrch ochranným krytem a rozložte komponenty odsavače a hardwarové součásti na něm.
- Dále zkontrolujte, že je v blízkosti oblasti instalace odsavače dostupná elektrická zásuvka (v dosahu i po montáži odsavače). Ujistěte se, že je také možné připojit zařízení pro výfuk par na venkovní stranu (pouze pro odsávací režim).
- Proveďte potřebné stavební práce, jako je instalace elektrické zásuvky a/nebo vytvoření otvoru pro odsávací potrubí.

K upevnění odsavače na většinu typů stěn nebo stropů jsou dodány rozšiřovací hmoždinky. Nicméně kvalifikovaný technik musí ověřit vhodnost materiálů na základě typu stěny nebo stropu. Ujistěte se, že stěna/strop je dostatečně silná, aby unese váhu odsavače. Neaplikujte dlaždice, spárovací hmotu nebo silikon pro připevnění zařízení ke stěně. Zařízení by mělo být pouze povrchově namontováno.

PROVOZ

Zařízení je vybaveno dotykovým ovládacím rozhraním. Používejte maximální rychlost pro silné kuchyňské páry. Doporučuje se spustit odsavač par na 5 minut před vařením, během vaření jej nechat běžet a přibližně 15 minut po dokončení vaření.



-  - Stiskněte pro vypnutí zařízení
-  - Stiskněte pro aktivaci Wi-Fi modulu*
-  - Stiskněte pro aktivaci automatického režimu*
-  - Stiskněte pro nastavení úrovně rychlosti ventilátoru 1
-  - Stiskněte pro nastavení úrovně rychlosti ventilátoru 2
-  - Stiskněte pro nastavení úrovně rychlosti ventilátoru 3
-  - Stiskněte pro aktivaci intenzivní rychlosti
-  - Stiskněte pro zapnutí světla*
-  - Upozornění na filtr*

Poznámka: Zařízení bude pracovat na intenzivní rychlosti po dobu 5 minut, po které se vrátí k předchozímu nastavení rychlosti ventilátoru.

Poznámka: Pro funkce označené hvězdičkou (*), prosím, podívejte se na příslušné části tohoto návodu pro více informací.

Funkce automatického režimu

V automatickém režimu zařízení automaticky upravuje rychlost ventilátoru podle vzdušných vedlejších produktů vaření, jako jsou kouř, pára a zápachy. To zajišťuje optimální ventilaci bez ručního zásahu.

Při použití připojené varné desky je automatický režim aktivován automaticky, když je varná deska zapnuta. Podrobnosti o připojení odsavače a varné desky najdete v kapitole „Připojení externí varné desky - „Spojení varné desky s odsavačem““. V režimu recirkulace automatický režim omezí rychlost ventilátoru na úroveň 3, aby zajistil optimální filtraci zápachu.

Když je tato funkce aktivní,  se rozsvítí.

Aktuální rychlost ventilátoru bude také osvětlena, aby označila, která úroveň ventilátoru je aktivní.

Pro použití zařízení v ručním režimu stiskněte tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátoru (1, 2, 3 nebo P).

Chcete-li se vrátit do automatického režimu, stiskněte tlačítko  znovu.

Upozornění na nasycení filtru

Zařízení vás upozorní, když je potřeba údržba filtrů:

- Tukové filtry (Filtr 1): Tyto filtry lze umývat v myčce nádobí. Čistěte je po každých 40 hodinách použití.
- Uhlíkový filtr (Filtr 2): Tento filtr musí být vyměněn po 160 hodinách provozu.

Upozornění na tukový filtr

 se rozsvítí červeně a zůstane rozsvícený, dokud nebude filtr resetován. Když je odsavač zapnutý nebo vypnutý, na 5 sekund se zobrazí blikající červené 1.

Upozornění na uhlíkový filtr

 se rozsvítí červeně a zůstane rozsvícený, dokud nebude filtr resetován. Když je odsavač zapnutý nebo vypnutý, na 5 sekund se zobrazí blikající červené 2.

Poznámka: Pokud oba filtry vyžadují údržbu, obě čísla budou blikat současně.

Resetování upozornění na nasycení tukového filtru:

1. Odstraňte a vyčistěte tukový filtr.
2. Stiskněte a držte tlačítko  po dobu 3 sekund.
3. Červená ikona se vypne, jakmile bude reset dokončen.

Resetování upozornění na nasycení uhlíkového filtru:

1. Vyměňte uhlíkový filtr(y).
4. Stiskněte a držte tlačítko  po dobu 3 sekund.
5. Červená ikona se vypne, jakmile bude reset dokončen.

Poznámka: Pokud oba filtry vyžadují údržbu:

- a. Nejprve stiskněte a držte tlačítko  pro resetování tukového filtru (Filtr 1).
- b. Poté stiskněte a držte tlačítko  pro resetování uhlíkového filtru (Filtr 2).
- c. Červená ikona se vypne, jakmile budou oba filtry resetovány.

Resetování filtrů, když není aktivní upozornění

Pokud chcete resetovat filtry i v případě, že není aktivní žádné upozornění, stiskněte a držte odpovídající číslo filtru (1 pro tukový filtr, 2 pro uhlíkový filtr) po dobu 3 sekund. Potvrzovací zvuk označí úspěšný reset.

Nastavení provozního režimu zařízení

Zařízení může pracovat buď v režimu recirkulace (výchozí nastavení), nebo v režimu odsávání. Můžete přepínat mezi režimy, aby vyhovovaly různým uspořádáním kuchyně a preferencím uživatele.

Použití aplikace ConnectLife

1. Otevřete aplikaci ConnectLife.
2. Odsavač je připojen přes Wi-Fi.
3. Přejděte do Nastavení > Režim ventilace.
4. Vyberte buď:
 - a. Režim recirkulace
 - b. Režim odsávání
5. Vybraný režim bude aktivován na zařízení.
6. Odsavač par reaguje následujícím způsobem:
 - a. Jeden pípnutí a světlo blikne jednou → Režim odsávání je nyní aktivní.
 - b. Dvě pípnutí a světlo blikne dvakrát → Režim recirkulace je nyní aktivní.

Použití odsavače bez aplikace

1. Ujistěte se, že je odsavač vypnutý.
2. Stiskněte a držte tlačítka **1** a  současně po dobu 5 sekund.
3. Odsavač par reaguje následujícím způsobem:
 - a. Jeden pípnutí a světlo blikne jednou → Režim odsávání je nyní aktivní.
 - b. Dvě pípnutí a světlo blikne dvakrát → Režim recirkulace je nyní aktivní.
4. Použijte stejnou kombinaci tlačítek pro přepínání mezi režimy.

Funkce světla a stmívače

Zařízení je vybaveno LED světlem pro osvětlování vaší pracovní plochy. Světlo lze zapnout nebo vypnout a má funkci stmívače, která umožňuje nastavit jas.

Zapnutí/Vypnutí světla

- Stiskněte tlačítko  pro zapnutí nebo vypnutí světla.
- Světlo se zapne na úroveň jasu, která byla nastavena při posledním použití.
- Stiskněte tlačítko znovu pro vypnutí světla.

Automatické zapnutí světla

Když se odsavač zapne automaticky pomocí připojené varné desky, světlo se také automaticky zapne.

Nastavení jasu

- Stiskněte a držte tlačítko  pro aktivaci funkce stmívače.
- Jas bude postupně přecházet od plného jasu k minimálnímu za 5 sekund.
- Uvolněte tlačítko, když dosáhnete požadovaného jasu.
- Odsavač si tuto úroveň jasu zapamatuje a použije ji při příštím zapnutí světla.


Tip: Jas můžete jemně doladit tím, že tlačítko uvolníte na požadované úrovni během stmívání.

Wi-Fi & SYNC MEZI ZAŘÍZENÍMI

Připojení zařízení k aplikaci ConnectLife

ConnectLife je platforma pro chytrou domácnost, která propojuje lidi, zařízení a služby. Aplikace ConnectLife poskytuje pokročilé digitální funkce a jednoduchá řešení, která vám umožní sledovat a ovládat vaše zařízení, přijímat upozornění na vašem smartphonu a aktualizovat software. (Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení a vaší oblasti nebo zemi.)

Pro připojení chytrého zařízení potřebujete domácí Wi-Fi síť (podporovány jsou pouze 2,4 GHz sítě) a smartphone s nainstalovanou aplikací ConnectLife.



Pro stažení aplikace ConnectLife naskenujte QR kód nebo hledejte aplikaci ConnectLife v preferovaném obchodu s aplikacemi.

1. Nainstalujte aplikaci ConnectLife a vytvořte účet.
2. V aplikaci ConnectLife přejděte do menu „Přidat zařízení“ a vyberte příslušný typ zařízení.
Naskenujte QR kód umístěný na typovém štítku zařízení nebo zadejte číslo AUID/MV ručně.
3. Postupujte podle kroků v aplikaci a dokončete proces připojení.
4. Po úspěšném připojení můžete zařízení ovládat na dálku pomocí aplikace ConnectLife.

Správa Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi modulu

- Ujistěte se, že je odsavač vypnutý.
- Stiskněte  na odsavači pro zapnutí Wi-Fi modulu.  začne blikat.

Připojení zařízení k ConnectLife

- Nainstalujte aplikaci ConnectLife do svého telefonu.
- Otevřete aplikaci a vyberte možnost Přidat zařízení.
- Naskenujte QR kód umístěný na typovém štítku zařízení.
- Ujistěte se, že je odsavač vypnutý.
- Stiskněte a držte tlačítko  na odsavači po dobu 3 sekund, abyste zahájili připojení.  a **1** začnou blikat. Pokus o připojení vyprší po 5 minutách, pokud nebude dokončen.
- Po úspěšném připojení zůstane  trvale rozsvícený (přestane blikat). Zařízení je nyní připojeno k aplikaci.

POZNÁMKA: Pro další nastavení postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci ConnectLife.

Připojení dalších uživatelů

- Ujistěte se, že je odsavač vypnutý.
- Stiskněte a držte tlačítko  na odsavači po dobu 6 sekund pro připojení dalšího uživatele.  a **2** začnou blikat. Pokus o připojení vyprší po 3 minutách, pokud nebude dokončen.

- Po úspěšném připojení zůstane  trvale rozsvícený (přestane blikat). Zařízení je nyní připojeno k aplikaci.

POZNÁMKA: Pro pokračování v nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci ConnectLife.

Odstranění všech připojených uživatelů

- Ujistěte se, že je odsavač vypnutý.
- Stiskněte a držte tlačítko  po dobu 9 sekund, abyste odstranili všechny připojené uživatele z aplikace ConnectLife.  a **3** budou blikat až 1 minutu.
- Po úspěšném zrušení párování bude  blikat.

POZNÁMKA: Proces zrušení párování odpojí zařízení od ConnectLife i varné desky. Po zrušení párování bude nutné opakovat proces párování pro znovu připojení zařízení k varné desce nebo ConnectLife. Všimněte si, že heslo a všechna nastavení nakonfigurovaná v aplikaci ConnectLife budou resetována a musí být znovu nakonfigurována.

Vypnutí Wi-Fi modulu

- Ujistěte se, že je odsavač vypnutý.
- Stiskněte a držte tlačítko  na odsavači po dobu 12 sekund pro vypnutí Wi-Fi modulu.  se vypne.

Připojení externí varné desky - „Synchronizace odsavače“

Můžete připojit odsavač k externí indukční varné desce. Při tomto připojení odsavač automaticky přizpůsobí svůj provoz podle vaření na indukční varné desce. Chytrý algoritmus a senzory sledují intenzitu vaření a na základě zjištěných dat upravují rychlost ventilátoru odsavače.

Párování odsavače s varnou deskou

Pro spárování odsavače s indukční varnou deskou postupujte podle následujících kroků. Současně zahajte proces párování na vaší indukční varné desce (pro podrobnosti se podívejte do návodu k varné desce).

- Před prvním použitím funkce spojení varné desky s odsavačem se ujistěte, že je odsavač aktualizován pomocí aplikace ConnectLife.
- Ujistěte se, že je odsavač vypnutý.
- Stiskněte  na odsavači pro aktivaci Wi-Fi modulu.  začne blikat.
- Stiskněte a držte tlačítko  na odsavači po dobu 6 sekund pro zahájení procesu párování.  a **2** začnou blikat. Pokus o připojení vyprší po 3 minutách, pokud nebude dokončen. Po úspěšném párování se odsavač zapne a rozsvítí ventilátor a světlo.

Zrušení párování odsavače s varnou deskou

- Ujistěte se, že je odsavač vypnutý.
- Stiskněte a držte tlačítko  po dobu 9 sekund, abyste odstranili varnou desku z aplikace ConnectLife a zrušili její párování s odsavačem.  a **3** budou blikat až 1 minutu.
- Po úspěšném zrušení párování bude  blikat.

POZNÁMKA: Proces zrušení párování odpojí zařízení od varné desky i aplikace ConnectLife. Po zrušení párování bude nutné opakovat proces párování pro znovu připojení zařízení k varné desce nebo ConnectLife. Všimněte si, že heslo a všechna nastavení nakonfigurovaná v aplikaci ConnectLife budou resetována a musí být znovu nakonfigurována.



INFORMACE

Pokud bude zařízení vypnuto, aniž by bylo nejprve odpojeno od indukční varné desky, odsavač a varná deska se automaticky znovu připojí při dalším zapnutí vaření.

ÚDRŽBA

POZOR! Před prováděním jakékoli údržby odpojte odsavač od napájení vypnutím na konektoru a vyjmutím pojistky konektoru.

Pokud je zařízení zapojeno do zásuvky, odpojte jej před pokračováním.

Čištění

Odsavač par by měl být pravidelně čištěn (alespoň tak často, jak je údržba tukových filtrů) uvnitř i zvenčí. Čistěte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním tekutém čisticím prostředku. Vyhněte se používání abrazivních produktů. **NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!**

VAROVÁNÍ: Nedodržení základních doporučení pro čištění nebo výměnu filtrů může vést k požárům nebo bezpečím.

Doporučuje se dodržovat tato doporučení.

Výrobce se zřídka jakékoli odpovědnosti za poškození motoru nebo požární incidenty způsobené nesprávnou údržbou nebo nedodržením výše uvedených bezpečnostních doporučení.

Tukový filtr

Tukový filtr zachycuje částice vařeného tuku.

Čistěte tukový filtr jednou měsíčně jemnými čisticími prostředky, buď ručně, nebo v myčce na nádobí při nízké teplotě a krátkém cyklu. Ačkoli mytí v myčce může způsobit mírné zbarvení tukového filtru, neovlivní to jeho filtrační výkon.

Pro odstranění tukového filtru stiskněte páčku pro uvolnění pružiny.

Uhlíkový filtr (pouze pro použití v režimu recirkulace)

Uhlíkový filtr absorbuje nepříjemné pachy způsobené vařením. Uhlíkový filtr se nasycuje po delším používání, v závislosti na typu vaření a frekvenci čištění tukového filtru. Vložku filtru je třeba čistit alespoň každé 4 měsíce (vhodné pro myčky nádobí). Filtr musí být vyměněn alespoň každé 36 měsíců.

Výměna žárovek

Odsavač je vybaven LED osvětlením.

Poskytuje optimální osvětlení, vydrží až 10krát déle než tradiční žárovky a šetří 90% elektrické energie.

Pro výměnu žárovky kontaktujte technickou službu.

Informace o shodě

Typ rádiového zařízení	HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Provozní frekvenční rozsah:	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximální výstupní výkon:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény <10 dBi)
Maximální zisk antény:	Zisk: 0 dBi
Bluetooth	
Frekvenční rozsah:	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Výstup nosné:	6 dBm (≤10 dBm)
Typ emisí:	F1D

Výrobce prohlašuje, že zařízení s funkcí ConnectLife splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Podrobný prohlášení o shodě je k dispozici na: <https://auid.connectlife.io>, na stránce vašeho zařízení mezi dalšími dokumenty.

SK ODSÁVAČ PÁR

Dôkladne postupujte podľa pokynov uvedených v tomto návode. Nezodpovedáme za žiadne neprijemnosti, škody alebo požiare spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Tento odsávač pár je navrhnutý na odsávanie pár a výparov pri varení a je určený výhradne na domáce použitie. Vzhľad odsávača môže byť odlišný od obrázkov v tomto návode. Pokyny na použitie, údržbu a inštaláciu však zostávajú nezmenené.

- ! Je dôležité si tento návod uchovať na neskoršie použitie. V prípade predaja, prevodu alebo premiestnenia zabezpečte, aby návod zostal s výrobkom.
- ! Dôkladne si prečítajte pokyny, pretože obsahujú dôležité informácie o inštalácii, používaní a bezpečnosti.
- ! Nenechávajte elektrické ani mechanické úpravy výrobku alebo jeho odsávacích potrubí.
- ! Pred inštaláciou spotrebiča skontrolujte, či sú všetky komponenty nepoškodené. Ak je zistené akékoľvek poškodenie, kontaktujte svojho predajcu a neproceedujte s inštaláciou.

Poznámka: Predmety označené symbolom „(*)“ sú voliteľné príslušenstvo, ktoré sa dodávajú iba s určitými modelmi alebo sú k dispozícii na zakúpenie samostatne.



OPATRnosť VAROVANIE!

- ! Nepripojujte spotrebič k napájaniu, kým nie je inštalácia úplná.
- ! Pred vykonaním akéhokoľvek čistenia alebo údržby odpojte odsávač od napájania vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím napájania.
- ! Počas inštalácie a údržby vždy noste pracovné rukavice.
- ! Tento spotrebič nie je určený na používanie deťmi ani osobami so zdravotným postihnutím, senzorickým alebo mentálnym postihnutím alebo osobami, ktoré nemajú skúsenosti alebo vedomosti, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli informované o bezpečnom používaní zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- ! Tento spotrebič je určený iba na používanie dospelými. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si nebudú hrať so spotrebičom.
- ! Tento spotrebič je navrhnutý na obsluhu iba dospelými. Deťom by sa nemalo umožniť manipulovať s ovládacími prvkami alebo si hrať so spotrebičom.
- ! Nikdy neprevádzkujte odsávač bez riadne nainštalovaných tukových filtrov.
- ! Odsávač nikdy nesmie byť použitý ako podporný povrch, pokiaľ to nie je výslovne špecifikované.
- ! Oblasť, kde je spotrebič nainštalovaný, musí byť riadne vetraná, najmä ak sa používa spolu s inými zariadeniami na plyn alebo spotrebičmi, ktoré používajú iné palivá.
- ! Systém potrubia pre tento spotrebič nesmie byť pripojený k existujúcemu ventilačnému systému používanému na iné účely, ako je odvádzanie výfukových plynov z plynových spotrebičov alebo iných zdrojov paliva.
- ! Priame flambovanie jedla pod odsávačom je prísne zakázané.
- ! Používanie odkrytých plameňov je škodlivé pre filtre a predstavuje požiarne riziko. Musí sa vyhnúť za všetkých okolností.
- ! Pri vyprázaní buďte opatrní, aby olej neprehrial a nezachvátil sa požiarom.
- ! Prístupné časti odsávača sa môžu pri používaní s varnými spotrebičmi zahriať. Pre technické a bezpečnostné opatrenia pri odvádzaní pár je nevyhnutné dodržiavať predpisy stanovené miestnymi úradmi.
- ! Odsávač pár by sa mal pravidelne čistiť, a to zvnútra aj zvonku (ASPOŇ RAZ ZA MESIAC).
- ! Toto musí byť vykonané v súlade s pokynmi na údržbu uvedenými v tomto návode.
- ! Nedodržanie pokynov na čistenie odsávača a filtrov v tomto návode môže spôsobiť požiarne nebezpečenstvo.
- ! Nepoužívajte ani nenechávajte odsávač zapnutý bez riadne nainštalovanej lampy, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- ! Nezodpovedáme za žiadne poruchy, škody alebo požiare spôsobené nedodržaním pokynov v tomto návode.
- ! Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Správna likvidácia tohto výrobku pomáha predchádzať poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia spôsobenému nesprávnou likvidáciou.



Symbol na výrobku alebo na sprievodnej dokumentácii znamená, že tento spotrebič by nemal byť považovaný za domový odpad. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia a nakladaní s odpadmi.

Pre podrobnejšie informácie o likvidácii, zbere a recyklácii tohto výrobku kontaktujte svoje miestne úrady, oddelenie správy odpadu alebo obchod, kde ste tento výrobok zakúpili.

Spotřebič je navrhnutý, testovaný a vyrobený podľa nasledujúcich noriem:

- Bezpečnosť: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
- Výkon: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
- EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

Ďalšie špecifikácie inštalácie:

Na inštaláciu používajte iba skrutky dodané s výrobkom. Ak nie sú skrutky zahrnuté, zakúpte si vhodný typ samostatne. Uistite sa, že skrutky majú správnu dĺžku, ako je špecifikované v inštallačnom návode.

Ak máte pochybnosti, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaného odborníka.

VAROVANIE ! Nedodržanie inštalácie skrutiek alebo upevňovacieho zariadenia podľa pokynov môže spôsobiť nebezpečenstvá.

POUŽITIE

Odsávač môže byť použitý v režime odsávania alebo recirkulácie.



Režim odsávania

Para musí byť odvádzaná von cez potrubie pripojené k prírubu na výstup vzduchu.

POZOR!

Ak sú súčasťou výrobku uhlíkové filtre, odstráňte ich pred inštaláciou.

POZOR!

Potrubie nie je súčasťou dodávky a musí byť zakúpené samostatne.

Pripojte zariadenie k potrubiam na stenu alebo otvorom v stene, ktoré zodpovedajú priemeru príruby na výstup vzduchu. Používanie potrubí alebo otvorov menšieho priemeru spôsobí:

- Zníženie účinnosti odsávania;
- Výrazné zvýšenie hladiny hluku.

Poznámka: Výrobca nezodpovedá za problémy vzniknuté nesprávnou inštaláciou.

- Používajte čo najkratšiu dĺžku potrubia.
- Minimalizujte počet ohybov (maximálny uhol ohybu: 90°)
- Vyhnite sa náhlým zmenám priemeru potrubia.



Režim recirkulácie

V tejto konfigurácii je vzduch filtrovaný na odstránenie tuku a zápachov predtým, než je opätovne recirkulovaný späť do miestnosti.

DÔLEŽITÉ:

Na použitie výrobku v režime recirkulácie je potrebné nainštalovať systém uhlíkového filtra.

INŠTALÁCIA

Minimálna vzdialenosť medzi povrchom varnej dosky a najnižšou časťou odsávača pár musí byť: aspoň 55 cm pre elektrické sporáky, 65 cm pre plynové alebo zmiešané sporáky. Ak inštalčné pokyny pre plynový sporák určujú väčšiu vzdialenosť, je potrebné ju dodržať.



Elektrické zapojenie

Napájanie musí zodpovedať hodnotám uvedeným na typovom štítku vo vnútri odsávača. Ak je odsávač dodaný so zástrčkou, pripojte ho do zásuvky (v súlade s platnými predpismi), ktorá zostane prístupná po inštalácii. Ak odsávač nemá zástrčku (priamy pripojenie na sieť) alebo ak zástrčka nie je prístupná po inštalácii, je potrebné nainštalovať dvojpolový vypínač podľa príslušných noriem, aby sa zabezpečilo úplné odpojenie od siete v podmienkach kategórie nadprúdu III, v súlade s inštaláčnymi pokynmi.

Varovanie! Pred opätovným pripojením odsávača k napájaniu a testovaním jeho výkonu vždy skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený.

Montáž

Výrobok je ťažký, preto manipuláciu a inštaláciu musí vykonávať minimálne dve osoby

Pred začatím inštalácie:

- Skontrolujte, či zakúpený výrobok má vhodnú veľkosť pre vybranú inštalačnú oblasť.
- Ak sú súčasťou výrobku uhlíkové (*) filtre, odstráňte ich (pozrite si príslušnú sekciu). Tieto diely by sa mali nainštalovať iba v prípade, že používate odsávač v režime recirkulácie.
- Skontrolujte (z dôvodu prepravy), či sa v odsávači nenachádzajú žiadne ďalšie dodané materiály (napr. skrutky (*), záručný list (*), atď.). Ak sa nájdu, odstráňte ich a uchovajte.
- Ak je to možné, odpojte a presuňte akýkoľvek voľne stojaci alebo zasúvací sporák, aby ste uľahčili prístup k zadnej stene/stropu. Inak chráňte pracovnú dosku, varnú dosku alebo sporák hrubým ochranným krytom, aby ste predišli poškodeniu a znečisteniu. Vyberte rovný povrch na zostavenie zariadenia. Chráňte povrch ochranným krytom a položte naň komponenty odsávača a príslušenstvo.
- Ďalej skontrolujte, či je v blízkosti inštalačnej oblasti odsávača dostupná elektrická zásuvka (v dosahu aj po namontovaní odsávača). Zabezpečte, aby bolo možné pripojiť zariadenie na odvádzanie pár na vonkajšiu stranu (iba pre verziu s potrubím).
- Vykonajte potrebné stavebné práce, ako je inštalácia elektrickej zásuvky a/alebo vytvorenie otvoru pre odťahové potrubie.

Rozperné hmoždinky sú súčasťou dodávky na upevnenie odsávača na väčšinu typov stien alebo stropov. Avšak kvalifikovaný technik musí overiť vhodnosť materiálov na základe typu steny alebo stropu. Uistite sa, že stena/strop je dostatočne pevný na to, aby uniesol hmotnosť odsávača. Na pripevnenie spotrebiča na stenu nepoužívajte dlaždice, škárovaciu hmotu alebo silikón. Spotrebič by mal byť namontovaný iba na povrch.

PREVÁDZKA

Spotrebič je vybavený dotykovým ovládacím rozhraním. Používajte maximálnu rýchlosť pre silné kuchynské výpary. Odporúča sa nechať odsávač bežať 5 minút pred varením, počas varenia a približne 15 minút po dokončení varenia.



-  - Stlačte tlačidlo na vypnutie spotrebiča
-  - Stlačte tlačidlo na aktiváciu Wi-Fi modulu*
-  - Stlačte tlačidlo na aktiváciu automatického režimu*
-  - Stlačte tlačidlo na nastavenie úrovne rýchlosti ventilátora 1
-  - Stlačte tlačidlo na nastavenie úrovne rýchlosti ventilátora 2
-  - Stlačte tlačidlo na nastavenie úrovne rýchlosti ventilátora 3
-  - Stlačte tlačidlo na aktiváciu intenzívnej rýchlosti
-  - Stlačte tlačidlo na zapnutie svetla*
-  - Upozornenie na filter*

Poznámka: Spotrebič bude pracovať na intenzívnej rýchlosti 5 minút, po čom sa vráti k predtým zvolenej úrovni rýchlosti ventilátora.

Poznámka: Pre funkcie označené hviezdíčkou (*), prosím, pozrite príslušné sekcie tohto návoda pre podrobnosti.

Funkcia automatického režimu

V automatickom režime spotrebič automaticky nastavuje rýchlosť ventilátora na základe vzdušných produktov varenia, ako sú dym, para a zápachy. Tým sa zabezpečí optimálne vetranie bez potreby manuálneho zásahu.

Pri použití pripojenej varnej dosky sa automatický režim aktivuje automaticky pri zapnutí varnej dosky. Pre podrobnosti o pripojení odsávača a varnej dosky si prečítajte kapitolu „Pripojenie externého varného panela – „Pripojenie varná doska k odsávaču“. V režime recirkulácie automatický režim obmedzuje rýchlosť ventilátora na úroveň 3, aby sa zabezpečila optimálna filtrácia zápachov.

Keď je táto funkcia aktívna,  sa rozsvieti.

Aktuálna úroveň rýchlosti ventilátora sa tiež rozsvieti, aby ukázala, ktorá úroveň ventilátora je aktívna.

Pre prevádzku spotrebiča v manuálnom režime stlačte tlačidlo rýchlosti ventilátora (1, 2, 3 alebo P).

Pre návrat do automatického režimu stlačte tlačidlo  opäť.

Upozornenie na saturáciu filtra

Spotrebič vás upozorní, keď je potrebná údržba filtrov:

- Tukové filtre (Filter 1): Tieto je možné umývať v umývačke riadu. Čistite ich po každých 40 hodinách používania.
- Uhlíkový filter (Filter 2): Tento filter musí byť vymenený po 160 hodinách prevádzky.

Alarm na tukový filter

 sa rozsvieti na červeno a zostane zapnuté, kým nebude filter resetovaný. Keď je odsávač zapnutý alebo vypnutý, na 5 sekúnd sa zobrazí blikanie červeného „1“.

Alarm na uhlíkový filter

 sa rozsvieti na červeno a zostane zapnuté, kým nebude filter resetovaný. Keď je odsávač zapnutý alebo vypnutý, na 5 sekúnd sa zobrazí blikanie červeného „2“.

Poznámka: Ak oba filtre vyžadujú údržbu, obe čísla budú blikať súčasne.

Resetovanie upozornenia na saturáciu tukového filtra:

1. Odstráňte a vyčistite tukový filter.
2. Stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd.
3. Červená ikona sa vypne po dokončení resetovania.

Resetovanie upozornenia na saturáciu uhlíkového filtra:

1. Vymieňajte uhlíkový filter(y).
2. Stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd.
3. Červená ikona sa vypne po dokončení resetovania.

Poznámka: Ak oba filtre vyžadujú údržbu:

- a. Najprv stlačte a podržte tlačidlo  na resetovanie tukového filtra (Filter 1).
- b. Potom stlačte a podržte tlačidlo  na resetovanie uhlíkového filtra (Filter 2).
- c. Červená ikona sa vypne po resetovaní oboch filtrov.

Resetovanie filtrov, keď nie je aktívne upozornenie

Ak chcete resetovať filtre aj v prípade, že nie je aktívne žiadne upozornenie, stlačte a podržte príslušné číslo filtra (1 pre tukový filter, 2 pre uhlíkový filter) po dobu 3 sekúnd. Potvrdzovací zvuk označí úspešný reset.

Nastavenie prevádzkového režimu spotrebiča

Spotrebič môže fungovať buď v režime recirkulácie (prednastavený režim), alebo v režime odsávania. Môžete prepínať medzi režimami, aby ste sa prispôbili rôznym usporiadaniám kuchyne a preferenciám používateľa.

Používanie aplikácie ConnectLife

1. Otvorte aplikáciu ConnectLife.
2. Odsávač pár je pripojený cez Wi-Fi.
3. Prejdite do Nastavenia > Režim vetrania.
4. Vyberte možnosť:
 - a. Režim recirkulácie
 - b. Režim odsávania
5. Zvolený režim sa aktivuje na spotrebiči.
6. Odsávač zareaguje nasledovne:
 - a. Jeden zvukový signál a jedno bliknutie svetla → režim odsávania je aktívny.
 - b. Dva zvukové signály a dvojité bliknutie svetla → režim recirkulácie je aktívny.

Používanie odsávača bez aplikácie

1. Uistite sa, že odsávač je vypnutý.
2. Stlačte a podržte tlačidlo  a  súčasne počas 5 sekúnd.
3. Odsávač zareaguje nasledovne:
 - a. Jeden zvukový signál a jedno bliknutie svetla → režim odsávania je aktívny.
 - b. Dva zvukové signály a dvojité bliknutie svetla → režim recirkulácie je aktívny.
4. Rovnakou kombináciou tlačidiel môžete prepínať medzi režimami.

Svetlo a funkcia stmievača

Spotrebič je vybavený LED svetlom na osvetlenie varnej plochy. Svetlo možno zapnúť alebo vypnúť a spotrebič má stmievač na reguláciu jasu.

Zapnutie a vypnutie svetla

- Stlačte tlačidlo  na zapnutie alebo vypnutie svetla.
- Svetlo sa zapne na úroveň jasu nastavenú pri poslednom použití.
- Opätovným stlačením tlačidla svetlo vypnete.

Automatické zapnutie svetla

Keď sa odsávač zapne automaticky cez pripojenú varnú dosku, svetlo sa zapne tiež automaticky.

Nastavenie jasu

- Stlačte a podržte tlačidlo  na aktiváciu funkcie stmievania.
- Jas bude plynulo prechádzať od maximálneho po minimálny počas 5 sekúnd.
- Uvoľníte tlačidlo, keď dosiahnete požadovanú úroveň jasu.
- Odsávač si nastavenú úroveň jasu zapamätá a použije ju pri ďalšom zapnutí svetla.

Tip: Jemné doladenie jasu dosiahnete uvoľnením tlačidla počas stmievania v požadovanom momente.


Wi-Fi A SYNCHRONIZÁCIA ZARIADENÍ

Pripojenie spotrebiča k aplikácii ConnectLife

ConnectLife je inteligentná platforma, ktorá prepája ľudí, zariadenia a služby. Aplikácia ConnectLife ponúka rozšírené digitálne funkcie a jednoduché riešenia na sledovanie a ovládanie spotrebičov, prijímanie upozornení do smartfónu a aktualizácie softvéru. (Funkcie sa môžu líšiť podľa modelu spotrebiča a vašej oblasti alebo krajiny.)

Na pripojenie spotrebiča potrebujete domácu Wi-Fi sieť (podporované sú iba siete 2,4 GHz) a smartfón s nainštalovanou aplikáciou ConnectLife.

 **ConnectLife**



Ak chcete stiahnuť aplikáciu ConnectLife, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „ConnectLife“ vo svojom obchode s aplikáciami.

1. Nainštalujte aplikáciu ConnectLife a vytvorte si účet.
2. V aplikácii ConnectLife prejdite do menu „Pridať zariadenie“ a vyberte príslušný typ zariadenia. Naskenujte QR kód umiestnený na typovom štítku spotrebiča alebo manuálne zadajte číslo AUID/MV.
3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste dokončili proces pripojenia.
4. Po úspešnom pripojení môžete spotrebič ovládať na diaľku cez aplikáciu ConnectLife.

Správa Wi-Fi

Zapnutie Wi-Fi modulu

- Uistite sa, že odsávač je vypnutý.
- Stlačte tlačidlo  na odsávači, aby ste zapli Wi-Fi modul.  začne blikať.

Pripojenie spotrebiča k aplikácii ConnectLife

- Nainštalujte aplikáciu ConnectLife do svojho telefónu.
- Otvorte aplikáciu a vyberte „Pridať zariadenie“.
- Naskenujte QR kód umiestnený na typovom štítku spotrebiča.
- Uistite sa, že odsávač je vypnutý.
- Stlačte a podržte tlačidlo  na odsávači pár po dobu 3 sekúnd na začatie pripojenia.  a **1** začnú blikať. Pokus o pripojenie vyprší po 5 minútach, ak nebude dokončený.
- Po úspešnom pripojení zostane  neustále osvetlené (prestane blikať). Zariadenie je teraz pripojené k aplikácii.

POZNÁMKA: Pre ďalšie nastavenia postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii ConnectLife.

Pripojenie ďalších používateľov

- Uistite sa, že odsávač je vypnutý.
- Stlačte a podržte tlačidlo  na odsávači pár po dobu 6 sekúnd na pripojenie ďalšieho používateľa.  a **2** začnú blikať. Pokus o pripojenie vyprší po 3 minútach, ak nebude dokončený.

- Po úspešnom pripojení zostane  neustále osvetlené (prestane blikať). Zariadenie je teraz pripojené k aplikácii.

POZNÁMKA: Pre pokračovanie v nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii ConnectLife.

Odstránenie všetkých pripojených používateľov

- Uistite sa, že odsávač je vypnutý.
- Stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 9 sekúnd na odstránenie všetkých pripojených používateľov z aplikácie ConnectLife.  a **3** budú blikať až 1 minútu.
- Po úspešnom zrušení párovania bude  blikať.

POZNÁMKA: Proces zrušenia párovania odpojí spotrebič od aplikácie ConnectLife aj od varnej dosky. Po zrušení párovania budete musieť zopakovať proces párovania na opätovné pripojenie spotrebiča buď k varnej doske, alebo k aplikácii ConnectLife. Upozorňujeme, že heslo a všetky nastavenia nakonfigurované v aplikácii ConnectLife budú resetované a musia byť znovu nakonfigurované.

Vypnutie Wi-Fi modulu

- Uistite sa, že odsávač je vypnutý.
- Stlačte a podržte tlačidlo  na odsávači pár po dobu 12 sekúnd na vypnutie Wi-Fi modulu.  sa vypne.

Pripojenie externého varného panela – „Synchronizácia odsávača“

Odsávač pár môžete pripojiť k externému indukčnému varnému panelu. S týmto pripojením sa odsávač automaticky prispôbi svojmu výkonu podľa varnej činnosti na indukčnej varnej doske. Inteligentný algoritmus a senzory sledujú intenzitu varenia a prispôbujú rýchlosť ventilátora odsávača na základe detegovaných údajov.

Párovanie odsávača s varnou doskou

Na spárovanie odsávača s vašou indukčnou varnou doskou postupujte podľa nasledujúcich krokov. Súčasne spustíte proces párovania na vašej indukčnej varnej doske (pozrite si návod na obsluhu varnej dosky pre podrobnosti).

- Pred prvým použitím funkcie „Pripojenie varná doska k odsávaču“ sa uistite, že odsávač je aktualizovaný cez aplikáciu ConnectLife.
- Uistite sa, že odsávač je vypnutý.
- Stlačte tlačidlo  na odsávači na aktiváciu Wi-Fi modulu.  začne blikať.
- Stlačte a podržte tlačidlo  na odsávači po dobu 6 sekúnd na začatie procesu párovania.  a **2** začnú blikať. Pokus o pripojenie vyprší po 3 minútach, ak nebude dokončený. Po úspešnom spárovaní odsávač zapne ventilátor a svetlo odsávača.

Zrušenie párovania odsávača s varnou doskou

- Uistite sa, že odsávač je vypnutý.
- Stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 9 sekúnd na odstránenie varnej dosky z aplikácie ConnectLife a zrušenie párovania s odsávačom.  a **3** budú blikať až 1 minútu.
- Po úspešnom zrušení párovania bude  blikať.

POZNÁMKA: Proces zrušenia párovania odpojí spotrebič od varnej dosky aj od aplikácie ConnectLife. Po zrušení párovania budete musieť zopakovať proces párovania na opätovné pripojenie spotrebiča buď k varnej doske, alebo k aplikácii ConnectLife. Upozorňujeme, že heslo a všetky nastavenia nakonfigurované v aplikácii ConnectLife budú resetované a musia byť znovu nakonfigurované.



INFORMÁCIE

Ak je spotrebič vypnutý bez predchádzajúceho odpojenia od indukčnej varnej dosky, odsávač a varná doska sa automaticky opäť pripoja pri ďalšom varení.