

HP 430 - programovatelný bezdrátový numerický blok

Rychlý uživatelský návod

PartNo: 7N7C2AA



Obsah balení

- Bezdrátový numerický blok
- 4 náhradní průhledné klávesy
- Sady štítků
- 1x baterie AA
- Stahovák kláves
- Dokumentace

Rychlé nastavení

- 1 Otevřete prostor pro baterii a vložte jednu baterii AA se správnou polaritou.
- 2 Zapněte numerický blok. Pro nové připojení aktivujte režim Bluetooth párování; stavová kontrolka začne blikat.
- 3 V nastavení Bluetooth počítače vyberte HP 430 Programmable Wireless Keypad. Ve Windows lze použít také nabídku Swift Pair.
- 4 Pro nastavení vlastních zkratk nainstalujte aplikaci HP Accessory Center z Microsoft Store.

Ovládání a funkce

Programovatelné klávesy	V aplikaci HP Accessory Center lze upravit až 9 kláves. Průhledné krytky a přiložené štítky pomohou vlastní funkce označit.
Výměna kláves	Klávesu sejměte přiloženým stahovákem tahem přímo vzhůru. Novou krytku zatlačte rovnoměrně na spínač.
Připojení a napájení	Numerický blok používá Bluetooth 5.3 a jednu baterii AA. Kontrolka informuje o připojení a stavu baterie.

Software a kompatibilita

Programovatelné funkce vyžadují aplikaci HP Accessory Center, která je zdarma dostupná v Microsoft Store. Některé funkce mohou být v systémech macOS, ChromeOS, Android a iOS omezené.

Důležité pokyny

- Před čištěním zařízení vypněte nebo odpojte. Používejte měkký, mírně navlhčený hadřík; kapalinu nenanášejte přímo na zařízení.
- Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti, vysokým teplotám ani mechanickým nárazům.
- U zařízení s výměnnými bateriemi dodržujte polaritu a nekombinujte nové a použité baterie.

Tento český lokalizovaný návod vychází z originálního anglického návodu a produktové dokumentace společnosti HP. V případě rozdílů je rozhodující originální dokumentace HP.

Zdroj / Zdroj: <https://www.hp.com/gb-en/shop/products/accessories/hp-430-programmable-wireless-keypad-7n7c2aa-abb>