

POPIS:

1. Nasávací mřížka.
2. Přeínač VYPNUTO/ZAPNUTO
3. Přepínání rychlosti foukání.
4. Držák na stěnu.
5. Vzduchový koncentrátor.

POZOR

- Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte si ho pro budoucí dotazy.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 a více let, stejně jako osoby s fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dostatečně dohlíženy nebo instruktovány ohledně bezpečného používání spotřebičů a rozumí spojeným nebezpečím.
- Všechny plastové tašky a obalové součásti udržujte mimo dosah dětí. Jsou potenciálně nebezpečná.
- Nepřipojujte spotřebič k síti, aniž byste zkontrolovali, zda napětí na jmenovité desce a napětí vaší domácnosti je stejné.
- Neodcházejte z práce na oblečení, měkkých materiálech nebo když se nepoužívá.
- Nedovolte dětem si s tímto spotřebičem hrát. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí.
- Při používání se vyhněte ucpaní přívodu a výstupu vzduchu, protože fén má bezpečnostní zařízení, které způsobí automatické odpojení. Pokud by se to stalo, okamžitě ho odpojte a nechte vychladnout. Jakmile vychladne, může být znovu zapnut.
- Manipulace nebo výměna jakékoli součástky musí být provedena autorizovaným servisním střediskem.
- Nesměřujte proudění vzduchu do očí nebo jiných citlivých oblastí.
- **VELMI DŮLEŽITÉ: Neponořujte do vody ani jiné tekutiny.**
- (*) Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody obsažené ve vaně, umyvadlech nebo jiných nádobách.
- Při použití v koupelně se po použití odpoj. Blízkost vody představuje nebezpečí i když je sušička vypnutá.
- Pro zajištění doplňkové ochrany je vhodné instalovat do elektrického obvodu koupelny zařízení na reziduální diferenciální proud (DDR) s diferenciálním proudem přidělené kapacity, která nepřesahuje 30 mA. Zeptejte se svého dodavatele na radu.
- Nechte ho vychladnout před skladováním.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Úklid a údržbu prováděnou uživateli nemohou provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis či podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.

NÁVOD POUŽITÍ

- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Posuňte vypínač (2) do jedné ze dvou poloh (0, 1 nebo 2) podle toho, jaký výkon chcete.
 - 0 : VYPNUTO
 - (*): Zima.
 - I: Minimální výkon.
 - II: Maximální výkon.
- Stiskněte a podržte vypínač (3), abyste spustili provoz, pokud ho uvolníte, automaticky se vypne.
- Pro úplné vypnutí spotřebiče nastavte vypínač na "0".
- Vzduchový koncentrátor (5) se vkládá do úst fénu stiskem. Abyste ho sundali, vytáhněte ho.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

- Než začnete přístroj čistit, odpojte jej od sítě.
- Napovrchu ho čistěte vlhkým hadříkem a poté pečlivě usušit.
- Nepoužívejte abrazivní ani chemické prostředky, jako jsou kovové drhátky, které by mohly poškodit povrch spotřebiče.
- Je velmi důležité udržovat vždy čistou mřížku pro přívod vzduchu (1) i výstupní mřížku.
- Pro vyčištění vnitřní mřížky odstraňte nasávací mřížku vytažením za spodní záložku; Pro výměnu přiložte klapku do slotu a stiskněte ji.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Spotřebič likvidujte podle místních předpisů o odvozu odpadu.
- Nikdy přístroj nevyhazujte do směsného odpadu. Tím přispějete ke zlepšení životního prostředí.

JBSC1440 – Návod (SK verzia)

POPIS

1. Nasávacia mriežka
2. Prepínač VYP./ZAP.
3. Prepínanie rýchlosti fúkania
4. Držiak na stenu
5. Vzduchový koncentrátor

POZOR

- Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce otázky.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Všetky plastové vrecká a obalové súčasti udržiavajte mimo dosahu detí. Sú potenciálne nebezpečné.
- Nepripájajte spotrebič do siete bez toho, aby ste skontrolovali, či napätie na typovom štítku zodpovedá napätiu vašej domácnosti.
- Nenechávajte spotrebič bežať na oblečení, mäkkých materiáloch ani vtedy, keď sa nepoužíva.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Udržiavajte ho mimo dosahu detí.
- Počas používania zabráňte upchatiu prívodu a výstupu vzduchu – fén má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho automaticky vypne. Ak sa to stane, ihneď ho odpojte zo siete a nechajte vychladnúť. Po vychladnutí ho môžete znovu zapnúť.
- Manipuláciu alebo výmenu akejkoľvek súčiastky musí vykonať autorizované servisné stredisko.
- Nemerajte prúd vzduchu do očí ani na iné citlivé oblasti.
- **VEĽMI DÔLEŽITÉ:** Neponárajte spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
- Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody vo vani, umývadle alebo iných nádobách.
- Pri použití v kúpeľni spotrebič po použití odpojte. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď je fén vypnutý.
- Na dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať prúdový chránič (RCD/DDR) s menovitým rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA v elektrickom obvode kúpeľne. Poradte sa s odborníkom.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič je určený iba na domáce použitie.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servis alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
- Nastavte prepínač (2) podľa požadovaného výkonu:
 - **0**: VYP.
 - **(*)**: studený vzduch
 - **I**: minimálny výkon
 - **II**: maximálny výkon
- Stlačte a podržte tlačidlo/ spínač (3), aby ste spustili prevádzku; po uvoľnení sa prístroj automaticky vypne.
- Pre úplné vypnutie nastavte prepínač do polohy **0**.
- Vzduchový koncentrátor (5) nasadíte zatlačením do prednej časti fénu. Na zloženie ho jednoducho vytiahnete.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Povrch čistite vlhkou handričkou a potom ho dôkladne osušte.
- Nepoužívajte abrazívne ani chemické prostriedky (napr. kovové drôtenky), ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Je veľmi dôležité udržiavať čistú nasávaciu mriežku (1) aj výstupnú mriežku.
- Na vyčistenie vnútornej mriežky odstráňte nasávaciu mriežku potiahnutím za spodnú západku; pri spätnom nasadení priložte klapku do drážky a zatlačte.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Spotrebič likvidujte podľa miestnych predpisov o nakladaní s odpadom.
- Nikdy nevyhadzujte prístroj do zmesového komunálneho odpadu – prispějete tým k ochrane životného prostredia.