

Cuisinart®



Cuisinart®

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Spotřebič odpojte ihned po jeho použití, před umístěním, nebo vyjmutím příslušenství, a před čištěním spotřebiče.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, spotřebič okamžitě vypněte a přestaňte používat. Kabel musí vyměnit výrobce, jím pověřený poprodejní servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, jinak hrozí nebezpečí úrazu.
- **POZOR:** Neotevírejte základnu spotřebiče. Žádná část tohoto spotřebiče není uživatelsky opravitelná nebo vyměnitelná.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou: kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních nebo komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb, apod.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s používáním spotřebiče. Běžné čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8-mi let a musí na ně dohlížet dospělá osoba. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8-mi let.
- Spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, bez dohledu osoby zodpovědné za její bezpečnost, nebo bez seznámení se s pokyny týkající se používání spotřebičů.

- Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění, spotřebič, základnu, kabel nebo zástrčku neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Pokud je spotřebič poškozen, je poškozen napájecí kabel nebo pokud spotřebič spadl a/nebo se zdá být poškozen, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte jiné, než přiložené / dodávané příslušenství, nebo výrobcem doporučené příslušenství.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo kuchyňské pracovní plochy. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdrojem tepla, hrozí nebezpečí jeho poškození.
- Spotřebič používejte pouze k účelům, popsaným v tomto návodu, a dodržujte všechny pokyny.
- Nepoužívejte ve venkovních prostorách.



- **VAROVÁNÍ:** Polyetylenové sáčky nebo jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí nebezpečí udušení. Tyto obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení

V zájmu všech a pro aktivní podílení na společném úsilí o ochranu životního prostředí:



- Produkt nesmí být míchán s běžným domovním odpadem
- Vysloužilé zařízení odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení (EEZ), v souladu s národní legislativou. Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektro-odpadu získáte na místním úřadě, nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení odšťavňovače citrusů Cuisinart®!

Již více než 30 let vyvíjí Cuisinart® celou řadu kuchyňských spotřebičů, které umožňují nadšencům vaření i skvělým kuchařům plně projeviti svou kreativitu. Každý produkt v sobě kombinuje sílu, inovaci, výkonnost a ergonomii. Naše produkty jsou vyrobeny z profesionálních materiálů, jako je broušená nerezová ocel, a díky jednoduchému a elegantnímu designu se hodí do každé kuchyně.

3. FUNKCE PRODUKTU (viz obálka tohoto návodu)

1. Víko
2. Odšťavňovací kužel
3. Sítko
4. Nádoba
5. Výtoková hubice se systémem proti odkapávání
6. Uvolňovací mechanismus
7. Základna motoru
8. Navijec kabelu (nezobrazeno)

4. POUŽÍVÁNÍ

a. Sestavení odšťavňovače

- Pečlivě omyjte horkou vodou a pak opláchněte víko, odšťavňovací kužel, sítko a nádobu. Blok motoru vodou neoplachujte, ale jednoduše jej pouze otřete vlhkým hadříkem.
- Nasadte nádobu na základnu motoru (tři plastové zářezy umístěné na dně nádoby se vkládají do tří otvorů umístěných na horní straně základny motoru).
- Umístěte odšťavňovací kužel na horní část uvolňovacího mechanismu.
- Nasadte víko na nádobu.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Odšťavňovač je připraven k použití.

b. Používání odšťavňovače

- Odšťavňovač umístěte na vodorovný a stabilní povrch.
- Sejměte víko.
- Pod výtokovou hubici postavte sklenici nebo jinou nádobu.
- Výtok nastavte do otevřené polohy.
- Plody nakrájejte vodorovně.
- Střed citrusu umístěte do středu odšťavňovače. Na citrus položte dlaň.
- Zatlačte na citrus dostatečně silně tak, aby se aktivoval uvolňovací mechanismus.
- Když přes slupku citrusu pocítíte odšťavňovací kužel, slupku odstraňte.
- Vezměte další kousek citrusu a postup opakujte.
- Sítko se bude jevit jako plné po odšťavnění cca. 200 g citrusů (ekvivalent 3 pomerančů).
- Odstraňte citrus z odšťavňovacího kuželu a na odšťavňovač umístěte víko. Zatlačením na víko aktivujte „rychlé odstředování“. Tím se uvolní případná šťáva, která v sítku zbyla.
- Jakmile šťáva přestane vytékat, víko uvolněte. Funkce „rychlé odstředování“ se ukončí.

- Zavřete odkapávací hubici a vyjměte sklenici nebo nádobu zpod hubice.
- Sejměte víko a odšťavňovací kužel, a odstraňte dužinu ze sítka.
- Opláchněte odšťavňovací kužel a opakujte výše uvedené kroky tak dlouho, dokud nezískáte požadované množství šťávy.
- **Poznámka:** Tento odšťavňovač je vybaven resetovatelnou tepelnou ochranou. Při velmi intenzivním používání se spotřebič zastaví, aby nedošlo k jeho přehřátí. V takovém případě spotřebič odpojte od elektrické zásuvky a nechte jej alespoň 15 minut vychladnout, tepelná ochrana se resetuje automaticky. Poté odšťavňovač znovu spusťte obvyklým způsobem.

c. Tipy pro používání odšťavňovače

- Pevným zatlačením citrusu na odšťavňovací kužel získáte více šťávy.
- Čerstvý citrus s pevnou dužinou má více šťávy.
- Citrus před manipulací vždy omyjte.
- Citrus, který má pokojovou teplotu, poskytne více šťávy než studený citrus.
- Vybírejte citrusy s hladkou, lesklou a jasně zabarvenou slupkou. Nejlepší citrusy jsou pevné, baculaté, a na svou velikost těžké.
- Nebojte se použít citrus, jehož slupka obsahuje hnědé skvrny. Tyto skvrny nemají na chuť šťávy vliv.
- Po vylisování šťáva rychle ztrácí obsah vitamínů. Proto doporučujeme citrus odšťavňovat až těsně před podáváním šťávy.

5. ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

- Odšťavňovač můžete ponechat na kuchyňské lince.
- Pokud odšťavňovač nepoužíváte, nebo před jeho čištěním, vždy jej odpojte ze zásuvky. Před prvním použitím a po každém použití očistěte víko, odšťavňovací kužel a nádobu. K čištění použijte roztok čisticího přípravku a vody, pak díly opláchněte a důkladně osušte. Tyto díly lze mýt v myčce nádobí.
- Nepokoušejte se rozebrat základnu motoru.
- Základnu motoru čistěte navlhčeným hadříkem a pak osušte. Základnu motoru nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny a nikdy ji nedávejte do myčky nádobí.
- Před uložením umístěte příslušenství zpět na odšťavňovač.



www.cuisinart.eu

Hot Line: 00 800 5000 6000
cuisinart_international@conair.com

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France