

Rychlý návod k použití Parrot MINIKIT Neo2 HD

Než začnete

Informace k tomuto návodu

Pro snížení spotřeby papíru v rámci odpovědného přístupu, šetrného k životnímu prostředí, společnost Parrot upřednostňuje poskytování dokumentů na Internetu před jejich tištěnou podobou. Tento zjednodušený návod se tedy omezuje na základní pokyny pro snadné použití zařízení. Podrobnější informace naleznete na našich stránkách www.parrot.com.

Upozornění Funkce vyžadující delší pozornost smí být používány, výhradně když je vozidlo zastaveno. Vaše vozidlo a vozidla ostatních účastníků silničního provozu mají přednost před telefonními hovory, hudbou nebo navigačními aplikacemi. Buďte zodpovědní: řiďte opatrně a věnujte pozornost svému okolí. Společnost Parrot nenese v případě ignorování této výstrahy žádnou odpovědnost.

První použití

Nabití zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD

Před prvním použitím musí být zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD zcela nabitó. Pro tento účel použijte zásuvku zapalovače Vašeho vozidla a připojte USB / mini-USB kabel k nabíječce a zařízení. Parrot MINIKIT Neo2 HD můžete rovněž připojit k PC pomocí USB / mini-USB kabelu. Světelná kontrolka vedle zdířky mini-USB se rozsvítí červeně, čímž oznamuje, že probíhá nabíjení. Po nabití kontrolka zhasne. Když je baterie vybitá, Parrot MINIKIT Neo2 HD Vás upozorní hlasovou zprávou.

Poznámka: Úroveň nabití baterie zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD můžete kdykoliv zkontrolovat posunutím tlačítka On/Off dopředu.

Instalace sady Parrot MINIKIT Neo2 HD

Zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD instalujte na sluneční clonu vozidla pomocí klipu. V této poloze se mikrofon zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD nachází nad otočným tlačítkem: ujistěte se, že je správně nasměrován k Vaším ústům.

Zapnutí/vypnutí zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD

Pro zapnutí/vypnutí zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD posuňte tlačítko On/Off dozadu.

Přechod Parrot MINIKIT Neo2 HD do úsporného režimu

Pokud není připojeno k žádnému telefonu, zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD automaticky přejde do úsporného režimu po uplynutí 5 min. Pro ukončení z úsporného režimu stiskněte libovolné tlačítko nebo Váš telefon připojte k Parrot MINIKIT Neo2 HD.

Přístup k menu

Pro přístup k menu stiskněte otočné tlačítko. Sada vysloví název příslušného menu. V menu se pohybujte otáčením tlačítka a potvrzujete zeleným tlačítkem nebo stiskem otočného tlačítka. Chcete-li menu opustit, stiskněte červené tlačítko nebo několik vteřin vyčkejte.

Spárování a propojení telefonu přes Bluetooth®

Před použitím sady Parrot MINIKIT Neo2 HD s telefonem musíte obě zařízení spárovat. Jakmile se vzájemně rozeznají, nebude již nutné tento úkon opakovat. Podle typu telefonu se potom propojení se sadou Parrot MINIKIT Neo2 HD provede automaticky po zapnutí sady.

1. Z Bluetooth telefonu proveďte vyhledání periferních zařízení Bluetooth (nahlédněte do návodu Vašeho telefonu).

2. Zvolte «Parrot MINIKIT Neo2 HD».

3. Jakmile Vás telefon vyzve, zadejte PIN kód «0000».

> Jakmile se obě zařízení propojí, sada ohlásí „Propojení bylo úspěšně provedeno“.

Automatické připojení

Jakmile je Váš telefon spárován se zařízením Parrot MINIKIT Neo2 HD jednou spárován, připojení mezi 2 zařízeními proběhne automaticky vždy, když se budou nacházet v blízkosti a budou zapnuté. Pokud ponecháte Parrot MINIKIT Neo2 HD v úsporném režimu ve vozidle, automaticky se k Vašemu telefonu znovu připojí po Vašem návratu do vozidla, a to díky obsaženému detektoru vibrací. Máte možnost současně připojit k zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD dva telefony. Za tímto účelem aktivujte funkci Duální režim. Pokud jsou k zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD připojeny dva telefony, můžete přijímat hovory z obou telefonů. Avšak na zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD bude k dispozici pouze seznam kontaktů prvního spárovaného telefonu. Přesto můžete snadno přepínat z jednoho připojeného telefonu na druhý stisknutím otočného tlačítka po dobu 2 sekund.

Synchronizace seznamu telefonu

Jakmile je k zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD připojen telefon, kontakty z telefonu jsou automaticky zkopírovány do paměti přístroje. Kontakty uložené v paměti telefonu a na kartě SIM se synchronizují.

Poznámka: V závislosti na modelu telefonu může být vyžadováno potvrzení pro přenos seznamu kontaktů. Neprovede-li telefon automatickou synchronizaci, můžete k zaslání kontaktů z telefonu do sady přes Bluetooth použít rovněž funkci Object Push na Vašem telefonu. Postupujte takto: stiskněte otočné tlačítko a zvolte funkci Přijmout kontakty. Všechny Vaše kontakty jsou po synchronizaci nebo odeslání přes Bluetooth přístupné prostřednictvím funkce hlasového ovládání.

Telefon

Poznámka: Pro aktivaci/deaktivaci kouzelných slov vyberte v menu Kouzelná slova a stiskněte otočné tlačítko.

Příchozí volání

Příchozí volání je indikováno vyzváněním. Přejete-li si přijmout tento hovor, stiskněte zelené tlačítko nebo proneste slovo „Přijmout“, pokud jste aktivovali kouzelná slova pro příchozí hovory. Přejete-li si odmítnout tento hovor, stiskněte červené tlačítko nebo proneste slovo „Odmítnout“, pokud jste aktivovali kouzelná slova pro příchozí hovory.

Odchozí volání

Pro odchozí hovor prostřednictvím funkce hlasového ovládání:

1. Stiskněte zelené tlačítko nebo proneste slovo „Minikit“, pokud jste aktivovali kouzelná slova pro odchozí hovory.

2. Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat následované typem čísla („Práce“, „Mobil“ apod.) má-li tento kontakt zadáno více čísel.

> Je automaticky iniciováno volání tohoto kontaktu, pokud bylo hlasovému ovládání správně porozuměno.

> V opačném případě handsfree sada vysílá potvrzující zprávu. Potvrďte pomocí slova „Volat“.

> V případě chyby proneste slovo „Zrušit“ pro zrušení volání.

Poznámka: Pokud používáte přístroj Parrot MINIKIT Neo2 HD s iPhonem podporujícím funkci Siri, pro spuštění funkce hlasového ovládání proneste kouzelné slovo „Hello Siri“.

Použití během hovoru

Pro nastavení hlasitosti během hovoru použijte otočné tlačítko. Hlasitost je uložena pro následující hovory. Parrot MINIKIT Neo2 HD Vám umožňuje odesílat během hovoru DTMF signály. Za tímto účelem stiskněte otočné tlačítko během hovoru.

Pokyny navigace

Pokud máte na svém telefonu k dispozici funkci GPS, a pokud telefon umožňuje odesílání pokynů navigace prostřednictvím Bluetooth (profil A2DP), budou pokyny navigace sdělovány přes zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD.

Poznámka: Během hovoru nejsou přenášeny přes reproduktor zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD pokyny navigace

Časté problémy

Parrot MINIKIT Neo2 HD oznamuje „Plná paměť“ Pokud zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD oznámí „Plná paměť“. Musíte pak vymazat paměť zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD současným stisknutím červeného a zeleného tlačítka po dobu 3 sekund. Tím se rovněž vymažou všechny kontakty v zařízení. Pak musíte znovu provést postup spárování. Se zařízením je možno spárovat až 10 telefonů.

Parrot MINIKIT Neo2 HD «zamrznul» V případě problému můžete Parrot MINIKIT Neo2 HD restartovat. Současně stiskněte červené t.l.a tl. ON/OFF do pozice kontroly baterie.

Můj telefon nelze se zařízením použít

Zkontrolujte kompatibilitu svého telefonu se zařízením Parrot MINIKIT Neo2 HD. Seznam telefonů kompatibilních se zařízením Parrot MINIKIT Neo2 HD naleznete na našich internetových stránkách www.parrot.com v sekci “Support” (“Podpora”) a podsekci Compatibility. Je-li Váš telefon uveden jako kompatibilní, musíte zřejmě aktualizovat svůj Parrot. MINIKIT Neo2 HD. Postup aktualizace zařízení Parrot MINIKIT Neo2 HD naleznete na našich internetových stránkách www.parrot.com, v sekci “Support” (“Podpora”) a podsekci Software update.

Obecné informace

Záruka

Na výrobky Parrot je v České republice poskytována standardní dvouletá záruka, která počíná běžet dnem zakoupení výrobku. Ze záruky je vyloučen výrobek poškozený živly, Neo2 HDdbornou instalací či nesprávným použitím. Záruka bude uznána na základě předložení dokladu o zakoupení výrobku (na němž bude uvedeno datum a místo zakoupení výrobku a sériové číslo výrobku), popřípadě záručního listu. Záruka se nevztahuje na aktualizaci aplikací, které jsou součástí výrobku značky Parrot, na obnovu dat, na vnější poškození výrobku v důsledku běžného používání, na jakékoliv poškození v důsledku nehody, nestandardního nebo nepovoleného používání výrobku a na Neo2 HDřiginnální výrobek, který nevyrobila společnost Parrot. Parrot nenese zodpovědnost za uložení, ztrátu nebo poškození dat během dopravy nebo opravy. Jakýkoliv výrobek, který byl Neo2 HDprávně prohlášen za vadný, bude vrácen napětí odesílateli, přičemž mu budou naitčovány náklady na proces jeho kontroly a přepravy.

Likvidace zařízení

(Likvidace elektrických a elektronických zařízení). Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu upozorňuje na to, že daný výrobek nepatří do běžného domácího odpadu, ale musí být odevzdán na sběrném místě určeném pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, chráníte životní prostředí a zdraví ostatních lidí. Nesprávnou likvidaci ohrožujete životní prostředí i zdraví druhých.

Vyhrazení případných změn

Vysvětlení a specifikace v tomto návodu jsou poskytnuty pouze pro informační účely a mohou být modifikovány bez předchozího upozornění. Jsou považována za správná v době, kdy mají být vytištěna. Tvorbě tohoto návodu byla věnována maximální péče, neboť cílem bylo poskytnout uživateli přesné informace. Nicméně společnost Parrot S.A. není zodpovědná za jakéhokoliv následky vyplývající z případných chyb, či opomenutí v návodu, ani za jakoukoliv škodu, či případné ztráty dat vyplývající přímo, či nepřímo z použití zde obsažených informací. Parrot si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit design výrobku, nebo uživatelský návod bez jakýchkoliv omezení a bez jakéhokoliv povinnosti informovat uživatele.

Ochranné známky

Jméno a logo Bluetooth jsou obchodní známky společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a jejich veškeré používání společností Parrot S.A. se provádí na základě licence. NXT je ochranná známka společnosti New Transducers Limited.Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.