



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny pro vaflovače a toustovače na sendviče

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



**VAROVÁNÍ: Horký
povrch! Riziko
popálenin!**

Během provozu i po něm může být teplota přístupných povrchů



UPOZORNĚNÍ: Pouze pro toustovače na sendviče

Chléb se může spálit. Proto by tento spotřebič neměl být používán v blízkosti ani pod závěsy a jinými hořlavými materiály.

- Zařízení nesmí být ovládáno pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.

- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostorách ;
 - Typu prostředí bed and breakfast.

Není určen k použití v zemědělských domech ani klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích.

UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel . Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamácejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Umístěte spotřebič na rovný, teplu odolný povrch. U citlivých povrchů umístěte pod něj tepelně odolnou desku.
- Pozor, rostoucí horko! Nikdy nepoužívejte spotřebič blízko nebo pod závěsy, či jiné hořlavé materiály! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!
- Dávejte pozor, aby během pečení a při otevírání pečicích ploch unikala pára.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte hlavní zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujte přístupové zásuvky, na čištění nebo v případě závady.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a hlavní kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.

Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.)



UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič kvůli možnému poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečím. Neobsluhujte poškozený spotřebič. Okamžitě ho vraťte prodejci.

Varování pro používání spotřebiče



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

Dávejte pozor, aby během pečení a při otevírání pečicích ploch unikala pára.



UPOZORNĚNÍ:

Pozor, rostoucí horko! Nikdy nepoužívejte spotřebič blízko závěsů nebo jiných hořlavých materiálů! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!

Uvedení zařízení do provozu

Elektrické spojení

1. Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typové desce.
2. Rozvíněte kabel z hlavní sítě úplně.

Nepřilnavý povlak

Než připravíte první vafle ke konzumaci:

1. Očistěte obal a povrch pečidla vlhkým hadříkem.
2. Před prvním použitím lehce natřete povrch pečicím olejem.
3. Spotřebič provozujte se zavřenými plochami na pečení přibližně 10 minut (viz "Používání spotřebiče").
 - Mírný kouř a zápach jsou během této doby normální.
 - Zajistěte dostatečné větrání.
 - První vafle nejezte!
4. Odpojte spotřebič od sítě a nechte ho vychladnout.
5. Až spotřebič vychladne, otřete pečicí plochy kuchyňským papírem.

Poznámky k použití

- Během zahřívání nechte pečicí plochy zavřené.
- Když je fáze ohřevu dokončena, zelená kontrolní lampa zhasne.
- Červená kontrolní lampa zůstává zapnutá, dokud je síťová zástrčka zapojená do zásuvky.
- Zelená kontrolka se během pečení zapíná a vypíná. To naznačuje, že spotřebič se zahřívá, aby udržel teplotu pečení.
- Pečicí plochy by měly být během přestávek na pečení vždy zavřené.

Použití spotřebiče

1. Zapijte síťovou zástrčku do správně nainstalované uzemněné zásuvky. Kontrolka se rozsvítí červeně.
2. Nastavte ovládání teploty na MAX, aby se spotřebič ohřál.
3. Otevřete víčko a nalijte těsto do středu pečicí plochy.
 - Pro rovnoměrné vafle můžete těsto trochu rozetřít. Nalijte jen tolik těsta, aby pokrylo spodní plochu pečení.
 - Proces plnění by měl být rychlý, jinak se vafle rovnoměrně nezhnednou.

4. Použijte kliku k jemnému zavření víka. Na chvíli podrž víko dole .
5. Pomocí ovládacího knoflíku nastavíte požadovanou temperu pečení .
 - Proces pečení trvá přibližně 4-5 minut. To se může lišit v závislosti na konzistenci těsta.
 - Pokud jsou vafle příliš tmavé, otočte ovládací knoflík na nižší nastavení.
6. Hotové vafle odstraňte dřevěnou vidličkou nebo podobně.
 - Špičaté nebo řezné předměty mohou poškodit povrch pečicích ploch.
7. Hotové vafle položte na servírovací misku nebo talíř, aby vychladly .
8. Pokud je to nutné, po každém pečení znovu lehce namažte pečicí plochy.

Ukončení provozu

Pokud chcete zastavit nebo přerušit provoz, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Červená kontrolka zhasne.

Návrh receptu

Vyšlehejte 5 žloutků, 5 lžíc horké vody, 100 g cukru a 1 strouhanou citronovou kůru, dokud nezačne pění, a zamíchejte do směsi 1/2 lžičky prášku do pečiva a 150 g mouky. Vyšlehejte 5 bílků do tuhosti a vměste do těsta.

Hotové vafle můžete posypat trochou moučného cukru , pokud chcete.

Další recepty najdete v kuchařkách nebo na internetu .
Můžete také použít směsi na pečení.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Spotřebič vždy odpojte od sítě před čištěním. Počkejte, až se spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by to způsobit elektrický šok nebo oheň.



UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Povrchy pečení

- Zbytky jídla odstraňte ještě teplé vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Pečicí plochy umyjte měkkou houbičkou a mýdlovou vodou, ořete čistou vodou a důkladně osušte měkkým hadříkem. Po uschnutí naneste na povrch tenkou vrstvu kuchyňského oleje .

Bydlení

Po použití vyčistěte pouzdro mírně vlhkým hadříkem.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte ho úplně vyschnout .
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Řešení problémů

Chyba	Možná příčina	Řešení
Červená kontrolka se nesvítí.	Spotřebič nemá žádný zdroj napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.
		Správně zapojte síťovou zástrčku.
		Zkontrolujte pojistku v domě.
Spotřebič se nepeče.	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte naše oddělení služeb nebo specialistu.
Spotřebič se nepeče.	Regulace teploty je nastavena na MIN .	Nastavte ovládání teploty na vyšší nastavení.
Vafle hnědnou jinak.	Vičko nesedí správně, protože bylo nalito příliš málo těsta.	Správně odměřte a rozdejte množství těsta.
Těsto přetéklo.	Nalil jsi tam příliš mnoho těsta.	
Vafle jsou už příliš lehké.	Nastavená teplota je příliš nízká.	Zvolte vyšší nastavení ovládání.
Vafle jsou už příliš tmavé.	Nastavená teplota je příliš vysoká.	Zvolte nižší nastavení ovládání.

Technická data

Model:WA 3832
 Síla Dodávka: 220-240 V~, 50 / 60 Hz
 Síla Spotřeba:1200 W
 Spotřeba energie v režimu vypnutí: ≤0.3 W
 Ochranná třída: I
 Čistá hmotnost: přibližně 1,3 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajišťující jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

