

# **SEVERIN**



ART.-NO. **WK 3427 / WK 3489 / WK 9555**

ART. NO. WK 9342

## Rychlovarná konvice

Vážený zákazníku

Před použitím spotřebiče si přečtěte pečlivě tento návod a dodržujte pokyny a uschovejte jej pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámení s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněnou zásuvku instalovanou v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačené na typovém štítku. Tento výrobek odpovídá všem závazným CE směrnice o označování.



### Seznámení se

1. Víko nádoby na vodu
2. Páčka otevírání víka
3. Rukojeť
4. Indikátor hladiny vody
5. Vypínač s kontrolkou
6. Napájecí kabel se zástrčkou
7. Základna
8. Navíječ šňůry (spodní část základny)
9. Nádoba na vodu
10. Nalévací hubice s vodním filtrem

### Důležité bezpečnostní pokyny

- Abyste se vyhnuli nebezpečí měli byste dodržovat bezpečnostní pokyny. Opravy tohoto zařízení a jeho napájecího kabelu smí provádět pouze náš servis. Pokud jsou opravy potřebné, zašlete prosím spotřebič našemu servisnímu oddělení [servis@bvz.cz](mailto:servis@bvz.cz).
  - Před čištěním zařízení se ujistěte, že je odpojeno od napájení a je úplně vychladlý.
  - Abyste se vyhnuli riziku šoku elektrického proudu, nečistěte varnou konvici a základnu vodou a neponořujte je do vody. Nečistěte pod tekoucí vodou.
  - Spotřebič musíte pravidelně odvápnovat v intervalech. Vyčistěte vodou nádobu podle potřeby s vlhkým hadříkem.
  - Podrobné informace na čištění nádoby spotřebiče najdete v sekci Čištění a péče.
  - Toto zařízení může být používané dětmi (alespoň 8 let věku) a osoby se sníženou fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo chybí zkušenosti a znalosti, za předpokladu dohledu popř. jim byly předány instrukce týkající se používání spotřebiče a plně porozuměli všem nebezpečím a bezpečnostní opatřením.
  - Dětem nesmí být povoleno hrát si se zařízením.
  - Dětem nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu spotřebiče pokud nejsou pod dohledem a ve věku minimálně 8 let.
  - Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být zachován daleko od dětí po celou dobu pod 8 let.
  - Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné prostředí jako např.
    - v personálních kuchyních v obchodech, kanceláře a další podobné pracovní prostředí,
    - v zemědělství prostředí,
    - zákaznky v hotelech, motely atd. a podobně ubytování,
    - v typu nocleh se snídaní prostředí.
  - Vnější povrchy se během používání zahřívají a pro některé to tak zůstane čas poté.
  - Neopouštějte konvici bez dozoru během operace. Používejte pouze čisté vody při plnění nádoby na požadovanou úroveň při dodržení min. (0,5 l) a Max. (1,0 l) značení na vodě indikátor úrovně. Přeplnění nádoby může způsobit nebezpečí z vařící vody vytlačení ven.
  - Pozor také na nebezpečí opaření horkou párou. Proto, nedotýkejte se žádných částí spotřebič kromě rukojetí během používání.
  - Pozor! Během varu procesu a při nalévání ven horkou vodu, víko musí být neustále uzavřeno.
  - Konvice smí pouze být provozován s základna opatřená zařízení.
  - Nikdy neodstraňujte vodu kontejner ze základny (nebo jej vyměňte), zatímco spotřebič je zapnutý.
  - Pokud není nádoba na vodu na jeho základně, ujistěte se, že je nemůže klouzat po žádné hladké povrch.
  - Elektrické připojení v základu musí být po celou dobu chráněna proti možnému kontaktu s vodou.
  - Upozornění! Jakékoli zneužití může spotřebič způsobit těžké osobní zranění.
  - Upozornění: Veškeré obalové materiály si uschovejte daleko od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. z udušení.
  - Při každém použití spotřebiče se hlavní tělo včetně napájecího kabelu jako stejně jako jakékoli namontované příslušenství důkladně zkontrolovat, zda nevykazuje případné závady.
- Pokud má spotřebič např. spadl na tvrdý povrch nebo pokud k vytažení byla použita nadměrná síla napájecí kabel, již nesmí být použit: může dojít i k neviditelnému poškození nepříznivé účinky na bezpečnost provozu spotřebiče.
- Umístěte spotřebič na rovnou plochu která je odolná vůči teplotě a vodě.
  - Neprovozujte níže uvedený spotřebič závěsná skříň nebo podobný předmět; existuje riziko, že může unikající pára být uvězněn vespod.
  - Nedovolte spotřebič ani jeho napájecí kabel přijít do kontaktu s otevřeným plamenem nebo horké povrchy, jako jsou plotýnky.
  - Nenechávejte napájecí kabel volně viset a udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých částí bydlení.
  - Při přenášení buďte zvláště opatrní nádoba s horkou vodou.

- Vždy vytáhněte zástrčku ze zdi zásuvka
- v případě jakékoli poruchy,
- po použití,
- při čištění.

#### Zamýšlené použití

- Tento spotřebič je výhradně navržen pro ohřev čisté, čerstvé vody. Žádný je třeba zvážit jinou formu použití nevhodné a mohou vést k osobním zranění nebo materiální škody.
- Není vhodný pro ohřev mléka, čaje popř. jiné jídlo nebo nápoje.

#### Tepelná bezpečnostní pojistka

Přednastavený tepelný bezpečnostní vypínač chrání topné těleso z přehřátí pokud je spotřebič chybný zapnuto bez vody, nebo pokud topná deska je zvápenatělá. Jednou bezpečnost výřez vypnul konvici, musí nechat dostatečně vychladnout, popř. musí být před zapnutím odvápněn znovu.

#### Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý obalový materiál a propagační nálepky a zajistit to nechybí žádné díly. Nikdy odstraňte štítky hodnocení z spotřebič nebo základna.
- Chcete-li konvici vyčistit, uvařte ji a zlikvidujte první naplnění vodou.

#### Vařící voda

- Vyjměte nádobu na vodu z ní báze.
- Stiskněte otvírač víka na rukojeti otevřete víko a naplňte nádobu vody na požadovanou úroveň, dodržujte Označení Min (0,5 l) a Max (1,0 l).
- Zavřete víko a umístěte nádobu zpět na svou základnu.
- Zasuňte zástrčku do vhodné stěny zásuvky a stiskněte vypínač; a kontrolka se rozsvítí.
- Začne proces varu. Po dosažení bodu varu, spotřebič se automaticky vypne pomocí integrované zařízení pro odpojení páry; a kontrolka zhasne.
- Chcete-li přerušit proces varu, nastavte Spínač On/Off do polohy Off.
- Chcete-li nalít horkou vodu, vyjměte nádobu ze své základny.
- Abyste zabránili vzniku horké páry vyzařované, zajistěte, aby zůstalo víko při vylévání vody zavřené.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky po použití (červená kontrolka zhasne ven).
- Nenechávejte v přístroji žádnou zbytkovou vodu kontejner.

Úložný prostor pro navíjecí napájecí kabel pod základna usnadňuje omezení délky napájecí kabel během používání a usnadňuje to k uložení spotřebiče.

#### Odstraňování vodního kamene

- V závislosti na kvalitě vody ve vaší oblasti, na které se mohou hromadit vápenné usazeniny topné těleso. Je vhodné takové usazeniny pravidelně odstraňujete intervalech.
- Jakýkoli nárok na záruku bude neplatný v případě poruchy spotřebiče neplatné kvůli nedostatečnému odvápnění.
- Směs 0,5 litru vody a 40 ml vhodná je octová esence.
- Nalijte odstraňovač vodního kamene.
- Zapněte spotřebič a nechte jej roztok dosáhne bodu varu.
- Nechte to krátce působit období.
- Chcete-li vyčistit nádobu po odstranění vodního kamene, důkladně opláchněte čistou vodou.
- V průběhu odstraňování vodního kamene zajistěte dostatečné množství větrání a nevdechujte žádný ocet páry.
- Nelijte odvápnovače na smaltovaný povrch dřezy.

#### Čištění a péče

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte je odpojena od napájení a úplně vychladl.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte konvici a základnu tekoucí vodou a neponořujte je do vody.
- Pro čištění mírně navlhčenou, nepouštějící vlákna lze použít látku.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani hrubé čištění roztoky a nepoužívejte tvrdé kartáče na čištění.

#### Vápenný filtr

- Pokud dojde k silnému usazování, vápenný filtr lze vyjmout z hubice a čistit měkkým kartáčkem.
- Po vyčištění nasadíte filtr na vodní kámen zpět do hubice a zatlačíte na nahoře.

#### Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně z vašeho domovního odpadu, obsahují cenné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní informace může poskytnout úřad nebo prodejce na věc.