

VEGAN-LEATHER FINDALL™ KEYCHAIN

SKU: ST-LKCFK, ST-LKCFW, ST-LKCFR

Rychlý návod k použití / Rýchly návod na použitie / Gyors üzembe helyezési útmutató

1. Nabíjení

CZ: Bezdrátové nabíjení (nabíječka není součástí). Oranžová = nabíjení, zelená = plně nabitá. Doporučeno nabíjet jednou za 8 měsíců. Výdrž až 12 měsíců.

SK: Bezdrôtové nabíjanie (nabíjačka nie je súčasťou). Oranžová = nabíjanie, zelená = plne nabitá. Odporúča sa nabíjať raz za 8 mesiacov. Výdrž až 12 mesiacov.

HU: Vezeték nélküli töltés (töltő nem tartozék). Narancssárga = töltés, zöld = teljes töltés. Ajánlott 8 havonta tölteni. Üzemidő akár 12 hónap.

2. Zapnutí

CZ: Stiskněte tlačítko napájení 1x. Ozve se pípnutí.

SK: Stlačte tlačidlo napájania 1x. Ozve sa pípnutie.

HU: Nyomja meg a bekapcsológombot egyszer. Hangjelzés hallható.

3. Vypnutí

CZ: Stiskněte tlačítko 2x a poté jej podržte potřetí 5–7 s. Dvě pípnutí potvrzují vypnutí.

SK: Stlačte tlačidlo 2x a potom ho podržte tretíkrát 5–7 s. Dve pípnutia potvrdzujú vypnutie.

HU: Nyomja meg kétszer, majd harmadszor tartsa lenyomva 5–7 mp-ig. Két hangjelzés.

4. Párování

CZ: Najít → Přidat předmět → Jiný podporovaný předmět → „Satechi FindAll™ Keychain“ → Připojit.

SK: Nájsť → Pridať predmet → Iný podporovaný predmet → „Satechi FindAll™ Keychain“ → Pripojiť.

HU: Lokátor → Elem hozzáadása → Egyéb támogatott elem → „Satechi FindAll™ Keychain“ → Csatlakozás.

5. Odebrání zařízení

CZ: Najít → Klíčenka → Odebrat předmět → Potvrdit. V případě potíží proveďte reset.

SK: Nájsť → Kľúčenka → Odstrániť predmet → Potvrdiť. V prípade problémov vykonajte reset.

HU: Lokátor → Kulcstartó → Elem eltávolítása → Megerősítés. Probléma esetén reset.

6. Reset

CZ: Rychle stiskněte tlačítko 4x a poté jej podržte min. 3 s. Pípnutí potvrdí reset.

SK: Rýchlo stlačte tlačidlo 4x a potom ho podržte min. 3 s. Pípnutie potvrdí reset.

HU: Nyomja meg gyorsan a gombot 4x, majd tartsa lenyomva min. 3 mp-ig. Hangjelzés igazolja.