

Obsah balení

Při rozbalování zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- **Tělo gramofonu** Reloop RP-2000 MK4
- **Hliníkový unášecí talíř** (Die-cast aluminium)
- **Plstěná podložka** (Slipmat)
- **Headshell** (SME bajonet)
- **Přenoskový systém** Ortofon OM Black
- **Závaží raménka** (Counterweight)
- **Napájecí kabel**
- **Návod k obsluze**

Poznámka: Plastový kryt proti prachu (Dust cover) není součástí, lze jej dokoupit jako volitelné příslušenství.

Sestavení a první nastavení

1. **Umístění:** Gramofon postavte na stabilní, vodorovný povrch chráněný před vibracemi.
2. **Instalace talíře:** Položte hliníkový talíř opatrně na středový kolík. Na talíř položte slipmat.
3. **Montáž přenosky:** Headshell s namontovanou přenoskou Ortofon vložte do SME bajonetu na raménku a zajistěte otočením matice.
4. **Závaží:** Na zadní část raménka našroubujte protizávaží.

Kalibrace raménka a přítlaku (Tracking Force)

1. Sejměte plastový kryt jehly. Odjistěte raménko z držáku a spusťte páčku zvedáčku dolů.
2. Otáčejte celým závažím, dokud raménko volně „nelevituje“ v dokonalé vodorovné rovině (střih s nulovým bodem).
3. Vraťte raménko do držáku a zajistěte jej.
4. Otočte pouze černou plastovou stupnicí na závaží tak, aby hodnota **0** lícovala s ryskou na raménku (závaží se přitom nesmí pohnout).

5. Nyní otočte celým závažím (včetně stupnice) směrem k přenosce na doporučenou hodnotu **2,0 g** pro přenosku Ortofon OM Black.
 6. Kolečko **Anti-skatingu** vedle základny raménka otočte na stejnou hodnotu (tedy **2**).
-



Popis ovládacích prvků

- **Otočný vypínač (Power):** Slouží k zapnutí/vypnutí celého zařízení (umístěn na levé straně nad tlačítkem Start/Stop).
 - **Tlačítko START/STOP:** Masivní kovové tlačítko pro okamžité roztočení nebo zastavení talíře (reakce motoru pod 1 sekundu).
 - **Voliče rychlosti (33 a 45):** Tlačítka pro volbu otáček podle typu desky.
 - **Pitch Fader ($\pm 8\%$):** Přesný tahový potenciometr pro úpravu rychlosti/čistoty tónu s aretací uprostřed.
 - **Cílené světlo (Target Light):** Výsuvné LED osvětlení hrotu pro snadné nasazení jehly v temném prostředí.
 - **Páčka zvedáčku (Cue Lever):** Hydraulický mechanismus pro bezpečné a plynulé spouštění a zvedání jehly.
-



Zapojení kabeláže

- **Audio výstup:** Zapojte napevno vyvedený RCA kabel a zemnicí kablík (GND) do odpovídajícího **PHONO** vstupu na vašem DJ mixážním pultu nebo zesilovači.
 - *Upozornění: Klasická verze RP-2000 MK4 nemá integrovaný předzesilovač, vyžaduje proto vstup označený výhradně jako PHONO.*
 - **Napájení:** Zapojte přiložený síťový kabel do zadního konektoru gramofonu a následně do elektrické zásuvky.
-

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Typ pohonu	Přímý náhon řízený krystalem (Quartz-driven direct drive)
Rychlosti	33 $\frac{1}{3}$ a 45 otáček za minutu (manuální přepínání)
Počáteční točivý moment	> 1.0 kg/cm
Rozsah Pitch control	± 8 %
Raménko	Staticky vyvážené, tvarované do S, s hydraulickým zvedáčkem
Použitelná hmotnost přenosek	3.5 – 8.5 g
Rozsah anti-skatingu	0 – 7 g
Rozměry	450 mm (šířka) x 352 mm (hloubka) x 144 mm (výška)
Hmotnost	6,7 kg