

JBSC1600**CZ****POPIS:**

1. Nasávací mřížka.
2. Vypínač.
3. Volič teploty.
4. Difuzér.
5. Vzduchový koncentrátor.
6. Displej.

TECHNICKÁ DATA. TECHNICKÁ DATA. TECHNICKÁ DATA

MOD. JBSC1600	220-240 V~	50-60 Hz.	1600W.
---------------	------------	-----------	--------

Texty, fotografie, barvy, obrázky a data odpovídají technické úrovni v okamžik, kdy byly vytištěny. Vyhrazujeme si právo na úpravy s důvodem za trvalý rozvoj technologií v našich produktech.

POZOR

- Před uvedením spotřebiče do provozu si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí použití.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly řádně dohledem nebo poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.
- Nenechávejte plastové tašky ani obalové předměty v dosahu dětí. Mohou být potenciálními zdroji nebezpečí.
- Nezapojujte ho do zásuvky, aniž byste se ujistili, že napětí uvedené na jmenovce sušičky a jmenovité značce vašeho domu odpovídají.
- Nenechávejte ho běžet na oblečení, měkkých materiálech nebo když se nepoužívá.
- Je třeba dbát na to, aby si děti s tímto spotřebičem nehrály. Držte sušičku mimo dosah.
- Během používání se vyhněte ucpaní přívodu a výstupu vzduchu, protože sušička má bezpečnostní systém, který ji automaticky odpojí. Pokud se to stane, okamžitě ho odpojte a počkejte, až vychladne. Jakmile vychladne, může se dát zase do pořádku.
- Manipulace nebo výměna jakékoli součásti musí být provedena autorizovaným technickým servisem.
- Nesměřujte proud vzduchu do očí nebo jiných citlivých míst.
- **VELMI DŮLEŽITÉ: Neponořujte do vody ani jiné tekutiny.**
-  Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody obsažené ve vaně, umyvadlech nebo jiných nádobách.
- Když se používá v koupelně, po použití ho odpoj. Blízkost vody představuje nebezpečí i tehdy, když je sušička vypnutá.
- Pro zajištění dodatečné ochrany je vhodné instalovat zařízení pro zbytkový proud (DDR) s přiděleným diferenciálním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém obvodu, který napájí koupelnu. Zeptejte se instalatéra na radu.
- Nechte vychladnout před skladováním.
- Toto zařízení bylo navrženo pouze pro domácí použití.
- Úklid a údržbu, kterou má provádět uživatel, by neměly provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Posuňte vypínač (2) do libovolné polohy podle požadovaného výkonu. Vybraná schopnost se objeví na displeji.
 - 0 : Vypnuto
 - * Minimální rychlost
 - ** Maximální rychlost

Po zapnutí, stiskněte volič teploty (3) pro výběr požadované teploty. Obrazovka (6) zobrazí teplotu (1°) a zvolený režim (barvu).

Mějte na paměti, že:

- Studený vzduch. Teplota bude 25°
- Střední teplota. Teplota bude 55°
- Maximální teplo. Teplota bude 85°
- Kolísavá teplota. Teplota se pohybuje mezi 25° a 85°
- Pro úplné vypnutí spotřebiče nastavte vypínač do polohy 0.
- Vzduchový koncentrátor (5) a difuzor (4) jsou nasazovány tlakem na čelní část vysoušeče. Abyste je sundali, vytáhněte za ně směrem od přístroje.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebič odpojte od sítě.
- Můžete ho vyčistit mírně vlhkým hadříkem a poté ho velmi dobře vysušit.
- Nepoužívejte chemické ani abrazivní přípravky, kovové drhací podložky apod., které by mohly poškodit povrchy.
- Je velmi důležité udržovat vždy čistou mřížku nasávání vzduchu (1) i mřížku výfuku.
- Pro vyčištění vnitřní masky odstraňte nasávací mřížku tím, že vytáhněte spodní přírubu, pro výměnu připojte přírubu na štěrbinu a zatlačte.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Jako spotřebitel, když chcete spotřebič zlikvidovat, zlikvidujte ho k dalšímu zpracování v sběrném centru nebo kontejneru určeném k tomuto účelu. Tímto způsobem přispějete k péči a zlepšení životního prostředí.
- Nikdy přístroj nevyhazujte do smíšeného odpadu.

JBSC1600 – Návod verzia) POPIS

(SK

1. Nasávací mřížka
2. Vypínač
3. Volič teploty
4. Difuzér
5. Vzduchový koncentrátor
6. Displej

TECHNICKÉ ÚDAJE MOD.

JBSC1600

220–240 V ~ 50–60 Hz, **1600 W**

Texty, fotografie, farby, obrázky a údaje zodpovídají technické úrovni v čase tisku. Vyhradujeme si právo na změny z důvodu neustálého technologického vývoje našich produktů.

POZOR

- Před uvedením spotřebiče do prevádzky si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte ich na budoucí použití.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, zmyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byli poučeni o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Nenechávejte plastové vrecky ani obalové předměty v dosahu dětí. Mohou být potenciálním zdrojem nebezpečnosti.
- Nezapájejte spotřebič do zásuvky bez toho, aby jste se ujistili, že napětí uvedené na typovém štítku sušiča odpovídá napětí vaší domácnosti.
- Nenechávejte spotřebič běžet na oblečení, měkkých materiálech ani vtedy, když se nepoužívá.
- Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali. Držte sušič mimo dosahu detí.

- Počas používania zabráňte upchatiu prívodu a výstupu vzduchu – sušič má bezpečnostný systém, ktorý ho automaticky vypne. Ak sa to stane, ihneď ho odpojte zo siete a nechajte vychladnúť. Po vychladnutí ho môžete opäť používať.
- Manipuláciu alebo výmenu akejkoľvek súčiastky musí vykonať autorizovaný servis.
- Nemerajte prúd vzduchu do očí ani na iné citlivé miesta.
- **VEĽMI DÔLEŽITÉ:** Neponárajte spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
- Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody vo vani, umývadlách alebo iných nádobách.
- Pri používaní v kúpeľni spotrebič po použití odpojte zo siete. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď je sušič vypnutý.
- Na dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať prúdový chránič (RCD/DDR) s menovitým rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu. Poradte sa s odborníkom.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Prístroj je určený iba na domáce použitie.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servis alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
- Posuňte vypínač (2) do požadovanej polohy podľa výkonu. Zvolený stupeň sa zobrazí na displeji:
 - **0**: vypnuté
 - *****: minimálna rýchlosť
 - ******: maximálna rýchlosť
- Po zapnutí stlačte volič teploty (3) pre výber požadovanej teploty. Displej (6) zobrazuje teplotu (°C) a zvolený režim (farbu).
 - Studený vzduch: **25 °C**
 - Stredná teplota: **55 °C**
 - Maximálne teplo: **85 °C**
 - Kolísavá teplota: teplota sa pohybuje medzi **25 °C a 85 °C**
- Pre úplné vypnutie nastavte vypínač do polohy **0**.
- Vzduchový koncentrátor (5) a difúzer (4) sa nasadzujú zatlačením na prednú časť sušiča. Pre demontáž ich vytiahnite smerom od prístroja.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Čistite ho mierne navlhčenou handričkou a potom ho dôkladne osušte.
- Nepoužívajte chemické ani abrazívne prípravky, kovové drôtenky a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Je veľmi dôležité udržiavať čistú nasávaciu mriežku (1) aj výfukovú mriežku.
- Na vyčistenie vnútornej mriežky odstráňte nasávaciu mriežku vytiahnutím spodnej príruby. Pri spätnom nasadení prírubu nasadte do drážky a zatlačte.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Ako spotrebiteľ: ak chcete spotrebič zlikvidovať, odovzdajte ho na ďalšie spracovanie do zberného dvora alebo do určeného kontajnera. Prispejete tým k ochrane a zlepšeniu životného prostredia.
 - Nikdy nevyhadzujte prístroj do zmesového komunálneho odpadu.
-