

REVLON®

RVST2217E

Návod na obsluhu

120 - 240 V ~ 50 - 60 Hz, 50 W



CZ: Revlon Easy Heat Straightener

Žehlička na vlasy Easy Heat; Keramický Turmalínový povrch;

5 teplotných nastavení do 230°C; Zaoblené desky 25mm; Dĺžka desiek 100mm;

TruGuard™ nastavení; Zámk desiek; Duálny napätí, Automatické vypnutie po 1h;

Otočný napájací kábel 1,8m

Distribútor pro CZ: DSI Czech s.r.o., Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 225 386 130, zakaznik@dsi.cz

SK: Revlon Easy Heat Straightener

Žehlička na vlasy Easy Heat; Keramický Turmalínový povrch;

5 teplotných nastavení do 230 °C; Zaoblené dosky 25 mm; Dĺžka dosiek 100 mm;

TruGuard™ nastavenie; Zámok dosiek; Duálne napätie, Automatické vypnutie po 1h;

Otočný napájací kábel 1,8 m

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice, Slovenská republika, tel: +421 556 118 110, zakaznik@dsi.sk

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu tento spotrebič používať, ak boli náležite poučené o jeho bezpečnom použití a porozumeli súvisiacim rizikám, alebo ak tento spotrebič používajú pod dozorom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržba vykonávaná používateľom nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.

VAROVANIE: Spotrebič nenechávajte bez dozoru. Počas prevádzky chráňte pokožku a oči pred kontaktom s akýmkoľvek horúcim povrchom spotrebiča. Ak je spotrebič horúci alebo pripojený k elektrickej zásuvke, neodkladajte ho na plochy citlivé na teplo. Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Spotrebič nepoužívajte na syntetické vlasy ani parochne.

POZNÁMKA: Používajte len na vysušené vlasy.

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODOĽŽTE

Prosíme prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.

Tento prístroj je určený len na domáce použitie.



VAROVANIE: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazénu ani iných nádob obsahujúcich vodu.

VAROVANIE: Príkion tohto zariadenia v ľubovoľnom vypnutom alebo pohotovostnom režime neprekračuje 0,50 W.

VAROVANIE: Ak tento spotrebič nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento spotrebič nemá žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opraviť alebo vymeniť.

VLASTNOSTI PRODUKTU

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Tento spotrebič sa automaticky vypne, ak ste ho nepoužívali dlhšie ako jednu hodinu.

AUTOMATICKÉ DVOJITÉ NAPÄTIE PRE POUŽÍVANIE PO CELOM SVETE

Tento spotrebič sa automaticky prispôbi správne napätiu. Použite zástrčkovú adaptér v závislosti od toho, na ktorom mieste sa nachádzate.

KERAMICKÉ TURMALÍNOVÉ DOSKY

Pomáhajú zvýšiť lesk a znížiť poškodenie spôsobené nadmerným stylingom s rovnomerným rozložením tepla, ktoré rýchlo preniká do vlasov.

SPÍNAČ ZÁMKY DOSKY

Na jednoduchšie skladovanie je možné ploché železné dosky uzamknúť.

Ak chcete dosky uzamknúť, vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej zásuvky. Zovrite rukoväť k sebe a posuňte zámku hore. Ak chcete dosky opäť odomknúť, stlačte ich k sebe a posuňte zámku dolu.

ZAOBLENÉ DOSKY

Vytvorte napätie na úpravu kučier a vln.

OVLÁDANIE SPOTREBIČA

Spotrebič pripojte k elektrickej zásuvke. Stlačte tlačidlo napájania a zapnite ho. Stlačením tlačidiel nastavenia teploty zvolíte požadovanú teplotu. Indikátory vedľa zvolenej teploty a typu úpravy začnú blikať. Keď kontrolka prestane blikať, je spotrebič pripravený na použitie. Keď je úprava účesu dokončená, stlačte tlačidlo napájania a odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

NASTAVENIE TEPLOTY

Textúra vlasov	Výsledok	Teplota	TruGuard™
Ultra jemné/chemicky ošetrené vlasy	Osvieženie	120 °C	•
Jemné vlasy	Hladké	165 °C	•
Priemerné/stredné vlasy	Kučery	185 °C	•
Hrubé/husté vlasy	Rovné a plné	200 °C	•
Hrubé/husté a kučeraivé vlasy	Ultra elegantné	230 °C	

Výstraha pred teplotou: Pri prvom použití spotrebiča vždy začnite s NAJNÍŽŠIM nastavením teploty a testujte na malej časti približne 5 až 8 sekúnd. Ak chcete použiť vyššiu teplotu, zvyšujte teplotu POSTUPNE. Použite len takú teplotu, ktorá je nevyhnutná pre efektívny styling. Postupom času môže použitie vysokej teploty viesť k poškodeniu vlasov.

TIPY PRE STYLING

Pred použitím spotrebiča musia byť vlasy čisté a úplne vysušené. Spotrebič nikdy nepoužívajte spoločne s lakom na vlasy alebo inými chemickými prípravkami na vlasy, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vlasov a spotrebiča.

1. Oddelte 5 cm dlhú časť vlasov.
2. Začnite pri korenkoch, jemne uchopte vlasy medzi dosky.
3. Pomaly ťahajte nástroj smerom dolu ku končekom.
4. Tento postup opakujte, pokiaľ nedosiahnete požadovaný vzhľad.

Dôležité: Vysoký výkonný ohrievač v tomto spotrebiči obsahuje ochranný povlak na báze oleja, ktorý sa počas prvých niekoľkých minút počiatočného použitia vypáli a môže dymiť a/alebo zápach. Počas používania môžete tiež počuť bzučanie. To je normálne a nie je to dôvod k obavam.

ČISTENIE

Po každom použití vždy odpojte spotrebič od zdroja napájania a nechajte ich vychladnúť. Ak chcete spotrebič vyčistiť, utrite ho vlhkou utierkou. Pred použitím sa uistite, že je spotrebič úplne suchý. Zahrievané povrchy udržiavajte čisté a zbavené prachu, nečistôt, stylingových sprejov a gélov.

SKLADOVANIE

Keď spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Pred uskladnením spotrebič nechajte vychladnúť. Uchovávajte v suchu. Za kábel netahajte ani ním nekrúťte. Neomotávate kábel okolo spotrebiča, pretože to môže spôsobiť predčasnú opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný alebo poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

VLASTNOSTI

- A. 25 mm zaoblené keramické turmalínové dosky
- B. Nastavenie teploty
- C. Tlačidlo napájania
- D. Displej LED teploty
- E. Spínač zámky dosky
- F. Otočný kábel s ochranou proti zapleteniu, 1,8 m
- G. Duálne napätie



Toto zariadenie vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Výrobky označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti likvidované oddelene od domového odpadu. NELIKVIDUJTE tento výrobok spolu s bežným domovým odpadom. Váš miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade kontaktujte miestne úrady, ktoré vám ohľadne zberného miesta poradia.

ZÁRUKA A SERVIS

Garantujeme, že sa na spotrebiči Revlon pri bežnom používaní neprejavia žiadne poruchy 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo pre vady materiálu alebo vady vzniknuté vo výrobe, bude vymenený. Uchovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho spotrebič zanešete späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platným dokladom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté následkom nesprávneho použitia, zneužívania alebo ak používate spotrebič v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4-miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane spotrebiča. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve rok výroby. Príklad: 3424 – produkt bol vyrobený v 34. týždni roku 2024.

Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v zhode s požiadavkami smernice 2014/30/ EÚ o elektromagnetickej kompatibilita, smernice 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach, smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.

Vzhľad tohto spotrebiča sa môže líšiť od ilustrácie.

© 2018 Revlon. Všetky práva vyhradené.