

Čisticí prostředek pro myčky nádobí (sada 4 ks)
00312478



00312478

- Účinně odstraňuje zbytky tuku, škrobu a bílkovin.
- Důkladně čistí také vnitřní části spotřebiče. Filtry a ošťřikovací ramena jsou dokonale ošetřené a optimálně fungují.
- Jednoduché dávkování. Celý obsah sáčku vysypte přímo do dávkovače mycího prostředku.
- Obsah sáčku je určený pro jedno čištění. Doporučené použití je 1x za 2 měsíce nebo dle upozornění spotřebiče.
- Složení bez mikroplastů.
- Made in Germany
- Obsah: 4 x 45 g sáček (1 sáček = 1 použití)
- Návod k použití: Myčku zcela vyprázdněte a odstraňte zbytky jídla z oblasti filtru. Vysypte celý obsah jednoho balení do dávkovače mycího prostředku. Současně nepoužívejte žádný další čisticí prostředek. Zvolte program péče o myčku a nechte běžet až do konce. Veškeré informace o čištění spotřebiče naleznete v návodu k použití. Pokud vaše myčka nemá program péče o myčku, zvolte program s teplotou vody alespoň 65 °C a nechte program běžet až do konce.
- Vyvinutý a testovaný pro myčky Bosch a Siemens.

včetně příslušenství

4242005477241

Čisticí prostředek pro myčky nádobí (sada 4 ks)
00312478



Funkce

0

2026-02-02