

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.2014.02- Digitální budík se stopkami



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální budík stopkami TFA 60.2014

Pro vaši bezpečnost

- Udržujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozebírány nebo znovu nabíjeny. Riziko exploze!
- Baterie mohou být spolknuty. Pokud budou baterie spolknuty, pak vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Zprovoznění

- Otevřete prostor pro baterii a odstraňte izolační pásek.

Nastavení hodin

- Stiskněte a podržte tlačítko SET v normálním módu.
- Hodinová číslice bliká. Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení hodin.
- Stiskněte znovu tlačítko SET a pomocí tlačítek + a – nastavte minuty.
- Potvrďte pomocí tlačítka SET.

Nastavení budíku

- Stiskněte tlačítko SET.
- Symbol budíku a 6:00 (výchozí) se objeví na displeji.
- Nastavení hodin a minut, viz. Nastavení hodin.
- Pro aktivaci nebo deaktivaci budíku stiskněte tlačítko play/pause v módu nastavení.
- Začne-li budík zvonit zvyšující se hlasitostí, pak jej můžete zastavit stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
- Pokud nebude budík zastaven, zesilující budík se vypne za několik sekund a bude znovu aktivován ve stejnou dobu.

Stopky

- Stiskněte dvakrát tlačítko SET.
- Na displeji se objeví 00 (minuty) a 00 (sekundy).
- Použijte tlačítko play/pause pro zastavení a restartování měření.
- Při 99:59 se měření zastaví automaticky.
- Stiskněte tlačítko + a – současně pro resetování času.

Časovač

- Stiskněte dvakrát tlačítko SET.
- Na displeji se objeví 00 (minuty) a 00 (sekundy).
- Stiskněte + pro nastavení minut (max. 99 minut).
- Stiskněte – pro nastavení sekund (max. 59 sekund).
- Stiskněte play/pause tlačítko.
- M a S blikají a odpočítávání se spustí.
- Použijte tlačítko play/pause pro zastavení nebo restartování odpočítávání.
- Když odpočítávání skončí, displej se rozblíká a aktivuje se zvukové znamení (max. 60 sekund).
- Stiskněte libovolné tlačítko pro vypnutí zvuku.
- Časovač bude automaticky znovu nastaven na naposledy zadaný čas.

Umístění

- Použijte magnety pro upevnění nebo rozkládací stojánek na zadní straně přístroje.

Odstraňování problémů

Problémy	Řešení
Nefunkční displej / nesprávné zobrazování	• ujistěte se, že je baterie vložena pod správnou polaritou • vyměňte baterii