



The following items are included in the package:

- 1x Main Unit
- 1x Lens Cap
- 1x USB Cable
- 1x Mounting Bracket
- 2x Screws
- 1x User Manual

Slovenščina

- 1 Искате ли да форматирате картата с памет, когато я използвате за първи път?**

При първото използване ще бъдете подканени да форматирате картата с памет.
- 2 Не мога да се свържа с приложението DH DASHCAM на моя телефон?**
 - Влезте в настройките за WIFI на телефона, намерете името на устройството на записващото устройство, намерете името на устройството, започващо с DH, въведете паролата по подразбиране 12345678 и отворете ПРИЛОЖЕНИЕТО DH DASHCAM, когато връзката е завършена.
 - Шракнете върху Свързване на ново устройство за достъп до екрана за свързване и настройките на рекордера.
- 3 Как да рестартирам устройството?**

Отидете в интерфейса на DH DASHCAM APP и шракнете върху Възстановяване на фабричните настройки.
- 4 Гледайте видео на мобилен телефон, екранът за възпроизвеждане не е с висока разделителна способност?**

Когато играете онлайн, изображението не е в режим с висока разделителна способност, за да се осигури плавен WIFI. Можете да гледате видеоклипове с висока разделителна способност само като ги качите в албума на камерата.

- ## 1 Zobrazí sa výzva na naformátovanie pamäťovej karty pri prvom použití?
- Pri prvom použití sa zobrazí výzva na naformátovanie pamäťovej karty.
- ## 2 Nemôžem sa pripojiť k aplikácii DH DASHCAM na mojom telefóne?
- Zadajte nastavenia WIFI telefónu, nájdite názov zariadenia rekordéra, nájdite názov zariadenia začínajúci na DH, zadajte predvolené heslo 12345678 a po dokončení pripojenia otvorte DH DASHCAM APP.
 - Kliknutím na Pripojiť nové zariadenie získate prístup k obrazovke pripojenia a nastaveniam rekordára.
- ## 3 Ako resetujem zariadenie?
- Prejdite do rozhrania DH DASHCAM APP a kliknite na Obnoviť továrenské nastavenia.
- ## 4 Sledujte video na mobilnom telefóne, obrazovka prehrávania nie je vo vysokom rozlíšení?
- Pri prehrávaní online nie je obraz v režime vysokého rozlíšenia, aby sa zabezpečilo plynulé WiFi. Videá vo vysokom rozlíšení môžete sledovať iba ich odovzdaním do albumu fotoaparátu.

ภาษาไทย

Tiếng Việt

- 1. Предлагаем ли вам отформатировать карту памяти при первом использовании?**

При первом использовании вам будет предложено отформатировать карту памяти.
 - 2. Не могу подключиться к приложению DH DASHCAM на моем телефоне?**
 - Войдите в настройки WIFI телефона, найдите имя устройства-регистратора, найдите имя устройства, начинающееся с DH, введите пароль по умолчанию 12345678 и откройте приложение DH DASHCAM после завершения подключения.
 - Нажмите «Подключить новое устройство», чтобы открыть экран подключения и настройки регистратора.
 - 3. Как сбросить настройки устройства?**

Перейдите в интерфейс приложения DH DASHCAM и нажмите «Восстановить заводские настройки».
 - 4. Смотрите видео на мобильном телефоне, а экран воспроизведения не имеет высокой четкости?**

При игре онлайн изображение не находится в режиме высокой четкости для обеспечения плавного WIFI. Смотреть видео высокой четкости можно только загрузив их в альбом камеры.
 - 5. Кудуได้รับคำขอให้อัพเดทหน่วยความจำเมื่อคุณใช้งานเครื่องหรือไม?**

ในการใช้งานเครื่อง คุณจะได้รับแจ้งให้อัปเดตหน่วยความจำ
 - 2. ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป DH DASHCAM บนโทรศัพท์ของฉันได้?**
 - เข้าดูการตั้งค่า WIFI ของโทรศัพท์ ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของเครื่องบันทึก ค้นหาชื่ออุปกรณ์ที่ขึ้นต้นด้วย DH ป้อนรหัสผ่านเริ่มต้น 12345678 และเปิดแอป DH DASHCAM เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น
 - คลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เพื่อเข้าถึงหน้าจอการเชื่อมต่อและกดตั้งค่าเครื่องบันทึก
 - 3. ฉันจะรีเซ็ตอุปกรณ์ได้อย่างไร?**

ไปที่หน้าจอแอป DH DASHCAM และคลิกคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน
 - 4. ดูวิดีโอในมือถือ หน้าจอที่เล่นไม่คมชัดใช่ไหม?**

เมื่อเล่นออนไลน์ ภาพจะอยู่ในโหมดความคมชัดสูง เพื่อให้เห็นภาพ WIFI จะทำงาน คุณสามารถปรับระดับไอคอนละเอียดดูได้ทันทีโดยการอัปเดตไปยังรุ่นของกล้อง

1. **คุณได้รับการขอให้ผ่านเนตเวิร์กตามหน้าจอ**
เมื่อคุณใช้งานครั้งแรกหรือไม่
ในการใช้งานครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้ผ่านเนตเวิร์กตามหน้าจอตามค่าเริ่มต้น
 2. **ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป DH DASHCAM บนโทรศัพท์ของคุณได้?**
 - เข้าสู่การตั้งค่า WIFI ของโทรศัพท์ ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของเครื่องบันทึก ค้นหาชื่ออุปกรณ์ที่ขึ้นต้นด้วย DH ป้อนรหัสผ่านเริ่มต้น 12345678 และเปิดแอป DH DASHCAM เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น
 - คลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เพื่อเข้าถึงหน้าจอการเชื่อมต่อและการตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก
 3. **ฉันจะรีเซ็ตอุปกรณ์ได้อย่างไร?**
ไปที่หน้าจอเฟสเปิด DH DASHCAM และคลิกที่ตัวเลือกด้านล่างจากโรงงาน
 4. **ตัวรีโมทในมือถือ หนึ่งอาจใช้ไม่ได้หรือไม่?**
เมื่อเล่นออนไลน์ ภาพจะไม่อยู่ในโหมดตามคนเขี้ยว เพื่อให้แน่ใจว่า WIFI จะทำงาน คุณสามารถลบขโมยวิดีโอตามละเอียดจุดที่กำหนดโดยการอัปเดตไปยังอินเทอร์เฟซของกล้อง
 5. **Ban có được yêu cầu định dạng thẻ nhớ khi sử dụng lần đầu tiên không?**
Khi sử dụng lần đầu, bạn sẽ được nhắc định dạng thẻ nhớ.
 2. **Không thể kết nối với ứng dụng DH DASHCAM trên điện thoại của tôi?**
 - Vào cài đặt WIFI của điện thoại, tìm tên thiết bị của đầu ghi, tìm tên thiết bị bắt đầu bằng DH, nhập mật khẩu mặc định 12345678 và mở ỨNG DỤNG DH DASHCAM khi kết nối hoàn tất.
 - Nhấp vào Kết nối thiết bị mới để truy cập màn hình kết nối và cài đặt máy ghi ảnh.
 3. **Làm thế nào để thiết lập lại thiết bị?**
Vào giao diện DH DASHCAM APP và nhấp vào Khởi phục cài đặt gốc.
 4. **Xem video trên điện thoại di động, màn hình phát lại không có độ phân giải cao?**
Khi chơi trực tuyến, hình ảnh không có chế độ có độ nét cao để đảm bảo WIFI mượt mà. Bạn chỉ có thể xem video có độ phân giải cao bằng cách tải chúng lên album của máy ảnh.

English

- 1 Prompt to format the memory card when using it for the first time?**

The first use will prompt you to format the memory card.
- 2 Can't the phone connect to the DH DASHCAM APP?**
 - Enter the WIFI settings of the phone, search for the device name of the recorder, find the device name starting with DH, enter the default password 12345678, and open the DH DASHCAM APP after the connection is completed.
 - Click Connect New Device to enter the connection screen and settings of the recorder.
- 3 How to reset the device?**

Enter the DH DASHCAM APP settings interface and click Restore Factory Settings.
- 4 Watch the video on the mobile phone, the playback screen is not high-definition?**

When playing back online, in order to ensure the smoothness of wifi, the picture is not in high-definition mode. You can only view high-definition videos by downloading them to the camera album.

تېببىي

- ١** لوال امدادخست! دنع قرتقالا قطاط في سينتب قبلد نم؟
قرتقالا قطاط في سينتب لوال امدادختال لتليل اطيس.
 - ٢** DH Dashcam في بيطبص لوال اتال افتادل نلعي الّا DASHCAM?
حشبو، دلچيلما زاغ بير جن حشبو، وديلا WiFi تادادع لجن دورميا فليك لهو. DH، دب انديسي وينا زاولج لجن جن DH DASHCAM في بيطبص حتفاو 12345678 في خضار تفعلال لاساتال اماكدا دعب لاساتال خفراش علوا لوخلل نيح زواج لي صورتوف ووق رونا لچيلما تادادعو.
 - ٣** ؟زاولج ني يعت قداع في فيك
وقوف رونا DH DASHCAM في بيطبص تادادع خفراش لجن غرضل تادادع خاعستا.
 - ٤** خفاش ،لومحمل افتادال ولع وي ديقل كدهاشم تسيل لي غشتل؟ ققولا فيلاع تسيل لي غشتل فيلاع ققولا فيلاع تسيل لي غشتل؟ ققولا فيلاع
 - ٥** Wifi خراسانامل محتوي رونا ربع لي غشتل دنع عظيم كدهاشم طوق لتلفي، ققولا فيلاع خضو يف فروصا ارمل قلل موبيل علوا الميزيت وخروطنع ققولا فيلاع ويديفل
 - ٦** Aufforderung, die Speicherkarte zu formatieren, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden?
Bei der ersten Verwendung werden Sie aufgefordert, die Speicherkarte zu formatieren.
 - ٧** Kann das Telefon keine Verbindung zur DH DASHCAM APP herstellen?
• Geben Sie die WLAN-Einstellungen des Telefons ein, suchen Sie nach dem Gerätenamen des Rekorders, finden Sie den Gerätenamen, der mit DH beginnt, geben Sie das Serienkennwort 12345678 ein und öffnen Sie die DH DASHCAM APP, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.
• Klicken Sie auf „Neues Gerät verbinden“, um den Verbindungsbildschirm und die Einstellungen des Rekorders aufzurufen.
 - ٨** Wie setze ich das Gerät zurück?
Geben Sie die Einstellungsoberfläche der DH DASHCAM APP ein und klicken Sie auf „Werkeinstellungen wiederherstellen“.
 - ٩** Sehen Sie sich das Video auf dem Mobiltelefon an, der Wiedergabebildschirm ist nicht mehr flüssig?

Deutsch

- 1 Aufforderung, die Speicherkarte zu formatieren, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden?**

Bei der ersten Verwendung werden Sie aufgefordert, die Speicherkarte zu formatieren.
- 2 Kann das Telefon keine Verbindung zur DH DASHCAM APP herstellen?**
 - Geben Sie die WLAN-Einstellungen des Telefons ein, suchen Sie nach dem Gerätenamen des Rekorders, finden Sie den Gerätenamen, der mit DH beginnt, geben Sie das Standardkennwort 12345678 ein und öffnen Sie die DH DASHCAM APP, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.
 - Klicken Sie auf „Neues Gerät verbinden“, um den Verbindungsbildschirm und die Einstellungen des Rekorders aufzurufen.
- 3 Wie setze ich das Gerät zurück?**

Geben Sie die Einstellungsoberfläche der DH DASHCAM APP ein und klicken Sie auf „Werkeinstellungen wiederherstellen“.
- 4 Sehen Sie sich das Video auf dem Mobiltelefon an, der Wiedergabebildschirm ist nicht hochauflösend?**

Bei der Online-Wiedergabe ist das Bild nicht im hochauflösenden Modus, um die reibungslose WLAN-Funktion zu gewährleisten. Sie können hochauflösende Videos nur ansehen, wenn Sie sie in das Kameraalbum herunterladen.

Français

- 1 Vous êtes invité à formater la carte mémoire lors de la première utilisation ?**

La première utilisation vous invitera à formater la carte mémoire.
- 2 Le téléphone ne peut-il pas se connecter à l'application DH DASHCAM ?**
 - Entrez les paramètres Wi-Fi du téléphone, recherchez le nom de l'appareil de l'enregistreur, trouvez le nom de l'appareil commençant par DH, entrez le mot de passe par défaut 12345678 et ouvrez l'application DH DASHCAM une fois la connexion établie.
 - Cliquez sur Connecter un nouvel appareil pour accéder à l'écran de connexion et aux paramètres de l'enregistreur.
- 3 Comment réinitialiser l'appareil ?**

Entrez dans l'interface des paramètres de l'application DH DASHCAM et cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine.
- 4 Regardez la vidéo sur le téléphone portable, l'écran de lecture n'est pas en haute définition ?**

Lors de la lecture en ligne, afin de garantir la fluidité du Wi-Fi, l'image n'est pas en mode haute définition. Vous ne pouvez visionner des vidéos haute définition qu'en les téléchargeant dans l'album de l'appareil photo.

Nederlands

- 1 Vraagt u om de geheugenkaart te formatteren bij het eerste gebruik?**

Bij het eerste gebruik wordt u gevraagd om de geheugenkaart te formatteren.
- 2 Kan de telefoon geen verbinding maken met de DH DASHCAM APP?**
 - Ga naar de WIFI-instellingen van de telefoon, zoek naar de apparaatnaam van de recorder, zoek de apparaatnaam die begint met DH, voer het standaard wachtwoord 12345678 in en open de DH DASHCAM APP nadat de verbinding is voltooid.
 - Klik op Nieuw apparaat verbinden om het verbindingsscherm en de instellingen van de recorder te openen.
- 3 Hoe reset ik het apparaat?**

Ga naar de DH DASHCAM APP-instellingeninterface en klik op Fabrieksinstellingen herstellen.
- 4 Bekijk de video op de mobiele telefoon, is het afspeelscherm niet high-definition?**

Bij het online afspelen staat het beeld niet in high-definitionmodus om de vloeiende wifi te garanderen. U kunt alleen high-definition video's bekijken door ze te downloaden naar het cameraalbum.

Español

- 1 ¿Se le solicita que formatee la tarjeta de memoria cuando lo usa por primera vez?**
La primera vez que lo use, se le solicitará que formatee la tarjeta de memoria.
- 2 ¿No se puede conectar el teléfono a la aplicación DH DASHCAM?**
 - Ingrese a la configuración de WIFI del teléfono, busque el nombre del dispositivo de la grabadora, encuentre el nombre del dispositivo que comienza con DH, ingrese la contraseña predeterminada 12345678 y abra la aplicación DH DASHCAM una vez que se complete la conexión.
 - Haga clic en Conectar nuevo dispositivo para ingresar a la pantalla de conexión y configuración de la grabadora.
- 3 ¿Cómo restablecer el dispositivo?**
Ingrese a la interfaz de configuración de la aplicación DH DASHCAM y haga clic en Restaurar configuración de fábrica.
- 4 ¿Mira el video en el teléfono móvil, la pantalla de reproducción no es de alta definición?**
Al reproducir en línea, para garantizar la fluidez del wfi, la imagen no está en modo de alta definición. Solo puede ver videos de alta definición descargándolos al álbum de la cámara.

